# 樹梅派5 SSH VNC

彙報人: JiaJie Chiang

安裝圖文說明



目錄

樹梅派5 簡介

性能優化 04

樹梅派5 的網路設置 02

行業和社區支持 05

安裝和配置 VNC 03

總結與回顧 06

# 樹梅派5 簡介

# 樹梅派5 概述

# 樹梅派5的背景

樹梅派5 是 Raspberry Pi 基金會推出的一款高性能單板電腦,集成了強大的處理器和增強的多媒體功能,非常適合學習程式設計、物聯網應用和其他項目。其低成本和靈活性使其在教育和個人項目中備受歡迎。



# 樹梅派5 的硬體規格

樹梅派5 搭載了 ARM Cortex-A76 和 Cortex-A55 處理器,支援最高8GB 的 RAM,提供 USB3.0 和 USB-C 介面,具有 HDMI 視頻輸出和干兆網路。這使得它在性能上比前幾代產品有著顯著提升,適用於更多類型的應用。



# 樹梅派5 的應用領域

樹梅派5 被廣泛應用於教育、物聯網、家庭自動化、機器人等領域。由於其強大的處理能力和豐富的介面,它可以處理從簡單的程式設計學習到複雜的AI模型構建的多種任務,適合不同層次的使用者。



# 安裝作業系統

01

### 選擇作業系統

樹梅派5 支援多種作業系統,最常見的是 Raspberry Pi OS。使用者可以根據需求選擇不同的版本,如 Lite版或 Desktop版,Lite版更輕量,適合伺服器應用,而 Desktop版則適合桌面使用。

02

### 準備安裝介質

使用者需要準備一個至少16GB的 microSD卡,並使用電腦下載合適的作業系統鏡像。然後,通過工具如balenaEtcher,將鏡像寫入microSD卡,確保安裝介質能正常工作並且能引導樹梅派5。

03

### 插入卡片啟動

將準備好的 microSD 卡插入樹梅派5的卡槽, 然後連接電源以啟動設備。 首次啟動後, 使用者需要完成一些基本的設置步驟, 如語言選擇和網路連接, 以進入系統介面。這些步驟對於後續的 SSH 和 VNC 安裝是至關重要的。

# 遠端存取的重要性

### 什麼是遠端存取?

遠端存取指使用者無需物理觸及設備,即可從其他設備控制或訪問該設備。通過 SSH 和 VNC, 用戶能夠在不同地點管理樹梅派,極大方便了操作和管理。

### SSH 的優勢

SSH (安全外殼協議) 是一種安全的遠端登入方式,能夠加密資料傳輸,確保資料在不安全的網路上也能安全傳輸。通過 SSH,使用者可以在命令列介面下執行操作,適合程式師和系統管理員使用。

### VNC 的優勢


VNC (虛擬網路計算) 允許使用者 遠端存取電腦的圖形化使用者介面, 提供了互動式的介面體驗。通過 VNC, 用戶能夠像在本地一樣使用 樹梅派, 無需瞭解命令列, 適合對 電腦知識要求不高的用戶。

# 02 樹梅派5的網路設置

# 連接網路

# Wi-Fi連接設置

在樹梅派5中,使用者可以通過圖形介面或命令列配置 Wi-Fi。 通過 Settings進入網路設置,選擇無線網路並輸入密碼完成 連接,為後續的 SSH 和 VNC 配置提供網路支援。



# 檢查網路連接

安裝完成後,使用者可以打開終端並使用 `ping google.com` 命令測試網路連接。如果可以收到回應,則說明樹梅派5 成 功連接到互聯網,為 SSH 和 VNC 的後續配置奠定了基礎。

# 有線網路連接

使用乙太網線纜將樹梅派5連接至路由器,通常情況下,系統會自動識別並配置 IP 位址。使用者可以通過命令 `ifconfig` 查看與網路相關的資訊,確保可以正常上網。

# 配置 SSH



### 安裝 SSH

SSH 通常在 Raspberry Pi OS 上默認啟用,使用者可以通過進入配置工具 (raspi-config) 來確認或開啟 SSH 功能。在這個介面下,找到"介面選項"並選擇 SSH,啟動該功能以便後續遠端連接。




# 查找 IP 位址

連接啟用 SSH 後,使用者需要找到樹梅派5 的局域網 IP 位址。可通過命令`hostname -l`查看 IP 列表,或者在路由器的管理頁面查看設備連接資訊,確保能通過此位址進行 SSH 登錄。



# 使用 SSH 工具

在其他設備上,使用者可以使用 SSH 用戶端 (如 PuTTY 或終端) 輸入命令`ssh pi@<IP位址>`連接, 首次連接時系統會詢問確認安全金鑰, 輸入預設密碼 `raspberry` 完成登陸。



# 安全性設置







### 更換預設密碼

預設情況下,使用者帳戶的密碼為"raspberry",為了增強安全性,首次登錄後應及時更換密碼。可以通過命令
`passwd`進行更改,按提示輸入舊密碼和新密碼,確保帳戶安全。

### 啟用防火牆


為了保護樹梅派免受網路攻擊,可以通過 ufw (Uncomplicated Firewall)工具啟用防火牆。可以使用命令`sudo ufw enable`來開啟,並通過`sudo ufw status`查看狀態,確保網路安全。

### 定期更新系統

定期對樹梅派的作業系統進行 更新是至關重要的,使用命令 'sudo apt update && sudo apt upgrade'確保安裝最新的 安全補丁和軟體版本,降低潛 在的安全風險。

# 3安裝和配置 VNC

# 安裝 VNC伺服器



# 選擇 VNC 軟體

是選擇 RealVNC伺服器,因其提供免費版本,易於安裝和使用。 RealVNC具有跨平臺支援,方便使用者在不同設備上進行遠端存 取,同時有良好的圖形介面體驗。

# 通過命令安裝 VNC

使用者可以通過 SSH 登錄後在終端使用命令`sudo apt install realvnc-vnc-server`來安裝 VNC伺服器。安裝完成後,使用者需要立即啟用 VNC伺服器才能進行配置和遠端存取。

# 啟動 VNC伺服器

安裝完成後,通過命令`vncserver`啟動伺服器,系統會自動生成一個 VNC連接的 ID,使用者需要記住此 ID,之後可使用這個 ID進行連接操作。確保將該服務設置為開機自啟,以便在每次啟動後保持可用。

# 配置 VNC



### 設置 VNC 密碼

使用者在首次啟動 VNC伺服器時, 系統會詢問是否設置訪問密碼。密 碼必須至少有八個字元,以增強遠 端存取的安全性。設置完成後,可 以通過此密碼進行遠端連接。 

# VNC 用戶端連接

使用者需要在遠端設備上安裝 VNC Viewer, 然後輸入樹梅派5 的 IP 位址和 VNC連接 ID, 輸入之前設置的密碼, 點擊連接, 實現遠端桌面訪問, 可直接操作樹梅派的介面。

98

### 調整 VNC選項

在 VNC Viewer 中,用戶可以調整解析度和顏色品質,以獲得最優的使用體驗。根據網路的速度和穩定性,適當降低顏色品質可使延遲減少,獲得更流暢的遠端連接。







# 解決常見問題



# 連接失敗的原因

如果用戶在連接 VNC 時失敗,首先檢查 樹梅派5 的 VNC伺服器是否運行。可以 通過 SSH 登錄並執行 `vncserver -list` 查 看當前運行的會話。如果沒有會話,嘗試 重啟 VNC伺服器。




### 圖像品質問題

部分使用者在 VNC連接中可能會遇到圖像模糊或延遲現象。此時可通過調整 VNC Viewer 的設置,包括降低解析度及圖像品質,來改善連接體驗,提升的使用體驗。



如果使用者忘記了 VNC 的訪問密碼,可以通過登錄樹梅派5 的命令列,輸入命令 `vncpasswd`重新設置密碼。確保設置一個安全且易於記憶的新密碼,以確保後續連接不受影響。



# 提高網路速度

### 優化 Wi-Fi 信號

確保樹梅派5 的安裝位置距離 Wi-Fi 路由器較近,以獲得最佳信號強度。此外,可以使用 Wi-Fi頻道分析工具,優化網路頻道設置,避免干擾,提高整體網路性能。

000

### 使用有線連接

對於需要更高網路穩定性和速度的任務,可以考慮使用有線 Ethernet連接。相比於 Wi-Fi, 穩定的有線連接能夠提高資料傳輸速率, 尤其在進行流媒體播放或線上遊戲時效果明顯。

**(**\f

### 調整 VNC 設置

根據使用者的使用要求,可以在 VNC 用戶端中調整幀率和色深設置,以提高畫面流暢度。一些 VNC 用戶端還支持改進壓縮設置,進一步減少延遲,提高遠端連接的流暢性。

# 系統性能優化





系統中運行的後臺應用會佔用 CPU 和記憶體資源,使用者 可以通過命令 `htop` 查看系統 負荷, 並適時關閉不必要的進 程, 以釋放系統資源, 提高工 作效率。



# 使用輕量化桌面環境

如果用戶使用的是桌上出版本,可以考慮安裝更輕量的桌面環境,如 LXDE 或 XFCE。這類環境相對佔用資源較少,能夠提升樹梅派5 的運行速度,提升使用者體驗。



# 定期清理檔

長時間使用後,系統中可能會存積累很多不必要的檔及包,定期清理可以提升系統性能。用戶可以使用命令 `sudo apt autoremove` 和 `sudo apt clean`釋放空間,確保系統運行順暢。



# 增強遠程操作體驗



# 使用局域網連接

在局域網環境內進行 SSH 和 VNC 操作會比 通過廣域網路連線速度快且穩定,為此建議 使用者在家中等局域網環境下,使用這些功 能,獲得更流暢的操作體驗。



# 確保電源穩定

樹梅派5 在高負載使用下,需保證電源的穩定性。可以使用正規品牌的電源適配器,避免因電源不足而導致設備重啟或性能下降。



# 進行性能監控

使用監控工具(如 `vcgencmd measure\_temp`和 `htop`)檢查 CPU 溫度和負載情況。通過監控可以及時發現和解決性能瓶頸,確保樹梅派5 在長時間運行時的穩定性和高效性。

# 5 行業和社區支持

# 社區支持概述

Raspberry Pi 的生態系 統

Raspberry Pi 擁有一個龐大的用戶社區,提供豐富的文檔、教程和論壇支援,用戶可以在使用過程中向社區和其他開發者尋求幫助,分享經驗與專案。

開源軟體 的整合

樹梅派5 支援多種開源軟體,使用者可以自由選擇和安裝各類應用。社區內開發者不斷更新和維護軟體,確保使用者可以獲得最新版本與功能,提升設備的可用性。

項目與合 作機會

社區內不定期舉辦各種比賽、活動,鼓勵用戶參與開發和分享項目。參與者不僅可以擴展自己的技能,還可能與其他開發者建立聯繫,尋找合作機會以共同享有創意和項目成果。

# 常見問題解答

# 如何解決 SSH 無法連接的問題?



請確保 SSH 服務已啟動並確認 IP 地址是否正確。此外,檢查防火牆設置是否允許 SSH連接,必要時可以通過直接連接的方式排查故障。

# 如何找到 VNC 手 機版的連接位址?



在使用 VNC Viewer 的手機上,只需在初次使用時輸入樹梅派5 的 IP 位址和連接 ID,即可完成連接。使用者可以通過設置中的網路資訊確認 IP 位址。

# 系統卡頓現象的 解決方法



使用者可以通過關閉未使用的應用程 式或重啟設備來緩解系統卡頓的情況。 如頻繁出現,建議考慮增加外部存儲 或更換為更輕量的桌面環境。

# 未來展望

# 教育領域的廣泛應用



樹梅派系列設備越來越多融入教育領域,未來會在程式設計、電子實驗等課程中扮演更重要的角色,使更多學生能夠接觸和瞭解電腦科學,激發他們的創造力。



# 新功能的持續開發

隨著技術的發展,Raspberry Pi計畫不斷推出新功能,未來的版本可能會整合更多最新技術,包括更強大的處理器和更高的記憶體,以滿足使用者對性能和功能的日益需求。



# 推動物聯網發展

樹梅派5 的強大硬體和社區支援將為物聯網的開發和部署提供支援,更多開發者將利用其平臺開發智慧家庭、自動化系統等應用,推動整個行業的進步與發展。



# 主要學習內容回顧



# 樹梅派5 的基礎知識

本次學習進一步瞭解了樹梅派5的基礎知識,包括其硬體規格、作業系統選擇及基礎配置。這些知識為後續的遠端存取功能 奠定了良好的基礎。



# 遠端存取的安裝步驟

使用者掌握了 SSH 和 VNC 的安裝與配置過程,包括如何設置網路、安裝軟體、配置安全性等步驟,確保能夠順利進行遠端存取和管理樹梅派5。



# 常見問題和解決方法

在實際操作中,我們也總結了一些常見問題和解決方法,提升了對折中問題的應對能力,幫助用戶在使用樹梅派的過程中更為高效。

# 下步行動建議

# 動手實踐


建議用戶在理論知識學習後,進行實際操作,嘗試自主安裝和配置 SSH 與 VNC,加深對任務的理解和掌握,提升實踐能力。

# 參與社區建設

用戶可以通過參與 Raspberry Pi 社區貢獻自己的經驗或專案,尋求他人的建議與回饋, 在不斷交流中提升自己,並幫助他人。

# 關注技術動態

建議使用者定期關注 Raspberry Pi 的更新動態和新功能發佈,洞悉最新技術發展趨勢, 以適應不斷變化的技術環境,保持自己的技術領先性。



# 結束語

# 感謝參與者

感謝各位參與者的耐心學習和支持,希望大家 能夠通過本次講座掌握 SSH 和 VNC 的使用 方法,充分利用樹梅派5 的強大功能。

# 期待未來再見

期待與大家在未來的學習和交流活動中再次相 遇,共同興奮探索技術的潛能,感謝大家的參 與,也祝願大家在專案中取得成功!



# 鼓勵分享經驗

希望參與者能夠將所學知識分享給更多的朋友和同事,促進技術知識的傳遞與擴散,推動社區和行業的發展與進步。

