

#### IIR Digital Filter Design



6.1 数字滤波器设计方法概述


6.2 模拟滤波器的设计

6.3 脉冲响应不变法

6.4 双线性变换法

6.5

IIR数字滤波器设计方法小结




IIR Digital Filter Design


6.2 模拟滤波器的设计

模拟滤波器的频带转换方法(1)









$$\lambda = \frac{1}{\eta}$$





## > 模拟高通滤波器的设计步骤如下:

- $\mathbf{A}$ 、确定高通滤波器的技术指标:通带下限频率 $\Omega_p$ , 阻带上限频率 $\Omega_s$ , 通带最大衰减 $\alpha_p$ , 阻带最小衰减 $\alpha_s$ 。
- B、确定相应低通滤波器的设计指标,将高通滤波器的边界频率转换成低通滤波器的边界频率。
  - ①低通滤波器通带截止频率 $\Omega_p=1/\Omega_p$ ;
  - ②低通滤波器阻带截止频率 $\Omega_s=1/\Omega_s$ ;
  - ③通带最大衰减仍为 $\alpha_p$ ,阻带最小衰减仍为 $\alpha_s$ 。





 $\mathbb{C}$ 、设计原型(归一化)低通滤波器H(p)。

 $\mathbf{D}$ 、求模拟高通的 $H_a(s)$ 。将H(p) 先转换成归一化高通H(q),再去归一化,得 $H_a(s)$ :

$$H_a(s) = H(p)\Big|_{p=0}$$


回忆低通滤波器的去归一化:


$$\boldsymbol{H}_a(s) = \boldsymbol{H}(p)\Big|_{p = \underbrace{s}_{\Omega_c}}$$





> 高通巴特沃斯模拟滤波器的设计步骤






IIR Digital Filter Design

6.2 模拟滤波器的设计

模拟滤波器的频带转换方法(1)






IIR Digital Filter Design

6.2 模拟滤波器的设计

模拟滤波器的频带转换方法(2)







归一化: 
$$\eta_{s1} = \Omega_{s1}/B$$
;  $\eta_{s2} = \Omega_{s2}/B$  (两个阻带截止频率)  $\eta_l = \Omega_l/B$ ;  $\eta_u = \Omega_u/B$  (两个通带截止频率)  $\eta_0^2 = \eta_l \eta_u$ 



研究  $\lambda$  与 $\eta$ 的对应关系,得到:

$$\lambda = \frac{\eta^2 - \eta_0^2}{\eta}$$

由上式知 $\lambda_p$ 对应 $\eta_u$ ,代入上式中,有

$$\lambda_p = \frac{\eta_u^2 - \eta_0^2}{\eta_u} = \eta_u - \eta_l = \frac{\Omega_u - \Omega_l}{B} = 1$$

归一化后的原型低通滤波器的通带截止频率:  $\lambda_p=1$ 



$$\lambda = \frac{\eta^2 - \eta_0^2}{\eta}$$

上式称为<u>低通到带通的频率变换公式</u>。利用该式将带通的边界频率 转换成低通的边界频率。

下面推导由归一化低通到带通的转换公式:

$$\therefore p = j\lambda \qquad \therefore p = j\frac{\eta^2 - \eta_0^2}{\eta}$$


将  $q=j\eta$  代入上式,得到:

$$p = j \frac{\eta^2 - \eta_0^2}{\eta} = \frac{j^2 \eta^2 - j^2 \eta_0^2}{j \eta} = \frac{q^2 + \eta_0^2}{q}$$



为去归一化,将 q=s/B 代入 $p=\frac{q^2+\eta_0^2}{q}$ , 得到:

$$p = \frac{\frac{s^2}{B^2} + \eta_0^2}{\frac{s}{B}} = \frac{s + \eta_0^2 B^2}{sB} = \frac{s^2 + \Omega_l \Omega_u}{s(\Omega_u - \Omega_l)}$$







## > 模拟带通的设计步骤

#### A、 确定模拟带通滤波器的技术指标:

设:通带上限频率为 $\Omega_u$ ,通带下限频率为 $\Omega_l$ 阻带上限频率为 $\Omega_{s1}$ ,阻带下限频率 $\Omega_{s2}$ 通带中心频率 $\Omega_0^2 = \Omega_l \Omega_u$ ,通带宽度 $B = \Omega_u - \Omega_l$ 

与之对应的归一化边界频率如下:


$$\eta_{s1} = \frac{\Omega_{s1}}{B}$$
,  $\eta_{s2} = \frac{\Omega_{s2}}{B}$ 

$$\eta_{l} = \frac{\Omega_{l}}{B}$$
,  $\eta_{u} = \frac{\Omega_{u}}{B}$   $\eta_{0}^{2} = \eta_{l}\eta_{u}$ 

## 确定归一化原型低通滤波器技术指标:

$$\lambda_{p} = 1$$
  $\lambda_{s} = \frac{\eta_{s2}^{2} - \eta_{0}^{2}}{\eta_{s2}}$   $-\lambda_{s} = \frac{\eta_{s1}^{2} - \eta_{0}^{2}}{\eta_{s1}}$ 

$$-\lambda_s = \frac{\eta_{s1}^2 - \eta_0^2}{\eta_{s1}}$$



 $\lambda_s$ 与- $\lambda_s$ 的绝对值可能不相等,一般取<u>绝对值小</u>的 $\lambda_s$ 。

通带最大衰减仍为 $\alpha_p$ ,阻带最小衰减亦为 $\alpha_s$ 。

C、设计归一化低通
$$H(p)$$
。 
$$k_{sp} = \sqrt{\frac{10^{0.1\alpha_s} - 1}{10^{0.1\alpha_p} - 1}} \lambda_{sp} = \lambda_s / \lambda_p N = \frac{\lg k_{sp}}{\lg \lambda_{sp}}$$

$$k_{sp} = \sqrt{\frac{10^{0.1\alpha_s} - 1}{10^{0.1\alpha_p} - 1}}$$

$$\lambda_{sp} = \lambda_s / \lambda_p$$

$$N = rac{\lg k_{sp}}{\lg \lambda_{sp}}$$


D、将H(p)转换成带通 $H_a(s)$ 。

$$|\boldsymbol{H}_a(s) = \boldsymbol{H}(p)|_{p = \frac{s^2 + \Omega_l \Omega_u}{s(\Omega_u - \Omega_l)}}$$





带通巴特沃斯模拟滤波器的设计步骤





### 6.2 模拟滤波器的设计



華東習工大學

例:设计模拟带通滤波器,通带带宽 $B=2\pi\times 200$ rad/s,中心频率

 $\Omega_0 = 2\pi \times 1000 \text{ rad/s}$ ,通带内最大衰减 $\alpha_p = 3 \text{dB}$ ,阻带 $\Omega_{s1} = 2\pi \times 830 \text{ rad/s}$ ,

 $\Omega_{s2}=2\pi\times 1200 \text{ rad/s}$ ,阻带最小衰减 $\alpha_s=15 \text{dB}$ 。

## 解: (1) 模拟带通的技术要求

$$B = 2\pi \times 200 \text{ rad/s};$$

$$\Omega_0 = 2\pi \times 1000 \text{ rad/s}; \quad \eta_0 = \Omega_0 / B = 5$$

$$\Omega_{s1} = 2\pi \times 830 \text{ rad/s}; \quad \alpha_p = 3 \text{ dB}$$

$$\Omega_{s2}=2\pi\times1200\text{ rad/s}; \quad \alpha_{s}=15\text{dB}$$

$$\eta_{s1} = \Omega_{s1} / B = 4.15; \quad \eta_{s2} = \Omega_{s2} / B = 6$$

#### 6.2 模拟滤波器的设计



(2) 模拟归一化低通技术要求:

$$\lambda_p = 1, \lambda_s = \frac{\eta_{s2}^2 - \eta_0^2}{\eta_{s2}} = 1.833, -\lambda_s = \frac{\eta_{s1}^2 - \eta_0^2}{\eta_{s1}} = -1.874$$

取
$$\lambda_s$$
=1.833,  $\alpha_p$ =3dB,  $\alpha_s$ =15dB。

(3)设计模拟归一化低通滤波器H(p):

$$k_{sp} = \sqrt{\frac{10^{0.1\alpha_s} - 1}{10^{0.1\alpha_p} - 1}} = 5.5469$$
  $\lambda_{sp} = \frac{\lambda_s}{\lambda_p} = 1.833$ 

$$N = \frac{\lg k_{sp}}{\lg \lambda_{sp}} = 2.8274 \implies N = 3$$

#### 6.2 模拟滤波器的设计




取
$$N=3$$
,查表得:

取
$$N=3$$
,查表得:  $H(p)=rac{1}{p^3+2p^2+2p+1}$ 

(4) 求模拟带通H<sub>a</sub>(s):

$$|\boldsymbol{H}_a(s) = \boldsymbol{H}(p)|_{p = \frac{s^2 + \Omega_l \Omega_u}{s(\Omega_u - \Omega_l)}}$$

$$H_a(s) = s^3 B^3 [s^6 + 2Bs^5 + (3\Omega_0^2 + 2B^2)s^4 + (4\Omega_0^2 B + B^3)s^3 + (3\Omega_0^4 + 2\Omega_0^2 B^2)s^2 + 2\Omega_0^4 Bs + \Omega_0^6]^{-1}$$




IIR Digital Filter Design

6.2 模拟滤波器的设计

模拟滤波器的频带转换方法(2)





IIR Digital Filter Design


6.2 模拟滤波器的设计

模拟滤波器的频带转换方法(3)



### 三、低通到带阻的频率变换






归一化: 
$$\eta_{s1} = \Omega_{s1}/B$$
;  $\eta_{s2} = \Omega_{s2}/B$  (两个阻带截止频率)  $\eta_l = \Omega_l/B$ ;  $\eta_u = \Omega_u/B$  (两个通带截止频率)  $\eta_0^2 = \eta_l \eta_u$ 

## 三、低通到带阻的频率变换



$$\lambda = \frac{\eta}{\eta^2 - \eta_0^2}$$

上式称为<u>低通到带阻的频率变换公式</u>。利用该式将带阻的边界频率 转换成低通的边界频率。



## > 模拟带阻的设计步骤

#### A、 确定模拟带阻滤波器的技术指标:

设:通带上限频率为 $\Omega_u$ ,通带下限频率为 $\Omega_l$ 阻带上限频率为 $\Omega_{s1}$ ,阻带下限频率 $\Omega_{s2}$ 中心频率 $\Omega_0^2 = \Omega_l \Omega_u$ ,带宽 $B = \Omega_u - \Omega_l$ 

与之对应的归一化边界频率如下:

$$\eta_{s1} = \frac{\Omega_{s1}}{B}$$
,  $\eta_{s2} = \frac{\Omega_{s2}}{B}$ 

$$\eta_{l} = \frac{\Omega_{l}}{B}$$
,  $\eta_{u} = \frac{\Omega_{u}}{B}$   $\eta_{0}^{2} = \eta_{l}\eta_{u}$ 

## B、确定归一化原型低通滤波器技术指标:


$$\lambda_p = 1 \qquad \lambda_s = \frac{\eta_{s2}}{\eta_{s2}^2 - \eta_0^2}$$

$$-\lambda_s = \frac{\eta_{s1}}{\eta_{s1}^2 - \eta_0^2}$$

 $\lambda_s$ 与 $-\lambda_s$ 的绝对值可能不相等,一般取<u>绝对值小</u>的 $\lambda_s$ 。 通带最大衰减仍为 $\alpha_p$ ,阻带最小衰减亦为 $\alpha_s$ 。

- C、设计归一化低通H(p)。
- D、将H(p)转换成带阻 $H_a(s)$ 。

$$|H_a(s) = H(p)|_{p=\frac{s(\Omega_u - \Omega_l)}{s^2 + \Omega_l \Omega_u}}$$



IIR Digital Filter Design

6.2 模拟滤波器的设计

模拟滤波器的频带转换方法(3)

