


第二章 z 变换与LSI系统频域分析

The z Transform and Frequency domain analysis of LSI System






第二章 z 变换与LSI系统频域分析

The z Transform and Frequency domain analysis of LSI System

2.6 特殊滤波器的设计

简单一阶滤波器的设计

华东理工大学信息科学与工程学院 万永菁



设计数字滤波器一般原则



Digital Filter

- 1、若使设计的滤波器<u>拒绝某个频率</u>(不让该频率信号通过)应<u>在单位圆上相应频率处设置一个零点</u>。
- 2、若使设计的滤波器<u>突出某个频率</u>(使该频率信号尽量无衰减的通过),应<u>在单位圆内相应的频率处设置一个极点</u>,极点越接近单位圆,在该频率处的幅频响应幅值越大。


1st-order System

非因果!



▶ 仅由<u>一个零点或极点</u>调节系统滤波特性

由一个零点调节的低通滤波器



2点滑动平均滤波器 ——低通滤波器

$$H(z) = z + 1$$


$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = z + 1$$

$$y(n) = x(n+1) + x(n)$$

因果
$$H(z) = \frac{1}{2} \frac{(z+1)}{z} = \frac{1}{2} (1+z^{-1})$$

$$y(n) = \frac{1}{2}[x(n) + x(n-1)]$$

由一个零点调节的低通滤波器



$H(e^{j\omega})$ π $f_s/2$ f_s f_s


単東昭三大學


$$H(z) = \frac{1}{2}(1+z^{-1})$$

$$y(n) = \frac{1}{2}[x(n) + x(n-1)]$$

2点滑动平均—— 低通滤波器

由一个零点调节的高通滤波器






$$H(z) = \frac{1}{2}(1-z^{-1})$$


$$y(n) = \frac{1}{2}[x(n) - x(n-1)]$$

差分系统—— 高通滤波器

由一个极点调节的低通滤波器









$$H(z) = \underbrace{\frac{1-a}{z-a}}$$

由一个极点调节的低通滤波器





$$H(z) = \underbrace{\frac{1-a}{2}z + 1}_{z-a}$$




華東謂正大學

补充: 一阶低通滤波器设计中关于带宽的考虑

> 问题的提出:

$$H(z) = \frac{1-a}{2} \frac{z+1}{z-a}$$





> 通带截止频率与极点位置的关系

$$H(z) = \frac{1-a}{2} \frac{z+1}{z-a}$$
, $0 < a < 1$

当 $\omega = \omega_c$ 时,幅度降到3dB

$$\left|H(e^{j\omega_c})\right|^2 = \frac{1}{2}$$

$$\frac{1-a}{2} \frac{e^{j\omega_c} + 1}{e^{j\omega_c} - a}^2 = 0.5$$

$$\omega_c = \arccos\left(\frac{2a}{1+a^2}\right) \approx 1-a$$





近似3dB带宽

$$\omega_c = \arccos\left(\frac{2a}{1+a^2}\right)$$

一般极点很靠近单位圆、上式可以近似表示为:

$$\omega_c \approx \beta = 1 - a$$
 单位: (rad)

a	精确带宽	近似带宽 β
0.6	0.49	0.40
0.7	0.35	0.30
0.8	0.22	0.20
0.85	0.16	0.15
0.9	0.10	0.10
0.95	0.05	0.05

 0.1π





華東習工大學

例: 假设模拟信号如下,设计一个一阶低通数字滤波器,将信号中的高频分量滤除。

$$x(t) = \sin(2\pi \cdot 10t) + \sin(2\pi \cdot 250t)$$

解:确定采样间隔 $T(采样频率f_s)$:

$$f_{low} = 10$$
Hz, $f_{high} = 250$ Hz

◆ 模拟信号->数字信号,选择采样频率:

$$f_s > 2f_h$$
 $f_s = 1000$ Hz

◆ 选择一阶低通滤波器模型:

$$H(z) = \frac{1-a}{2} \frac{1+z^{-1}}{1-az^{-1}}$$



◆ 计算需通过的低频分量和需要滤除的高频分量:

$$\omega_1 = 2\pi \frac{f_{low}}{f_s} = 2\pi \frac{10}{1000} = 0.02\pi \approx 0.0628 \text{(rad)}$$

 $\leq 0.0628 < \omega_c$

$$\omega_2 = 2\pi \frac{f_{high}}{f_s} = 2\pi \frac{250}{1000} = 0.5\pi \text{(rad)}$$

◆ 由近似带宽选择参数 a:

$$\omega_c \approx 1 - a = 0.1, \quad \therefore a = 0.9$$

◆ 求得滤波器系统函数:

$$H(z) = 0.05 \frac{1 + z^{-1}}{1 - 0.9z^{-1}}$$





```
b=[0.05 0.05];%构造系统函数
a=[1 -0.9];
                                           H(z) = 0.05 \frac{1 + z^{-1}}{1 - 0.9z^{-1}}
n=[0:99];
N=100;fs=1000;
x=sin(2*pi*10*n/fs)+sin(2*pi*250*n/fs);
y=filter(b,a,x);%求系统输出
                      y(n) = 0.9y(n-1) + 0.05x(n) + 0.05x(n-1)
figure (1)
zplane(b,a);%画零极点图
figure (2)
subplot(211);plot(n,x);
subplot(212);plot(n,y);
```







```
figure (3)
Fx=fft(x);%画输入x(n)的频谱
subplot(311);
plot(n*fs/N,abs(Fx)/max(abs(Fx)));
[Hh,wh]=freqz(b,a,'whole'); %画系统h(n)的频谱
subplot(312); plot(wh/pi,abs(Hh));
Fy=fft(y); %画输出y(n)的频谱
subplot(313); plot(n*fs/N,abs(Fy)/max(abs(Fy)));
```



零极点图:

















第二章 z 变换与LSI系统频域分析

The z Transform and Frequency domain analysis of LSI System

2.6 特殊滤波器的设计

简单一阶滤波器的设计

华东理工大学信息科学与工程学院 万永菁

