

第五章 数字滤波器结构


Structures for digital filter



5.1 数字滤波器概述

5.2 IIR数字滤波器结构

5.3 FIR数字滤波器结构



第五章 数字滤波器结构

Structures for digital filter

5.3 FIR数字滤波器结构

直接型、级联型结构及应用

华东理工大学信息科学与工程学院 万永菁



即h(n)是个<u>有限长序列</u>。

(17) 華東謂工大學

一、FIR DF的特点

1、系统的单位脉冲响应h(n)在有限个n值处不为零。

2、一般来说,系统因果,故H(z)在|z|>0处收敛,极点全部在z=0处(即FIR一定为稳定系统)。

 $H(z) = \sum_{n=0}^{N-1} h(n) z^{-n}$

H(z) =

3、结构上<u>主要是非递归结构</u>,没有输出到输入反馈。但有些结构中 (例如频率抽样结构)也包含有反馈的递归部分。





二、FIR的系统函数及差分方程

长度为N的单位脉冲响应h(n)的系统函数为:

$$H(z) = \sum_{n=0}^{N-1} h(n)z^{-n}$$

它实际是系统函数H(z)中 $a_i=0$ 的无反馈情况:

$$H(z) = \frac{\sum_{i=0}^{M} b_i z^{-i}}{\sum_{i=0}^{M} b_i} z^{-i}$$

差分方程为:

$$y(n) = \sum_{m=0}^{N-1} h(m)x(n-m)$$
$$= x(n)*h(n)$$






三、FIR数字滤波器直接型结构 Direct Form

$$y(n) = \sum_{m=0}^{N-1} h(m)x(n-m)$$

> 流图

Tapped delay line 抽头延迟线结构

Transversal filter 横向滤波器结构



- > 特点: (1) 简单直观,运算速度快;
 - (2) 系数即为脉冲响应 h(n) 的序列值;
 - (3) 不能直接控制零点。






四、FIR数字滤波器级联型结构

当需要控制滤波器的<u>传输零点</u>时,可将H(z)系统函数分解成二阶实系数因子的形成:

$$H(z) = \sum_{n=0}^{N-1} h(n)z^{-n} = \prod_{i=1}^{\frac{N}{2}} (\beta_{0i} + \beta_{1i}z^{-1} + \beta_{2i}z^{-2})$$

上式可由多个二阶节级联实现:








级联型FIR数字滤波器结构的特点

◆ 级联型FIR数字滤波器结构所需的系数比直接型多, 因而所需乘法运算比直接型多。

◆ 级联型FIR数字滤波器结构的易于系统零点的控制, 因而常在需要控制传输零点时使用。



第五章 数字滤波器结构

Structures for digital filter

5.3 FIR数字滤波器结构

直接型、级联型结构及应用

华东理工大学信息科学与工程学院 万永菁

