

## 第五章 数字滤波器结构


Structures for digital filter



5.1 数字滤波器概述

5.2 IIR数字滤波器结构

5.3 FIR数字滤波器结构



# 第五章 数字滤波器结构

Structures for digital filter

5.3 FIR数字滤波器结构


频域采样型结构

华东理工大学信息科学与工程学院 万永菁





回忆: 频率采样定理







#### > 频域采样型滤波器结构的基本原理

用H(k)表示H(z)的方法,利用内插公式:

$$H(z) = (1 - z^{-N}) \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \frac{H(k)}{1 - W_N^{-k} z^{-1}}$$

它是由两部分级联而成:

$$H(z) = H_1(z)$$

$$\frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} H_k(z)$$


$$H_k(z) = \frac{H(k)}{1 - W_N^{-k} z^{-1}}$$
  
檢状滤波器
  
由N个谐振器组  
成的**谐振柜**







#### > 梳状滤波器

$$H_1(z) = 1 - z^{-N} = \frac{z^N - 1}{z^N}$$












➤ 谐振柜: 由<u>N个谐振器并联</u>而成。

$$H_2(z) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \frac{H(k)}{1 - W_N^{-k} z^{-1}} = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} H_k(z)$$

梳状滤波器 $H_1(z)$  中的每一个零点与  $H_2(z)$ 中的某一个 $H_k(z)$ 的极点相抵消。







## 频域采样型FIR数字滤波器结构的特点

- ◆ 可直接根据系统的频率响应的采样值构造滤波器, 易于设计实现。
- ◆ 谐振器柜中的每个一阶网络的系数均为复数, 计算相对复杂。
- ◆ 适用于窄带滤波器,即仅有少数H(k)不为0的滤波器。
- ◆ 由于系数的有限字长,易使系统变为不稳定。





#### > 修正方法

#### (1) 原理

为了克服系数量化后可能不稳定的缺点,将频率抽样结构做一点修正。即将所有零极点都移到单位圆内某一靠近单位圆、半径为 $r(r \le 1)$ 的圆上,同时梳状滤波器的零点也移到r圆上。(即将频率采样由单位圆移到修正半径r的圆上)



(2) 修正的频率抽样结构的系统函数

$$H(z) = (1 - \underline{r}^{N} z^{-N}) \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \frac{H_{r}(k)}{1 - \underline{r} W_{N}^{-k} z^{-1}}$$

 $H_r(k)$ 为新抽样点上的抽样值,但是由于 $r \approx 1$ ,因此, $H_r(k) \approx H(k)$ 。

$$|| \mathbb{P}: H_r(k) = H(z) |_{z = rW_N^{-k}} \approx H(z) |_{z = W_N^{-k}} = H(k)$$

则谐振器的极点为:

$$z_k = re^{j\frac{2\pi}{N}k}, k = 0,1,2\cdots,N-1$$






## 频域采样型结构实现的说明

◆ 常用于窄带滤波,不适于宽带滤波

当谐振器中剩下少数几个所需要的谐振器时,该结构可以比直接型少用乘法器,但存储器会多一些。

◆ 可以共同使用多个并列的滤波器实现

在实现时,可以共用梳状滤波器及谐振柜,将各谐振器的输出适当加权组合就能组成各种所需的滤波器。



# 第五章 数字滤波器结构

Structures for digital filter

5.3 FIR数字滤波器结构

频域采样型结构

华东理工大学信息科学与工程学院 万永菁

