

第六章 IIR数字滤波器设计

IIR Digital Filter Design




6.1 数字滤波器设计方法概述

6.2 模拟滤波器的设计

6.3 脉冲响应不变法

双线性变换法

IIR数字滤波器设计方法小结




第六章 IIR数字滤波器设计

IIR Digital Filter Design

6.5 IIR数字滤波器设计方法小结

华东理工大学信息科学与工程学院 万永菁







華東習工大學

例:设计低通数字滤波器,要求在通带内频率低于0.2πrad时,容许幅度误差在1dB 以内;在频率 0.3π 到 π 之间的阻带衰减大于15dB。指定模拟滤波器采用巴特沃斯低 通滤波器,试分别用脉冲响应不变法和双线性变换法设计滤波器。

解: (1) 用脉冲响应不变法设计数字低通滤波器。

①数字低通的技术指标为

$$\omega_p$$
=0.2 π rad, α_p =1 dB
 ω_s =0.3 π rad, α_s =15 dB

②模拟低通的技术指标为

$$T=1 s$$
, $\Omega_p=0.2\pi \text{ rad/s}$, $\alpha_p=1 \text{ dB}$; $\Omega_s=0.3\pi \text{ rad/s}$, $\alpha_s=15 \text{ dB}$



③ 设计巴特沃斯低通滤波器。先计算阶数N及3dB截止频率 Ω_c 。

$$N = \frac{\lg k_{sp}}{\lg \lambda_{sp}}$$

$$\lambda_{sp} = \frac{\Omega_s}{\Omega_p} = \frac{0.3\pi}{0.2\pi} = 1.5$$

$$k_{sp} = \sqrt{\frac{10^{0.1\alpha_s} - 1}{10^{0.1\alpha_p} - 1}} = 10.8751$$

$$N = \frac{\lg 10.8751}{\lg 1.5} = 5.8858 \implies N = 6$$



由式:

$$\boldsymbol{\Omega}_{c} = \boldsymbol{\Omega}_{p} (\boldsymbol{10}^{\alpha_{p}/10} - \boldsymbol{1})^{-\frac{1}{2N}}$$

得到: $\Omega_c = 0.7032 (\text{rad/s})$

根据阶数N=6,查表得到归一化传输函数为:

$$H_a(p) = \frac{1}{1 + 3.8637p + 7.4641p^2 + 9.1416p^3 + 7.4641p^4 + 3.8637p^5 + p^6}$$

最后,去归一化,将 $p=s/\Omega_c$ 代入 $H_a(p)$ 中,得到实际的传输函数 $H_a(s)$ 。





$$H_a(s) = \frac{\Omega_c^6}{s^6 + 3.8637\Omega_c s^5 + 7.4641\Omega_c^2 s^4 + 9.1416\Omega_c^3 s^3 + 7.4641\Omega_c^4 s^2 + 3.8637\Omega_c^5 s + \Omega_c^6}$$

$$= \frac{0.1209}{s^6 + 2.716s^5 + 3.691s^4 + 3.179s^3 + 1.825s^2 + 0.121s + 0.1209}$$

④ 用脉冲响应不变法将 $H_a(s)$ 转换成H(z)。首先将 $H_a(s)$ 进行部分分式分解,然后再转换 $z=e^{sT}$ 。 N

分式分解,然后再转换
$$z=e^{sT}$$
。
$$\sum_{i=1}^{N} \frac{A_i}{s-s_i} \to \sum_{i=1}^{N} \frac{TA_i}{1-e^{s_iT}z^{-1}}$$

$$H(z) = \frac{0.2871 - 0.4466z^{-1}}{1 - 0.1297z^{-1} + 0.6949z^{-2}} + \frac{-2.1428 + 1.1454z^{-1}}{1 - 1.0691z^{-1} + 0.3699z^{-2}}$$
$$= \frac{1.8558 - 0.6304z^{-1}}{1 - 0.9972z^{-1} + 0.2570z^{-2}}$$





- (2) 用双线性变换法设计数字低通滤波器。
 - ① 数字低通技术指标仍为

$$\omega_p = 0.2\pi \text{rad}, \quad \alpha_p = 1\text{dB}$$

$$\omega_s = 0.3\pi \text{rad}, \quad \alpha_s = 15\text{dB}$$

②模拟低通的技术指标为

$$\Omega = \frac{2}{T} \operatorname{tg} \left(\frac{1}{2} \omega \right), \quad T = 1$$

$$\Omega_p = \frac{2}{T} \operatorname{tg} \left(\frac{1}{2} \omega_p \right) = 2 \operatorname{tg} \left(0.1 \pi \right) = 0.65 (\operatorname{rad} / s), \quad \alpha_p = 1 dB$$

$$\Omega_s = \frac{2}{T} \operatorname{tg} \left(\frac{1}{2} \omega_s \right) = 2 \operatorname{tg} \left(0.15 \pi \right) = 1.019 (\text{rad/s}), \quad \alpha_s = 15 \text{dB}$$



③ 设计巴特沃斯低通滤波器。阶数N计算如下:

$$N = \frac{\lg k_{sp}}{\lg \lambda_{sp}}$$

$$\lambda_{sp} = \frac{\Omega_s}{\Omega_p} = \frac{1.019}{0.65} = 1.568$$

$$k_{sp} = \sqrt{\frac{10^{0.1\alpha_s} - 1}{10^{0.1\alpha_p} - 1}} = 10.8751$$

$$N = \frac{\lg 10.8751}{\lg 1.568} = 5.3056 \longrightarrow N = 6$$

并求得: Ω_c =0.7662rad/s






根据N=6,查表得到的归一化传输函数 $H_a(p)$ 与脉冲响应不变法得到的相同。为去归一化,将 $p=s/\Omega_c$ 代入 $H_a(p)$,得实际的 $H_a(s)$:

$$H_a(s) = \frac{0.2024}{(s^2 + 0.396s + 0.5871)(s^2 + 1.083s + 0.5871)(s^2 + 1.480s + 0.5871)}$$

④ 用双线性变换法将 $H_a(s)$ 转换成数字滤波器H(z)

$$\begin{aligned} H(z) &= H_a(s) \Big|_{s = \frac{2}{T} \frac{1 - z^{-1}}{1 + z^{-1}}} \\ &= \frac{0.0007378(1 + z^{-1})^6}{(1 - 1.268z^{-1} + 0.7051z^{-2})(1 - 1.010z^{-1} + 0.358z^{-2})(1 - 0.9044z^{-1} + 0.2155z^{-2})} \end{aligned}$$



第六章 IIR数字滤波器设计

IIR Digital Filter Design

6.5 IIR数字滤波器设计方法小结

华东理工大学信息科学与工程学院 万永菁

