## 配置路由器

## 一,配置路由器router0接口IP

enable 进入特权模式

configure terminal 进入全局配置模式

hostname router0 设置路由器名称为router0

interface f0/0 进入接口

ip address 10.0.0.2 255.255.255.252 设置路由器IP及子网

no shutdown 开启路由器

exit 返回上一级

## 二,设置路由封装

interface f0/0.10 进入接口

encapsulation dotlq 50 配置封装模式为IEEE802 1q, 对应vlan号为50

## 三,设置默认路由

如果是但个网线不需要设置默认路由,但是如果是多个网线则需要设置一个默认路由。因为但个网线的默认路由是由设备自动学习生成。

ip 名称 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.5