# 存储阵列技术与应用


www.huawei.com





- 1. 存储阵列系统组成
  - 1.1 存储阵列系统
  - 1.2 存储阵列硬件组成
  - 1.3 存储阵列软件组成

#### 存储阵列系统



- 容灾解决方案
- 备份解决方案
- .....
- 存储管理软件(ISM)
- 快照、镜像软件
- 备份软件
- 多路径软件
- 外置存储系统
  - □ 磁盘阵列
  - NAS
  - □ 磁带库
  - □ 虚拟磁带库

- 存储连接设备
  - FC HBA卡
  - □ FC交换机
  - □ 以太网交换机
  - □ 连接线缆





#### 1. 存储阵列系统组成

- 1.1 存储阵列系统
- 1.2 存储阵列硬件组成
- 1.3 存储阵列软件组成

### 存储阵列硬件组成

- 存储阵列硬件系统由二部分组成:
  - □ 控制框

控制框用于处理各种存储业务,并管理级联在控制框下面的硬盘框。

□ 硬盘框

硬盘框主要用于容纳各种硬盘,为应用服务器提供充足的存储 空间。







#### 存储阵列硬件组成 — 控制框(续)



#### 2.5inch硬盘插框

- 24×2.5inch硬盘。
- 支持主流SAS、NL-SAS、SSD盘。
- 前四个盘为保险箱盘,2\*(1+1) 冗余。
- 每个硬盘可独立上下电。

注:以S5500T为例,控制框一前面板图


#### 3.5inch硬盘插框

- 12×3.5inch硬盘。
- 支持主流SAS、NL-SAS、SSD盘。
- 前四个盘为保险箱盘,2\*(1+1) 冗余。
- 每个硬盘可独立上下

电。



#### 存储阵列硬件组成 — 控制框(续)



#### 电源模块

- 1+1冗余。
- 转换效率最 高达92%。

#### 盘控一体控制模块

- 主流桌面CPU平台。
- 提供管理网口、调试网口和 串口。
- 板载2个6Gb SAS接口。
- 支持1个接口模块。
- 板载4个8GFC接口。


#### 风扇/BBU模块

- 风扇3+1冗余。
- 智能精细化调速。
- 内置BBU,支持掉电数据保护,1+1冗余

注:以S5500T为例,控制框 一后面板图



#### 存储阵列硬件组成 — 控制框(续)



1 管理网口

4 mini SAS级联端口

2 维护网口

5 8Gb FC主机端口

3 串口


6 8Gb FC主机端口

注:以S5500T为例,控制框 —后面板接口图



### 存储阵列硬件组成 — 硬盘框

- 存储阵列系统硬盘框组成:
  - □ 系统插框
  - □ 电源模块
  - □ 风扇模块
  - □ 级联模块
  - □ 硬盘模块




1	系统插框	2	电源模块
3	风扇模块	4	级联模块
5	硬盘模块		



#### 存储阵列硬件组成 — 硬盘框(续)


#### ● T系列存储硬盘框——2U SAS硬盘框



1	电源模块拉手	2	电源模块	3	风扇模块拉手
4	风扇模块	5	级联模块拉手	6	级联模块
7	串口	8	mini SAS级联端口	9	电源插座
10	硬盘框ID显示器				

#### 存储阵列硬件组成 — 硬盘框(续)

● T系列存储硬盘框——4U SAS硬盘框4U SAS硬盘框后视图




1	电源模块拉手	2	电源模块	3	风扇模块拉手
4	风扇模块	5	级联模块拉手	6	级联模块
7	串口	8	mini SAS级联端口	9	电源插座
10	假面板	11	硬盘框ID显示器		



#### 1. 存储阵列系统组成

- 1.1 存储阵列系统
- 1.2 存储阵列硬件组成
- 1.3 存储阵列软件组成

### 存储阵列软件组成





- 2. 华为存储阵列技术
  - 2.1 华为存储阵列技术总览
  - 2.2 华为存储阵列技术

### 华为存储阵列技术总览

#### 高可靠性

- 器件冗余(多控)
- 硬盘坏道检测/修复
- 磁盘健康分析
- 多路径技术
- BBU掉电保护
- RAID重构
- 缓存镜像技术
- 磁盘保险箱技术
- 磁盘预拷贝技术
- 快照/克隆技术
- LUN拷贝
- 远程复制
- ......

#### 可扩展性

- Scale-out
- iSCSI
- FC技术
- SAS技术
- PCI-e
- FcOE

#### 高性能

- 块虚拟化技术
- cache回写
- cache预取技术
- 12GbSAS
- 16Gb FC

#### 高可用性

- SmartTier技术
- SmartQos技术
- SmartThin技术





#### 2. 华为存储阵列技术


- 2.1 华为存储阵列技术总览
- 2.2 华为存储阵列技术

### 华为存储阵列技术 — 器件全冗余

控制器模块冗余 BBU模块冗余 风扇模块冗余 接口模块冗余 电源模块冗余 管理模块冗余

### 华为存储阵列技术 — 多控技术

- 双控制器系统的工作模式:
  - □ 主备模式(AP)
  - □ 双活模式 (AA) → 华为存储都采用AA模式



### 华为存储阵列技术 — 硬盘坏道 检测技术



✓面对磁盘坏道,被动应对还 是主动出击?

#### 读写失败自动分析

- 读写失败有多重原因
- 根据系统当前状态、硬盘当前 状态、IO失败信息等进行综合 分析


#### 硬盘介质自动扫描

- 直接使用硬盘的内建介质扫描 功能
- 避免了硬盘扫描对后端带宽的 占用
- 将对系统性能的影响降到最低



### 华为存储阵列技术 — 磁盘坏道 修复技术


• RAID 5 坏道修复示意图(红色色表示坏道)



### 华为存储阵列技术 — 磁盘健康 分析DHA


#### DHA (Disk Health Analyzer) 系统包括:

- □ 硬盘信息采集模块
- □ 分析模块
- Call Home模块
- □ 数据预处理
- 硬盘信息数据库
- □ 数据分析






### 华为存储阵列技术 — 多路径技术




#### 华为存储阵列技术 — 多路径技术(续)




### 华为存储阵列技术 — 镜像技术


两个控制器的写Cache数据通过相互镜像实现备份,确保数据的安全和完整,提高了系统的可靠性。



### 华为存储阵列技术 — 镜像技术(续)

- 镜像通道
  - SAS
  - PCI-E
  - FC
- 实现机制
  - 读Cache
  - 写Cache
  - 镜像Cache






#### 华为存储阵列技术 — 镜像技术(续)

#### •智能预取:对主机读请求进行连续性判断。如果是连续的请求,则将当前读请求 读 后面的一段数据从硬盘预取到Cache中,提高读Cache命中率。如果是随机读,则不 预取,只从硬盘读取需要的部分。 策 • 固定预取: Cache读取硬盘数据时,每次从硬盘中读取固定的长度(用户配置)。 略 可变预取:按照主机I/O请求中读取长度的倍数将数据预取到Cache中。 • 透写:应用下发写数据请求时,既将数据写入Cache,同时也将数据写入硬盘。 • 回写/镜像:应用下发写数据请求时,将数据写入本地Cache,同时也将数据写入 写 对端Cache。 策 • 强制回写/镜像: 当存储系统发生故障(例如高温故障或BBU供电不足)时,强制 将数据写入本地Cache,同时也将数据写到对端Cache。 略 ● 强制回写/不镜像:当存储系统发生故障(例如高温故障或BBU供电不足)时,强 制将数据写入本地Cache。

### 华为存储阵列技术 — 数据保险箱技术


#### 数据保险箱技术:

用于保存Cache数据,避免因系统意外断电时数据丢失。内置BBU电池可保证在系统意外断电时,对Cache和系统保险箱硬盘同时供电,让Cache中的数据写到数据保险箱中,实现Cache数据永久保存。






### 华为存储阵列技术 — 硬盘预拷贝技术





正常状态时,实时监控硬盘状态





迁移完成后,用新 盘替换掉故障盘, 数据会Copy back到 新更换的硬盘上





#### 华为存储阵列技术 — 预拷贝与重构


VS

#### • 数据重构的影响

- □ 系统性能的大幅降低
- □ 大量数据读写易导致硬盘损坏
- □ 会导致业务中断

#### 磁盘预拷贝技术示意图


#### 数据重构技术示意图





### 华为存储阵列技术 — 快照技术


- 快照为一个数据对象产生完全可用的副本,它包含该数据对象在某一时间点的映像。
- 数据对象:对存储阵列来说就是可映射给主机的LUN。
  - 完全可用:可以正常读写。
  - 时间点:数据具有一致性。



#### 华为存储阵列技术 — LUN拷贝技术


• 定义: 一种基于块的将源LUN的数据复制到目标LUN的技术。

应用: 通过LUN拷贝,实现分级存储、系统升级、异地备份等应用需求。



### 华为存储阵列技术 — 远程复制技术

远程复制(HyperMirror):提供不同区域间数据的同步/异步镜像。
保护用户数据,避免灾难性事件带来的损失。




## 华为存储阵列技术 — 对比

对比项目	远程复制	LUN拷贝
兼容性	只能在同类型存储系统之间运 行。	不但支持同类型存储系统,而 且支持经过认证的第三方的存储系统。
数据下发	每个主LUN只能向1个(异步模式)或2个(同步模式,分别位于不同存储系统上)从LUN复制数据。	每个源LUN可以向数十个或者 更多目标LUN复制数据。
数据备份	用于持续的数据保护。从LUN 可读,但始终不可写。	用于数据备份。数据拷贝完成 后,主机即可访问目标LUN。

### 华为存储阵列技术 — 可扩展性技术

- Scale Out
- □ iSCSI技术
- **□** FC技术
- □ SAS技术
- PCI-e




扩展接口协议	优点	缺点
SCSI	成熟稳定	只适用于直连,扩展能力差
iSCSI	组网方便,管理简单,不受距离限制	数据传输效率低,安全性差
FC	吞吐量大,可靠性高,低时滞,安全性高, 数据传输效率高	需存储专网,成本高
SAS	性价比高,发展空间大,技术新	连接距离短,只适用于直连




### 华为存储阵列技术 — 块级虚拟化技术

块级虚拟化技术:一种新型RAID技术,该技术将硬盘划分成若干固定大小的块(chunk),然后将其组合成若干个小RAID组。




### 华为存储阵列技术 — SmartTier技术

动态分级存储技术(SmartTier):自动将不同活跃度的数据和不同特点的存储介质动态匹配,提高存储系统性能并降低用户成本。




### 华为存储阵列技术 — SmartQoS技术

 SmartQoS: 是一种性能特性,通过动态地分配存储系统的资源来 满足某些应用程序的特定性能目标。



### 华为存储阵列技术 — Smart Thin技术

 SmartThin:能够实现按需分配存储空间。在存储空间配额范围内, 应用服务器用到多少空间,存储系统才给它分配多少空间,从而节 省了宝贵的存储资源。




### 华为存储阵列技术 — 操作分级管理

• Level 0: 无影响,不进行处理

• Level 1: 提示

Level 2: 警告

• Level 3: 危险



# 谢谢

www.huawei.com