# 云计算与计算虚拟化

www.huawei.com



# 前言

- 许多公司使用虚拟技术作为建设云计算的基础技术,用以提高硬件资源的利用率,进行灾难恢复、提高办公自动化水平
- 虚拟化技术经历了漫长的发展时期,早在20世纪70年代,大型计算机就一直在同时运行多个操作系统实例,每个实例也彼此独立,当今,软硬件方面的技术取得了巨大的进步,使得虚拟化技术在基于行业标准的大众化x86服务器上得以支撑电信和企业关键应用的部署,虚拟化技术逐步得到了广泛的认可,从而得以普及。


# **窗**培训目标

- 学完本课程后,您应该能:
  - □ 了解计算虚拟化核心引擎
  - 了解跨服务器的计算资源调度算法
  - □ 了解计算高可靠性保障




- 计算虚拟化核心引擎: Hypervisor介绍
- 跨服务器的计算资源调度算法
- 计算高可靠性保障

# 虚拟化技术的历史





## 虚拟化原理



核心思想: 计算虚拟化技术的实现形式是在系统中加入一个虚拟化层,将下层的资源抽象成另一形式的资源,提供给上层使用。

## 虚拟化架构





#### 计算虚拟化技术细分

- 全虚拟化(Full Virtualization)
- 超虚拟化(Paravirtualization)
- 硬件辅助虚拟化(Hardware-Assisted Virtualization)
- 部分虚拟化(Partial Virtualization)
- 操作系统级虚拟化(Operating System Level Virtualization)

# 满足电信和企业关键应用的计算虚拟化

- 精细化CPU调度技术
- NUMA架构感知的调度技术
- 内存复用技术
- IO调度中断优化技术




#### 精细化CPU调度技术

- 精细化CPU调度技术主要指的是CPU上下限配额及优先级调度 技术
- X86指令集中有若干条指令是需要被VMM捕获的敏感指令, 但是却不是特权指令
  - (1)访问或修改机器状态或虚拟机状态的指令
  - (2)访问或修改敏感寄存器或存储单元的指令,比如访问时钟寄存器和中断寄存器。
  - (3)访问存储保护系统或内存、地址分配系统的指令(段页之类)。
  - (4)所有I/O指令。



#### vCPU调度分配机制




## NUMA架构感知的调度技术


 NUMA: 非一致性内存架构(Non-uniform Memory Architecture) 解决了SMP系统中的可扩展性问题。NUMA将几个CPU通过内 存总线与一块内存相连构成一个组,整个系统就被分为若干 个Node

通过虚拟化软件的Host NUMA技术,可以显著的提高虚拟机

的性能,降低处理时延





# 内存复用技术



#### 虚拟化软件的内存复用技术

- 内存气泡技术(Ballooning)
- 零页共享技术
- 内存交换技术







#### IO调度中断优化技术

- 影响电信和企业关键应用的运行时响应时延的因素很多,其中,中断处理就是一个在虚拟化条件下的关键因素。
- CPU在处理IO访问请求的中断时,实际处于等待的状态。
- VMM 通过I/O虚拟化来复用有限的外设资源,其通过截获 Guest OS对I/O设备的访问请求,然后通过软件模拟真实的硬件。
  - □ 设备接口完全模拟
  - □ 前端/后端模拟
  - □ 直接划分







- 计算虚拟化核心引擎: Hypervisor介绍
- 跨服务器的计算资源调度算法
- 计算高可靠性保障

## 虚拟机热迁移的作用


- 降低客户的业务运行成本
- 保证客户系统的高可靠性
- 硬件在线升级
- 一个虚拟化系统,至少需要在下列场景下支持虚拟机热迁移 功能:
  - 根据需要按照迁移目的手动把虚拟机迁移到空闲的物理服务器;
  - 根据资源利用情况将虚拟机批量迁移到空闲的物理服务器。

#### 高性能、低时延的虚拟机热迁移机制





# 电信和企业关键应用领域虚拟网元在硬 件平台间的迁移







# 计算资源池的动态资源调度管理和动态 能耗管理

- 动态资源调度管理,简称为DRS(Dynamic Resource Schedule)
- DRS周期性监控集群下物理主机和虚拟机负载(CPU和内存),如果主机负载的不均衡度(标准方差)超过集群配置的阈值,则触发虚拟机迁移,使得集群范围内的负载区域平衡。
- DPM (Distributed Power Management 分布式电源管理)支持在集群 负载低(CPU和内存负载小于集群配置的阈值)时,主动对某些主机 进行下电,达到节能减排的目的,同时在集群负载高(负载大于集群 配置的阈值)时,重新启动一些主机,满足业务需要。

#### DRS的几种基本的应用场景



#### 一种动态负载调整的通用算法



# Local Regression算法

负载预测和动态资源调整的相互作用关系

#### Local Regression算法

$$T(u) = \begin{cases} (1 - |u|^3)^3 & \text{if } |u| < 1, \\ 0 & \text{otherwise,} \end{cases}$$

$$w_i(x) = T\left(\frac{\Delta_i(x)}{\Delta_{(a)}(x)}\right), \quad \longleftarrow$$

计算权值, x是时刻, Δ(x)是x到当前的时间, 越久远的数据, 权值越 小, 大于q的为0


$$\sum_{i=1}^{n} w_i(x)(y_i - a - bx_i)^2$$

利用最小二乘拟合a和b 值, x是历史时刻, y是历 史负载

$$y_{i+1} = a + bx_{i+1}$$

预测**下一时刻**x<sub>i+1</sub>**的**负载

## 节能降耗调度算法






- 计算虚拟化核心引擎: Hypervisor介绍
- 跨服务器的计算资源调度算法
- 计算高可靠性保障


# 计算高可靠性保障

- 基于冷备机制的虚拟化HA保护,这种方式主要提供了在物理 硬件故障的条件下,选择资源池中的其他健康物理主机重新 部署虚拟机,在原有数据不丢失的条件下,尽快恢复虚拟机 业务的方法;
- 基于虚拟机热备机制的虚拟机运行态镜像冗余方案,这种方式主要是在不同的物理主机上,提供虚拟机业务运行的镜像冗余,在一台物理主机发生故障的时候,自动由另外一台主机上的虚拟机业务运行镜像接管进行业务处理,从而保证虚拟机的业务不发生中断。


# 基于冷备机制的虚拟机HA保护



# 基于热备机制的虚拟机运行业务镜像冗余



## 无状态计算及物理机可靠性保障



# ②思考?

- 1 CPU调度技术采用什么方法?
- 2、动态资源调度管理的原理是什么?



- 1、计算虚拟化的方式
- 2、负载均衡的调度算法
- 3、高可用计算能力的保障

# 谢谢

www.huawei.com