



数字信号处理硬件部分 实验报告

院(糸)名称		高等理工学院
学	号	16231235
姓	名	李谨杰
指导教师		崔勇

2019年5月

实验一 指示灯实验

一、实验目的

- 1. 了解DSP 开发系统和计算机与目标系统的连接方法。
- 2. 了解Code Composer Studio 5 软件的操作环境和基本功能,了解TMS320C28xx 软件开发过程。
- 3. 了解ICETEK-F28335-AF 评估板在TMS320F28335DSP外部扩展存储空间上的扩展。
 - 4. 了解ICETEK-F28335-AF 评估板上指示灯扩展原理。

二、实验内容

- 1、通过在CCS 的编程, 使DSP 实验箱的指示灯D5-D2 完成二进制的闪烁 累加, D5 是最高位, D2 是最低位。
 - 2、自行设计1~2 种指示灯不同的显示方式。

三、实验设备

计算机, ICETEK-F28335-AF 实验箱 (或ICETEK 仿真器+ ICETEK-F28335-AF 系统板+相关连线及电源)。

四、实验原理

- 1. TMS320F28335DSP 的存储器扩展接口
- 2. 指示灯扩展原理
- 3. 实验程序流程图详细内容见实验指导书。

五、实验步骤

连接硬件

- 1. 启动CCS,选择工作空间。
- 2. 建立目标配置文件: Target Configuration。这一步可以配置DSP芯片和下载器的信息。另外这里要进行Test connection测试,确保仿真器连接顺利。
 - 3. 创建工程: Project。类似单片机,工程下放置各种.c,.h程序。
 - 4. 在main.c 文件中添加程序。
- 5. 添加头文件路径。这个也和Keil5一样,如果新建的.h文件要添加进工程中,需要添加头文件路径。
- 6. 添加函数。这里可以拷贝一些已有的函数到文件中。但是由于缺乏对这些函数的描述,不太清楚函数的作用,导致之后的中断设置遇到了困难。
 - 7. 将之前的硬件配置文件链接到工程中,便于生成机器码供芯片运行。
 - 8. 编译。如报错,修改。
 - 9. 下载, Run!

10. 如果现象不对, 重复4-10步。

DSP下载程序的流程和单片机还是非常像的。区别在于,我用的 Stm32CubeMX会自己配置好硬件与一些初始函数。而在CCS里边需要将Target Configuration单独配置并与工程连接。

六、实验程序流程及说明

1. 例程(关键代码加注释说明)

实验现象: LED灯从0000-1111依次点亮,又从1111-0000依次熄灭。

#define LED (*(unsigned short int *)0x180000) // 第一个LED灯对应的GPIO的地址是0x180000

#define SRAM Base Adress 0x100000

InitSysCtrl(); // 初始化整个系统的一些配置

InitXintf16Gpio(); // 初始化GPIO

DINT; // 关中断

InitPieCtrl(); // 初始化Pie寄存器和一些相关的配置 PIE: Peripheral

Interrupt Expansion

IER = 0x0000; //IER为INT Enable Register, 这里关闭全部的中断寄存器


IFR = 0x0000; //IFR为INT Flag Register, 这里将标志位清零

2. 我们自己发挥的程序:

功能描述:设计程序,使得LED灯1个接1个从左至右亮,再从右至左挨个亮;之后变为2个LED灯同时亮,从左往右再从右往左;最后变成3个LED灯同时亮,从左往右再从右往左;最后是四个灯同时亮。

因为程序较简单,这里就不粘贴程序了。

程序流程图如下:



3. 中断程序学习

上课的时候没有调试成功,之后我又上网搜索中断程序进行学习。程序开始声明函数 interrupt void ISRTimer0(void); Main函数开头初始化中断:

InitCpuTimers(); //初始化系统时钟,这个TI的DSP2833X_CpuTimes.c文件自带

#if (CPU_FRQ_150MHZ) //如果CPU频率是150MHZ, 按上述配置 ConfigCpuTimer(&CpuTimer0, 150, 100000); #endif

#if (CPU_FRQ_100MHZ) //如果CPU频率是100MHZ, 按这个配置 ConfigCpuTimer(&CpuTimer0, 100, 500000); #endif

CpuTimer0Regs.TCR.bit.TSS=0; //写0打开定时器;写1停止定时器了 //在设置完时钟之后,一定要记得打开定时器

EALLOW;

GpioCtrlRegs.GPAMUX2.bit.GPIO26 = 0; //IO口的初始化 GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO26=1; EDIS;

GpioDataRegs.GPADAT.bit.GPIO26=0;

```
EALLOW; // Edit Allow,表示解除对寄存器的保护,使得可以修改
         GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO11=0;
         GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO11=1;
              // Edit Disable,表示加上对寄存器的保护,使得这些寄存
器无法修改。
         EALLOW:
         GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO0= 0;
         GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO0=1;
         EDIS;
                                       //全局使能INT1
         IER = M INT1;
         PieCtrlRegs.PIEIER1.bit.INTx7=1; //使能INT1.7即定时器0中断
         EINT; //开中断
         ERTM: //使能调试事件
     for(; ;)
     {};
  }
  interrupt void ISRTimer0(void)
  {
  led++;
  CpuTimer0.InterruptCount++;
  PieCtrlRegs.PIEACK.all=PIEACK GROUP1; //使能CPU接受第一
组中断
  GpioDataRegs.GPATOGGLE.bit.GPIO11=1; //I/O口翻转,即自定义程序
  GpioDataRegs.GPATOGGLE.bit.GPIO0=1;
  CpuTimer0Regs.TCR.bit.TIF=1;
                                       //清除中断标志位
                                        //使能重载
  CpuTimer0Regs.TCR.bit.TRB=1;
  }
  与单片机的区别主要有:
  1. 新增函数类型interrupt,表示中断调用函数。
  2. 对底层寄存器的操作更细致。
  3. 有一些汇编语言与C语言交叉出现的情况。如DINT, EINT,
     EALLOW, EDIS等等。
  4. 当定时器0触发中断后,与8086单片机类似,cpu会去中断向量表中定时
     器0对应的位置寻找中断程序入口,进而按入口程序地址执行中断。
```

5. 这个程序也不一定对,希望之后的实验有机会可以跑一下。

七、实验感悟

DSP实验最好提前写好代码,搞明白代码背后的意义,这样才好在两节课的时间内完成尽可能多的实验内容。对于中断配置,需要结合TMS320F28335DSP使用手册才能完全理解对中断向量的配置。在实际程序书写中,main函数开头的初始化内容,中断函数中清除中断标志位和使能重载的代码均相同,需要改变的主要是中断函数中执行操作的内容。因此,在工程实践中要注重积累代码段,这样可以大大缩短编程时间。

另外,基于崔老师的要求,本报告所有指导书上可以找到的内容都进行了 一定程度的简化。

实验二 键盘输入液晶屏显示实验

一、 实验目的

- 1.通过实验学习使用F28335 DSP的扩展I/O 端口控制外围设备的方法,了解液晶显示器的显示控制原理及编程方法。
- 2. 通过实验学习使用F28335 DSP的扩展端口接收外围设备信息的方法,了解键盘的使用原理及编程方法。

二、 实验内容

- 1、基本内容:通过在CCS 的编程,在液晶显示屏上显示"ICETEK-F28335-AF液晶显示"和计时时钟,精确到秒,形式为"时时:分分:秒秒"。5分
 - 2、基本内容: 获取键值,并显示键值。3分
- 3、拓展内容:结合键盘和显示,自主设计,完成某一功能。根据难易程度及特殊性。可获得1~2 分

三、 实验设备

计算机, ICETEK-F28335-AF实验箱。

四、 实验原理

1.扩展IO 接口:

ICETEK-F28335-AF 是一块以TMS320F28335DSP 为核心的DSP 扩展评估板,它通过扩展接口与实验箱的显示/控制模块连接,可以控制其各种外围设备。

2. 显示控制方法:

本实验中使用已写好的库函数对液晶屏幕进行操作。需要在工程文件中加入库ICETEK-CTR.lib 以及头文件ICETEK-CTR.h。

下面给出ICETEK-CTR.lib 的控制液晶屏幕的接口函数及其功能描述:

void ICETEKCTR InitLCD(); //初始化液晶显示屏

void ICETEKCTR LCDCMD(Byte dbCommand); //向LCD 发送指令

void ICETEKCTR LCDDAT(Byte cData); //向LCD 发送数据

void ICETEKCTR LCDCLS(); //LCD 清屏

void ICETEKCTR_LCDPutString(char *sString,int x,int y); //在LCD 屏幕上显示字符串

void ICETEKCTR_LCDDrawPixel(int x,int y,Byte cColor);//写点到屏幕,输入 参数坐标值和颜色,颜色0消点,1画点,2异或画点。

- 3. 键盘连接原理:键盘的扫描码由DSP的扩展地址0x208001给出,当有键盘输入时,读此端口得到扫描码,当无键被按下时读此端口的结果为0。这功能由ICETEKCTR_GetKey()实现,函数返回值就是键盘的扫描码。9个按键分别读回1-9这九个数字。
 - 4. 实验程序流程图

在实验报告中给出流程。

五、 实验步骤

- 1、启动CCS
- 2、建立目标配置文件(若已建立则可跳过此步骤)
- 3、创建工程(详见指示灯实验)
- 4、修改main.c 的内容为所编写代码,点击File->Save 保存
- 5、添加头文件(添加方法见实验一)
- 6、添加函数库ICETEK-CTR.lib和头文件ICETEK-CTR.h
- 7、连接配置文件
- 8、编译、连接和下载程序;运行程序
- 9、退出程序

六、 代码流程及说明

1. 液晶屏显示

实验现象: LCD屏上第一行显示"ICETEK-F28335-AF",第二行显示"液晶显示",第三行显示时间。

(1) 头文件:

```
#include "DSP2833x_Device.h"
#include "DSP2833x_Examples.h"
#include "ICETEK-CTR.h"
```

(2) 声明函数:

void InitICETEKF28335Ae(); //初始化: DSP主频、GPIO、中断向量、中断使能进行上一个实验的初始化操作。具体代码如下:

```
void InitICETEKF28335Ae() {
```

```
InitSysCtrl(); //初始化系统
```

InitXintf16Gpio(); //初始化扩展空间接口管脚、以便与ICETEK-CTR通讯

```
DINT; //使中断失效
```

InitPieCtrl(); //初始化PIE寄存器

```
IER = 0 \times 0000; //失效全部中断, 并清除全部中断标志位 IFR = 0 \times 0000;
```

InitPieVectTable(); //初始化PIE向量表

(3) 主程序, 初始化试验箱:

InitICETEKF28335Ae();

bSuccess=ICETEKCTR_InitCTR(ICETEKCTRModeTeachingResearch); //初始化ICETEK-CTR: 教研模式

while (bSuccess); // 如果初始化ICETEK-CTR错误,停止运行,可观察 bSuccess取值查找初始化失败原因

显示内容分为固定不变的显示和随时间推移改变的显示内容,按字符串为单位显示。应该在初始化的时候显示含有固定内容的字符串,然后实时改变数组中的内容,将含有改变内容的字符串输出到屏幕上。

```
输出固定内容:
```

ICETEKCTR_LCDPutString("ICETEK-F28335-AF",0,LCDLINE0); //从第一行第一个字符开始打

ICETEKCTR_LCDPutString("液晶显示",2,LCDLINE1); 主循环中实时更改时间:

for(;;){

```
s++; if ( s>59 ) { s=0; m++; if ( m>59 ) { m=0; h++; h%=24; } } buffer[0]=h/10+'0'; buffer[1]=h%10+'0'; buffer[3]=m/10+'0'; buffer[4]=m%10+'0'; buffer[6]=s/10+'0'; buffer[7]=s%10+'0'; ICETEKCTR_LCDPutString(buffer,2,LCDLINE3); //第三行第二个字符开始 ICETEKCTR_Delayms(1000); //延时一秒 }
```

2. 键盘显示

实验现象:按下按键,液晶屏上会显示按下按键对应的数字。

初始化内容与LCD屏相同,主循环改为如下内容:

```
uKeyCode=ICETEKCTR_GetKey();
uDelayCount=20;
ICETEKCTR_Delayms(uDelayCount);
if(ICETEKCTR_GetKey()==uKeyCode) //如果依然相等, 说明不是误触
{
```

ICETEKCTR_LCDPutString("Key number = ",0,LCDLINE0); //从第一行第一个字符开始打

```
ICETEKCTR_LCDPutString('0'+uKeyCode,13,LCDLINE0);
}
```

在代码中我加入了数字防抖功能,只有持续20ms收到同一个按键信号, 才可以判定为按下响应的按键。按下按键后,屏幕上会显示"Key number = a", a为按下的数字。实际代码稍有改动,这里的代码是我实验前写的。


3. 拓展内容

这里我们想通过屏幕和键盘设计一个简单的游戏,但由于时间限制和预习的不充分,最终没有调试成功。介绍游戏设计思想如下:

游戏开始,LCD屏左上角出现一个数字0,代表玩家所处的位置和得分。在屏幕上随机出现一些数字1,代表食物。其余位置为空格,如下图:

玩家需要通过键盘的上下左右控制坐上角的数字去吃那些数字1,每吃一个数字,玩家身上的数字就会加一。最终全部吃完食物,则玩家胜利。

程序框图如下:



七、 实验感悟

进行 DSP 实验前一定要预习充分。本次实验前两个提前写了代码,第三个是去了才写的,最终就没有调试成功。由于函数库已经封装好 LCD 操作和读取

键值的代码,本次实验并不复杂。实际应用时,要结合 LCD 模块的操作手册,自行编写相应程序。

实验三 键盘输入液晶屏显示实验

一、 实验目的

- 1. 掌握DSP定时器,采用定时器中断。
- 2. 掌握DSP片内DA。
- 3. 掌握FFT应用。

二、 实验内容

1. 基本内容:

采集正弦、方波和三角波信号,并对其进行FFT变换。完成此项基本内容,需要首先分别完成如下内容: (1)定时器调试正常; (2)AD采集正常,数据正确; (3)FFT变换正确。最后将几项内容综合在一起,完成对信号的FFT变换。

2. 拓展内容

拓展内容为研究内容,如:采样周期变化对FFT结果的影响等。

三、 实验设备

计算机, ICETEK-F28335-AF实验箱。

四、 实验原理

- 1. 片内自带模数转换特性
- 2. 模数模块介绍
- 3. 模数转换的程序控制-中断方式
- 4. FFT的原理和参数生成公式:

$$x(k) = \sum_{r=0}^{\frac{N}{2}-1} x_1(r) W_{\frac{N}{2}}^{rk} + W_N^k \sum_{r=0}^{\frac{N}{2}-1} x_2(r) W_{\frac{N}{2}}^{rk} = X_1(k) + W_N^k X_2(k)$$

FFT即为利用对称特性将DFT连续分成两部分(进包),独立操作,计算完成每一部分后再合成输出"打开",得到最后的计算结果。

以上内容详见指导书。

5. 根据F28335 DSP datasheet, ADC寄存器组织如下:

Table 4-6. ADC Registers (1)

NAME	ADDRESS(1)	ADDRESS ⁽²⁾	SIZE (x16)	DESCRIPTION
ADCTRL1	0x7100		1	ADC Control Register 1
ADCTRL2	0x7101		1	ADC Control Register 2
ADCMAXCONV	0x7102		1	ADC Maximum Conversion Channels Register
ADCCHSELSEQ1	0x7103		1	ADC Channel Select Sequencing Control Register 1
ADCCHSELSEQ2	0x7104		1	ADC Channel Select Sequencing Control Register 2
ADCCHSELSEQ3	0x7105		1	ADC Channel Select Sequencing Control Register 3
ADCCHSELSEQ4	0x7106		1	ADC Channel Select Sequencing Control Register 4
ADCASEQSR	0x7107		1	ADC Auto-Sequence Status Register
ADCRESULT0	0x7108	0x0B00	1	ADC Conversion Result Buffer Register 0
ADCRESULT1	0x7109	0x0B01	1	ADC Conversion Result Buffer Register 1
ADCRESULT2	0x710A	0x0B02	1	ADC Conversion Result Buffer Register 2
ADCRESULT3	0x710B	0x0B03	1	ADC Conversion Result Buffer Register 3
ADCRESULT4	0x710C	0x0B04	1	ADC Conversion Result Buffer Register 4
ADCRESULT5	0x710D	0x0B05	1	ADC Conversion Result Buffer Register 5
ADCRESULT6	0x710E	0x0B06	1	ADC Conversion Result Buffer Register 6
ADCRESULT7	0x710F	0x0B07	1	ADC Conversion Result Buffer Register 7
ADCRESULT8	0x7110	0x0B08	1	ADC Conversion Result Buffer Register 8
ADCRESULT9	0x7111	0x0B09	1	ADC Conversion Result Buffer Register 9
ADCRESULT10	0x7112	0x0B0A	1	ADC Conversion Result Buffer Register 10
ADCRESULT11	0x7113	0x0B0B	1	ADC Conversion Result Buffer Register 11
ADCRESULT12	0x7114	0x0B0C	1	ADC Conversion Result Buffer Register 12
ADCRESULT13	0x7115	0x0B0D	1	ADC Conversion Result Buffer Register 13
ADCRESULT14	0x7116	0x0B0E	1	ADC Conversion Result Buffer Register 14
ADCRESULT15	0x7117	0x0B0F	1	ADC Conversion Result Buffer Register 15
ADCTRL3	0x7118		1	ADC Control Register 3
ADCST	0x7119		1	ADC Status Register
Reserved	0x711A – 0x711B		2	
ADCREFSEL	0x711C		1	ADC Reference Select Register
ADCOFFTRIM	0x711D		1	ADC Offset Trim Register
Reserved	0x711E – 0x711F		2	

因此在程序中需要对ADCTRL、ADCMAXCONV、ADCCHSELSEQ控制寄存器进行配置,并从相应的ADCRESULT寄存器中读取数据。另外,由于ADC为12位采样,而寄存器为16位,需要对采集到的数据向右移位四位。

ADC计算公式为:

Digital Value = 0, when input \leq 0 V

Digital Value = $4096 \times \frac{\text{Input Analog Voltage} - \text{ADCLO}}{3}$ when 0 V < input < 3 V

Digital Value = 4095,

when input ≥ 3 V

由于ADC的采样值与实际电压值是线性映射关系,直接进行FFT得到的相位 谱只会存在比例变换,即幅值放大,整体的形状不受影响。因此可以直接对 ADC采样的数据进行FFT变换。

五、 实验步骤

- (1) 准备硬件,按实验一硬件连接。
- (2) 调试定时器程序。
- (3) 熟悉实验箱里信号源的设置。
- (4) 将信号源输出连接至AD输入,编写AD程序,调试AD程序。
- (5) 编写调试FFT程序。

(6) 检查

六、 代码流程及说明

1. 定时器程序

实验现象: 四个LED灯每1秒改变一次显示样式,按照0000,0001,0010,0011......的顺序显示。

```
定时器程序样例见实验指导书。我将中断子程序更改如下:
interrupt void cpu_timer0_isr(void)
{
CpuTimer0.InterruptCount++; //中断配置
PieCtrlRegs.PIEACK.all = PIEACK_GROUP1;
CpuTimer0Regs.TCR.bit.TIF=1;
CpuTimer0Regs.TCR.bit.TRB=1;
LED=uLBD;
uLBD++;
if(uLBD>15)
uLBD=0;
}
2. AD程序
```

实验现象: 采集到模拟信号, 但每隔固定距离有间断。

AD例程见实验指导书。

例程里有一个延时循环

```
for(j=0;j<100;j++)
    k++;</pre>
```

导致采样的信号断断续续的,在最后做综合实验时要重写AD部分。

3. FFT程序

实验现象: 采集到模拟信号,将采集信号和FFT变换后的结果存到数组中,用绘图工具显示。

由于时间关系,我没有单独调试FFT程序,而是将FFT程序作为综合程序的一个子程序进行调用。对于实验指导书中的FFT程序理解如下:

```
int INPUT[SAMPLENUMBER],DATA[SAMPLENUMBER];
float fWaveR[SAMPLENUMBER],fWaveI[SAMPLENUMBER],w[SAMPLENUMBER];
float sin_tab[SAMPLENUMBER],cos_tab[SAMPLENUMBER];
```

需要进行FFT数据存放在INPUT中,FFT的结果存放在DATA中。fWaveR存放运算过程中的实部数据,fWaveI存放运算过程中的虚部数据,w存放的是模值,sin_tab, cos_tab按采样数将2pi均分,存储每个采样点对应角度的正弦值与余弦值。

```
void InitForFFT();
这个函数给sin_tab, cos_tab幅值。
void MakeWave();
```


这个函数将正弦信号存入INPUT中,以便调试。正常使用时无需执行。 void FFT(float datar[SAMPLENUMBER],float dataI[SAMPLENUMBER]); 这个函数经过反序与FFT,最终将变换结果存入临时变量dataR(实部)和 dataI(虚部)中,并求模值,赋给w数组。

4. 综合程序

(1) 头文件引用与函数定义:

```
#include "DSP2833x_Device.h" // DSP2833x Headerfile Include File
#include "DSP2833x_Examples.h" // DSP2833x Examples Include File
#include "math.h" //包含数学库
#define PI 3.1415926
#define SAMPLENUMBER 128 //DFT点数
#define startCpuTimer0() CpuTimer0Regs.TCR.bit.TSS=0
#define POST_SHIFT 0 // Shift results after the entire sample table
is full
#define INLINE SHIFT 1 // Shift results as the data is taken from the
results regsiter
#define NO_SHIFT 0 // Do not shift the results
#if (CPU_FRQ_150MHZ) // Default - 150 MHz SYSCLKOUT
#define ADC_MODCLK 0x3 // HSPCLK = SYSCLKOUT/2*ADC_MODCLK2 =
150/(2*3) = 25.0 \text{ MHz}
#endif
#if (CPU_FRQ_100MHZ)
#define ADC_MODCLK 0x2 // HSPCLK = SYSCLKOUT/2*ADC_MODCLK2 =
100/(2*2) = 25.0 \text{ MHz}
#endif
#define ADC_CKPS 0x0 // ADC module clock = HSPCLK/1 = 25.5MHz/(1)
=25.0 \text{ MHz}
#define ADC_SHCLK 0x1 // S/H width in ADC module periods =2 ADC cycle
#define AVG 1000 // Average sample limit
#define ZOFFSET 0x00 // Average Zero offset
#define BUF SIZE 1024 // AD采样数组大小
   这一部分将前三个例程的定义综合起来即可。
    (2) 变量定义与函数声明
Uint16 SampleTable[BUF SIZE]; //存放AD采样数据
int array_index = 0;
void InitForFFT();
void FFT(float dataR[SAMPLENUMBER], float dataI[SAMPLENUMBER]); //来
自FFT例程
int INPUT[SAMPLENUMBER], DATA[SAMPLENUMBER];
float fWaver[SAMPLENUMBER], fWaveI[SAMPLENUMBER], w[SAMPLENUMBER];
float sin_tab[SAMPLENUMBER], cos_tab[SAMPLENUMBER];
```

interrupt void cpu_timer0_isr(void); //定时器中断处理函数 (3)主函数 程序框图:



在实际程序中,忘记在主循环末尾开中断了,导致采样数据无法实时更新。

初始化程序部分即为将前面三个例程的初始化程序合并在一起。值得注意的是,代码:

```
#if (CPU_FRQ_150MHZ)
```

ConfigCpuTimer(&CpuTimer0, 150, 1000); //定时器1us

#endif

#if (CPU_FRQ_100MHZ)

ConfigCpuTimer(&CpuTimer0, 100, 1000);

#endif

配置了采样频率,如图的采样频率为150MHz/(150*1000)=1000Hz, 1us 采样一次。这里要注意采样频率应满足采样定理,大于信号最高频率的两倍。主循环开头:

while (array_index< BUF_SIZE)</pre>


```
{}; //采够BUF_SIZE的数据才进行下一步, FFT
     GpioDataRegs.GPBCLEAR.bit.GPIO34 = 1;
     array_index = 0;//复位
     DINT; // 关外部中断防止干扰FFT过程
     InitForFFT();//初始化FFT相关数组
     MakeWave();//将采集到的数据送到数组INPUT里*/
   注意第一步程序的意义是, 只有经过足够次数的中断程序, 将采样数组采
满,程序才会继续进行。
   -FFT数组初始化:
      for (i = 0; i<SAMPLENUMBER; i++)</pre>
        fWaveR[i] = INPUT[i];
        fWaveI[i] = 0.0f;
        w[i] = 0.0f;
        }
   -FFT变换及数据保存:
     FFT(fWaveR, fWaveI);//进行FFT变换, fwaveR是实部, fwaveI是虚部
     for (i = 0; i<SAMPLENUMBER; i++)</pre>
     {
        DATA[i] = w[i];
        }//把结果放到DATA里保存起来*/
   -中断子程序:
interrupt void cpu timer0 isr(void)//定时器中断子程序
  CpuTimer0.InterruptCount++;
  CpuTimerORegs.TCR.bit.TIF = 1;
  CpuTimer0Regs.TCR.bit.TRB = 1;
  AdcRegs.ADCTRL2.all = 0x2000;//软件启动AD转换, 开启第二个通道
  while (AdcRegs.ADCST.bit.INT_SEQ1 == 0) {}//等待转换完成
  GpioDataRegs.GPBSET.bit.GPIO34 = 1; // Set GPIO34 for monitoring-
optional
  AdcRegs.ADCST.bit.INT_SEQ1_CLR = 1; //清中断标志位
  SampleTable[array_index++] = ((AdcRegs.ADCRESULT2) >> 4); //存第二
个诵道的数据
  // Break point
  PieCtrlRegs.PIEACK.all = PIEACK GROUP1;
   由于信号源接在第二个ADC通道上,所以
   AdcReqs.ADCTRL2.all = 0x2000;
   对ADC通道开始AD转换之后,通过代码
   SampleTable[array_index++] = ((AdcRegs.ADCRESULT2) >> 4)
   对第二个通道的采样寄存器读取数据。同时因为ADC是12位的,而寄存器
是16位的, 要将数据右移4位。
```

-makewave子程序,改为:


```
void MakeWave()
{ int i;
for ( i=0;i<SAMPLENUMBER;i++ )
{
//INPUT[i]=sin(PI*2*i/SAMPLENUMBER*3)*1024;
    INPUT[i]=SampleTable[i];
}
}</pre>
```

将采样数据保存到INPUT里边。

最终对三角波的信号采样与FFT图像如下图:




理论仿真如下:



与理论推导相符。

5. 探究采样周期变化对FFT结果的影响 将采样频率有1000Hz改为100Hz,采样图由左图变为右图



可见出现了信号的失真。故采样一定要满足采样定理,否则会造成信号失真,导致严重后果。

七、 实验感悟

本次实验十分复杂,只有实验前做好充分的预习,再加上一定的运气成分,才可以完整做完实验。另外,理解代码一定要结合芯片的数据手册。

实验四 语音信号采集及处理综合实验

一、实验目的

- 1. 掌握基于DSP的语音信号采集及回放方法。
- 2. 掌握数字回声产生原理、编程及参数控制方法。
- 3. 掌握语音信号的频谱分析方法。

二、实验内容

- 1. 基本内容: 完成语音信号的实时采集与回放(8分)
- 2. 综合拓展内容一:将键盘、液晶与基本实验内容进行综合,完成数字回声实验,要求能够通过按键控制回声的延迟时间及回声叠加幅度。(5分)
- 3. 综合拓展内容二:选取一段采集到的音频信号,绘制波形并进行播放(1分);将上述音频信号进行反序,绘制波形并进行播放(1分);计算并绘制原始的及反序的音频信号的数字幅度谱(1分);计算并绘制原始的及反序的音频信号的数字相位谱(1分);比较原始的及反序的音频信号的数字频谱,并对实验现象进行分析(1分)。
 - 4. 自主设计完成一个综合实验(2分)。

三、实验设备

计算机, ICETEK-F28335-AF 实验箱, 手机, 测试导线


四、实验原理

- 1. TLV320AIC23芯片控制方法
- 2. 数字回声原理

详细内容见实验指导书。

3. DSP芯片与AIC23利用I2C协议进行通讯,对I2C协议进行介绍:

I2C(Inter-Integrated Circuit,内部集成电路)总线是一种由飞利浦Philip公司开发的串行总线。I2C是两条串行的总线,它由一根数据线(SDA)和一根时钟线(SDL)组成。I2C总线上可以接多个I2C设备,每个器件都有一个唯一的地址识别。同一时间只能有一个主设备,其他为从设备。通常MCU作为主设备控制,外设作为从设备。



I2C时序图

在数据传输过程中, SCL时钟为主设备控制, SCL为高的时候读取SDA的数

据,SCL为低的时候,主设备改变SDA的数据准备传输下一位。数据从高位开始传输,当传输8位后,主设备会释放SDA总线。如果从设备正确接收到数据,则从设备会拉低SDA总线,则产生一个应答信号。如果从设备出错,不拉低SDA总线,由于上拉电阻的作用,SDA的电平会变为高电平,即为非应答信号。数据传输总是以开始信号开始传输,以结束信号终止传输,中间可以传输多个字节的数据。(http://www.waveshare.net/study/article-648-1.html)

五、实验步骤

- 1. 连接硬件及建立工程。
- 2. 根据实验指导书提供的参考代码完成基本内容。
- 3. 完成综合实验一。
- 4. 完成综合实验二。
- 5. 完成自主设计综合实验。

六、实验程序流程及说明

1. 例程

实验现象: 实时播放Beetles的《Let it be》

例程中最有价值的代码是关于声音的记录与播放的,程序框图如下:



存储:

while(!McbspaRegs.SPCR1.bit.RRDY);

uWork=McbspaRegs.DRR2.all; // 读取左右声道的数据 uWork=McbspaRegs.DRR1.all; // 因为耳机输入左右声道相同,所以读两 次即可。我感觉这里有重复,uWork被重复赋值了

*(int *)(SRAM_Base_Adress+nAudioData)=uWork; //存储到SRAM里

播放的流程与存储的流程正好相反,读取SRAM,再发送给AIC23,DA转换后播放。

while(!McbspaRegs.SPCR2.bit.XRDY);

```
McbspaRegs.DXR2.all=uWork;
McbspaRegs.DXR1.all=uWork;
nAudioData++;
```

if(nAudioData>0x48000)

nAudioData=0;


在例程的播放代码中,少了从SRAM中读取的步骤,这是因为uWork在存储的过程中值没有改变,可以直接用来播放。

2. 综合实验一: 数字回声

实验现象:播放Beetles的《Let it be》,5键控制回声功能的开启与关闭;4,6键控制延迟时间,4减少延迟,6增加延迟;2,8键控制音量大小,2增大音量,8减少音量。音量与延迟均分为8档,1为最低,8为最高,0则消失。界面显示如下:



本实验的程序逻辑并不复杂,核心代码指导书中已经给出,需要注意的是工程的建立,头文件的添加等细节,以及读懂指导书中的程序,框图如下:



附部分实验代码:

初始化LCD屏,清空SRAM:

ICETEKCTR_LCDPutString("语音信号采集处理",0,LCDLINE0); //从第一行第一个字符开始打

ICETEKCTR_LCDPutString("显示延迟和强度",0,LCDLINE1);

```
for(i=0;i<=0x48000;i++){
*(int *)(SRAM_Base_Adress+i)=0;
}
uDelay=128; //回声延迟时间
uEffect=256; //回声强度
按键判断与LCD数据更新:
uKeyCode=ICETEKCTR_GetKey();
if (uKeyCode!=0)
{
ICETEKCTR_Delayms(20);
if (uKeyCode==5)
bEcho=!bEcho;
else if (uKeyCode==4)
uDelay -= 128;
else if (uKeyCode==6)
uDelay += 128;
```

```
else if (uKeyCode==2)
    uEffect += 128;
else if (uKeyCode==8)
    uEffect -= 128;


buffer1[6]=bEcho+'0';
buffer1[14]=uEffect/128+'0';
buffer2[10]=uDelay/128+'0';

ICETEKCTR_LCDPutString(buffer1,0,LCDLINE2); //+ 第三行第1个字符开始
ICETEKCTR_LCDPutString(buffer2,0,LCDLINE3); //+ 第四行第1个字符开始
}
其余代码指导书上均有,在此不再赘述。
```

3.综合实验二:

实验现象:按下1键,显示"Y",开始录音;一段时间后,按下2键,显示"N",停止录音。按下3键,显示"P",正序播放录音,按下4键停止播放。按下5键,显示"N",反序播放录音,按下6键停止播放。用编译器工具可以进行作图,幅值图正确,相位图不正确。

程序框图如下:



```
按键判断相关代码:
   uKeyCode=ICETEKCTR GetKey(); //开始录音
   if(uKeyCode ==1 ){
      flg=1;
      nAudioData=0;
      ICETEKCTR_LCDPutString(buffer1,0,LCDLINE1);
   else if(uKeyCode==2){
                            //停止录音
      flg=0; tag_fft=0; //重新进行FFT变换
      ICETEKCTR_LCDPutString(buffer2,0,LCDLINE1);
   }
   else if(uKeyCode==3){ //播放正序录音
      flg1=1;
      index=0;
      flg=0;flg2=0;
      ICETEKCTR_LCDPutString(buffer3,0,LCDLINE1);
   }
   else if(uKeyCode==4){
                        //停止播放正序录音
      flg1=0;flg2=0;
   else if(uKeyCode==5){ //播放反序录音
      flq=0;
      flq2=1;flq1=0;
      index=nAudioData-1;
      ICETEKCTR_LCDPutString(buffer4,0,LCDLINE1);
   }
   else if(uKeyCode==6){ //停止反序录音
      flg2=0;flg1=0;
      }
FFT变换相关代码:
   if(i==BUF_SIZE&&tag_fft==0) //当sampletable采满了而且没有经过fft
时才会进行fft
   {
      //正序FFT
      InitForFFT();//初始化FFT相关数组
      MakeWave(SampleTable); //将采集到的数据送到数组INPUT里*/
      for (i = 0; i<SAMPLENUMBER; i++)</pre>
      {
         fWaveR[i] = INPUT[i];
         fWaveI[i] = 0.0f;
         w[i] = 0.0f;
      }
      FFT(fWaveR, fWaveI);//进行FFT变换, fwaveR是实部, fwaveI是虚部
      for (i = 0; i<SAMPLENUMBER; i++)</pre>
```

{
 DATA[i] = w[i];
 D_ANGLE[i] = a[i];
 }//把结果保存起来*/

另外,我获取相角的代码如下:


a[i]=atan2(dataI[i],dataR[i])*180.0/PI; //atan2可以求出象限 正180 到负180


之所以没有选用atan函数,是因为atan无法获取具体的象限。但最后的相位 图还是不对。

最终获取的信号图如下:

正序采样信号图








幅值图如下:

正序信号幅值图

反序信号幅值图





可以看到正序与反序信号的FFT变换幅值结果相同。

相位图如下(第一次录音时两个相位图相同,所以重录另一段发现不同的相位图如下):

正序信号相位图


反序信号相位图






无法看出关系。为探究正序和反序FFT变换的正确关系,我用matlab对

1,2,3..., 10信号和它的反信号进行FFT变换。 幅值图:



相位图:



据同学们说相位图应该是相反的,但我做出来是这样的,具体原因还需要进一步思考。

MATLAB验证代码:

```
for i=1:100
clc,clear;
for i=1:10
a(i)=i;
                               k(i)=imag(af(i))/real(af(i)
end
                                );
for i=1:10
                               end
ar(i)=11-i;
                               plot(angle(af)/pi);
end
                               % plot(k);
af=fft(a,100);
                               subplot(1,2,2);
arf=fft(ar,100);
                               for i=1:100
figure;
subplot(1,2,1);
                               kr(i)=imag(arf(i))/real(arf
plot(abs(af));
                               (i));
subplot(1,2,2);
                               end
plot(abs(arf));
                               % plot(kr);
figure;
                               plot(angle(arf)/pi);
subplot(1,2,1);
```

在编译代码的过程中,我们遇到了代码过长,内存不够的问题。我们问了 很多同学也问了老师,都说是缩短数组长度,但我们的数组已经非常短了。后 来上网搜索了一下,发现可以改变内存的分配来解决问题。 根据网络资源,需要将一个.cmd文件的代码,将PAGE0的指令

RAML2: origin = 0x00A000, length = 0x001000 去掉,并将RAML2的存储空间与RAML1合并,由0x001000加到0x002000。

同时,要将PAGE1的RAML4和RAML5指令进行修改如下

RAML4 : origin = 0x00C000, length = 0x001800RAML5 : origin = 0x00D800, length = 0x000800

增加RAML4的内存而减少RAML5的。

我认为在不同PAGE里,RAMLX存储了不同的内容,可能RAML1就是存储 代码的。加长这一部分的存储空间,就可以解决程序过长的问题。

七、实验感悟

DSP实验到此结束了,感觉第四个实验特别综合,我们做出来的部分也最少。究其原因,很大程度是因为我们浪费了大量的时间在建工程上。我们做这个实验的时候,刚开始我们建的工程一直无法编译通过,报错也非常莫名其妙,显示找不到一个明明已经添加进去的.h文件。后来试了半个多小时,只好用其他人的工程,把我们的代码拷进去,这样就可以编译通过了。DSP实验非常迷幻,因为出错有可能是代码问题,有可能是编译器问题,也有可能是硬件电路的问题。我觉得这个实验的核心不应该在建工程上,所以最好能在前一二次的指导书上提醒我们拷一下已经建好的工程,让之后的实验在这个工程上跑,这样才能让我们在有限的时间内学到更多的东西,而不是把时间都浪费在建工程上。另外,如果可以更细致地介绍一下DSP芯片的基本原理就更好了。

另,如果报告有问题或者需要源码,请联系我Tel: 15652587808或者E-mail: lijinjie@buaa.edu.cn,谢谢老师!