

成 绩 _____

北京航空航天大學

微机原理及接口技术 实验报告

| 院 | (糸 |)名 | 称 | 。 高等理上学院 ———————————————————————————————————— |
|---|-----------|----|---|---|
| 专 | <u>\ </u> | 名 | 称 | 自动化 |
| 学 | 生 | 学 | 号 | 16231235 |
| 学 | 生 | 姓 | 名 | 李谨杰 |
| 指 | 류 | 教 | 师 | 林 新 |

2018年12月



实验一数/模转换

实验时间_2018.12.08_

实验编号

同组同学 无

一、实验背景

数模转换在实际工程中非常常见,而方波和正弦波是应用中常见的两种信号源,本实验需要我们掌握利用数/模转换芯片产生方波及正弦波的方法。实验内容如下:

- 1. 通过硬件连线,将 DAC0832 与地址编码器相连,确定不同连线方式下对应的 DAC0832 端口地址;
 - 2. 掌握 ILE, CS 以及 WR1 信号对输入寄存器的控制作用, 掌握 WR2 和 XFER 信号对 DAC 寄存器的控制作用;
- 3. 通过编写汇编程序在数据段中预存需要输出的波形数据,按波形要求输出。理解不同的输出电路连接方式下电压输出值(单极性、双极性)与输出数字量之间的对应关系。

二、实验原理

1. 实验电路连线




图 1. 数/模转换实验电路连线图

图 2.3.1 为数/模转换实验电路连线图, DAC0832 采用单缓冲方式, 具有单双极性输入端(图中的 Ua 为单极性、Ub 为双极性)。

片选段 $\overline{\text{CS}}$ 连接地址译码器对应 290H-297H 的输出端,当地址信号为 290H-



297H 时, DAC0832 的 CS 端被选通,为低电平有效。

2. 编程提示

1)产生方波信号的数字量;

要产生方波输出信号,在数据段中存放方波的数字量,要使方波输出在 8 位 DA 的数字量范围 $(0\sim255)$ 内。取两个点分别作为方波的高电平和低电平输出。若在 Ua 端产生方波,则高电平取数字量 0 (0V),低电平取数字量 255 (-5V);若在 Ub 端产生方波,则高电平取数字量 255 (+5V),低电平取数字量 0 (-5V)。

2) 产生正弦信号的数字量;

要产生正弦波的输出信号,需要从一个周期中取多个点输出。下面以 20 个点为例来说明。

假设 Y=sin n $\frac{2\pi}{20}$, n=0-19,为了使输出在 8 位 DA 的数字量范围(0~255) 内,对 Y 进行放大和上移。设 Y=80H+80H×sin n $\frac{2\pi}{20}$ =80H(1+ sin n $\frac{2\pi}{20}$),列出 n=0-19 时 Y 的输出情况(超过 FFH,则取值 255)。

| N | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Y | 128 | 168 | 203 | 232 | 250 | 255 | 250 | 232 | 203 | 168 |
| N | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Y | 128 | 88 | 53 | 24 | 6 | 0 | 6 | 24 | 53 | 88 |

- 1) 把要输出的数据放在数据段中;
- 2)循环输出数据,以便显示方波或者正弦波,程序中可通过检测键盘按键等方法退出循环结束程序。

2. 流程图




图 2. 主程序框图




图 3. 正弦子程序框图



图 4. 方波子程序框图



3. 原理图






图 5. 硬件原理图

三、预习思考题及实验验证

1)对于 8 位 D/A 转换器,假设要转换的 8 位数字量为 D_7 D_6 D_5 D_4 D_3 D_2 D_1 D_0 ,请写出单极性端的输出电压 V_{O1} 与数字量的对应关系?双极性端的输出 V_{O2} 电压为多少?



- 答: 单极性端的输出电压 $V_{O1} = -\frac{D}{256} \times V_{REF}$ 双极性端的输出电压 $V_{O2} = \frac{D-128}{128} \times V_{REF}$
- 2) 假设电路连接如下所示:



请编写程序完成数字量的转换和输出。



MOV AL F6H

MOV DX 0200H

OUT DX AL

四、实验源程序

是类别名 **DATAS SEGMENT** S1 DB 0AH,0DH,"Square(q) wave STAPN DB 100 DUP(?) sin(i) wave? Please input TOP **EQU LENGTH STAPN** or [q/i]",0AH,0DH,'\$' STACK ENDS S2 DB 0AH,0DH,"Unipolar or bipolar output? Please input [u/b]",0AH,0DH,'\$' **CODES SEGMENT** S3DB 0AH,0DH,"Wrong **ASSUME** format,please input again.",0AH,0DH,'\$' CS:CODES,DS:DATAS,SS:STACK S4 DB 0AH,0DH,"Please input START: duty 0%-90%. [0-9]",0AH,0DH,'\$' MOV AX,STACK LEVEL DB 00H; high low MOV SS,AX DUTY DB 5 MOV SP,TOP ;N 0 1 2 3 5 6 7 8 MOV AX, DATAS TBL SIN DB MOV DS,AX 128,168,203,232,250,255,250,232,203,168 ;-----初始化------初 ; 10 11 12 13 141516 17 18 19 DB START1: 128,88,53,24,6,0,6,24,53,88 LEA DX,S1 **DATAS ENDS** MOV AH,09H INT 21H ;显示文本 S1, 判

断是方波还是正弦波

STACK SEGMENT 'STACK' ;'stack'

MOV DUTY,AL

INPUT1: MOV AH,01H SUB DUTY,30H ;占空比

INT 21H 输入完成

CMP AL,'q' JMP NEXT1

JE STATE1 ; 如

果是 q,方波 WRONG: LEA DX,S3 ; 如

CMP AL,'i' 果输入其他字符,告知输错,重新输入

JE STATE2 ; 如 MOV AH,09H

果是 i, 正弦波 INT 21H

JMP INPUT2

LEA DX,S3 ;如果输

入其他字符,告知输错,重新输入 NEXT1: LEA DX,S2 ; 输

MOV AH,09H 入输出极性,存在 LEVEL 里

INT 21H MOV AH,09H

JMP INPUT1 INT 21H

;------开启方波模式------ INPUT3: MOV AH,1

INT 21H

STATE1: LEA DX,S4 CMP AL,'u'

MOV AH,09H JE U

INT 21H CMP AL,'b'

JE B

INPUT2: MOV AH,01H LEA DX,S3 ;如果输

INT 21H 入其他字符,告知输错,重新输入

CMP AL,'0' MOV AH,09H

JB WRONG INT 21H

CMP AL,'9' JMP INPUT3

JA WRONG



B: NOT LEVEL ;双极性, MOV AL, LEVEL 反向电平 H: OUT DX,AL U: **CALL SQU** LOOP H JMP START1 MOV CL,10D SUB CL, DUTY ;-----开启正弦波模式------MOV AL,10 MUL CL STATE2: CALL SIN;输出正弦波 MOV CL,AL JMP START1 MOV AL, LEVEL NOT AL ;反向电 平 ;-----方波子程序------L: OUT DX,AL LOOP L SQU PROC NEAR MOV DX,292H JMP LOOP1 LOOP1: MOV DL,0FFH END1: RET MOV AH,06H SQU **ENDP** INT 21H CMP AL,08H JE END1 ;-----正弦波子程序------MOV DX,292H MOV CL, DUTY SIN PROC NEAR MOV AL,10 MOV DX,292H ;将占空 MUL CL MOV CX,0 比乘十倍 LOOP2: MOV DL,0FFH MOV CL,AL MOV AH,06H

INT 21H

CMP AL,08H

JE END2

MOV DX,292H

LEA BX,TBL_SIN

MOV AL,CL

XLAT

OUT DX,AL

INC CL

CMP CL,20

JNE LOOP2

MOV CX,0

JMP LOOP2

END2: RET

SIN ENDP

MOV AH,4CH

INT 21H

CODES ENDS

END START

五、实验过程与结果

- 1. 实验步骤、所用实验方法
- 1) 先按实验原理图连线,接着用 USB 线将实验箱和计算机连接好,最后开启电源,操作注意事项见 7.1 和 7.2 项内容;
- 2) 按实验电路接线后,双击与之连接的 PC 机上的 TPC-ZK-II 集成开发环境,编译程序,操作注意事项见 7.3 项内容;
 - 3) 用示波器接输出端查看波形。
- 4) 教师检查程序运行结果和波形图,随堂提问,根据回答问题情况和实验 报告完成情况综合评估给出实验成绩。
 - 2. 根据实验操作及程序调试结果,修改预习部分的源程序已在源程序中标出。
 - 3. 实验结果描述

一开始,屏幕上出现 "Square(q) wave or sin(i) wave? Please input [q/i]"字样。输入 i 后,示波器上会显示正弦波,如果输入退格键,屏幕上会再次出现"Square(q) wave or sin(i) wave? Please input [q/i]"字样,进行第二次选择。如果选了 q,则会进一步显示"Unipolar or bipolar output? Please input [u/b]",这个理解错了,选择 u 与 b 会选择是高电平还是低电平占输入的百分比(本来以为得用这个选择端口输出)。之后会出现"Please input duty 0%-90%. [0-9]"字样,输入一个数字,则示波器上会显示方波,其占空比为输入的数字乘 10%。之后如果输入退格键,则又会出现"Square(q) wave or sin(i) wave? Please input [q/i]"字样,重新选择要显示的波形。在上述过程中,如果输入的字符不符合要求,则会出现"Wrong format, please input again."字样,提示需要重新输入。

六、结果分析与实验结论

1. 对实验所得结果进行分析处理,总结实验结论。

实验结论: DAC0832 可以将储存的数字量转为模拟量输出,因而与时钟配合,可以生成各种波形,这在实际工程中非常有用。

- 2. 实验过程中遇到的问题分析总结。
- 1)编写程序要进行充分的注释与分块标记。程序是给人看的,因此要注重

可读性!

- 2)考虑使用程序的人的各种操作的可能,要做到不论输入什么都能返回,不会死机。
- 3)在循环过程中察觉有键按下,一定要用 06H 号功能(直接控制台 IO)进行中断,因为用其他功能程序会等待输入,只有 06H 不会等待,是专门用来判断 IO 输入的中断功能。

七、实验后思考题

- 1. 改变 DAC0832 片选端 CS 的连线方式,要如何修改程序? 只需要在向 IO 口 OUT 时,将存在 DX 中的地址改变成现有地址即可。
- 2. 若要是 DAC0832 工作在直通和双缓冲方式下,应该如何连线? 直通: ILE 接高电平,~CS,~WR1,~WR2,~XFER 都接数字地。

双缓冲: ILE 接高电平,~WR1 和~WR2 接 CPU 的~IOW 信号,~CS 和~XFER 分别接两个不同的 IO 地址译码信号。

3. 如果 Ua 端输出-3V 到 0V 之间的三角波, Ub 端输出波形如何? Ub 会输出-3V 到+3V 之间的三角波, 台阶数和 Ua 口的一样。

八、收获、体会及建议

1. 总结实验收获与个人体会;欢迎同学提出改善实验课程的建议。 希望可以选择一个没讲过的 DAC 芯片,体会一下阅读数据手册的感觉,复

杂一些。