
電路設計與使用情境說明

- 1. 安全開關OFF(未掛上)(未充電)
 - 1.1 靜置 所有狀態皆不顯示
 - 1.2 按鍵1次 顯示3秒電量後熄滅 (目前只顯示1~2秒)
- 2. 安全開關OFF(未掛上)(充電中)
 - 2.1 靜置 電源燈不顯示
 - 2.2 電量燈顯示目前充電區段



**閃爍定義: 亮0.5秒 暗0.5秒

0%~25%_第一顆燈閃爍<u>(目前沒亮燈)</u>

25%~50%_第二顆燈閃爍,第一顆燈恆亮 50%~75%_第三顆燈閃爍,第一~二顆燈恆亮 75%~99%_第四顆燈閃爍,第一~三顆燈恆亮 100%第一~四顆燈恆亮

- 2.3 電量燈充飽 顯示 四顆恆亮
- 3. 安全開關ON(掛上)(未充電)
 - 3.1 静置_電源燈不顯示_電量燈不顯示
 - 3.2 按鍵一次_電源燈顯示紅色_轉速漸速(3秒鐘)到最高_電量燈顯示目前電量 目前剩餘電量判定標準:

剩餘電量75%~100%時, 第一~四顆燈恆亮 (約使用2小時內)

剩餘電量50%~75%時,第一~三顆燈恆亮 (約使用3-4小時)

剩餘電量25%~50%時,第一~二顆燈恆亮 (約使用5-6小時)

剩餘電量10%~25%時, 第一顆燈恆亮 (約使用7-8小時)

剩餘電量0%~10%時,第一顆燈閃爍(快閃)(約使用9小時以上)

**快閃定義:亮0.25秒, 暗0.25秒

- 3.3 按鍵第二次_電源燈顯示黃色(目前綠燈)_轉速中段_電量燈顯示目前電量
- 3.4 按鍵第三次 電源燈顯示藍色 轉速低段 電量燈顯示目前電量
- 3.5 按鍵第四次 電源燈不顯示 停止運轉 電量燈不顯示
- 3.6 按鍵長按 2秒 強制關閉 電源燈不顯示 電量燈不顯示
- 4. 安全開關ON(掛上)(充電中)

4.1 靜置_電源燈不顯示_電量燈顯示目前充電區段

0%~25% 第一顆燈閃爍(目前沒亮燈)

25%~50% 第二顆燈閃爍, 第一顆燈恆亮

50%~75%_第三顆燈閃爍,第一~二顆燈恆亮

75%~99% 第四顆燈閃爍,第一~三顆燈恆亮

100% 第一~四顆燈恆亮

- 4.2 按鍵一次_電源燈顯示紅色_轉速漸速到最高_電量燈顯示目前充電區段
- 4.3 按鍵第二次_電源燈顯示黃色(目前綠燈)_轉速中段_電量燈顯示目前充電區段
- 4.4 按鍵第三次_電源燈顯示藍色_轉速低段_電量燈顯示目前充電區段
- 4.5 按鍵第四次 電源燈不顯示 停止運轉 電量燈顯示目前充電區段
- 4.6 按鍵長按_2秒_強制關閉_電源燈不顯示_電量燈顯示目前充電區段
- 4.7 充飽電後_電量燈恆亮_電池自動斷電改吃變壓器的電

5. 充電變壓器

- 5.1 使用USB標準規格供電, 萬國交流電壓輸入(100-250V, 50-60Hz)
- 5.2 變壓器輸出電壓電流為5V,2.5A(預設為快充3小時內充飽)
- 5.3 機身可接受其他標準USB規格的充電器(9V、12V等), 只差充電快慢而已
- 5.4 接頭為USB Type C

6. 其他

- 5.1 扇葉受阻或撞擊時,需要立即自動停機(目前力道需要改小一點)
- 5.2 熱插拔:運轉時拔掉或者插上USB充電頭還是要繼續運轉不能停