

## 隨堂練習解答

## 1-1 數量的表示法

P3

- 1. 數量的表示法基本上可分爲那兩種? 類比 表示法與 數位 表示法。
- 2. <u>數位</u>表示法適用於不連續的位階表示法。
- 3. 類比 表示法適用於連續變化的表示法。
- 4. a. 數字溫度計 b.電子碼表 c. 人數
- d. 日曆

- e. 指針式電壓表 f. 傳統汽車速度表
- g. 水銀溫度計

h. 傳統音響的音量控制

請歸納以上幾種數量,何者爲類比量?何者爲數位量?

類比量: e、f、g、h 數位量: a \ b \ c \ d

1-2 數位系統和類比系統

P5

- 1. 由自然界中所獲得的信號大都爲 類比 信號。
- 2. ADC 的作用為: 將類比信號轉換成數位信號 。
- 3. DAC 的作用為: 將數位信號轉換成類比信號 。
- 4. 數位信號在傳送控制的過程中,具有哪些優點?
  - (1)可程式化控制 (2)不易受雜訊干擾
  - (3)傳送速度快 (4)容易儲存及還原
- 1-3 邏輯準位及二進位表示法

P8

1. 數位信號常以 <u>Hi</u> 與 <u>Low</u> 或 <u>1</u> 與 <u>0</u> 表示。(兩兩位置可互換)

- 2. 以高電位代表邏輯 1, 低電位代表邏輯 0 稱之爲<u>正邏輯</u>。 以高電位代表邏輯 0, 低電位代表邏輯 1 稱之爲 負邏輯。
- 3. 若某一脈波的頻率為 5kHz,則其週期為 0.2 毫 秒;若其脈波寬度為 0.05ms,則其工作週期為 25 %。
- 4. 由脈波振幅的 90% 處衰減至脈波振幅的 10%處所需的時間稱爲 下降時間( t /) 。

#### P10

- 1. 數目 1011.11<sub>(2)</sub> 的 MSB 權值爲 <u>2<sup>3</sup></u>,其 LSB 權值爲 <u>2<sup>-2</sup></u>。
- 2.  $11010_{(2)} = \underline{26}_{(10)} \circ$
- 3.  $0.101_{(2)} = 0.625_{(10)} \circ$
- 1-4 數位積體電路及可程式邏輯裝置的認識

## P13

- 1. <u>小型積體電路(SSI)</u>是最簡單且容量最少的數位積體電路(IC)。
- 3. 積體電路(IC) 的優點有哪些?
  - (1) 體積小、耗電量低,消耗功率以 mW 或 μW 為單位 。
  - (2) 電路性能可靠,故障率低。
  - (3) 可高速工作,其延遲時間以 ns 爲單位 。
  - (4) <u>價格低廉</u>。
  - (5) 外部連接線少,使得應用電路簡單化。
- 4. 超大型積體電路(VLSI) 幾乎都為 CMOS IC,其主要原因為何?
  - 解 CMOS IC 有極低的功率消耗。

#### P16

- 1. PLD 廣受喜愛的主要原因(優點)爲<u>保密性</u>、<u>時效性</u>、<u>工作速度提高</u>、 降低成本 、 可靠度增加 、 設計與維護容易 。
- 2. 電機電子工程師協會(IEEE) 認可的兩種硬體描述語言爲 VHDL 、 Verilog HDL 。
- 3. 就 IC 容量的多寡,試將 SPLD、CPLD、FPGA 三者由大至小排列。
  - 解 IC 容量由大至小排列為 FPGA、CPLD、SPLD。

## 自我評量解答

課本 P17


## 一、選擇題

- (D)1. 下列何者<u>不是</u>數位信號的優點?
  - (A)不易受雜訊干擾

(B)容易儲存及還原

(C)傳送速度快

- (D)可精確表示原信號。
- 解數位信號具有可程式化控制(利用軟體的程式達到控制的作用)、不易受雜訊干擾(信號是以位準而定,常以某位準以上為 Hi,某位準以下則為 Low)、傳送速度快(可同時傳送 N 位元的並列傳送)及容易儲存及還原(將信號轉變成 H、L 兩種狀態,故容易儲存及還原)等優點。然而卻有不易精確表示原信號的缺點(只能用近似的接近值去代表,無法完全相等)。
- (D) 2. 如圖 P1-1 粗線所示之脈波波形,下列何者表示正向脈波的寬度?
  - (A)Ta (B)Tb (C)Tc (D)Td °



- 解 脈波寬度的定義:在脈波振幅的 50%處,兩點(前緣與後緣)間的時間差;故 爲圖中的 *Td* 時間。
- (C) 3. 某一週期性正向脈波,其頻率為 100Hz,脈波寬度(高電位時間)為 5ms,則下列 敘述何者正確?
  - (A)此脈波的工作週期爲 5%
- (B)此脈波的週期爲 100ms

(C)此脈波爲方波

- (D)此脈波的上升時間爲 10ms。
- 解 (1)脈波週期(*T*)  $T = \frac{1}{f} = \frac{1}{100} = 10$ ms
  - (2)脈波的工作週期  $D\% = \frac{t_w}{T} \times 100\% = \frac{5}{10} \times 100\% = 50\%$

(D) 4. 積體電路中,依邏輯閘數目之多寡分類,且由多到少排序,何者正確?

(A)SSI > MSI > LSI > VLSI

(B)VLSI > ULSI > LSI > MSI

(C)ULSI > VLSI > SSI > LSI

(D)ULSI > VLSI > MSI > SSI  $\circ$ 

解) 數位 IC 的分類,常以元件(零件)數及閘(邏輯閘)數來分,其分類如下表所示:

IC 内含 各型 IC	元件數	邏輯閘數
SSI	100 個以下	12 個以下
MSI	100個~1000個	12 個~100 個
LSI	1000個~10000個	100個~1000個
VLSI	10000 個以上	1000 個以上
ULSI	1000000 個以上	100000 個以上

由表可知 ULSI > VLSI > LSI > MSI > SSI。

(A) 5. 就 CPLD、SPLD、FPGA 而言,何者容量最少?何者容量最多?

(A)SPLD \ FPGA

(B)CPLD \ SPLD

(C)FPGA \ SPLD

(D)CPLD \ FPGA \circ

解 容量最少者為 SPLD(簡單型可程式邏輯裝置),而容量最多者為 FPGA(現場可程式閘陣列)。

## 二、問答題

- 1. 何謂類比信號與數位信號?
  - 解 類比信號:爲自然界中一切呈連變化的信號,例如:聲音的大小、光線的強弱及 溫度的高低等各種變化量;又如常見的正弦波、三角波等均是類比信號。 數位信號:代表不連續變化的信號,通常是由高、低兩種不同的電壓範圍所組成的信號,如常見的方波、脈波均是數位信號。
- 2. 正、負邏輯的定義爲何?
  - 解 正邏輯:較高電壓位準的信號,以邏輯1或H代表;

較低電壓位準的信號,以邏輯0或L代表。

負邏輯:較高電壓位準的信號,以邏輯0或L代表;

較低電壓位準的信號,以邏輯1或H代表。

例如:在電晶體電晶體邏輯族(TTL)中,常以+2V至+5V為邏輯1或H,而0V 至+0.8V 爲邏輯 0 或 L 的正邏輯觀念。

3. 數位積體電路依內部容量大小分類爲何?

解) 數位積體電路的分類,常以元件(零件)數或邏輯閘數來劃分,其分類如下表所示:

名稱	元件數	邏輯閘數
SSI	100 個以下	12 個以下
MSI	100個~1000個	12 個~100 個
LSI	1000 個~10000 個	100 個~1000 個
VLSI	10000 個以上	1000 個以上
ULSI	10000000 個以上	1000000 個以上


4. 目前國際上常見的兩種硬體描述語言(IEEE 認可)爲何?



解 VHDL、Verilog HDL

## 鍛鍊本解答-嚴選精華

- 1-1 1. 數量的表示法基本上可分爲那兩種? 類比 表示法與 數位 表示法。
  - 2. \_ 類比 表示法是一種"可連續變化的表示法"。
- 1-2 4. 如圖(1)所示為 類比 信號爲自然界中一切呈連續變化的信號,而圖(2)所示則爲 數位 信號則代表不連續變化的信號。



5. 數位信號在傳送的過程中具有 可程式化控制 、 不易受雜訊干擾 、 容易儲存 及 還原 等各項優點。

- 6. DAC(Digital to Analog Converter)的作用:將 數位 信號轉換成 類比 信號。
- 7. ADC(Analog to Digital Converter)的作用:將 類比 信號轉換成 數位 信號。
- **1-3** 8. 正邏輯 : 較高電壓準位信號以邏輯 1 代表, 而較低電壓準位信號以邏輯 0 代表。

  - 10. 由脈波振幅的 90%處衰減至脈波振幅的 10%處所需的時間稱爲 下降 時間。
  - 11.  $1011110_{(2)} = 46_{(10)} \circ$
  - 12.  $1101.011_{(2)} = 13.375_{(10)} \circ$
- **1-4** 13. <u>積體電路</u> (IC)就是在很小的矽(Si)晶片上,製造出電晶體、二極體、電阻及電容等元件,並將各元件做必要的連接,是一種把電路小型化的方式。
  - 14. IC 的優點有哪些?
    - (1) \_ 體積小、耗電量低\_。
    - (2) 電路性能可靠,故障率低。
    - (3) \_。
    - (4) \_\_價格低廉\_\_。
    - (5) 外部連接線少,使得應用電路簡單化。
  - 15. 由於 CMOS(金氧半場效電晶體)具有 超低的消耗功率 ,所以在製作 VLSI(超大型積體電路),甚至 ULSI(特大型積體電路)上,幾乎都採用它。

  - 17. 電機電子工程師協會(IEEE)認可的兩種硬體描述語言爲<u>VHDL</u>與<u>Verilog HDL</u>。
  - 18. PLD 中容量的最多(大)者爲 FPGA , 最少(小)者爲 SPLD 。

## 鍛鍊本解答-大顯身手

## 課内題

請參考自我評量解答的內容 P1-3~1-5

## 課外題

### 一、精選題

- (A) 1. 某一週期性正向脈波,其頻率為 200Hz,脈波寬度(高電位時間)為 2ms,則下列 敘述何者正確?
  - (A)此脈波的工作週期爲 40%
- (B)此脈波的週期爲 10ms

(C)此脈波爲方波

- (D)此脈波的上升時間爲 10ms。
- (D) 2. 二進位的 1110.11 等於十進位的
  - (A)10.75 (B)13.25 (C)13.75 (D)14.75 °
- (C) 3. 積體電路中,依邏輯閘數目之多寡分類,且由多到少排序,何者正確?
  - (A)SSI > MSI > LSI > VLSI
- (B)VLSI > ULSI > LSI > MSI
- (C)ULSI > LSI > MSI > SSI
- (D)ULSI > VLSI > MSI > LSI  $\circ$
- (C) 4. 就 CPLD、SPLD、FPGA 而言, 其容量大小依序為?
  - (A)SPLD > FPGA > CPLD
- (B)CPLD > SPLD > FPGA
- (C)FPGA > CPLD > SPLD
- (D)CPLD > FPGA > SPLD  $\circ$
- (C) 5. 具有支援『線上系統規劃』(ISP)功能的 PLD 爲?
  - (A)SPLD \ FPGA

(B)CPLD \ SPLD

(C)FPGA \ CPLD

- (D)CPLD \ FPGA \ SPLD \circ
- (B) 6. 可使用硬體描述語言(VHDL 或 Verilog HDL)來設計數位邏輯電路的 PLD 爲?
  - (A)SPLD \ FPGA

(B)FPGA \ CPLD

 $(C)CPLD \cdot SPLD$ 

(D)CPLD \ FPGA \ SPLD \circ

# 鍛鍊本解答 - 高手過招

- (D)1. 下列有關數位積體電路的敘述,何者正確?
  - (A)SSI 內含邏輯閘的數量比 VLSI 多
  - (B)使用電晶體-電晶體邏輯元件製作的 IC 簡稱爲 CMOS IC
  - (C)標準 TTL IC 的工作電壓範圍較 CMOS IC 廣
  - (D)CMOS IC 的功率消耗比標準 TTL IC 較低。

【103 統測資電類】


- 解(A)邏輯閘數的多寡依序爲 ULSI >VLSI > LSI > MSI >SSI
  - (B)電晶體-電晶體邏輯為 TTL (Transistor-Transistor Logic)
  - (C)CMOS IC 工作電壓一般為 3V~15V,而標準 TTL IC 則為 5V±5%。

(D) 2. 下列對於可程式邏輯元件(Programmable Logic Device)的敘述,何者正確?

【104 統測資電類】

- (A)PROM 與 PAL 都可重複規劃, PLA 只能規劃一次
- (B)PROM 中的 AND 閘陣列與 OR 閘陣列均爲可規劃的結構
- (C)PLA中的AND 閘陣列爲不可規劃的結構,OR 閘陣列爲可規劃的結構
- (D)PAL 中的 AND 閘陣列爲可規劃的結構, OR 閘陣列爲不可規劃的結構。
- 解 (A)PROM 與 PAL 都只能規劃一次
  - (B)PROM 中的 AND 閘陣列為不可規劃的結構, OR 閘陣列為可規劃的結構
  - (C)PLA 中的 AND 閘陣列與 OR 閘陣列均爲可規劃的結構
  - (D)PAL 中的 AND 閘陣列爲可規劃的結構,OR 閘陣列爲不可規劃的結構。
- (D) 3. 如圖(1)粗線所示之脈波波形,下列何者表示正向脈波寬度?
  - (A)Ta (B)Tb (C)Tc (D)Td  $\circ$

【104 統測資電類】



- 解 脈波寬度的定義:在脈波振幅的 50%處,兩點(正緣與負緣)間的時間差。
- (D) 4. 在數位信號脈波的上升緣中,從振幅的 10%到振幅的 90%之時間,稱之爲? (A)脈波寬度 (B)脈波週期 (C)設定時間 (D)上升時間。

【106 統測資電類】

- 解 由脈波信號振福的 10%上升至振幅的 90%的時間稱爲上升時間(rise time)。
- (A) 5. 二進制數值 1001.01 等於下列哪一個十進制數值?

(A)9.25 (B)9.75 (C)13.25 (D)13.75 °

【107 統測資電類】

第  $1001_{(2)} = 1 \times 2^3 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0 = 8 + 1 = 9$   $0.01_{(2)} = 0 \times 2^{-1} + 1 \times 2^{-2} = 0.25$ 故  $1001.01_{(2)} = 9.25_{(10)}$