UNIGRESS

联航科技

构建嵌入式开发环境

课程指数

■ 重要程度:




■ 掌握程度:

了解 掌握 熟练 精通


■ 在虚拟机中安装Ubuntu □选择使用映像文件安装










■ 输入用户名及密码,更改虚拟机文件的安装位置






■ 指定硬盘容量大小





■ 开始安装



安装嵌入式开发工具链

- 开启虚拟机的共享文件夹功能,将工具链复制到虚拟机的 ubuntu系统中,解压安装
 - □为工具链建立工作目录
 Ih@ubuntu:~\$ mkdir CrossTools
 - □在该目录下建立source和tools目录
 Ih@ubuntu:~/CrossTools\$ mkdir tools source
 - □将工具链复制到source目录下
 Ih@ubuntu:~/CrossTools\$ cp /mnt/hgfs/share/arm-linux-gcc-4.4.3.tar.gz source/
 - □进入source目录,将工具链解压缩到tools目录下 Ih@ubuntu:~/CrossTools\$ cd source/ Ih@ubuntu:~/CrossTools/source\$ tar xzvf arm-linux-gcc-4.4.3.tar.gz -C ../tools/

安装嵌入式开发工具链

- 配置环境变量
 - □修改~/.bashrc文件,加入相应的环境变量 lh@ubuntu:~/CrossTools\$ vi /home/lh/.bashrc
 - □在该文件的最后加入下面的一行
 export PATH=\$PATH:/home/lh/CrossTools/tools/opt/FriendlyARM/toolschain/4.4.3/bin
 - □使用source命令在shell中执行~/.bashrc文件中的内容 lh@ubuntu:~/CrossTools\$ source ~/.bashrc
 - □在终端中输入arm双击Tab键,查看是否能找到arm工具链

测试工具链

- 编译一个嵌入式版本的HelloWorld程序
 - □编辑一个HelloWorld的C程序,使用arm-linux-gcc进行编译


Ih@ubuntu:~/WorkSpace\$ arm-linux-gcc hello.c -o hello lh@ubuntu:~/WorkSpace\$ file hello hello: ELF 32-bit LSB executable, ARM, version 1 (SYSV), dynamically linked (uses shared libs), for GNU/Linux 2.6.32, not stripped

■ 什么是NFS

- □NFS(Network File System)网络文件系统,是文件系统中的一种。NFS允许一个系统在网络上与他人共享目录和文件。通过使用NFS,用户和程序可以像访问本地文件一样访问远端系统上的文件。
- □安装NFS服务

Ih@ubuntu:~\$ sudo apt-get install nfs-kernel-server

■配置NFS , 修改/etc/exports配置文件



■ 在/etc/exports文件中添加NFS服务目录以及相应的权限

```
Ih@ubuntu: ~/nfsroot - Xshell 3.0
 File Edit View Tools Window Help
                                                            Address
 <u>*</u>`` 👈 → 💣 (* | 📆 → | 🖺 🔁 🗚 | 🐠 |
                                     Font Consolas
                                                                     ssh://lh: ▼ 🤣 Go
                                                                                  Links
                                                    - 14 -
 1 1.205
        2 1.205
  /etc/exports: the access control list for filesystems which may be exported
                  to NFS clients. See exports(5).
# Example for NFSv2 and NFSv3:
# /srv/homes
                     hostname1(rw,sync,no subtree check) hostname2(ro,sync,no sub
tree check)
# Example for NFSv4:
# /srv/nfs4
                gss/krb5i(rw,sync,fsid=0,crossmnt,no subtree check)
# /srv/nfs4/homes gss/krb5i(rw,sync,no subtree check)
/home/lh/nfsroot *(rw,sync,no root squash)
                                                                                    All
                                                                    1,1
Connected to 192,168,1,210;22,
                                                  A SSH2 xterm 79x20 1,1
                                                                     2 sessions
```

■ NFS配置中的权限说明

- · ro 只读访问
- rw 读写访问sync 所有数据在请求时写入共享
- **async** nfs在写入数据前可以响应请求
- **secure** nfs通过1024以下的安全TCP/IP端口发送
- insecure nfs通过1024以上的端口发送
- · wdelay 如果多个用户要写入nfs目录,则归组写入(默认)
- · no_wdelay 如果多个用户要写入nfs目录,则立即写入,当使用async时,无需此设置。
- · hide 在nfs共享目录中不共享其子目录
- no_hide 共享nfs目录的子目录
- subtree_check 如果共享/usr/bin之类的子目录时,强制nfs检查父目录的权限(默认)
- no_subtree_check 和上面相对,不检查父目录权限
- all_squash 共享文件的UID和GID映射匿名用户anonymous,适合公用目录。
- no_all_squash 保留共享文件的UID和GID (默认)
- root_squash root用户的所有请求映射成如anonymous用户一样的权限(默认)
- · no_root_squas root用户具有根目录的完全管理访问权限
- anonuid=xxx 指定nfs服务器/etc/passwd文件中匿名用户的UID
- anongid=xxx 指定nfs服务器/etc/passwd文件中匿名用户的GID

■ 启动NFS服务

■ 关闭NFS服务

```
lh@ubuntu:~/nfsroot$ sudo /etc/init.d/nfs-kernel-server stop

* Stopping NFS kernel daemon [ OK ]

* Unexporting directories for NFS kernel daemon... [ OK ]

lh@ubuntu:~/nfsroot$ [ OK ]
```

■ 重启NFS服务

```
* Stopping NFS kernel daemon [OK]

* Unexporting directories for NFS kernel daemon... [OK]

* Exporting directories for NFS kernel daemon...

exportfs: /etc/exports [1]: Neither 'subtree_check' or 'no_subtree_check' specified for export "*:/home/lh/nfsroot".

Assuming default behaviour ('no_subtree_check').

NOTE: this default has changed since nfs-utils version 1.0.x
```

lh@ubuntu:~/nfsroot\$ sudo /etc/init.d/nfs-kernel-server restart

* Starting NFS kernel daemon lh@ubuntu:~/nfsroot\$

[OK]

- 测试NFS服务是否可以正常使用,通过mount命令挂载
 - □在/mnt目录下创建nfs挂载目录

Ih@ubuntu:~\$ sudo mkdir /mnt/nfs

□使用mount命令挂载

Ih@ubuntu:~\$ sudo mount -t nfs localhost:/home/lh/nfsroot//mnt/nfs/

□卸载命令

lh@ubuntu:~\$ umount /mnt/nfs/

■ 测试:在~/nfsroot目录下建立文件或目录后,再到/mnt/nfs目录下查看该文件或目录是否存在,修改文件或目录名,查看两个目录内的内容是否一致?

安装TFTP服务

■ 什么是TFTP服务

□ TFTP (Trivial File Transfer Protocol,简单文件传输协议)是TCP/IP协议族中的一个用来在客户机与服务器之间进行简单文件传输的协议,它基于UDP协议实现。提供不复杂、开销不大的文件传输服务。端口号为69。

□安装TFTP服务器与客户端

lh@ubuntu:~\$ sudo apt-get install tftp-hpa tftpd-hpa xinetd

安装TFTP服务

■ 创建TFTP服务目录,并修改访问权限

Ih@ubuntu:~\$ sudo mkdir /opt/tftpboot Ih@ubuntu:~\$ sudo chmod 777 /opt/tftpboot/

■ 修改/etc/default/tftpd-hpa配置文件

```
- 0 X
Ih@ubuntu: ~ - Xshell 3.0
 File Edit View Tools Window Help
 ▼ 14 ▼ Address
                                              ssh://lh: • 9 Go Links
1 1.205 2 1.205
/etc/default/tftpd-hpa
TFTP USERNAME="tftp"
TFTP_DIRECTORY="/opt/tftpboot"
TFTP_ADDRESS="0.0.0.0:69"
TFTP OPTIONS="--secure --create"
                                             1,1
                                                            All
                           SSH2 xterm 60x17 1,1 2 sessions
Connected to 192.168.1.210:22.
```

安装TFTP服务

■ 重新启动TFTP服务

Ih@ubuntu:~\$ sudo service tftpd-hpa restart

■ tftp命令测试TFTP服务

```
lh@ubuntu:~/WorkSpace$ ls
hello.c
lh@ubuntu:~/WorkSpace$ tftp localhost
tftp> get hello
tftp> q
lh@ubuntu:~/WorkSpace$ ls
hello hello.c
```

注意:如果不出现错误,或长时间无反应,则表示成功



Thank you