TEENSY
PINOUTS

PWM OUT

TEENSY POWER JUMPER FOR LOCAL POWER

BUFFER POWER JUMPER

GSR SCL
GSR MISO
GSR CS
GSR OUT
GSR VDD

GND

TXS0108E_Module_Copy

TEENSY_4.1_COPY

RPI5

RECOM

D6 D6   8   5
D7   B1_01   9   6
B1_00   10   7
D9 D9   11   8
D10 TEENSY_CS0   12   9
D11 TEENSY_MOSI0   13   10
D12 TEENSY_MISO0   14   11
15   12
A10   16   3V3
17   24
MOSI1 Pin 26 or D26   18   25
Pin 27 or D27 SCK1   19   26
3B1   20   27
3A1   21   28
D30   22   29
D31   23   30
D32   24   31
32

PPPC241LFBN-RC
S7057-ND

R39   R40   R41
3.3kR   3.3kR   3.3kR

D3   D4   D5

GND

MIMXRT1062
DVJ6B
1N00X
CTEW2208H

TEENSY
PINOUTS

20   7
19   8
18   9
17   10
16   11
15   12
14   13   D14
13   14   TEENSY_SCK0   Pin 13 or D13 AND
GND   15
41   16
40   17
39   18
38   19
37   20   D37 2B3
36   21   D36 2A3
35   22
34   23
33   24

PPPC241LFBN-RC
S7057-ND

TEENSY
PINOUTS

TEENSY POWER JUMPER FOR LOCAL POWER

BUFFER POWER JUMPER

TEENSY
PINOUTS