Microckip MASTERS

QQ群:123768874

C19L05 FRM11

基于FreeRTOS环境的32位 单片机软件开发入门





目标

- · 演示基于RTOS应用的执行模式
- · 获得实用的FreeRTOS知识和经验
- · 创建可满足所需性能要求的MPLAB® Harmony应用
- 调试并解决Harmony RTOS应用中的时序问题



课程安排

- QQ群: 123768874
- 实时系统
- FreeRTOS简介
- 演示1(任务创建和行为)
- 任务交互
- 演示2 (使用互斥)
- FreeRTOS和PIC32架构
- 演示3(高级调试)



课程安排

- 实时系统
 - 什么是RTOS?
 - 为什么要使用RTOS?
 - RTOS与GPOS
 - RTOS基础知识



什么是RTOS?

QQ群:123768874

系统的正确性取决于

• 逻辑正确性



• 时间正确性






实时系统规范

- QQ群:123768874
- 逻辑正确性要求:
 - 计算得到正确的结果
 - 对资源、安全性和可靠性等的合理应用
 - 有限状态机
 - 非常适合控制逻辑和协议
 - 状态转换和输入响应
 - 数据流——由输入数据的可用性触发的模块化计算



实时系统规范


- 时间正确性要求:
 - 正确的时间,正确的输出
 - 计算何时可以开始,何时应该结束
 - 时间确定性






为什么要使用RTOS?

OO群: 123768874 "多年来我一直在没有RTOS的情况下 设计复杂的系统"





非RTOS设计(无休眠)






为什么要使用RTOS?

- 资源限制和共享
 - 高效利用CPU
 - 临界区
- 并发事件的多任务处理
 - 控制时序
 - 调度
- 硬件独立性和可移植性
 - 软件抽象和模块化设计
 - 软件重用



RTOS设计





为什么要使用RTOS?

QQ群: 123768874


- 但您并非必须使用
 - 调度程序的开销超过了其优势
 - ·没有足够的资源来支持RTOS

.....取决于应用



RTOS范围

QQ群: 123768874



处理器处理能力



RTOS与GPOS

• RTOS QQ群: 123768876s

- 专注于时间相关任务
- 主要是基于优先级 (抢占式)的调度
- 延时: 微调,有时间限制
- 必须避免优先级倒置

• 例如,FreeRTOS ...

- 专注于吞吐量(处理能力)
- 主要是公平的调度
- 延时:可能取决于工作量
- 优先级倒置可能不会影响整体性能
- 例如Windows®和Linux® 等



构建实时系统时的问题

- 并发 QQ群:123768874
 - 几乎所有实时系统本质上都是并发的
 - 需要处理多个事件,以便所有响应都满足其期限
 - 可能发生多个事件,需要并行处理
- 并发控制
 - 需要使能对共享资源的序列化访问
- 通信
 - 并发活动可能需要进行通信(任务之间关联)




构建实时系统时的问题

- 同步 Q Q 群: 123768874 · 需要控制并发活动的执行顺序
- 调度定义了控制共享资源使用的方法
 - 在这种情况下为CPU的处理资源
- 我们将考虑两种调度方法
 - 静态循环调度
 - 固定优先级抢占式调度



调度





术语

- 时钟节拍: QQ群: 123768874 调度程序决定执行任务时的周期性中断
- 强截止时间:
 - 延迟时间非常小,超时可能导致灾难性后
- 弱截止时间:
 - 延迟导致结果可能仍然有用




构建实时系统

- 循环调度是一种为调度CPU处理资源而构建的方法
 - 实时系统分成由循环调度程序执行的一系列函数("任务")
 - 并发控制,循环调度的静态结构保证了同步
 - 可以通过共享变量实现通信
 - 时序分析很容易
 - 但是
 - CPU没有得到有效使用
 - 维护很困难



简单的循环调度

任务	所需的采样率 (最小值)	处理时间
t1	3 ms (333 Hz)	0.5 ms
t2	6 ms (166 Hz)	0.75 ms
t3	14 ms (71 Hz)	1.25 ms






简单的循环调度

任务	所需的采样率 (最小值)	处理时间
t1	3 ms (333 Hz)	0.5 ms
t2	6 ms (166 Hz)	0.75 ms
t3	14 ms(71 Hz)	1.25 ms

- t2需要12.5% CPU(0.75/6)
 - 实际使用25%(0.75/3)
- t3需要9% CPU(1.25/14)
 - 实际使用42%(1.25/3)
- 每3 ms添加一次中断i1,系 统过载





总结: 循环调度

- 优点
 - 可预测
 - 易于确定实时性能
 - 通过静态调度确保同步
 - 易于实现
 - 利用非常简单的代码实现调度程序
 - 可以在很大程度上忽略并发和并发控制带来的问题

- 缺点
 - 效率低下(10%-30%)
 - 按约定循环调度导致有些 任务过度调度
 - 对突发事件处理不佳
 - 维护
 - 导致软件结构被调度约束
 - 广泛使用全局变量
 - 软件可重用性差



固定优先级抢占式调度 (RTOS)

- 抢占调度可以克服静态调度的缺点
 - 系统设计受实现影响最小
- 但是 QQ群:123768874
 - 时序分析更难
 - 运行时开销必须很小
 - 需要添加控制并发和同步的机制



固定优先级抢占式调度


- 系统被分解为若干任务以实现并发活动
- 为每个任务分配固定的优先级
 - 调度程序始终运行最高优先级的就绪任务
 - 高优先级任务抢占低优先级任务
 - 优先级可以更改!
- 任务可周期性就绪或偶发性就绪
 - 有效利用可用的CPU时间
 - 对程序线性度有重大影响



固定优先级抢占式调度

OQ群: 123768874

任务	所需的采样率 (最小值)	优先级计算时间		
t1	3 ms (1000 Hz)	高	1 ms	
t2	5 ms (333 Hz)	中	2 ms	
t3	9 ms (200 Hz)	低	2 ms	





小测试

QQ群:123768874

·RTOS比裸机代码更快

真

假

视情况而定

• 抢占式快于非抢占式 真 假

视情况而定



课程安排

- 实时系统
- FreeRTOS简介
- 演示1(任务创建和行为)
- 任务交互
- 演示2 (使用互斥)
- FreeRTOS和PIC32架构
- 演示3 (高级调试)



课程安排

- FreeRTOS简介
 - 什么是FreeRTOS?
 - FreeRTOS的优点
 - 基本概念
 - FreeRTOS API的概述



什么是FreeRTOS

・调度器

- 抢占式 合作式合作式QQ群: 123768874
- 任务
- 协同程序
- 高效的软件定时器

• 开发支持

- 堆栈溢出检测
- 综合跟踪宏
- 可配置内核和使用诊断
- 运行时统计
- 全功能的跟踪可视化工具



什么是FreeRTOS

- 通信/同步
 - 报文队列
 - 二进制信号量
 - 计数信号量
 - 递归信号量
 - 互斥(具有简单的优先级继承)
- 事件组/位
- 延迟的中断处理
- 支持低功耗应用的无时钟节拍模式
- 队列集
- · Win32模拟器



源代码树

■ FreeRTOSv10.0.0	^ Name	Date modified	Туре	Size
■ IFreeRTOS	include	11/27/2017 6:57 PM	File folder	
Demo Demo	ll portable	11/27/2017 6:57 PM	File folder	
License	croutine	11/24/2017 11:02	C File	13 KB
→ M Source → M FreeRTOS-Plus	event_groups	11/27/2017 11:00	C File	25 KB
	ist list	11/24/2017 11:02	C File	9 KB
	queue	11/24/2017 11:03	C File	92 KB
	readme	9/17/2013 1:17 AM	Text Document	1 KB
	stream_buffer	11/27/2017 9:00 PM	C File	43 KB
	asks tasks	11/29/2017 3:40 PM	C File	162 KB
	timers	11/24/2017 11:03	C File	39 KB

- 简单的文件结构
- 100多个演示



FreeRTOS的优点

- 稳健
- 小而简单
- 出色的支持
- 开箱即用的项目
- 简单的许可模型 (license)



FreeRTOS API的概述

- 任务
 - 在系统中调度和执行的作业单元(一组作业)
- 信号量和互斥
 - 由多个并发任务调用的代码必须是可重入的
- 队列
 - 任务间通信



任务状态 暂停 运行 就绪 事件 调用阻断 API函数

RTOS的工作是将任务(您的代码)在各种状态之间转换

阻断




FreeRTOS任务函数

```
/* Tasks always have the same prototype. */
void aTask( void *pvParameters )
{
  for( ;; )
  {
    /* Task processing goes here. */
  }

/* A task cannot exit without first deleting itself. */
vTaskDelete( NULL );
}
```



任务延时



- 时间以"节拍"指定
 - 效率很高,只在需要时才执行



创建任务

```
xTaskCreate( /* A pointer to the task function. */
              aTask,
              /* Text name. */
              "LED",
              /* Size of task stack in words. */
              100,
              /* Parameters passed into the task. */
              (void *) 0,
              /* The priority of the task. */
              2,
              /* A handle for the task. */
              NULL
```




RTOS main()函数

```
int main( void )
    /* Create tasks to implement the program.More
      can be created later if required.*/
    xTaskCreate( ...);
    xTaskCreate( ...);
   /* Start the scheduler.Once started only tasks
       and interrupts will execute.*/
   vTaskStartScheduler();
   /* Should never reach here! */
```



示例任务



一段简单的自主连续代码



示例任务

```
xTaskHandle task1handle, task2handle; // declare task handles
int main(void)
   xTaskCreate(periodic task, // pointer to task function
               "Task1", // task name
               100,
                           // task stack size (400 bytes)
               (void*)500, // parameter (period in ms)
               3, // priority
               &task1handle);// pointer to task handle
   xTaskCreate(periodic task, "Task2", 100, (void*)1000,
                                        1, &task2handle);
   vTaskStartScheduler();
   printf("Exited scheduler!");
   return EXIT FAILURE;
```



示例任务

```
static void periodic task(void *pvParameters)
   TickType t xPeriod, xNextWakeTime;
   /* Convert input period to ticks */
   xPeriod = pdMS TO TICKS((int) pvParameters);
   /* Initialize xNextWakeTime - only needs to be done once */
   xNextWakeTime = xTaskGetTickCount();
   for (;;)
      /* Place this task in the blocked state until it is time
      to run again */
      vTaskDelayUntil(&xNextWakeTime, xPeriod);
      // ... Task Operations...
      // ... Task Operations...
```



FreeRTOS配置

每个项目都有一个FreeRTOSConfig.h文件

```
#define configUSE PREEMPTION
#define configUSE TICK HOOK
#define configTICK RATE HZ
                                             1000
#define configCPU CLOCK HZ
                                             4U000000UL
#define configMAX PRIORITIES
#define configTOTAL HEAP SIZE
                                             28000
#define configCHECK FOR STACK OVERFLOW
#define configUSE TIMERS
#define INCLUDE vTaskDelete
#define INCLUDE vTaskDelayUntil
#define configKERNEL INTERRUPT PRIORITY
                                                      0x01
#define configMAX SYSCALL INTERRUPT PRIORITY
                                                      0 \times 03
```



钩子函数

- 使用周期性ISR以"节拍"为单位测量时间
- "时钟节拍钩子"可以在每次节拍递增时执行
- · "idle hook"可以通过空闲任务调用
 - 低优先级处理
 - 测量空闲时间
 - 将处理器置于低功耗模式

```
void vApplicationIdleHook( void )
{
    /* Perform low priority
    processing here. */
}

void vApplicationTickHook( void )
{
    /* Perform quick periodic
    processing here - timers,
    give semaphores, etc. */
}
```



小测试

- 什么可以用来测量应用程序的空闲时间?
 - · 空闲钩子函数(idle hook function)
- 如果所有任务具有相同的优先级会怎样?
 - 如果使能时间片调度 -> 循环执行
 - 否则会发生任务饥饿



使用MPLAB® Harmony

- MPLAB Harmony组件以状态机形式实现
 - 必须反复调用

- 可以执行状态机
 - 在裸机超级循环中
 - 在中断中
 - 在RTOS任务中



裸机操作

```
void SYS Tasks( void )
    /* Maintain system services */
    SYS CONSOLE Tasks(sysObj.sysConsole0);
    /* Maintain middleware */
    USB HOST Tasks(sysObj.usbHostObject0);
    /* Maintain application state machines */
    APPO Tasks();
    APP1 Tasks();
    APP2 Tasks();
```



MPLAB® Harmony中的 FreeRTOS

```
void SYS Tasks( void )
 /* Create OS Thread for Sys Tasks. */
    xTaskCreate((TaskFunction t) SYS Tasks,
                "Sys Tasks", 1024, NULL, 1, NULL);
    /* Create OS Thread for APPO Tasks. */
    xTaskCreate((TaskFunction t) APPO Tasks,
                "APPO Tasks", 1024, NULL, 3, NULL);
    /* Create OS Thread for APP1 Tasks. */
    xTaskCreate((TaskFunction t) APP1 Tasks,
                "APP1 Tasks", 1024, NULL, 3, NULL);
    /* Create OS Thread for APP2 Tasks. */
    xTaskCreate((TaskFunction t) APP2 Tasks,
                "APP2 Tasks", 1024, NULL, 3, NULL);
    /* Start RTOS */
   vTaskStartScheduler(); /* This function never returns. */
```



MPLAB® Harmony中的 FreeRTOS

```
static void SYS Tasks ( void)
   while (1)
        /* Maintain system services */
        /* Maintain Middleware */
       vTaskDelay(1000 / portTICK PERIOD MS);
static void APP1 Tasks (void)
   while (1)
       APP1 Tasks();
```



演示1: 使用Tracealyzer创建3个任务并 监控任务执行



演示1——目的

观察任务优先级如何影响任务执行和时序

- 观察:
 - 基于优先级的任务抢占



演示1——目标

- 创建FreeRTOS项目
- 使用FreeRTOS创建3个任务
- 为每个任务设置优先级
- 运行FreeRTOS应用
- 使用Tracealyzer监控任务调度



演示1——总结

- 我们使用FreeRTOS API创建了3个任务
- 我们设置了任务的优先级
- 我们将Tracelyzer集成到项目中
- 我们观察了每个任务的优先级如何影响他们的运行时间



课程安排

- 实时系统
- FreeRTOS简介
- 演示1(任务创建和行为)
- 任务交互
- 演示2 (使用互斥)
- FreeRTOS和PIC32架构
- 演示3 (高级调试)




课程安排

- 任务交互
 - 任务同步/共享资源
 - 竞争条件
 - 信号量
 - 队列



任务同步

- 什么是任务同步?
 - 交互任务
 - 任务间依赖关系
 - 报文
 - 事件
 - 数据





任务同步

- 同步类型
 - 进程同步
 - 数据同步
- 何时需要同步
 - 生成方-消耗方
 - 读取方-写入方
- 同步实现
 - 共享变量
 - 信号




小测试

举例说明 什么时候需要同步?



共享资源

- 多任务共享的公共资源
- MCU中的资源
 - 外设
 - 变量
 - 数组
 - 数据结构





小测试

可能需要在任务间共享资源的情况有哪些?



资源竞争

- 什么是资源竞争?
 - 操作的结果取决于不可控事件的时序
- 关键竞争条件
- 非关键竞争条件
- 多任务使用的资源



临界区

• 什么是临界区

• 需要防止其受多任务并发执行影响的代码

任务1

X = Y - 2

任务2

$$X = Z + 2$$




信号量

- 用于保护临界区
- 用于同步任务
- · 信号量类型:
 - 二进制
 - 计数
 - 互斥



二进制信号量


• 信号任务





计数信号量


- 管理有限的资源
- 计数事件





互斥器

- 互斥
- 保护资源





小测试

为什么RTOS环境中需要信号量?



信号量的危险


- 信号量的复杂相互作用
 - 优先级反转
 - 信号量死锁
- 信号量性能问题
 - 信号量抖动



优先级反转

• 高优先级被低优先级阻断








信号量死锁

所有任务都在等待信号量





信号量抖动

- 阻断时间长于运行时间
- 通常是太多任务争用信号量访问的结果
- 导致性能限制



小测试

• 如何避免死锁?

• 如何避免优先级反转?



信号量

- FreeRTOS API提供4种类型
 - 二进制
 - 计数
 - 互斥
 - 递归互斥
- 同步信号量
- 互斥信号量



信号量API

- 创建信号量函数
 - xSemaphoreCreateBinary()
 - xSemaphoreCreateCounting()
 - xSemaphoreCreateMutex()
 - xSemaphoreCreateRecursiveMutex()
- ·静态API创建函数



信号量创建

```
SemaphoreHandle t xSemaphore = NULL;
mySemaphore = xSemaphoreCreateCounting
         /* The max count */
         /* The initial count */
```



信号量API

- 获取和释放信号量函数
 - xSemaphoreTake()
 - xSemaphoreGive()
- 递归获取和释放函数
- FromISR获取和释放函数



信号量API示例

```
// Declare the Semaphore Handle and Shared Resource
SemaphoreHandle t xSemaphore = NULL;
int sharedResource = 0;
int StoreData(int data)
          Take Semaphore
       if (xSemaphoreTake(xSemaphore, (TickType t)10) == pdTRUE)
               // Write Data to Shared Resource
               sharedResource += data;
               // Release Semaphore
               xSemaphoreGive(xSemaphore);
               return 1;
       return -1;
```



小测试

- 什么是获取信号量的FreeRTOS API调用?
- · 什么是释放信号量的FreeRTOS API调用?




队列

- 用于管理队列的FreeRTOS API
- · 先进先出(FIFO)
- 在任务之间发送报文/数据
- 可以从任务和中断访问队列
- 创建队列时,将设置每个队列项的编号和大小
- 队列保存数据的副本



队列

- 安全地从任何任务访问数据
- 内核负责信号量和存储器管理





队列API

- 创建和删除队列函数
 - xQueueCreate()
 - xQueueDelete()
- 静态创建队列函数




创建队列

```
QueueHandle t myQueue;
myQueue = xQueueCreate
         /* The length of the queue */
         3,
         /* The size of each item. */
         sizeof(uint32 t)
```



队列

- 通过复制或引用存储数据?
 - xQueueCreate(3, sizeof(uint32 t);
 - * xQueueCreate(3, sizeof(uint32 t *);





队列API

- 发送和接收函数
 - xQueueSendToBack()
 - xQueueSendToFront()
 - xQueueReceive()
- FromISR发送和接收函数



发送到队列

```
uint32 t ulValueToSend = 10;
xQueueSendToBack
     /* The handle of the queue */
      myQueue,
     /* The item being sent */
     &ulValueToSend,
     /* The number of ticks to block if the queue is
     already full. */
     portMAX DELAY
```

10



发送到队列

```
uint32_t ulValueToSend = 20;
xQueueSendToBack
     /* The handle of the queue */
      myQueue,
     /* The item being sent */
     &ulValueToSend,
     /* The number of ticks to block if the queue is
     already full. */
     portMAX DELAY
```

10

20



从队列接收

```
uint32 t ulValueBeingReceived;
xQueueReceive
     /* The handle of the queue */
      myQueue,
      /* Buffer into which the item will be placed.*/
     &ulValueBeingReceived,
     /* The number of ticks to block, if the queue
     is already empty.*/
     portMAX DELAY
```



小测试

与信号量相比,使用队列有哪些优点?



演示2: 使用Tracealyzer创建互斥和监视 互斥锁定



演示2——目的

观察互斥争用如何影响任务执行和时序

- 观察:
 - 任务在等待互斥时阻断



演示2——目标

- 在FreeRTOS中创建互斥
- 使用互斥访问任务之间的共享数据
- 使用Tracealyzer监控互斥锁定



演示2——总结

- 我们创建了一个互斥
- 我们创建了一个共享数据变量
- 我们创建了用于修改变量的任务
- 我们使用Tracealyzer观察了互斥争用



课程安排

- 实时系统
- FreeRTOS简介
- 演示1(任务创建和行为)
- 任务交互
- 演示2 (使用互斥)
- FreeRTOS和PIC32架构
- 演示3 (高级调试)



课程安排

- FreeRTOS和PIC32架构
 - 任务切换
 - 中断
 - 存储器



任务的上下文

- 堆栈
- 堆栈指针
- 通用寄存器
- CPO寄存器
- ·FPU寄存器
- DSP寄存器
- 程序计数器



FreeRTOS节拍

- FreeRTOS节拍是一个周期定时器
- Harmony使用Timer1中断
- 递增时标计数器
- 确定要运行的下一个任务
- 将上下文切换为就绪任务



上下文切换

- 。调度程序在任务之间切换
- · 调度程序必须保存任务的状态
- 每个任务都有自己的堆栈
- 保存和恢复任务状态
- 大约100条切换指令





小测试

哪些因素导致上下文切换?



处理中断

- 控制环需要以精确的速率运行
- 中断服务程序(ISR)在所有任务的上下 文之外运行
- ·ISR注意事项
 - · ISR处理程序的执行时间应尽可能短
 - 使用FromISR API调用



中断

- FreeRTOS内核优先级
 - configKERNEL_INTERRUPT_PRIORITY

- FreeRTOS Syscall优先级
 - configMAX SYSCALL INTERRUPT PRIORITY



应用中断

- 在内核和Syscall中断优先级之间允许 FromISR API调用
- · 高优先级中断无法使用FromISR
- · 高于优先级的中断不受FreeRTOS影响



中断到任务的通信

- 共享存储器和环形缓冲区:
 - ISR可以与任务级代码共享变量、缓冲区和 环形缓冲区

- 信号量:
 - 允许释放信号量



中断到任务的通信

- 报文队列
 - · ISR可以将报文发送到报文队列以接收任务

- 信号
 - · ISR可以发出任务信号,从而异步调度其信号处理程序



小测试

· 在使用FreeRTOS实现中断时,我们需要注意哪些关键问题?



任务堆栈

- 每个任务都有自己的堆栈
- 堆栈大小在xTaskCreate中定义
- · 堆栈在FreeRTOS堆中分配
- 可以选择xTaskCreateStatic
- 堆栈溢出保护



堆存储器

- FreeRTOS管理的存储器
- 堆大小由以下变量定义
 - configTOTAL_HEAP_SIZE
- 在创建以下各项时使用:
 - 任务
 - 队列
 - 互斥/信号量
 - 软件定时器
 - 事件组



堆存储器

- 堆API
 - pvPortMalloc()
 - vPortFree()
- · 提供5种实现
 - 1. 简单而不可释放
 - 2. 最佳匹配
 - 3. 标准C malloc
 - 4. 支持合并的最佳匹配
 - 5. 与4相同,但使用不连续的存储器



线程局部存储

- 每个任务的全局存储
- 对于每个任务均惟一
- 指针数组
- 大小由以下变量定义
 - configNUM_THREAD_LOCAL_STORAGE_POINTERS
- · 存储器通过pvPortMalloc分配
- Set和Get指针
 - vTaskSetThreadLocalStoragePointer
 - vTaskGetThreadLocalStoragePointer




小测试

FreeRTOS在其堆中存储了哪些类型的 对象?



PIC32MZ架构






CPU模式

- 内核模式
 - 4 GB虚拟地址空间可用
 - · CPO寄存器可用
- 用户模式
 - 2 GB虚拟地址空间可用
 - · CPO寄存器访问可配置
- FreeRTOS任务在内核模式下运行



寻址和数据宽度


- 统一虚拟存储器寻址
- 虚拟和物理寻址
- 多总线架构
- 32位地址宽度
- 32位数据宽度





通用寄存器

- 32 x 32位通用寄存器
- 7个额外的影子寄存器组
- FreeRTOS仅使用一组





L1高速缓存

- 16 KB指令高速缓存和4 KB数据高速缓存
- 高速缓存一致性
- KSEG0和KSEG1段
- · 保持一致性的KSEG1寻址





闪存预取高速缓存

- 4个高速缓存行,每行16字节
- ·一行用于CPU指令
- ·一行用于CPU数据
- 两行用于外设数据
- 减少因等待状态造成的停顿





演示3: 使用Tracealyzer进行高级 RTOS调试



演示3——目的

调试MPLAB® Harmony FreeRTOS应用, 查找和解决时序/通信错误

- 观察:
 - 通信/时序错误如何影响任务的执行



演示3——目标

- · 添加外设驱动程序(UART等)
- 。编译并运行给定的应用程序文件
- 分析跟踪输出以确定应用错误
- 修复代码中的错误并利用跟踪验证结果是否正确



演示3——总结

- · 将Harmony驱动程序添加到项目中
- 使用跟踪修复FreeRTOS应用中的代码 错误



MPLAB® Harmony中的 FreeRTOS

Harmony中的FreeRTOS演示

(C:) ▶ microchip ▶ harmony ▶ v2_05_01 ▶ apps ▶ rtos ▶ freertos ▶		
Share with ▼ New folder		
Name	Date modified	Туре
la basic	3/23/2018 9:12 AM	File folder
📗 basic - Copy	5/29/2018 10:31 AM	File folder
<pre> cdc_com_port_dual</pre>	3/23/2018 9:12 AM	File folder
<pre>li> cdc_msd_basic</pre>	3/23/2018 9:12 AM	File folder
laction to the server to the server lack to the ser	3/23/2018 9:12 AM	File folder



常见问题解答

• 支持的器件?

· 何时使用RTOS?

• 要使用FreeRTOS,单片机的最小RAM和ROM大小应是多少?



常见问题解答

· 最低CPU频率应是多少?

• 最小堆栈和堆大小应是多少?

• 如何确定任务的堆栈大小?



课程总结

• 使用Harmony框架创建FreeRTOS应用

· 将跟踪记录器库与MPLAB® X IDE项目 相集成

• 确定实时应用中的时序/通信错误



开发工具

- Explorer 16/32开发板
 - DM240001-2

- PIC32MZ EF接插模块 (PIC32MZ2048EFH100)
 - MA320019



更多资源

- FreeRTOS
 - "FreeRTOS Kernel Developer Guide"

(https://docs.aws.amazon.com/freertos-kernel/latest/dg/freertos-kernel-dg.pdf#about)

- https://aws.amazon.com/freertos/
- https://freertos.org/
- Tracealyzer
 - https://percepio.com/tz/freertostrace/



更多资源

● MPLAB® Harmony软件框架

- Microchip开发人员帮助网站
 (http://microchipdeveloper.com/harmony:start)
- Harmony帮助文档
 (C:\microchip\harmony\v2_06\doc\help_harmony.htm)
- Harmony演示(C:\microchip\harmony\v2_06\apps)



法律声明

软件:

Microchip软件仅允许用于Microchip产品。此外,Microchip软件的使用受软件附带的版权声明、免责声明以及任何授权许可的限制,无论这些内容是在安装各个程序时阐明 还是在头文件或文本文件中公告。

尽管有上述限制,但Microchip和第三方提供的软件的某些组件仍可能被"开源"软件许可覆盖·其中包括要求分发者提供软件源代码的许可。在开源软件许可要求的范围内· 许可条款将起主导作用。

注意事项和免责声明:

这些材料和随附信息(例如·包括任何软件以及对第三方公司和第三方网站的引用)仅供参考·并且按"现状"提供。Microchip对第三方公司做出的声明或第三方可能提供的 材料或信息不承担任何责任。

MICROCHIP不承担任何形式的保证,无论是明示的、暗示的或法定的,包括有关无侵权性、适销性和特定用途的暗示保证。在任何情况下,对于与MICROCHIP或其他第三 **方提供的材料或随附信息有关的任何直接或**间接的、特殊的、惩罚性的、偶然的或间接的损失、损害或任何类型的开销,MICROCHIP概不承担任何责任,即使MICROCHIP 已被告知可能发生损害或损害可以预见。请注意,使用此处所述的知识产权时可能需要第三方许可。

商标:

Microchip的名称和徽标组合、Microchip徽标、AnvRate、AVR、AVR徽标、AVR Freaks、BitCloud、chipKIT、chipKIT徽标、CryptoMemory、CryptoRF、dsPIC、 FlashFlex、flexPWR、Heldo、JukeBlox、KeeLog、Kleer、LANCheck、LINK MD、maXStylus、maXTouch、MediaLB、megaAVR、MOST、MOST徽标、MPLAB、 OptoLyzer、PIC、picoPower、PICSTART、PIC32徽标、Prochip Designer、QTouch、SAM-BA、SpyNIC、SST、SST徽标、SuperFlash、tinyAVR、UNI/O及XMEGA均 为Microchip Technology Inc.在美国和其他国家或地区的注册商标。

ClockWorks、The Embedded Control Solutions Company、EtherSynch、Hyper Speed Control、HyperLight Load、IntelliMOS、mTouch、Precision Edge和Quiet-Wire均 为Microchip Technology Inc.在美国的注册商标。

Adjacent Key Suppression, AKS, Analog-for-the-Digital Age, Any Capacitor, Anyln, AnyOut, BodyCom, CodeGuard, CryptoAuthentication, CryptoAutomotive, CryptoCompanion, CryptoController, dsPICDEM, dsPICDEM,net, Dynamic Average Matching, DAM, ECAN, EtherGREEN, In-Circuit Serial Programming, ICSP, INICnet、Inter-Chip Connectivity、JitterBlocker、KleerNet、KleerNet徽标、memBrain、Mindi、MiWi、motorBench、MPASM、MPF、MPLAB Certified徽标、MPLIB、 MPLINK, MultiTRAK, NetDetach, Omniscient Code Generation, PICDEM, PICDEM, net, PICkit, PICtail, PowerSmart, PureSilicon, QMatrix, REAL ICE, Ripple Blocker、SAM-ICE、Serial Quad I/O、SMART-I.S.、SQI、SuperSwitcher、SuperSwitcher II、Total Endurance、TSHARC、USBCheck、VariSense、ViewSpan、 WiperLock、Wireless DNA和ZENA均为Microchip Technology Inc.在美国和其他国家或地区的商标。

SQTP为Microchip Technology Inc.在美国的服务标记。

Silicon Storage Technology为Microchip Technology Inc.在除美国外的国家或地区的注册商标。

GestIC为Microchip Technology Inc.的子公司Microchip Technology Germany II GmbH & Co. & KG在除美国外的国家或地区的注册商标。

在此提及的所有其他商标均为各持有公司所有。

© 2018, Microchip Technology Inc.版权所有。