嵌入式系统的特色 一个典型的嵌入式系统包含哪些部分 结构的区别

典型的嵌入式处理器 (分类不要求) 设计远程不要求

交叉编译 第二章 重与是寄存器和工作模划。

ARM处理器的两种工作状态。 卫城分类(3篇) 处理器系列不用特品 [A.R.M系列, 6位相, 皖)

CISC知及ISC对的的点。 ARM CPV两斜 排药的切掩 工作 模式

程序状态字看春器 指全分类不要求 争用期分理器版水锅、三级版水,五级版水,

大小端 名个智慧(RB、R14、R15)的含义 异常的进入和医出的过程.

THUM 3解 程序状态寄存器急往的定义 异常(复位对左的地址,依先设最高) 异常进入积逸出的过程。

外理器编号的命名规则

落编3篇

太多

ARM所有指全都可以带条件构行 争地方式 (寻的是操作数的、物理地址)

堆栈的类型

操作堆栈的特色

指全集 (指经格利) 实现128位的加城低

常四季重气.

常用的指令. 数据定义.

加拉。

其他常用的伪操作.

链原设计部分,

经草

整个软件层的逻辑系

面部的作用。 马的开发的依维, 马勒不孝,

新海

设计嵌入式硬件需要参加哪些 常用的 补股辖口.

至继 X10

填定×20 (岸=章较多)

自然

维克·新题 X Y 编程 以 3.