① 搭2技术概述 接空芸功能 三条总线 编址的几种方式(特点及优生) CPV与接口数据交换的几种技术 经有特点) ◎8086微处理器 历经处理器 能访问的地址范围 内部包含的两大部件: EU. (两级流水) 8086 中有哪些常用考存器 最高的地址、最低的地址. 8086中的引脚不要求[降排在中断和DMA中国到] ③具体的接235片 的有芯片的控制字都不需要记 8255: 三个口分到是千个山南 端2地址要会相互推例 芯片工作方式的特兰(8255、8253)

@中断及中断控制芯片8259A 中断厚理及中断清求过程。

8253:

编程品有难度不高于例题的

事行通信:

字符格式、波特平

(几分金的用法)

数据住住数不确定,常用8位。

主要强调导片

DMA:

概念要请楚

几种传送方式