對cgdb不熟悉的可從cgdb的官方網站瞭解。

在gdb下調試看源碼太不方便了,雖然有個-tui模式,也沒法跟有語法加亮功能的cgdb相比。

原本打算修改配置來讓cgdb啟動不同的gdb,沒找到資料,只好去看它的源碼。

CGDB調用GDB的代碼在路徑: ./various/util/src/fork_util.c中,由函數invoke_debugger 實現

```
    int invoke_debugger(

2.
         const char *path,
3.
         int argc, char *argv[],
4.
         int *in, int *out,
5.
         int choice, char *filename)
6. {
7.
    pid_t pid;
     //將GDB變量修改為系統中為目標系統編譯好的GDB的名稱,如
8.
   arm-linux-gdb
9. const char * const GDB
                                = "arm-linux-gdb";
10. const char * const NW
                                = "--nw";
11. const char * const X
                                = "-x";
12. const char * const ANNOTATE_TWO = "--annotate=2";
                                   = "-i=mi2";
13. const char * const GDBMI
14. char *F
                           = filename:
15. char **local_argv;
16. int i, j = 0, extra = 6;
17. int malloc_size = argc + extra;
18. char slavename[64];
19. int masterfd;
```

配置:

我的開發板對應的gdb編譯後安裝路徑為/usr/local/arm-gdb,希望運行cgdb-arm-linux 以便於主機系統的cgdb命令區分

./configure --prefix=/usr/local/arm-gdb/ --program-suffix=-arm-linux

make-k-j4//虛擬機配置了2個cpu,設置4線程編譯

make install

下面就是使用cgdb與gdbserver配合調試的截圖,看起來是不是很舒服?

```
- - X
       用 HyperSnap 7创建
     不再显示水印, 请购注册码于
     http://www.hypersnap.net
    int init gpio(void)
            s_mem = open("/dev/mem", O_RDWR|O_SYNC);
            (s_mem == -1)
30
31
32
            map_base = mmap(0, 0x1B000, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_SHARED, s_mem, HI3512_REG_BASE);
33
            (map base == MAP FAILED)
35
36
                    close(s_mem);
38
            uint32 reg value = *(volatile uint32*) (map base + SC PERCTRL1);
            reg_value |= 0x40; //gpio5_0-gpio5_7
            *(volatile uint32*)(map_ba
                                             用 HyperSnap 7创建
                                                                 alue;
/work/nfs/lcd.c
                                            不再显示水印,请购注册码于
                                            http://www.hypersnap.net
0x400009c0 in ?? ()
(gdb) b 28
Cannot access memory at address 0x0
Breakpoint 1 at 0x863c: file 1cd.c, line 28.
(gdb) n
Cannot find bounds of current function
(gdb) c
Continuing.
warning: Could not load shared library symbols for 2 libraries, e.g. /lib/libc.so.0.
Use the "info sharedlibrary" command to see the complete listing.
Do you need "set solib-search-path" or "set sysroot"?
Breakpoint 1, init_gpio () at lcd.c:28
(gdb) n
(gdb) n
(gdb)
                                                                                    用 HyperSnap 7创建
                                                                                  不再显示水印, 请购注册码于
Connected to 192.168.56.102:22.
                                                              SSH2 xterm 98x34
                                                                                   http://www.hypersnap.net
```

(免費版給打了3個水印,太過份了,這個hypersnap真是不地道啊)

關於gdb、gdbserver的編譯使用網上有一大堆的例子。需要注意的是如果出現找不到頭文件

的問題不能採用

手動指定系統包含目錄的方式,因為開發板系統跟主機系統的頭文件不能互用,要修改生成的config.h文件。

註釋掉不使用的特性。建議最好使用開發板自帶的gdb源碼來編譯,否則出現的問題僅僅修改config.h文件可能解決不了。