

博芯通用烧录器用户手册 V1.1

Add: 深圳市南山区高新技术园北区清华信息港科研楼 1 2 0 6 - 0 7 室

Room 1206-07, R&DBuilding, Tsinghualn formation Port, High-tech Park, Nanshan

District, Shenzhen, 518052, P.R. China



历史版本

版本	主要修改内容	日期	作者
V1. 1	初始版本	2019/8/15	谌海鸥



目录

1.	烧录器	4
1.1.	烧录器接口介绍	5
2.	下载软件	7
2.1.	下载软件选项说明	7
3.	BK3431Q/BK3435 程序下载	.10
3.1	BK3431Q/BK3435 烧录引脚	.10
3.2	BK3431Q 程序三元组下载设置	.10
3.3	三元组授权数据文件格式要求	.11
3.4	烧录器版本要求	.11
3.5	BK3431Q/3435 程序 MAC 下载设置	.12
4.	BK7231U 程序下载	.13
4.1.	BK7231U 烧录引脚	.13
4.2	BK7231U 程序四元组下载设置	.13
4.3	四元组授权数据文件格式要求	.14
4.4	烧录器版本要求	.14
5.	BK3432/BK3632 程序下载	.15
5.1	BK3432/BK3632 烧录引脚	
5.2	BK3432/BK3632 程序下载设置	.15
6.	BK7251 程序下载	.16
6.1	BK7251 烧录引脚	
6.2	BK7251 程序校准数据下载设置	.16
7.	BK2451/2/BK2461 程序下载	.17
7.1	BK2451/2 烧录引脚	.17
7.2	BK2461 烧录引脚	
7.3	BK2451/2/BK2461 程序下载设置	.18
7.4	烧录器版本要求	.18
8.	BK2535 程序下载	.19
8.1	BK2535 烧录引脚	
8.2	BK2535 程序下载设置	.19
9.	BK3266/3265/3269 程序下载	
9.1	BK3266/3265/3269 烧录引脚	
9.2	BK3266/3265/3269 程序下载设置	
9.3	烧录器版本要求	
10.	BK2471/3431S 程序下载	
10.1	BK2471/3431S 烧录引脚	
10.2	BK2471/3431S 程序下载设置	.23


Add: 深圳市南山区高新技术园北区清华信息港科研楼 1 2 0 6 - 0 7 室

Room 1206-07, R&DBuilding, Tsinghualn formation Port, High-tech Park, Nanshan

District, Shenzhen, 518052, P.R. China



1. 烧录器



Add: 深圳市南山区高新技术园北区清华信息港科研楼1206-07室

Room 1206-07, R&DBuilding, Tsinghualn formation Port, High-tech Park, Nanshan

District, Shenzhen, 518052, P.R. China




1.1. 烧录器接口介绍

电源接口: 9V AD/DC adapter 接口,用于烧录器供电


下载接口: USB 下载接口,用于下载程序。

烧录器硬件版本: BL-A06 Rev:1.9.0

烧录接口1: 引脚定义如下图:




烧录接口 2: 引脚定义如下图:



自动烧录机台接口: 引脚定义及说明如下:

Add: 深圳市南山区高新技术园北区清华信息港科研楼1206一07室 Room1206-07,R&DBuilding,TsinghuaInformationPort,High-techPark,Nanshan

District, Shenzhen, 518052, P.R. China



GND:接自动烧录机台电源地。

VDD: 待烧录芯片电源

BUSYL: 烧录状态输出引脚。芯片烧录时输出高电平,烧录完成输出低电平。

OKLED: 烧录成功指示引脚。烧录成功,输出高电平。

NGLED: 烧录失败指示引脚。烧录失败,输出高电平。

KEY: 烧录输入脉冲信号引脚, 检测到低脉冲(30ms 低脉冲)开始引脚。烧录。

VDD33: 3.3V 电源输出,可用于自动烧录机台 PLC 供电

MODE 按键:按该按键选择烧录器工作模式,可查询烧录配置信息。

Enter 按键, 烧录模式按下该按键烧录芯片。



2. 下载软件

系统要求:支持 windows 32bits/64bits 系统。



2.1. 下载软件选项说明

烧录数量设置:

烧录器芯片烧录数量限定输入框。

EncryptData 设置:

用于部分芯片的程序加密。

Info Type 设置:

Add: 深圳市南山区高新技术园北区清华信息港科研楼1206-07室

Room 1206-07, R&DBuilding, Tsinghualn formation Port, High-tech Park, Nanshan

District, Shenzhen, 518052, P.R. China



ID/MAC 或者授权数据选择按钮。勾选中 ID/MAC, 烧录程序时会將 ID/MAC 烧录到芯片特定区域;勾选中 Auth data, 烧录程序时会 將授权数据烧录到芯片特定区域。

ID Config 设置:

使能滚码 0/1 过多修复选择按钮:勾选中该选项,烧录 ID/MAC 时当 ID/MAC 出现连续多个 0x00 或多个 0xff 时,会降 ID/MAC 设成默认值。

保留芯片原有 MAC/Auth data 选择按钮:勾选中该选项,烧录程序时不会改变芯片之前烧录的 MAC/Auth data。该功能用于芯片重新烧录,又不改变之前烧录的 MAC/Auth data。部分芯片支持该功能。

- *ID 开始地址(Hex):*显示 ID/MAC 或者 Auth data 烧录到芯片 ROM 中的地址。部分芯片可通过*产商*来选择 ID/MAC 或者 Auth data 烧录到芯片 ROM 中的地址。
 - ID 滚码增量: ID/MAC 烧录成功后的累加值。
- **ID 显示数据形式:** 选择 ID/MAC 滚码初始值输入框中的数据以十进制或十六进制显示。

Start ID 设置:

ID/MAC 滚码初始值设置,可点击 Generate 按钮生成 ID/MAC 滚码初始值,也可手动输入。

Application Download:

Add: 深圳市南山区高新技术园北区清华信息港科研楼1206一07室 Room1206-07,R&DBuilding,TsinghuaInformationPort,High-techPark,Nanshan



BIN 文件以及校准文件下载功能框。点击 Browse 按钮选择下载的 BIN 文件或者校准文件。

部分芯片需要下载校准数据,校准文件必须是二进制文件。

Authorization Data Download:

授权数据下载功能框。点击 Browse 按钮选择下载的授权数据文件。授权数据文件只支持 csv 格式,如果授权数据文件是 xlsx 文件,则需要转成 csv 格式。

部分芯片支持该功能。

Start auth data index(DEC)设置:设置下载授权数据的起始数量,假设该值为 2, *烧录数量*设为 100,表示从文件的第 2 条授权数据开始下载,至多下载 100 条授权数据。




3. BK3431Q/BK3435 程序下载

3.1 BK3431Q/BK3435 烧录引脚

烧录器接口	芯片引脚
VDD	VCCBAT
GND	GND
SCL	RSTN
MOSI	P04
MISO	P05
SPICLK	P06
SPISS	P07
HOLD	P02
WP	P03

3.2 BK3431Q 程序三元组下载设置



Add: 深圳市南山区高新技术园北区清华信息港科研楼 1 2 0 6 - 0 7 室


Room 1206-07, R&DBuilding, Tsinghualn formation Port, High-tech Park, Nanshan

District, Shenzhen, 518052, P.R. China



3.3 三元组授权数据文件格式要求

- 1. 授权文件必须是 csv 格式。
- 2. 授权文件必须以包含 product ID, product secret, MAC 字符串开始,字符串不区分大小写。



3.4 烧录器版本要求

硬件版本: BL-A06 Rev: 1.9.1 及以上版本支持烧录三元组。

软件版本: WriterV4.02 或 WriterV4_02 及以上版本支持烧录三元组。

Add: 深圳市南山区高新技术园北区清华信息港科研楼 1 2 0 6 - 0 7 室

Room1206-07,R&DBuilding,TsinghualnformationPort,High-techPark,Nanshan



3.5 BK3431Q/3435 程序 MAC 下载设置

			70 -b. L
EncryptData:		厂 使能	加密? 程序加密保护设置
into Type ← ID/MAC	ID Config □ 使能滚码0/1过多修复	ID开始地址(Hex): 400E3	────────────────────────────────────
○ Auth data	「保留芯片原有MAC/Auth data 芯片之前烧录的MAC保留	ID滚码增量: 1	□ ID字节顺序 □ 高字节在前
Package:	Year: Month:	Day:	- ID长度 - C 4字节 C 5字节 C 6字节 C 8字寸
MB(QFN32) ▼ □ Program ID In I	2019 8	16 ▼ Generat	
BK2471 Boot Confi Version:	MAC滚码初始值	(如指定P42, 请输入42)	BK2451/2 2461 OTP Operate Address (hex): OTP Read
MSG OFFSET: Channel (Dec):	OS Port:		Lens(hex): 0IP Write
Application Downlo	ad		
APP File: cts Calibration Data:	\ble_app_rc\output\app\bk3435		Browse CheckSum: 0x1355EF4 Browse 下载校准数据 Download
Authorization Data	Download		

Note:

使能加密选项:如果需要对程序进行加密保护,勾选中使能加密,设置好 EncryptData 即可。EncryptData 为 16 字节十六进制数据。保留芯片原有 MAC/Auth data 选项:勾选中该选项,烧录芯片时不会改变芯片之前烧录的 MAC,如果芯片为空片或 MAC 为空,烧录器会报错。



4. BK7231U 程序下载

4.1. BK7231U 烧录引脚

烧录器接口	芯片引脚
VDD	VBAT
GND	GND
SCL	CEN
MOSI	P22
MISO	P23
SPICLK	P20
SPISS	P21

4.2 BK7231U程序四元组下载设置

Operation: OTP/F	FLASH Download	Chin Type:	BK7231U ▼	14 = 44 = T	00 厂商: Belon	
operación. juir/i	LASH DOWNTOAU	only type.	BK/2310	烧录数量: 1	UU / 图: Deion	
EncryptData:		<u>p</u>	9元组烧录到B	K7231U ROI	M中地址	
Info Type ID	Config	***			□□ID显示数据形式	
C ID/MAC	使能滚码0/1过	多修复	ID开始地址(H	ex): 10F000	○ 十进制	十六进制
← Auth data	保留芯片原有M	AC/Auth data	ID滚码增量:	1	- ID字节顺序	C 低字节在前
ID Generate Package:	Year:	Month:	Day:		- ID长度 - C 4字节 C 5字	节 6 6字节 C 8字节
MB (QFN32) ▼	2019	8 -	15	Generate		
□ Program ID In NVF	R? Start ID	CC21C00501	A2		「ID加密	□ 使用标签
BK2471 Boot Config— Version: MSG OFFSET: Channel (Dec):	LED Port: CS Port: RSSI (Dec.		滚码初始值 如指定P42, 请输	λ42) Ατ	2451/2 2461 0TP 0p idress (hex) : ens (hex) :	OTP Write
Application Download					AV-	
APP File: C:\Us	sers\Administra	tor\Desktop\I	inkkit_switch@l		owse CheckS	SAMP TO SERVICE STREET
Galibration Data:				Br	w。程序BIN文件下	Download
Authorization Data D	lown I oad					
Start auth data ind	lex (Dec) : 1					Read
	12				。授权数据文件。No	Download

Add: 深圳市南山区高新技术园北区清华信息港科研楼 1 2 0 6 - 0 7 室

Room 1206-07, R&DBuilding, Tsinghualn formation Port, High-tech Park, Nanshan

District, Shenzhen, 518052, P.R. China



4.3 四元组授权数据文件格式要求

- 1. 授权文件必须是 csv 格式。
- 2. 授权文件必须以 ProductKey, DeviceName, DeviceSecret, product secret 字符串开始,字符串不区分大小写。

- 1		 				IL.	P	G	11	
-[Productkey	DeviceName		DeviceSecret				product_s	secret	
	a1wg10GW8L1	01B3JORS50SoM	ddXP6Nb	ObNBQMSUSg30jC	Gz5ył	nqBOMp4Yf	f8g4tc	ZBRAQUOUR	{pkxQxV7	
	a1wg10GW8L1	01CsfGc1uc3qR	Qr2tYiZ	xYCChq8ktdb4Pc	XPTkf	1rhchYo7	7KoZKH	zaRAQUOUR	RpkxQxV7	'

3. 四元组以 jason 格式烧录到 BK7231U 的 ROM 中。

4.4 烧录器版本要求

硬件版本: BL-A06 Rev: 1.9.1 及以上版本支持烧录烧录四元组。

软件版本: WriterV4.02 或 WriterV4_02 及以上版本支持烧录四元组。

Add: 深圳市南山区高新技术园北区清华信息港科研楼 1 2 0 6 - 0 7 室

Room1206-07,R&DBuilding,TsinghualnformationPort,High-techPark,Nanshan




5. BK3432/BK3632 程序下载

5.1 BK3432/BK3632 烧录引脚

烧录器接口	芯片引脚
VDD	VCCBAT
GND	GND
SCL	RSTN
MOSI	P04
MISO	P05
SPICLK	P06
SPISS	P07

Note: BK3632QFN48 没有 RSTN 引脚,NC。

5.2 BK3432/BK3632 程序下载设置



Add: 深圳市南山区高新技术园北区清华信息港科研楼1206-07室

Room 1206-07, R&DBuilding, Tsinghualn formation Port, High-tech Park, Nanshan Room 1206-07, R&DBuilding, Tsinghualn formation Port, High-tech Park, Nanshan Room 1206-07, R&DBuilding, Tsinghualn formation Port, High-tech Park, Nanshan Room 1206-07, R&DBuilding, Tsinghualn formation Port, High-tech Park, Nanshan Room 1206-07, R&DBuilding, Tsinghualn formation Port, High-tech Park, Nanshan Room 1206-07, R&DBuilding, Tsinghualn formation Port, High-tech Park, Nanshan Room 1206-07, R&DBuilding, Tsinghualn formation Port, High-tech Park, Nanshan Room 1206-07, R&DBuilding, Tsinghualn formation Port, High-tech Park, Nanshan Room 1206-07, R&DBuilding, Room 1206-07, R&

District, Shenzhen, 518052, P.R. China




6. BK7251 程序下载

6.1 BK7251 烧录引脚

烧录器接口	芯片引脚
VDD	VBAT
GND	GND
SCL	CEN
MOSI	P22
MISO	P23
SPICLK	P20
SPISS	P21

6.2 BK7251 程序校准数据下载设置



Add: 深圳市南山区高新技术园北区清华信息港科研楼 1 2 0 6 - 0 7 室

Room1206-07,R&DBuilding,TsinghualnformationPort,High-techPark,Nanshan

District, Shenzhen, 518052, P.R. China



7. BK2451/2/BK2461 程序下载

7.1 BK2451/2 烧录引脚

烧录器接口	芯片引脚
VDD	VDDMCU
VPP	VPP
GND	GND
MOSI	P04
MISO	P05
SPICLK	P20
SPISS	P21

7.2 BK2461 烧录引脚

烧录器接口	芯片引脚
VDD	VCC3
VPP	VPP
GND	GND
MOSI	P34
MISO	P35
SPICLK	P36
SPISS	P37


Add: 深圳市南山区高新技术园北区清华信息港科研楼1206-07室

Room 1206-07, R&DBuilding, Tsinghualn formation Port, High-tech Park, Nanshan

District, Shenzhen, 518052, P.R. China



7.3 BK2451/2/BK2461 程序下载设置



厂商: 通过选择厂商可选择 ID 烧录到 ROM 地址。

*使能空片检测选项:*若勾选此功能,烧录时检测到非空片不会继续烧录。

Note: OTP 0x1FF8~0x1FFB 为 CRC 区域。

7.4 烧录器版本要求

- 1. 烧录器 OTP VPP 有 6V 跟 6.5V 两种, 烧录 BK2451L(只有 DICE 才有 L 版本), BK2461L 烧录器的 OTP VPP 为 6V。
- 2. 烧录器软件版本显示 WriterVx.yy, OTP VPP 为 6.5V。烧录器 软件版本显示 WriterVx yy, OTP VPP 为 6V。

Add: 深圳市南山区高新技术园北区清华信息港科研楼1206一07室 Room1206-07,R&DBuilding,TsinghuaInformationPort,High-techPark,Nanshan



8. BK2535 程序下载

8.1 BK2535 烧录引脚

烧录器接口	芯片引脚
VDD	VDDMCU
VPP	MODE
GND	GND
MOSI	P04
MISO	P05
SPICLK	P06
SPISS	P07

8.2 BK2535 程序下载设置



Add: 深圳市南山区高新技术园北区清华信息港科研楼1206-07室

Room 1206-07, R&DBuilding, Tsinghualn formation Port, High-tech Park, Nanshan

District, Shenzhen, 518052, P.R. China



厂商:通过选择厂商可选择 ID 烧录到 ROM 地址。

使能滚码 0/1 过多修复: ROM 的 0x7ff8 用于加密保护, 当 0x7ff8 为 0x5A 或 0x35 时, BK2535 的 main space, NVR 不可擦除。下载 程序时,当*厂商*选择 Belon 或 other,勾选中*使能 0/1 过多修复*,烧 录器烧录时会判断 0x7ff8 的 ID 是否为 0x5A 或 0x35, 如果为这 两个值会写一个默认值。如果没有勾选中*使能 0/1 过多修复*,ID 会按顺序累加。

可将厂商选择 other1,程序配合修改,将 ID 烧录到 ROM 的 0x7FF0 开始的地址。

Note: OTP 0x1FF8~0x1FFB 为 CRC 区域。

District, Shenzhen, 518052, P.R. China



9. BK3266/3265/3269 程序下载

9.1 BK3266/3265/3269 烧录引脚

烧录器接口	芯片引脚
4.2V	VCC4BAT
GND	GND
TXD	RXD
RXD	TXD

9.2 BK3266/3265/3269 程序下载设置

EncryptData:		bits程序文件, M AC保 7 在0x7d000	存在0xFD000; 4Mb	its程序文件, M
Info Type ID/MAC	ID Config 「使能滚码0/1过多修复	ID开始地址(Hex): FD000	D显示数据形式 ─ ○ 十进制	· 十六进制
← Auth data	厂 保留芯片原有MAC/Auth data	ID滚码增量: 1	□ ID字节顺序 — □ 高字节在前	● 低字节在前
ID Generate Package:	Year: Month:	Day:	□ ID长度 □ 4字节 C 5字节	€ 6字节 € 8字节
MB (QFN32) ▼ Frogram ID I	2019 - 8 - 1 NVR? Start ID: CC21C00501	A2 General	te 规则 「ID加密	□ 使用标签
BK2471 Boot Con Version: MSG OFFSET:	NAA Cさかがまわかけ	(如指定P42, 请输入42)	-BK2451/2 2461 0TP 0per Address (hex) :	OTP Read
Channel (Dec):	RSSI (Dec):		Data(hex):	
Application Down	nload C:\Users\Administrator\Desktop\B	K3266_0T10BAT_Ndebug06	Browse CheckSur	n: 0x8969EBFD
Calibration Dat	a:		Browse F下载校准数	据 Download
	ata Download-			

Note: BK3266 有 4Mbits, 8Mbits 两种 flash。4Mbits 的程序, MAC 保存在 ROM 0x7D000 地址; 8Mbits 的程序, MAC 保存在 ROM 0xFD000 地址, 加载程序时, 会根据文件大小自动判断 MAC 保

Add: 深圳市南山区高新技术园北区清华信息港科研楼 1 2 0 6 - 0 7 室

Room 1206-07, R&DBuilding, Tsinghualn formation Port, High-tech Park, Nanshan

District, Shenzhen, 518052, P.R. China



存在 ROM 0x7D000 地址或保存在 ROM 0xFD000 地址。

9.3 烧录器版本要求

硬件版本: BL-A06 Rev: 1.6.3 及以上版本。

10. BK2471/3431S 程序下载

10.1BK2471/3431S 烧录引脚

Note: 烧录时,芯片引脚 TSTEN, P30 接高电平, P31,P32 接低电平。

烧录器接口	芯片引脚(flash 烧录)
VDD	VCCMCU
GND	GND
MOSI	P04
MISO	P05
SPICLK	P06
SPISS	P07
HOLD	P02
WP	P03
SCL	用于烧录时选择烧录器接口的 SPI 接到
	芯片的 FLASH SPI 或 OTP SPI
烧录器接口	芯片引脚(OTP 烧录)
VDD	VCCMCU
GND	GND
VPP	VPP
MOSI	P22
MISO	P23
SPICLK	P20
SPISS	P21


Add: 深圳市南山区高新技术园北区清华信息港科研楼1206-07室

Room 1206-07, R&DBuilding, Tsinghualn formation Port, High-tech Park, Nanshan

District, Shenzhen, 518052, P.R. China



10.2BK2471/3431S 程序下载设置



Note: BK2471/BK3431S 支持 OTP 加密。