
AM32 偵測轉子方法


採用**方波無感驅動**(梯形波換相),其轉子位置的推算主要依賴於**反電動勢**(Back-EMF, BEMF) 訊號的監測,具體而言,AM32 在每一次換相時會讓一相線圈處於斷路狀態,透過 ADC 模擬輸入讀取該浮空相的電壓,檢測 BEMF 過零點來推斷轉子位置和定時換相。AM32 提供正弦波起動模式來改善啟動時的順暢度與扭力,實際上是在低速時以近似 FOC 的方式驅動,待轉子建立足夠 BEMF 後再切換回方波模式

STM32G431 (B-G431B-ESC1) 平台的常見腳位功能配置

- **三相 PWM 輸出(Gate 驅動)**:使用 STM32G431 的 **TIM1 高速 PWM** 通道來驅動三相全橋 的 6 個開關。
- Phase A: 高邊 PWM 輸出腳為 PA8 (TIM1_CH1), 低邊 PWM 輸出腳為 PC13 (TIM1_CH1N)。
- Phase B: 高邊 PWM 為 PA9 (TIM1_CH2), 低邊 PWM 為 PA12 (TIM1_CH2N)。
- Phase C: 高邊 PWM 為 PA10 (TIM1_CH3), 低邊 PWM 為 PB15 (TIM1_CH3N)。
 這些 PWM 腳位經過板上 L6387 驅動器放大後控制功率 MOSFET 開通與關斷,實現三相橋臂的換相驅動。
- **BEMF 反電動勢感測(無感位置估計)**:為實現無感轉子位置檢測,三相各有一路模擬輸入 接到相電樞節點,用於測量反電動勢電壓:
- 。 BEMF1:PA4 引腳,接相位 A 的反電動勢感測。
- 。 BEMF2: PC4 引腳,接相位 B的反電動勢感測。
- 。 **BEMF3**: PB11 引腳,接相位 C 的反電動勢感。

在 AM32 中,三路 BEMF 電壓透過 ADC 交替讀取,用於檢測浮空相電壓的**過零點**。當某一相 BEMF 越過虛擬中性點電壓時,即判定轉子磁極通過定子線圈中點,據此觸發下一次換相定時。







參考資料

- AM32 官方 GitHub 倉庫: https://github.com/am32-firmware/AM32
- STM32 Motor Control SDK 的六步換相算法說明:
 https://wiki.stmicroelectronics.cn/stm32mcu/wiki/STM32MotorControl%3A6-step Firmware Algorithm