
I/O Systems

[Adapted from Mary Jane Irwin for Computer Organization and Design, Patterson & Hennessy, © 2005, UCB]

Review: Hauptkomponenten eines Computer



- Wichtige Metriken für ein I/O System
 - Performance
 - Erweiterbarkeit
 - Zuverlässigkeit
 - Kosten, Grösse, Gewicht

Input und Output Geräte

- □ I/O Geräte sind unglaublich vielfältig in Bezug auf
 - Verhalten input, output oder speichern
 - Partner Mensch oder Maschine
 - Datenrate Der Höchstdurchsatz welcher zwischen den I/O Geräten, Hauptspeicher und Hauptspeicher übertragen werden kann


Gerät	Verhalten	Partner	Datenrate (Mb/s)
Keyboard	input	Mensch	0.0001
Mouse	input	Mensch	0.0038
Laser printer	output	Mensch	3.2
Graphics display	output	Mensch	800-8000
Network/LAN	input or output	Maschine	100-1000
Magnetic disk	storage	Maschine	240-2560

Bereich von 8 Grössenordnungen

I/O Performance Messungen

- I/O Bandbreite (Durchsatz) Menge an Informationen die pro Zeiteinheit über eine Verbindung (e.g. Bus) zwischen Prozessor/Speicher (I/O Geräten) ein- und ausgegeben werden kann
 - 1. Wie viele Daten können wir durch das System in einer bestimmten Zeit verschieben?
 - 2. Wie viele I/O Operationen können wir pro Zeiteinheit durchführen?
- I/O Antwortzeit (Latenz) Die total vergangene Zeit um eine input oder output Operation abzuschliessen
 - Eine speziell wichtige Performancemetrik in Echtzeitsystemen
- Viele Applikationen benötigen beides, hohen Durchsatz und kurze Antwortzeiten

Ein typisches I/O System



I/O System Performance

- Designen eines I/O System welches den Anforderungen an die Bandbreite und/oder Latenz entspricht heisst:
- Finden des schwächsten Glied im I/O System Finde die Komponente welche das Design limitiert
 - Das Prozessor- und Speichersystem?
 - Die darunterliegenden Verbindungen (e.g. Bus) ?
 - Die I/O Steuerung?
 - Ein angeschlossenes I/O Geräte?
- 2. (Re)konfigurieren des schwächsten Glieds um die Anforderungen an Bandbreite und/oder Latenz zu erfüllen
- Bestimmen der Anforderungen an die restlichen Komponenten um diese Anforderungen an Bandbreite und/oder Latenz zu erfüllen

I/O System Performance Beispiel

- □ Eine Arbeitslast einer Disk besteht aus 64KB reads und writes wobei das (User) Programm 200'000 Befehle pro Disk I/O ausführt und
 - Ein Prozessor der 3 Milliarden Befehle/s unterstützt und durchschnittlich 100'000 BS Befehle für eine Disk I/O Operation benötigt

Die maximale Disk I/O Rate (# I/O's/s) des Prozessors ist

Befehl Ausführungsrate 3 x 109

$$\frac{\text{Befehl Ausführungsrate}}{\text{Befehle pro I/O}} = \frac{3 \times 10^9}{(200 + 100) \times 10^3} = \frac{10'000 \text{ I/O's/s}}{10'000 \text{ I/O's/s}}$$

Ein Speicher-I/O Bus mit einer möglichen Datenraten von 1000 MB/s


Jede Disk I/O liest/schreibt 64 KB daher die maximale I/O Rate des Busses

Bus Bandbreite
Bytes pro I/O =
$$\frac{1000 \times 10^6}{64 \times 10^3}$$
 = $\frac{15'625 \text{ I/O's/s}}{64 \times 10^3}$

- SCSI Disk I/O Steuerungen mit einer DMA Übertragungsrate von 320 MB/s können bis 7 Disks pro Steuerung verwalten
- Jede Disk hat eine read/write Bandbreite von 75 MB/s und eine durchschnittliche Latenz 6 ms (suchen plus rotieren)

Frage: Was ist die maximal mögliche I/O Rate und was ist die Anzahl Disks und SCSI Steuerungen um diese Rate zu erreichen?

Disk I/O System Beispiel



I/O System Performance Beispiel

Wir haben gesehen, der Prozessor nicht der Bus ist der Flaschenhals

 Disks mit einer read/write Bandbreite von 75 MB/s und einer durchschnittlichen Latenz von 6 ms (für suchen plus rotieren)

```
Disk I/O read/write Zeit = Such + Rotations + Übertragungs Zeit = 6ms + 64KB/(75MB/s) = 6.9ms
```

Somit kann jede Disk 1000ms/6.9ms bzw. 146 I/O's pro Sekunde vollenden. Um den Prozessor auszulasten benötigen wir 10,000 I/O's per second or 10,000/146 = 69 disks

Um die Anzahl SCSI Disk Steuerungen zu berechnen, benötigen wir die durchschnittliche Übertragungsrate pro Disk um sicherzustellen, dass wir die maximalen 7 Disks pro SCSI Steuerungen nutzen können und eine Disk Steuerungen nicht den Speicher-I/O Bus während der DMA Übertragung überlastet

Disk Übertragungsrate = (transfer size)/(transfer time) = 64KB/6.9ms = 9.56 MB/s

Daher würden 7 Disks weder die SCSI Steuerung (mit max. Übertragungsrate von 320 MB/s) noch den Speicher-I/O Bus (1000 MB/s) überlasten. Das heisst wir benötigen 69/7 oder 10 SCSI Steuerungen.

I/O System Verbindung

- □ Ein Bus ist eine geteilte Kommunikationsverbindung (Set an Kabel welches verschiedene Subsysteme verbindet) welche eine ganze Bandbreite an Geräten mit verschiedensten Latenzen und Datenraten verbindet
 - Vorteile
 - Vielseitig Neue Geräte können einfach angehängt und zwischen Computersystemen mit dem selben Busstandard ausgetauscht werden
 - Tiefe Kosten Ein Set einzelner Kabel wird geteilt
 - Nachteile
 - Erzeugt einen Flaschenhals Die Bus Bandbreite limitiert den maximalen I/O Durchsatz
- Die max. Busgeschwindigkeit ist üblicherweise limitiert durch
 - Die Länge des Bus
 - Die Anzahl der Geräte am Bus

Bus Eigenschaften

Bus
Master

Steuerleitungen: Master initiiert Anfrage

Bus
Slave

Steuerleitungen

- Signalanfragen und Acknowledgments
- Gibt Typ der Information auf der Datenleitung an

Datenleitungen

- Daten, Adresse, und evtl. komplexere Kommandos
- Bus Transaktion besteht aus
 - Master erteilt das Kommando (und Adresse) request
 - Slave empfängt (oder sendet) die Daten action
 - Die Transaktion ist definiert durch dem Bezug zum Speicher
 - Input Daten vom I/O Gerät in den Speicher (eingeben)
 - Output Daten von Speicher zu den I/O Geräten (ausgeben)

Rechnerarchitektur 11

Arten von Bussen


- Prozessor-Speicher Bus (proprietär)
 - Kurz mit hoher Geschwindigkeit
 - Angepasst an das Speichersystem um die Speicher-Prozessor Bandbreite zu maximieren
 - Optimiert für das Übermitteln von Cacheblöcken
- □ I/O Bus (Industriestandard, e.g., SCSI, USB, Firewire)
 - Normalerweise länger und langsamer
 - Muss ein breites Spektrum an I/O Geräten unterstützen
 - Verbunden mit dem Prozessor-Speicher Bus oder Backplane Bus
- Backplane Bus (Industriestandard, e.g., ATA, PClexpress)
 - Befand sich oft auf der Rückwand des Gehäuses
 - Ein Bus der I/O Geräte mit dem Prozessor-Speicher Bus verbindet

Synchrone und Asynchrone Busse

- Synchroner Bus (e.g., Prozessor-Speicher Busse)
 - Beinhalten eine Uhr in den Steuerleitungen und hat ein fixes Protokoll zur Kommunikation relativ zur Uhr
 - Vorteile: Benötigt wenig Logik und kann sehr schnell sein
 - Nachteile:
 - Jedes auf dem Bus kommunizierende Gerät muss die selbe Taktrate haben
 - Um Taktversatz zu vermeiden, muss der Bus, wenn er sehr schnell sein soll gleichzeitig auch kurz sein
- Asynchroner Bus (e.g., I/O Busse)
 - Ohne Uhr, benötigt daher ein ein Handshaking Protokoll und zusätzliche Steuerleitungen (ReadReq, Ack, DataRdy)
 - Vorteile :
 - Kann weiten Bereich an Geräten und Geschwindigkeiten abdecken
 - Kann ohne Sorge von Taktversatz oder Synchronisationsproblemen verlängert werden
 - Nachteile: langsamer

Asynchrones Bus Kandshaking Protokol

Output (lese) Daten vom Speicher zu I/O Gerät



I/O Gerät signalisiert eine Anfrage durch ein steigendes ReadReq und anlegen der addr auf die Datenleitung


- 1. Speicher sieht ReadReq, liest addr von der Datenleitung, und setzt Ack
- 2. I/O Gerät sieht Ack und senkt ReadReq und gibt Datenleitung frei
- 3. Speicher sieht ReadReq ging nach unten und lässt Ack fallen
- 4. Ist der Speicher bereit, legt er Daten an Datenleitung an, setzt DataRdy
- 5. I/O Gerät sieht DataRdy, liest Daten Datenleitung, und setzt Ack
- 6. Speicher sieht Ack, gibt Datenleitung frei, und lässt DataRdy fallen
- 7. I/O Gerät sieht DataRdy geht nach unten und lässt Ack fallen

Rechnerarchitektur

Notwendigkeit einer Bus Arbitrierung/Zuteilung


- Mehrere Geräte könnten den Bus gleichzeitig wollen. Daher brauchen wir einen Weg um mehrfache Anfragen zu behandeln
- Bus Arbitration Verfahren versuchen folgendes ausgleichen:
 - Bus Priorität Gerät mit höchster Priorität zuerst
 - Fairness Auch Geräte mit tiefster Priorität sollen nie komplett vom Bus ausgeschlossen werden
- Bus Arbitration Verfahren kann man in 4 Klassen aufteilen:
 - Daisy chain arbitration Nächste Folie
 - Zentralisierte, parallele arbitration Übernächste Folie
 - Distributed arbitration by self-selection Jedes Gerät welches den Bus belegen möchte, platziert einen Code der dessen Identität dem Bus anzeigt
 - Distributed arbitration by collision detection Gerät nutzt den Bus wenn er frei ist oder wartet nach einer Kollision mit anderem Gerät eine bestimmte Zeit. (Ethernet)

Daisy Chain Bus Arbitration



- Vorteile: Einfach
- Nachteile:
 - Kann keine Fairness garantieren ein Gerät mit tiefer Priorität könnte niemals Zugriff bekommen
 - Langsamer Das Daisy-Chain Signal limitiert die Busgeschwindigkeit

Zentralisierte Parallele Arbitration




- Vorteile: Flexibel, kann Fairness sicherstellen
- Nachteile: Komplexere Arbiter Hardware
- Genutzt in eigentlich allen Prozessor-Speicher Bussen und in high-speed I/O Bussen


Kommunikation von I/O Geräten und Prozessor

- Wie der Prozessor die I/O Geräte steuert
 - Spezielle I/O Befehle
 - Diese müssen Gerät und Kommando spezifizieren
 - Speicher-Mapped I/O
 - I/O Geräten wird Teil des oberen Speicheradressraum zugewiesen
 - Read und writes dieser Speicheradressen werden als Kommando für diese I/O Geräte interpretiert
 - Load/stores in den I/O Adressraum können nur durch das BS ausgeführt werden
- Wie die I/O Geräte mit dem Prozessor kommunizieren
 - Polling der Prozessor prüft periodisch des Status der I/O Geräte um herauszufinden ob diese etwas tun müssen
 - Prozessor hat komplette Kontrolle macht aber die ganze Arbeit
 - Kann durch Geschwindigkeitsunterschiede viel Prozessorzeit verschwenden
 - Interrupt-driven I/O Die I/O Geräte senden einen Interrupt an den Prozessor um Anzuzeigen das sie etwas benötigen

Interrupt-Driven Input



Interrupt-Driven Output



Interrupt-Driven I/O

- □ Ein I/O Interrupt ist bezüglich Befehlsausführung asynchron
 - Er gehört zu keinem Befehl und kann so keinen Befehl an der Komplettierung hindern
 - Man kann einen geeigneten Punkt zur Behandlung des Interrupt wählen
- Mit I/O Interrupts
 - Benötigt Möglichkeit Interrupt produzierendes Gerät zu identifizieren
 - Kann verschiedene Dringlichkeit haben (benötigt evtl. Priorisierung)
- Vorteile eines Interrupt
 - Befreit den Prozessor vom regelmässigen Pollen eines I/O Event.
- Nachteil Spezielle Hardware wird benötigt um
 - Einen Interrupt auszulösen (I/O Gerät), ihn zu detektieren und zum speichern nötiger Informationen um die normale Verarbeitung nachdem Behandeln des Interrupts weiterführen zu können (Prozessor)

Direct Memory Access (DMA)

- □ Für Geräte mit hoher Bandbreite (wie Disks) würde interrupt-driven I/O viele Prozessorzyklen belegen
- DMA die I/O Steuerung hat die Fähigkeit Daten ohne Prozessor direkt zum/vom Speicher zu verschieben
 - Der Prozessor beginnt den DMA Transfer durch das Liefern der I/O Geräte Adresse, die auszuführenden Operation, der Ziel und Source Speicheradressen und die Anzahl zu übertragenden Bytes
 - 2. Die I/O DMA Steuerung regelt den gesamten Transfer (möglicherweise tausende von Bytes), welche den Bus benötigen
 - Ist der DMA Transfer komplett, unterbricht die I/O Steuerung den Prozessor um ihm mitzuteilen der Transfer ist beendet
- Eventuell sind mehrere DMA Geräte in einem System
 - Prozessor und I/O Steuerungen konkurrieren um Buszyklen und für Speicher

Das DMA Stale Data Problem

- In Systemen mit Caches, kann es zwei Kopien von Datenwerten geben, eine im Cache, eine im Hauptspeicher
 - Für ein DMA read (Disk zu Speicher) würde der Prozessor «stale data» verwenden wenn bereits eine Kopie im Cache liegt
 - Für ein DMA write (Speicher zu Disk) und ein write-back Cache würde das I/O Gerät «stale data» erhalten wenn eine Kopie welche noch nicht in den Hauptspeicher kopiert wurde noch im Cache liegt
- Das Kohärenz Problem wird gelöst durch
 - 1. Leiten aller I/O Aktivitäten durch den Cache teuer und massiver negativer Einfluss auf die Performance
 - Das BS soll selektiv den Cache für ein I/O read als ungültig markieren oder write-backs für ein I/O write (flushing) erzwingen
 - Bereitstellen von Hardware um den Cache selektiv als ungültig zu markieren oder den Cache zu leeren (flush) – benötigt ein Hardware "Schnüffler" (snooper)