江阴 23jd 服务器安装 raid 驱动

- 1、将两个光驱插到同一个服务器上,一个系统盘,一个刻有 raid 驱动的盘
- 2、在 bios 界面(开机按 delete),设置系统盘的那个光驱为第一启动,两个光驱最好是不同品牌,这样方便看哪个是系统盘
- 3、在 bios 界面设置好引导项后,往后走进入到系统安装界面
- 4、因为 raid 驱动没装,所以磁盘读不出来,这个时候按 ctrl+alt+f2 切换到字符界面,然后输入 lsblk 可以查看一下当前识别到的设备,有一个 3 个多 G 的 sr3 应该是系统光驱
- 5、mkdir /mnt/dvd 在 mnt 下创建一个 dvd 目录,用来挂载刻有驱动的那个光驱
- 6、mount /dev/sr2 /mnt/dvd 挂载驱动盘到/mnt/dvd 上 (输到 sr 的时候可以按 tab 键, 看一下, 总共有几个 sr 设备, 可能不是 sr2, 不确定是 sr 几的时候可以都试一下, 能挂成功的话, 会有 read only 的提示)
- 7、cd /mnt/dvd/ 进入到挂载路径下然后执行下面步骤加载驱动
- 8 insmod ./megaraid_sas.ko.xz
- 9、按 ctrl+alt+f6 切回图形界面,此时可识别到 raid 盘,正常往下安装