## Fahrzeugregelung Bremsverhalten und Bremsregelung



Prof. Dr.-Ing. Steffen Müller M.Sc. Osama Al-Saidi

Fachgebiet Kraftfahrzeuge • Technische Universität Berlin

#### Seite 2 Einleitung

#### Richtlinie des Rates der EU "Bremsen" 71/320/EWG

"Die Bremsanlage bezeichnet die Gesamtheit der Teile, deren Aufgabe es ist, die Geschwindigkeit eines fahrenden Fahrzeuges zu verringern, es zum Stillstand zu bringen oder es im Stillstand zu halten, wenn es bereits hält. Die Bremsanlage besteht aus der Betätigungseinrichtung, der Übertragungseinrichtung und der eigentlichen Bremse."

Seite 3

## Einleitung Bremsentypen und Bremsarten

#### **Betriebsbremse**

Muss bei allen Geschwindigkeiten und Beladungszuständen bei beliebiger Steigung und beliebigem Gefälle die Kontrolle der Fahrzeugbewegung sowie ein sicheres, schnelles und wirksames Anhalten des Fahrzeuges ermöglichen.

Verzögerungsbremsung (Geschwindigkeit verringern / anhalten)

Beharrungsbremsung (konst. Geschwindigkeit halten)

#### Hilfsbremse

Muss das **Anhalten** des Fahrzeugs innerhalb einer angemessenen Entfernung ermöglichen, **wenn die Betriebsbremse versagt**.

#### **Feststellbremse**

Muss das Fahrzeug auch bei Abwesenheit des Fahrers in der Steigung und im Gefälle im Stillstand halten (rein mechanisch)

Seite 4

### Bremsen bei Geradeausfahrt Ablauf einer plötzlichen Verzögerunsbremsung



#### Bremsen bei Geradeausfahrt Aufforderung → Fuß weg vom Gaspedal

- > Wahrnehmung einer objektiven Reaktionsaufforderung
- > Erkennung der Gefahr
- > Entscheidung über die Handlung (Bremsen, Lenken,...)
- > Reizleitungs- bzw. Muskelaktivierungszeit

Summen- häufigkeit	Reaktionsaufforderung				
(50 Fahrer) %	Fußgänger betritt die Fahrbahn von rechts: «starke» Reaktionsaufforderung	Fußgänger betritt die Fahrbahn von links, Blickzuwendung erforderlich: «schwache» Reaktionsaufforderung			
50	0,40 s	1,04 s			
99	0,80 s	1,49 s			


Mercedes-Benz-/Dekra-Untersuchung

# Bremsen bei Geradeausfahrt Fuß weg vom Gaspedal → Fahrzeugverzögerung


- ➤ Umsetzzeit (0.15 s 0.3 s)
  Fuß wechselt von Gas auf Bremspedal
- ➤ Anlegezeit (0.015 s 0.05 s)
  Überwindung der Spiele und Elastizitäten in der Bremsanlage
- ➤ Ansprechzeit (0.05 s 0.1 s) fahrzeugabhängige Zeitspanne vom Bremsdruckanstieg bis zur beginnenden Fahrzeugverzögerung

Eine Verzögerung aufgrund des Motorschubmoments und von Fahrwiderständen steigt linear auf 0.5 – 1.5 m/s² an.

## Bremsen bei Geradeausfahrt Zeitlicher Ablauf eines Bremsvorgangs



# Bremsen bei Geradeausfahrt Fahrzeugverzögerung → Stillstand



#### Beispielrechnung

Wie hoch ist die Anhaltezeit und wie lang der Anhalteweg bei Reaktion auf ein Ereignis ("99% Fahrer") mit 50 bzw. 144 km/h bei max. möglicher Verzögerung von 8 m/s<sup>2</sup>?

#### Fahrgeschwindigkeit= 50 km/h

Anhaltezeit= 3.8 s

Anhalteweg= 40.4 m

davon

Weganteil bis zur Vollbremsung= 29.7 m

Weganteil Vollbremsung bis Stillstand= 10.7 m

#### Fahrgeschwindigkeit= 144 km/h

Anhaltezeit= 7.0 s

Anhalteweg= 181.6 m

davon

Weganteil bis zur Vollbremsung= 85.6 m

Weganteil Vollbremsung bis Stillstand= 96.0 m

Vestessesung dusch "Iresafe"- Maphachuren

Vestesserung dusch

Dugar, Abbreasur

4 Sicherstell ung deurbarreit

#### Seite 10

## Abbremsung und Haftwertausnutzung Maximal erreichbare Abbremsung

Aus des Bewegungsgleichung eines 2-achsigen tales tenges folgt

de blein bein Breusen

low.

Die maximale Abbremsung wind lareicht, wenn Gret = huex Nev + huex Neu = Muax (Nev + Neu) = Muax Gre Huax Gre

## Abbremsung und Haftwertausnutzung

**Minimaler Bremsweg** 

Fin den Anhalbeweg giet

Des minimale Anhalbeweg

Also

Des minimale Anhalteweg banns nu essercent wenden, wenny


lau

1. Diese Forderung ist ohne Brensknocktregerung wicht du enfinéele


2. blodieren des Achsen macent das Falwreng un rontrollierbar (Fy=0)

#### Bremskraftverteilung Bremsstabilität

#### **Blockieren der Hinterachse**



#### Blockieren der Vorderachse




## Bremsregelung Wichtige Regelungsziele

- Die Räder sollen nicht blockieren
- Der Kraftschluss soll maximal ausgenutzt werden
- Die Regelung muss sich Änderungen am Fahrzeug und in der Umwelt anpassen
- In Kurven muss das Fahrzeug stabil und lenkbar bleiben
- Bei μ-Split sollen die Giermomente beherrschbar ansteigen
- Kleine Bremsmomentregelamplituden zur Vermeidung von Fahrwerkschwingungen, Pedalrückwirkungen und Lärm


# **Antiblockiersystem – ABS Historie**

- 1928 Erstes Patent mechanisch-hydraulisches ABS für Kfz
- 1965 GT von Jensen Motors, Dunlop Stotterbremse
- 1978 1. serienmäßiges ABS für PKW (Mercedes/Bosch)
- 1988 Bosch fertigt das ein-millionste ABS
- 1997 Elchtest der A-Klasse -> ESP Serie für Nicht-Luxusklasse
- 2004 Selbstverpflichtung ACEA: ABS serienmäßig für alle Fahrzeuge mit weniger als 2,5t

#### Antiblockiersystem – ABS Getötete im Straßenverkehr



## Antiblockiersystem – ABS Bedeutung für den Autofahrer (Stand: 2004)



Seite 17

## Antiblockiersystem – ABS Bedeutung für den Autofahrer (Stand: 2012)

#### Ausstattungsgrad der Fahrzeuge

Ausstattung	Bestand	Neuwagen	Gebraucht- wagen	Ausstattung	Bestand	Neuwagen	Gebraucht- wagen
1. Radio	96 %	98 %	97 %	6. Klimaanlage	81 %	93 %	80 %
2. Servolenkung	92 %	97 %	92 %	7. Metallic-Lackierung	67 %	65 %	56 %
3. Zentralverriegelung	91 %	97 %	89 %	8. ESP	60 %	86 %	57 %
4. Elektrische Fensterheber	89 %	94 %	86 %	9. Seiten-Airbag	58 %	89 %	72 %
5. Antiblockiersystem	88 %	100 %	90 %	10. Leichtmetallfelgen	56 %	62 %	49 %


Quelle: DAT-Report 2012

Seite 18

## ANHANG

Seite 19

## Bremsen bei Geradeausfahrt Vereinfachte Berechnung des Anhalteweges



## Folgeabstand bei Kolonnenfahrt Definition

Für die Verkehrssicherheit ist es wichtig, dass bei einer Kolonnenfahrt zwischen den Fahrzeugen ein zur Vermeidung von Auffahrunfällen ausreichender Abstand eingehalten wird.

Unter **Fahrzeugkolonne** wird eine Folge von Fahrzeugen verstanden, die sich als Gruppe bewegen, wobei die **Fahrzeugfolgezeiten kleiner als 6 s** sind.

Für die **Berechnung des Folgeabstandes** gibt es zwei **Modellannahmen**:

- der absolut sichere Abstand und
- >der relativ sichere Abstand

Seite 21

## Folgeabstand bei Kolonnenfahrt Absolut sicherer Abstand


Folgeabstand ist so groß, dass das nachfolgende Fahrzeug auch dann noch ohne Aufprall bis zum Halten abbremsen kann, wenn das vorausfahrende Fahrzeug plötzlich stehen bleibt.

Seite 22

## Folgeabstand bei Kolonnenfahrt Relativ sicherer Abstand

Folgeabstand ist so groß, dass ein Auffahren vermieden werden kann, wenn das vorausfahrende Fahrzeug unter Ausnutzung der Haftreibungszahl abgebremst wird.

# Folgeabstand bei Kolonnenfahrt Übersicht



**Angenommene Reaktionszeit** 0.8 s **Verzögerung** 8 m/s<sup>2</sup>

Pro	of. DrIn	10
S.	Müller	

#### Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!