

운전취급세부요령

- 제정 2017-05-31
- 2019-02-01
- 2021-11-03
- 2023-07-17

제1장 총 칙

제1조(목적)

이 요령은 운전취급규정(이하 “규정”이라 한다)에서 정한 사항 중 세부 운영절차를 정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위)

열차 화재발생시 조치요령,대용폐색방식 및 전령법 시행요령, 열차운행 중 고장 발생 시 조치 요령에 관하여는 다른 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 이 요령에 의한다. <개정 '19.2.1.>

제2장 열차 화재발생 시 조치

제3조(기본조치)

- ① 운행 중인 열차에 화재가 발생하였을 시 관계직원은 즉시 화재의 종별, 화재의 정도, 승객에게 미치는 영향 및 발생 장소 등을 운전관제에게 통보하고 운전관제는 상황을 판단하여 후속열차 및 인접선로 운행열차에 정차 지시를 해야 하며 관계직원과 유관기관에 통보 승객대피유도 및 화재 진압이 이루어지도록 하여야 한다.
- ② 관계직원은 화재발생 상황을 판단하여 신속하고 적절한 방법으로 승객의 부상 및 병발사고 방지를 위하여 최선의 조치를 취하여야 한다.
- ③ 정거장내에서 열차화재가 발생한 경우 역장 및 관계직원은 즉시 운전관제에 보고하고 상황을 판단하여 신속히 유관기관에 협조요청 후, 즉시 승객 대피유도 등 구호활동을 하고 초기진화에 노력하여야 한다.
- ④ 열차운행중 전방에 화재로 추정되는 연기 등을 발견하였을 경우 승무원은 열차를 정차시킨 후,운전관제에 통보하고 상황을 판단하여 안전한 조치를 취하여야 한다.

제4조(초기소화 및 승객 대피유도요령)

- ① 초기 소화요령은 다음 각 호에 의한다.

1. 소화작업에 임하는 관계직원은 화재상황을 정확히 판단 후 신속하고 침착하게 행동하고 소화전을 사용할 경우 소화용수의 전차선 접촉에 의한 감전에 주의한다.

2. 관계직원은 공기호흡기 또는 방연마스크를 착용하고 소화작업에 임하여야 하며 화재현장에 있는 승객에게 협조를 요청하여 초기진화 노력하여야 한다. <개정 '19.2.1.>
3. 동원 가능한 소화기구 또는 시설을 활용하여 가능한 한 발화점에 접근, 포위하듯이 집중적으로 소화작업을 시행하여야 한다.
4. 소화순서는 불이 타고 있는 아랫부분부터 소화한 후 윗부분을 소화한다.
5. 화재현장 주위에 불길이 옮겨 붙을 우려가 있는 가연성 물질을 신속히 제거한다.

② 승객 대피유도 요령은 다음 각 호에 의한다.

1. 관계직원은 승객대피 시 방송 등으로 질서를 유지토록 하고, 신속하고 안전하게 대피하도록 유도한다.
2. 연기 속을 통과하여 대피할 때에는 손수건 등으로 입과 코를 막게 하고 짧게 호흡을 하면서 낮은 자세로 신속하게 대피하도록 유도한다.
3. 통로 유도등 및 피난구 유도등의 화살표 방향을 따라대피하도록 유도한다.
4. 화재발생 장소로부터 안전한 방향으로 대피하도록 유도한다.
5. 부상자 발생 시는 안전한 곳으로 이동하여 응급조치를 행한 후 가까운 병원으로 후송한다.
6. 부득이 열차가 정거장간 도중에 정차하여 터널 내에서 승객을 열차 밖으로 대피시킬 경우에는 후속 열차 또는 인접선로 운행열차에 주의하면서 안전한 방향으로 대피하도록 유도한다.

제5조(운행 중 열차화재 발생 시 다음정거장까지 운행할 수 있는 경우의 조치)

- ① 객실비상통화장치, 승객신고 등으로 열차화재발생을 인지한 즉시 운전관제에게 급보 및 관계 직원의 출동을 요청하며 다음정거장까지 운행한다.
- ② 안내방송을 실시하여 승객으로 하여금 소화기에 의한 초기진화 및 안전한 객실로의 대피를 유도한다.
- ③ 정거장 도착즉시 출입문과 승강장안전문을 개방하고 승객을 하차시킨다.
- ④ 역직원과 함께 해당차량의 화재를 진화하는데 최선을 다하여야 하며, 진화가 불가능하다고 판단되면 승객을 대피유도 하여야 한다.
- ⑤ 열차 화재가 정상적으로 진화되면 피해정도를 보고하고 계속운전에 대해서는 운전관제의 지

시에 따른다.

[전문개정 '19.2.1.]

제6조(정거장간 열차화재로 운행이 불가능한 경우의 조치)

- ① 객실비상통화장치, 승객신고 등으로 열차화재발생을 인지한 즉시 운전관제에게 급보하여 최근 역 역직원 및 관계직원의 출동과 인접열차에 대한 방호를 요청한다.
- ② 안내방송을 실시하여 승객으로 하여금 소화기에 의한 초기진화 및 안전한 객실로의 대피를 유도한다. 이 경우 객실간 연결 통로문을 닫아 연기와 발화열등을 차단하도록 안내한다.
- ③ 화재가 발생한 객실로 신속히 이동하여 초기진화에 노력하고 화재진압이 불가능하다고 판단 되면 단전 요청 및 승객을 대피시켜야 한다.
- ④ 승객을 대피시킬 때에는 운전실 비상통로문을 개방하고 비상사다리를 설치하여 열차의 진행 방향으로 승객을 대피 유도하여야 한다. 다만, 중간차량에서 화재가 발생하거나 위급한 상황일 경우에는 전차량 출입문을 개방하여 긴급 대피시킨 후 출동한 역직원의 도움을 받아 화재열차의 최근(전, 후방) 정거장으로 승객을 대피 유도하여야 한다.
- ⑤ 열차 내 화재가 정상적으로 진화되면 피해정도를 보고하고 계속 운전에 대해서는 운전관제의 지시에 따른다.

[전문개정 '19.2.1.]

제7조(정거장 정차 중 열차 화재가 발생한 경우의 조치)

- ① 승강장 감시모니터(해당전동차에 한함), 비상인터폰, 승객신고 등으로 열차화재발생을 인지한 즉시 운전관제에게 급보하고 초동조치와 인명피해방지를 위해 현장으로 출동하여야 한다.
- ② 현장 출동 시 열차의 출입문 및 승강장안전문을 개방하고 승객 대피 안내방송을 실시한다. 다만, 운전실에서 전차량 출입문제어가 불가능한 경우 즉시 열차의 출입문 비상콕크와 승강장안전문 비상문 취급을 유도하는 등 승객대피에 최선을 다하여야 한다.
- ③ 화재발생 차량으로 신속히 이동하여 초기 진화에 최선을 다하여야 하며 진화가 불가능하다고 판단되면 승객을 대피 유도하여야 한다.
- ④ 열차 내 화재가 정상적으로 진화되면 피해정도를 보고하고 계속운전에 대해서는 운전관제의 지시에 따른다.

[전문개정 '19.2.1.]

제7조의2(정거장 화재 또는 화재열차가 정차중인 정거장에 진입하는 경우의 조치)

- ① 도착할 정거장이나 정거장에 정차중인 열차의 화재가 발생한 사실을 통보받은 경우 즉시 열차를 정차시킨다.
 - ② 비상제동을 걸었으나 역구내에 진입하였을 경우 정차 즉시 비상제동을 풀고 해당역에서 신속히 인접역으로 대피하여야 한다.
 - ③ 전차선 정전 등으로 운행이 불가능한 경우 즉시 승객을 가장 신속하고 안전한 방법으로 대피시켜야 한다.
- [본조신설 '19.2.1.]

제3장 대용폐색방식 및 폐색준용법 시행

제1절 대용폐색방식

제8조(대용폐색방식 시행 시기)

주신호기 고장 또는 기타 사유 등으로 상용폐색방식에 의하여 운전할 수 없을 경우에는 다음 각 호에 의한 대용폐색방식에 의한다.

1. 복선운전구간에서 주신호기를 사용할 수 없는 경우로 TTC집중표시반에 의해 열차의 운행상황을 확인할 수 없고 열차무선을 사용할 수 없을 경우와 지령식을 시행할 수 없을 때에는 통신식을 시행한다. <개정 '19.2.1.>
2. 복선운전구간에서 주신호기를 사용할 수 없는 경우로 TTC집중표시반에 의해 열차의 운행상황을 확인할 수 있고 열차무선을 사용할 수 있을 때에는 지령식을 시행한다. <개정 '19.2.1.>
3. 복선운전구간에서 선로, 기타의 고장으로 어느 한 개의 선로를 사용할 수 없어 사용 가능한 한 개의 선로로 왕복하여 열차를 운전시킬 때에는 지도통신식을 시행한다. <개정 '19.2.1.>

제9조(통신식 시행)

- ① 통신식 시행순서는 별표5의 순에 의한다.
- ② 폐색구간의 경계(규정제119조제3항)지정은 별표 4에 의하며 운전취급역 및 차량기지의 장내 및 출발경계는 다음 각 호와 같다. <개정 '19.2.1.>
 1. 선로전환기 설치된 경우 장내경계: 정거장 가장 바깥쪽 선로전환기 침단위치 <개정 '19.2.1.>
 2. 선로전환기설치 없는경우장내경계:진입방향 승강장(고상홈) 시작지점 위치
 3. 운전취급역의 출발경계: 정거장 진출방향 승강장(고상홈) 끝지점 위치<개정 '19.2.1.>

4. 차량기지의 출발경계:정거장진출방향의출발신호기에 대응하는 입환신호기 위치

5. 역의 장내경계:정거장 진입방향 승강장(고상홈) 시작지점 위치

6. 역의 출발경계:정거장 진출방향 승강장(고상홈) 끝지점 위치

③ 수신호 현시는 통신식 시행 시 폐색구간의 경계 지정위치(별표4)에서 현시한다.

④ 2기 이상의 장내신호기 또는 기타 신호기가 건식되어 있는 정거장 진입 시 운전관제 또는 소장으로부터 대용폐색방식시행 통보를 받았을 경우 수신호 현시는 규정 제48조, 제53조에 불구하고 별표 4의 지정된 경계위치에서만 진행수신호를 현시한다. 다만, 이 경우 정지신호 현시된 장내신호기(장내경계표지) 및 기타 신호기의 안쪽진입은 규정 제177조 단서에 의해 운전관제 또는 소장의 승인을 받아야 하며, 승인 후 그 구간 운전속도는 15km/h를 초과할 수 없다. <개정 '19.2.1.>

제10조(지령식 시행)

① 지령식 시행순서는 별표 6의 순에 의한다.

② 폐색구간의 경계(규정제119조제3항)지정은 별표 4에 의하며, 각 정거장의 열차진행방향 승강장 끝지점으로 한다. 다만 진입할 정거장이 운전취급역일 경우 가장 바깥쪽 장내신호기 또는 진로개통표시기 설치 지점으로 한다. <개정 '19.2.1.>

③ TTC집중표시반에 의한 열차운행확인이 가능할 때에는 수신호 현시는 행하지 않고 운전관제의 통제 및 지시는 열차무선으로 시행한다(다만, 승강장구내전화에 의한 폐색취급 시 폐색취급자의 수신호와 운전관제의 통제와 지시에 의한다) <개정 '19.2.1.>

제11조(지도통신식 시행)

① 지도통신식 시행순서는 별표 7의 순에 의한다.

② 폐색구간의 경계(규정제119조제3항)지정은 별표 4에 의하며, 출발 및 장내경계는 다음 각 호와 같다.

1. 운전취급역의 출발경계:시행 운전취급역승강장(고상홈끝지점) 진출방향의 끝지점 위치 <개정 '19.2.1.>

2. 차량기지의 출발경계: 정거장 진출방향의 출발신호기에 대응하는 입환신호기 위치

3. 선로전환기가 설치된 방향의 장내경계: 정거장 가장 바깥쪽 선로전환기 첨단위치

4. 선로전환기가설치 없는방향의장내경계:정거장에진입할 승강장(고상홈 끝지점) 시작 지점 위치

③ 수신호 현시는 운전취급역에서 지도통신식 시행 시 폐색구간의 경계지정위치(별표 4)에서 현시한다. 다만, 중간 역은 수신호를 현시하지 아니한다.<개정 '19.2.1.>

제12조(지도표의 발행 및 폐기)

① 지도표는 폐색구간 양단의 정거장 소장이 협의하여 1폐색구간 1매만 발행하여야 하며, 사용횟수 및 사용일자에 관계없이 계속하여 반복사용 할 수 있다. 다만 다음 각 호의 경우에는 해당 지도표의 사용을 중지하고 말소하여야 한다.

1. 운행방향 변경 시

2. 지도표 분실 또는 오손 시

3. 폐색방식 변경 시

② 지도표의 발행번호 부여는 날짜에 관계없이 1호부터 10호까지 순차 발행하고 10호까지 발행 후에는 1호부터 재발행하며, 별지 서식의 운전허가증 수불대장에 기록하여야 한다.

③ 사용 종료된 지도표는 표면에 무효기호(×표)를 표시한 후 사용실적을 익월 10일까지 종합관제센터장에게 보고하여야 한다.

제13조(지도권의 발행 및 폐기)

① 지도권은 지도표를 발행한 정거장에서 동일 방향으로 2개 이상의 열차를 연속운전 할 필요가 있을 때 최종열차를 제외한 그 앞에 운행할 각 열차마다 폐색구간의 개통 확인 후 양단의 정거장 소장 또는 역장이 협의하여 발행된 지도표에 의한 지도권을 1매씩 발행한다.

② 지도권은 51호부터 100호까지 1열차에 1매씩 순차 발행하고 1회 사용 후 상대 정거장에서 무효 기호(×표)를 표시하고 사용실적을 익월 10일까지 종합관제소장에게 보고하여야 한다.

③ 송부된 지도권 및 지도표의 보존은 3개월간 보존한다. 다만, 사고에 관련된 운전허가증은 5년간 보존하여야 한다.

제2절 전령법

[절제목개정 '19.2.1.]

제14조(전령법을 시행하는 경우)

① 다음 각 호의 1의 경우에는 전령법을 시행하여야 한다.

1. 고장 기타의 사유로 폐색구간에 정차한 열차를 구원하기 위하여 그 폐색구간에 구원열차를 운전할 때

2. 남겨놓은 차량 또는 구름차량이 있는 폐색구간에 그 폐색구간을 변경하지 않고 이를 회수하기 위하여 구원열차를 운전할 때

3. 공사열차가 정차하고 있는 폐색구간에 다른 공사열차를 운전할 때

② 운전관제는 전령법을 시행할 때에는 역장 또는 소장, 기관사와 관계직원에게 그 요지를 지시하여야 한다.

[제목개정 '19.2.1., 전문개정 '19.2.1.]

제15조(전령법 시행순서)

① 운전관제의 전령법 시행순서는 별표 9의 순에 의한다.

② 역장 또는 소장의 전령법 시행순서는 별표8의 순에 의한다.

③ 전령법 시행 시 폐색경계(규정 제119조제3항제3호)의 지정은 별표 4에 의하며, 최근정거장-사고현장 또는 사고현장 - 다음 정거장까지로 한다.<개정 '19.2.1.>

④ 전령법 시행 시 수신호의 현시는 다음 각 호에 의한다.

1. 운전관제가 시행하는 경우 수신호 현시를 생략하고 운전관제의 통제 및 지시에 의한다.

2. 역장 또는 소장이 시행하는 경우 시행정거장 승강장 끝지점(고상홈 끝, 차량기지는 진출방향의 출발신호에 대응하는 입환신호기)에 진행수신호를 현시하고 상대정거장은 전령법 시행 시 폐색구간 경계지점(별표4)에 의한 장내위치에 진행수신호를 현시한다.

[제목개정 '19.2.1.]

제16조(전령법 시행시의 운전허가증)

① 운전관제가 시행하는 경우에는 전령자(운전허가증)의 승차를 생략한다.

② 역장 또는 소장이 시행하는 경우에는 시행 정거장의 역장 또는 소장은 전령자(운전허가증)를 선정하여 좌측 팔에 전령자 완장을 착용시키고 열차 출발 직전 기관사석에 승차시켜야 한다.

③ 기관사는 열차출발 직전 전령자의 승차를 확인하고 전령자의 직명 및 성명을 승무일지에 기

록 보존하여야 한다.

제4장 열차운행 중 전동차 고장발생시 조치요령

제1절 관제의 지시사항

제17조(운전관제)

전동차 운행 중 차량고장 발생 시에는 다음 각 호에 의한 조치 및 지시를 하여야 한다. <개정 '19.2.1.>

1. 승무원에게 응급조치 지시 <개정 '19.2.1.>
2. <삭제 '19.2.1.>
3. 최 인접 유치선에 유치 강구
4. 사고열차 승객하차 및 합병준비 지시(안내방송 시행 지시)
5. 후속열차 합병수배(열차합병에 대한 안내방송 시행 지시)
6. 운행 중인 각 열차에 안내방송 시행지시
7. 역 운전취급실에 신호기,선로전환기취급 및 입환작업 준비 지시
8. 열차운행상황 철저 감시 및 운행간격 조정

제18조(상황관제)

차량고장 발생 시에는 다음 각 호에 의한 조치 및 지시를 하여야 한다. <개정 '19.2.1.>

1. 각 역에 열차운행정보 신속전달 및 안내방송 시행 지시
2. 해당 역 역직원 승객유도 및 합병작업 협조 지시 <개정 '21.11.3.>
3. 필요 시 타 교통 이용안내 지시 <개정 '19.2.1.>

제19조(검수관제)

차량고장 발생 시에는 검수관제는 다음 각 호에 의한 조치 및 지시를 하여야 한다.

1. 응급조치 필요여부 판단 및 조치 지시
2. 기동검수원 수배

제2절 승무사업소의 조치사항

제20조(교육)

- ① 당 해 년도 철도안전교육 계획에 의거 교육을 실시하고 전동차 고장발생 시 조치에 대한 능력을 향상키 위하여 월1회 이상 모의사고훈련(F.T.X)을 시행한다.
- ② 일일교육(출무보고 시 병행 실시)시 오늘의 고장조치법 숙지 상태를 확인하고, 사고 발생 시는 즉시 전파교육을 시행토록 하여 동종사고 재발 방지에 노력한다.

제21조(승무원의 조치)

전동차 고장 등 돌발 상황 발생 시에는 상황을 신속, 정확히 판단하여 다음 각 호에 의해 운전관제에 급보한다.

1. 6하 원칙에 의거 신속, 간략히 보고
2. 승무원은 사고발생 시 정확한 보고를 위하여 평소 전동차는 물론 전차선, 궤도 및 신호 등 지하철 시설물의 부품 명칭을 숙지

제22조(본선개통의 최우선 취급)

- ① 전동차 고장 발생 시 고장개소의 조치보다는 전동차승무원업무예규 제70조에 의거 본선개통에 최우선을 두고 조치한다.
- ② 운전실에서 조치 불가능한 경우에는 즉시 구원요청하고 구원열차 도착 시까지 응급조치 또는 회송에 필요한 조치를 한다.

제23조(신속한 정보교환)

- ① 응급조치 또는 구원열차 연결 준비 등으로 기관사가 운전실 이석 시 차장이 열차무선을 수보한다.
- ② 운전관제와 정보교환 및 지시에 따라 조치한다.
- ③ 이례상황 발생 시 기관사는 차장에게 그 내용을 통보하고 차장은 사고조치에 협력하여야 한다.

제24조(null)

삭제 '19.2.1.

제25조(현장지원 및 조사)

지도승무 지도업무담당은 사고발생 시 응급출동 가능토록 승무사업소 및 운전관제와 정보전달(통신망)체제를 유지한다.

제26조(정거장의 조치사항)

차량고장 발생 시에는 역장 또는 소장은 다음 각 호에 의한 조치 및 지시를 하여야 한다.

1. 열차 운전정보 숙지 후 안내방송 시행
2. 관제지시 준수와 신속한 조치 및 행동
3. 사고열차 승객 유도하차 적극 협조
4. 열차합병 및 입환 작업 시 적극 협조

제3절 전동차 고장발생 시 응급조치

제27조(비상제동 풀기불능시의 응급조치)

열차운행 중 비상제동풀기 불능시는 관련교범에 의한다.

제28조(일부차량 동력운전 불능 시 응급조치)

편성 중 일부 전동차의 고장으로 출력이 상승되지 않을 시에는 운전관제에게 보고하고 지시에 의해 전동차 교체 또는 편성수에 따라 출력감소 운행한다.

제29조(전차량 동력운전 불능 시 응급조치)

열차운행 중 동력운전 불능시는 관련교범에 의한다.

제30조(구원열차 합병 시 조치)

구원열차 합병 시 고장열차 승무원과 구원열차 승무원은 다음 각 호에 의한 취급을 한다.

1. 고장열차 승무원의 조치사항(1~4호선) <개정 '19.2.1.>
(관련 파일 참조)
2. 구원열차 승무원의 조치사항(1~4호선) <개정 '19.2.1.>
(관련 파일 참조)
3. 고장열차 및 구원열차 기관사의 조치사항(5~8호선) <신설 '19.2.1.>
(관련 파일 참조)

제31조(합병열차의 기능 확보)

열차를 합병하여 운전 시 다음 각 호에 의한 기능을 확보하여야 한다.

1. 고장열차와 구원열차 간에는 반드시 주공기관을 관통하여야 한다. 다만, AD차는 주공기관과 제동관을 연결하여야 한다.
2. 고장열차의 제동장치를 개방(AC, SR, BC1,2콕크 취급)한 경우에는 보안제동기능(AD차는 비상제동)을 확보하여 불측의 사고에 대비하여야 한다.
3. 고장열차와 구원열차 간에는 필요 시 전기연결선을 연결하여 고장열차에서의 보안제동 및 상용제동제어가 가능하도록 한다. 다만, 비상제동 풀기불능으로 SR, BC1,2 콕크를 개방하였을 때는 ES는 취급하지 않는다.(고장열차는 보안제동 기능만 유지)
4. 고장열차는 구원열차와 연결 후 또는 구름방지 조치(보안제동 또는 주차제동걸기 포함)가 완료된 후 개방 콕크를 취급하여야 한다.

제32조(합병열차의 운전취급)

- ① 고장열차의 기관사는 잔여운전 조건을 승무원연락 통화 또는 차장의 중계에 의하여 구원열차의 기관사에게 수시로 통보하여야 한다.
- ② 밀기운전 시 운전속도는 25km/h를 초과 할 수 없다.
- ③ 열차합병시 구원열차의 기관사는 사전에 운전관제의 지시를 받아 ATS, ATC 또는 ATO를 개방하여야 하며, 고장열차 차장 또는 1인승무열차의 기관사는 입환전호에 의해 연결하여야 한다.
- ④ 고장열차의 차장 또는 1인승무열차의 기관사는 후속열차의 기관사와 협의한 후 입환전호에 의하여 이를 유도하여야 한다.
- ⑤ 5~8호선 구원열차의 기관사는 연결완료 후 운전모드 선택스위치를 비상운전모드로 설정하여야 한다. 다만, 구원열차가 고장열차 앞쪽에서 연결하여 정상 방향으로 운전하는 경우에는 예외로 한다.
- ⑥ 합병하여 회송운전 중 고장열차를 정거장구내에 유치시키는 경우 구원열차의 잔여운전은 운전관제의 지시에 따른다.
- ⑦ 합병시 회송열차의 운전시각은 현시각에 의한다.
[전문개정 '19.2.1.]

제33조(고장열차의 유치)

- ① 고장열차를 유치하는 정거장에서의 입환 작업은 신호직원의 유도에 의하고, 입환속도 준수, 선로전환기 개통상태 확인 등 운전취급에 만전을 기하여야 하며, 차막이 접근 시는 50m 전방에

서부터 15km/h 이하의 속도를 감속 후 20m 전방 우선멈춤 후 단속 1단 출력으로 주의 운전하여야 한다.

② 고장열차가 유치선 도착 후 합병열차를 분리 시 고장열차는 제동걸기(보안제동 및 주차제동 또는 수동제동기)와 바퀴괘목을 사용하여 구름방지 후 분리하여야 한다.

제34조(고장열차의 승객취급)

① 구원 요구 시 고장열차의 승객은 최근 정거장에 하차하도록 한다.

② 이 열차는 차량고장으로 인하여 ○○역까지만 운행하고 회송하게 된다는 내용을 수시 방송 시행 후 소정의 취급을 하고 출발한다.(방송문안 참조) <개정 '23.7.17.>

③ 출발 후 열차 내에 승객이 남아있는 경우에는 도중 역을 통과한다는 안내방송을 시행한다. <개정 '23.7.17.>

④ 유치 역 도착 시 승강장의 열차 정지위치에 맞추어 승객하차 후 유치한다.

제35조(구원열차의 승객취급)

① 구원충당 시 구원열차의 승객은 합병 전역에서 하차 조치한다.

② 구원열차 충당지시를 합병 전역을 출발한 뒤에 받은 경우에는 다음 역 도착 후 승객하차 조치한다. <개정 '23.7.17.>

③ 열차가 부득이한 사정으로 ○○역까지만 운행하고 회송하게 된다는 내용을 수회 방송시행 후 소정의 취급을 하고 출발한다.(방송문안 참조) <개정 '23.7.17.>

④ 고장열차와 합병 후 승객이 남아있는 경우 도중 역을 통과한다는 안내방송을 시행한다.

⑤ 유치 역 도착 시 고장열차 승객을 우선 하차시키고 구원열차 승객을 하차시킨다.

⑥ 고장열차를 유치 장소에 유치 후 분리한 다음 운전관제 지시에 의해 승객 승차 조치 후 출발한다. <개정 '23.7.17.>

제36조(합병열차의 승객유도)

차량고장으로 열차합병시 고장열차 및 구원열차의 승객유도는 다음 각 호에 의하여야 한다.

1. 구원열차의 승객은 가능한 합병할 구간의 바로 전 정거장에 하차시키고 회송한다.

2. 정거장간 도중에서 합병한 경우에는 다음 정거장에 도착하여 고장열차의 정지위치를 합치시

켜 승객을 하차시킨 후 구원열차의 정지위치를 합치시켜 구원열차의 승객을 하차시키고 회송한다.

3. 정거장내에서 합병한 경우에는 고장열차의 승객을 하차시킨 후 구원열차와 연결, 구원열차의 정지위치를 합치시켜 구원열차의 승객을 하차시킨 후 회송한다.

[본조신설 '19.2.1.]

제37조(승객의 하차시 조치)

① 승무원은 열차의 운행 중 차량고장 기타 돌발상황이 발생하여 정거장간에 정차하였을 때에는 차내방송을 통하여 승객이 임의로 객실 밖으로 나가지 않도록 유도하여야 한다. 다만, 열차의 화재 등 중대사고로 승객의 위험이 예상될 때에는 예외로 한다.

② 제1항 단서의 규정에 의거, 정거장간에서 승객의 하차가 필요한 경우에는 다음 각 호에 의한 조치를 하여야 한다.

1. 승무원은 열차 및 승객의 상태를 운전관제 또는 역장에게 통보하고 지시를 받아야 하며 하차 승객의 보호를 위해 인접선로의 운행열차를 정차시키는 등 안전조치를 취하여야 한다.

2. 지하구간에서는 출입문을 열지 아니하고 맨 앞 운전실 비상통로문을 개방하여 하차시킨다. 단, 열차화재 등 위급상황 시 운전관제에게 안전을 확인 후 출입문을 취급할 수 있다.

3. 하차한 승객에 대하여는 자기열차 진행방향 벽쪽으로 보행하도록 유도하여야 하며 선로보수 및 순회중인 직원이 있을 때에는 협조를 받아 승객을 유도하여야 한다.

4. 승객이 하차한 구간을 운전하는 다른 열차의 기관사는 열차를 정차시키는 등 주의하여야 한다.

5. 안내방송을 철저히 시행하여 승객의 동요로 인한 병발사고 예방에 노력하여야 한다.

[본조신설 '19.2.1.]

제38조(제동불완해 장애발생 시 조치)

제동불완해 장애발생시는 다음과 같이 조치한다.

1. 정거장내에서 발생시

가. 제동불완해 장애발생시 즉시 정차한다.

나. 제동불완해 장애발생시 차량별 응급조치법을 시행한다.

다. 차량하부 제동풀기코크(cut out-cock) 취급시 승객하차. 조치후 차량하부로 이동한다.

라. 제동풀기코크(cut out-cock) 취급 후 운전관제 지시에 의거 회송운행한다.

2. 정거장과 정거장 사이에서 발생시

가. 최근역 까지 운행한다.

나. 제동불완해 장애발생시 차량별 응급조치법을 시행한다.

다. 차량하부 제동풀기코크(cut out-cock) 취급시 승객하차. 조치후 차량하부로 이동한다.

라. 제동풀기코크(cut out-cock) 취급 후 운전관제 지시에 의거 회송운행한다.

[본조신설 '23.7.17.]

부 칙

(시행일) 이 예규는 공사의 설립등기일로부터 시행한다.

부 칙('19.2.1.)

(시행일) 이 예규는 2019년 2월 1일부터 시행한다.

부 칙('21.11.3.)

(시행일) 이 예규는 2021년 11월 3일부터 시행한다.

부 칙('23.7.17.)

(시행일) 이 예규는 2023년 7월 17일부터 시행한다.