第五次作业

3-28 简述 PCIe 中链路训练的作用。

位锁定、字符锁定、块锁定、确定链路宽度、通道位置翻转、信号极性翻转、确定链路的数据率和通道对齐。

3-32 名词解释: SerDes。

SERDES 是英文 SERializer(串行器)/DESerializer(解串器) 的简称,用于传播高速串行信号。

3-33 名词解释: Equalization、Pre-emphasis、De-emphasis。

- Equalization:均衡,是在接收端对信号进行处理,根据信号所经过衰减通道(如基板)的衰减特性,将信号的高频成分适 当增强,这样可以把低频成分与高频成分被均衡到同一水准。
- Pre-emphasis: 预加重,作用于发送端,提前增强信号的高频分量。
- De-emphasis: 去加重,也作用于发送端,将信号的低频成分衰减,据此应对信号通路中高频成分的衰减。相对于预加重的方法,去加重衰减了信号的能量,使信号幅度减小,减小了信号的串扰,但信号受噪声的影响更加明显。

3-34 PCle 6.0 和 400Gb Ethernet 均使用的 PAM-4,试分析使用 PAM-4的优缺点。

• 优点:

- PAM4 每个符号携带 2 位,将给定波特率的比特率比 NRZ 提高一倍。
- PAM4 允许在每个符号周期传输两倍于 NRZ 的信息。因此,在相同码率下,PAM4 的波特率(也称为符号率)只有 NRZ 信号的一半,因此 PAM4 信令中传输信道造成的信号损耗 大大降低。

缺点:

- PAM4 信号对噪声更敏感,从而导致更高的误码率,健壮性比 NRZ 要脆弱得多。
- 降低 PAM4 通道中的 BER 需要在 Rx 端进行均衡,并在 Tx 端进行预补偿,对于给定的时钟速率,这两者都比 NRZ 链路消耗额外的功率。这意味着 PAM4 收发器会在链路的每一端产生更多的热量。

3-45 ACE 为了支持缓存一致性协议,相对 AXI 有了哪些变化?

- ACE 相比 AXI 增加了一些信号和几组通道。
 - Snoop address channel (AC)
 - Snoop data channel (CD)
 - Snoop response channel (CR)
- 增加的 3 个通道用来发送和 接收 coherency transaction