ADALM-PLUTO용 애플리케이션 크로스 컴파일 상세 보고서: sysroot 활용

1.0 서론: PlutoSDR 온보드(On-board) 개발의 필요성

ADALM-PLUTO는 내부에 독립적인 ARM Cortex-A9 프로세서와 임베디드 리눅스 운영체제를 탑재하고 있어, 단순한 PC 주변기기를 넘어 독립적인 연산 장치로서의 잠재력을 지니고 있습니다.¹호스트 PC에서

libiio를 통해 원격으로 PlutoSDR을 제어하는 것이 일반적인 사용 방식이지만, 실시간성이 중요하거나 독립형(standalone)으로 동작해야 하는 애플리케이션(예: 현장 데이터 로거, 독립형 스펙트럼 모니터, 맞춤형 변조 신호 송신기 등)을 구현하기 위해서는 PlutoSDR의 ARM 프로세서에서 직접 실행되는 네이티브 바이너리를 개발해야 합니다.

이러한 개발 방식을 **크로스 컴파일(Cross-compilation)**이라고 합니다. 즉, 개발용 호스트 PC(일반적으로 x86-64 아키텍처)에서 PlutoSDR의 ARM 아키텍처용 실행 파일을 생성하는 과정을 의미합니다. 이 과정의 핵심은 단순히 다른 아키텍처용 코드를 생성하는 것을 넘어, 대상시스템(PlutoSDR)의 라이브러리 및 헤더 파일 환경을 호스트 PC에 정확히 복제하여 링크(link) 문제를 해결하는 것입니다. 이 복제된 환경을 **sysroot**라고 부릅니다.

본 보고서는 ADALM-PLUTO 펌웨어 개발 환경을 기반으로 sysroot를 설정하고, 이를 활용하여 libiio와 같은 핵심 라이브러리를 PlutoSDR용으로 크로스 컴파일하는 전 과정을 기술적으로 상세히 설명합니다.

2.0 크로스 컴파일 생태계의 구성 요소

성공적인 크로스 컴파일 환경은 세 가지 핵심 요소로 구성됩니다: ARM 교차 컴파일러, 대상 시스템의 sysroot, 그리고 빌드 시스템(예: CMake, Make).

2.1 ARM 교차 컴파일러 (Toolchain)

교차 컴파일러는 특정 CPU 아키텍처(이 경우 ARM)를 위한 기계어 코드를 생성하는 컴파일러, 링커, 그리고 기타 유틸리티(assembler, objcopy 등)의 집합입니다. PlutoSDR 펌웨어 빌드시스템은 특정 버전의 툴체인과의 호환성을 요구합니다. 공식 plutosdr-fw 리포지토리는 Linaro에서 배포하는 gcc-linaro-7.3.1-2018.05 버전을 사용하도록 지정하고 있습니다.³ 빌드시스템은

CROSS_COMPILE 환경 변수를 통해 사용할 툴체인의 접두사(prefix)를 인식합니다. 예를 들어, CROSS_COMPILE이 arm-linux-gnueabihf-로 설정되면, 빌드 시스템은 arm-linux-gnueabihf-gcc, arm-linux-gnueabihf-ld 등의 명령어를 호출합니다.

2.2 sysroot의 개념과 역할

sysroot는 크로스 컴파일에서 가장 중요한 개념 중 하나입니다. 컴파일러가 소스 코드를 컴파일하고 링크할 때, #include <libxml/parser.h>와 같은 헤더 파일이나 -lxml2와 같은 라이브러리 링크 요청을 만나게 됩니다. 이때 호스트 PC의 /usr/include나 /usr/lib에 있는 파일들은 x86-64 아키텍처용이므로 ARM 바이너리를 만드는 데 사용할 수 없습니다.

sysroot는 대상 시스템(PlutoSDR)의 루트 파일 시스템(/)을 호스트 PC의 특정 디렉토리에 그대로 복사해 놓은 것입니다. 여기에는 대상 시스템의 C 라이브러리(libc.so), libiio, libxml2 등 모든 공유 라이브러리와 관련 헤더 파일들이 ARM 아키텍처에 맞는 버전으로 들어 있습니다. 컴파일러에 --sysroot=<path_to_sysroot> 옵션을 전달하면, 컴파일러는 시스템 헤더 파일과 라이브러리를 호스트 PC의 경로가 아닌 지정된 sysroot 경로 내에서 찾게 됩니다.

PlutoSDR의 경우, 이 sysroot는 plutosdr-fw 펌웨어 전체 빌드 과정에서 Buildroot에 의해 자동으로 생성됩니다.³ 따라서 사용자 애플리케이션을 크로스 컴파일하기 위한 첫 번째 단계는 항상 공식 펌웨어를 최소 한 번 이상 빌드하여 이

sysroot 디렉토리를 생성하는 것입니다.

3.0 단계별 가이드: libiio 크로스 컴파일

이 섹션에서는 실제 예시로, PlutoSDR의 핵심 통신 라이브러리인 libiio를 호스트 PC에서 PlutoSDR용으로 크로스 컴파일하는 과정을 상세히 설명합니다.

3.1 사전 준비: sysroot 생성

1. **PlutoSDR** 펌웨어 소스 코드 복제: 아직 수행하지 않았다면, 공식 펌웨어 리포지토리를 재귀적으로 복제합니다.

Bash

git clone --recursive https://github.com/analogdevicesinc/plutosdr-fw.git cd plutosdr-fw

3

2. 펌웨어 전체 빌드: 이전 보고서에서 설명한 개발 환경(Linaro 툴체인, Xilinx Vivado 등)이 설정된 상태에서 make 명령을 실행하여 전체 펌웨어를 빌드합니다.

Bash

make

5

이 과정은 수십 분 이상 소요될 수 있으며, 성공적으로 완료되면 plutosdr-fw/buildroot/output/host/arm-buildroot-linux-gnueabihf/sysroot/ 경로에 PlutoSDR의 sysroot가 생성됩니다. 이 디렉토리의 내용을 살펴보면 usr/lib, usr/include 등 친숙한 리눅스 파일 시스템 구조를 확인할 수 있습니다.

3.2 크로스 컴파일 환경 설정

libiio 소스 코드를 컴파일하기 전에, 셸 환경이 교차 컴파일러와 sysroot를 올바르게 가리키도록 설정해야 합니다. 다음 스크립트는 필요한 모든 환경 변수를 설정하는 예시입니다.

Bash

1. Linaro 툴체인 경로 설정 (사용자 환경에 맞게 수정)

export TOOLCHAIN_PATH=/opt/linaro/gcc-linaro-7.3.1-2018.05-i686_arm-linux-gnueabihf export PATH=\$TOOLCHAIN_PATH/bin:\$PATH

2. CROSS_COMPILE 접두사 설정 export CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf-

3. SYSROOT 경로 설정 (plutosdr-fw 빌드 결과물)

```
export PLUTOFW_DIR=/path/to/your/plutosdr-fw
export SYSROOT=$PLUTOFW_DIR/buildroot/output/host/arm-buildroot-linux-gnueabihf/sysroot
# 4. 컴파일러 및 링커 플래그 설정
# - CFLAGS: 컴파일러에 sysroot 내의 include 경로를 알려줌
# - LDFLAGS: 링커에 sysroot 내의 lib 경로를 알려줌
export CFLAGS="--sysroot=$SYSROOT -I$SYSROOT/usr/include"
export LDFLAGS="--sysroot=$SYSROOT -L$SYSROOT/usr/lib -L$SYSROOT/lib"
export CXXFLAGS=$CFLAGS
```

3.3 libiio 소스 코드 컴파일

이제 libiio를 컴파일할 준비가 되었습니다. libiio는 cmake 빌드 시스템을 사용합니다.

1. **libiio** 소스 코드 복제:

Bash

git clone https://github.com/analogdevicesinc/libiio.git

cd libiio

mkdir build && cd build

5

2. CMake 실행 및 크로스 컴파일 설정: cmake를 실행할 때, 우리가 크로스 컴파일을 하고 있다는 사실과 함께 컴파일러 및 sysroot 정보를 명시적으로 전달해야 합니다.

Bash

cmake../\

- -DCMAKE SYSTEM NAME=Linux \
- -DCMAKE SYSTEM PROCESSOR=arm \
- -DCMAKE C COMPILER=\${CROSS COMPILE}gcc \
- -DCMAKE CXX COMPILER=\${CROSS COMPILE}g++ \
- -DCMAKE FIND ROOT PATH=\$SYSROOT \
- -DCMAKE FIND ROOT PATH MODE PROGRAM=NEVER\
- -DCMAKE FIND ROOT PATH MODE LIBRARY=ONLY \
- -DCMAKE FIND ROOT PATH MODE INCLUDE=ONLY \
- -DENABLE IPV6=OFF \
- -DENABLE USB BACKEND=ON\
- -DENABLE NETWORK BACKEND=ON
- CMAKE C COMPILER: 사용할 C 컴파일러를 지정합니다.
- CMAKE_FIND_ROOT_PATH: CMake에게 sysroot의 위치를 알려줍니다. find_package, find library 등의 명령이 이 경로를 우선적으로 검색하게 됩니다.

3. 컴파일 및 설치:

Bash

make

컴파일이 성공적으로 완료되면 build 디렉토리 내에 libiio.so 파일이 생성됩니다.

3.4 결과 검증

생성된 라이브러리 파일이 실제로 ARM용으로 컴파일되었는지 확인하는 것은 매우 중요합니다. file 유틸리티를 사용하여 아키텍처를 확인할 수 있습니다.

Bash

file libiio.so.1

정상적인 출력 예시:

libiio.so.1: ELF 32-bit LSB shared object, ARM, EABI5 version 1 (SYSV), dynamically linked,... 만약 출력이 x86-64를 포함한다면, 크로스 컴파일 설정이 잘못된 것이므로 환경 변수와 CMake 옵션을 다시 확인해야 합니다.

4.0 커스텀 바이너리의 펌웨어 통합

이렇게 생성된 커스텀 라이브러리나 실행 파일을 PlutoSDR 펌웨어에 포함시키는 방법은 두 가지가 있습니다.

1. 수동 복사 (테스트용): scp를 사용하여 실행 중인 PlutoSDR에 파일을 직접 복사할 수 있습니다. 이는 개발 및 디버깅 단계에서 빠르고 편리한 방법입니다. Bash

scp my custom app root@192.168.2.1:/usr/local/bin/

2. Buildroot 패키지 통합 (배포용): 애플리케이션을 펌웨어의 영구적인 일부로 만들고 싶다면, Buildroot에 새로운 패키지를 추가하는 것이 가장 올바른 방법입니다. 이를 위해서는 plutosdr-fw/buildroot/package/ 디렉토리 아래에 자신의 애플리케이션을 위한 새로운 디렉토리를 만들고, 그 안에 Config.in 파일과 <mypackage>.mk 파일을 작성해야 합니다. 이 .mk 파일은 Buildroot에게 소스 코드를 어디서 가져와 어떻게 컴파일하고 최종 루트 파일 시스템의 어느 위치에 설치할지를 알려주는 Makefile 스크립트입니다.⁴ 이 방식을 사용하면

make 한 번으로 모든 커스텀 코드가 포함된 최종 pluto.frm 펌웨어 이미지를 생성할 수 있습니다.

5.0 결론

ADALM-PLUTO용 애플리케이션을 크로스 컴파일하는 과정은 단순히 컴파일러를 바꾸는 것을 넘어, 대상 시스템의 파일 시스템 환경인 sysroot를 정확히 이해하고 활용하는 체계적인 엔지니어링 작업입니다. plutosdr-fw 빌드 시스템이 생성하는 sysroot는 PlutoSDR의 ARM 프로세서에서 실행될 고성능의 맞춤형 애플리케이션을 개발하기 위한 필수적인 기반을 제공합니다. 개발자는 이 보고서에 기술된 절차를 통해 libiio와 같은 기존 라이브러리를 컴파일하거나, 자신만의 독자적인 프로그램을 개발하여 PlutoSDR의 잠재력을 최대한 활용하는 독립형 SDR 시스템을 구축할 수 있습니다.