컴퓨터 구조

2강. 컴퓨터구조의 발전과정

권오상 수



# 제2강 컴퓨터구조의 발전과정

2.1 컴퓨터구조의 발전과정

# 학습 목표

1. 컴퓨터 구조의 발전 과정에 대해 학습한다.

## 2.1 컴퓨터 구조의 발전 과정

#### 2.1.1 주요 컴퓨터 부품들의 발전 과정

- □ 주요 부품들의 발전 과정
  - 릴레이(relay) → 진공관 → 트랜지스터 → 반도체 집적회로(IC)
  - 발전 과정에서 개선된 특성들:
    - o 처리속도 향상
    - ㅇ 저장용량 증가
    - o 크기 감소
    - o 가격 하락
    - 0 신뢰도 향상
- □ 초기 컴퓨터들의 근본적인 설계 개념과 동작 원리가 현대 의 컴퓨터들과 거의 같음

# 최초의 컴퓨터

- □ 1642년, Blaise Pascal(프랑스)
- ◘ 덧셈과 뺄셈을 수행하는 기계적 카운터
- □ 다이얼의 위치에 의하여 십진수를 표시하는 6개의 원형 판 세트들로 구성
- □ 각 원형판은 일시적으로 숫자를 기억하는 레지스터로 사용

# Leibniz의 기계

- □ 1671년, Gottfried Leibniz(독일)
- ◘ 덧셈과 뺄셈 및 곱셈과 나눗셈도 할 수 있는 계산기
- □ Pascal의 계산기에 두 개의 원형판들을 추가하여 반복적 방법으로 곱셈과 나눗셈을 수행
- □ 이후 많은 기계들의 조상이 됨

# **Difference Engine**


- □ 19세기 초, Charles Babbage(영국, 현대 컴퓨터의 할아 버지)
- □ 표에 있는 수들을 자동적으로 계산하고, 그 결과를 금속 천공기를 거쳐서 프린트
- □ 덧셈과 뺄셈만 수행 가능

# **Analytical Engine**

- 🗅 19세기 초, Charles Babbage(영국)
- □ 주요 특징들
  - 어떤 수학 연산도 자동적으로 수행할 수 있는 일반목적용 계산 기계
  - 프로그래밍 가능 : 프로그램 언어 사용
  - 프로그램의 실행 순서 변경 가능
    - 수의 부호 검사를 이용한 조건 분기
    - ㅇ 제어카드 이용을 이용한 실행 순서 변경
- □ 문제점
  - 주요 부품들이 기계적인 장치들이었기 때문에 속도가 느렸고 신 뢰도가 낮음

## Analytical Engine의 기본 구조

- □ 산술연산장치: MILL
- □ 기억장치:STORE
- □ 입력장치: 카드판독기
- □ 출력장치: 카드 천공기, 프린터



30p

## **ENIAC**

- ☐ Electronic Numerical Integrator And Computer
- □ 1940년대 초, von Neumann(폰 노이만)이 개발
- □ 펜실바니아 대학에서 개발한 진공관을 사용한 최초의 전자식 컴퓨터
- □ 단점: 프로그램의 저장과 변경 불가능
- □ 폰 노이만의 설계 개념(Stored-program 개념) 발표
  - EDVAC(Electronic Discrete Variable Computer) 개발을 위하여 1945년에 발표
  - 프로그램과 데이터를 내부에 저장
  - 2진수 체계(binary number system) 사용


## IAS 컴퓨터

- □ 1952년, 폰 노이만이 개발
- □ 'stored-program' 컴퓨터
- □ 폰 노이만의 설계 개념 이용
  - 2진수 체계를 사용한다
  - 프로그램과 데이터를 내부에 저장한다
- □ 주요 구성요소
  - 프로그램 제어 유니트(Program Control Unit): 명령어 인출/해독
  - 산술논리연산장치(ALU)
  - 주기억장치: 명령어와 데이터를 모두 저장
  - 입출력장치

## IAS 컴퓨터의 구조

■ 폰 노이만 아키텍처(von Neumann Architecture):


프로그램 코드들을 기억장치에 저장된 순서대로 실행하며, 그 주소는 CPU의 내부 레지스터인 프로그램 카운터(program counter)에 의해 지정됨



#### 2.1.2 주요 컴퓨터 부품들의 특징

- □ 트랜지스터(transistor)
  - 초기(제1세대) 전자식 컴퓨터의 핵심 부품인 진공관을 대체한 전 자 부품
  - 진공관보다 작고 싸며 더 적은 열을 발산
  - 반도체 재료인 실리콘(Si)으로 만들어진 고체(solid-state) 장치
  - 제2세대 컴퓨터들의 부품 ← 제1세대 컴퓨터들의 부품은 진공관
  - 초기 컴퓨터들은 약 1000 개의 트랜지스터들로 구성
- □ 집적 회로(Integrated Circuit: IC)
  - 수만 개 이상의 트랜지스터들을 하나의 반도체 칩에 집적시킨 전
    자 부품
  - 제3세대 컴퓨터들의 부품

# IC의 제조 과정



## 집적도에 따른 IC의 분류

- □ SSI(Small Scale IC)
  - 수십 개의 트랜지스터들이 집적되는 소규모 IC
  - 최근에는 주로 기본적인 디지털 게이트(digital gate)들을 포함하는 칩으로만 사용됨
- MSI(Medium Scale IC)
  - 수백 개의 트랜지스터들이 집적되는 IC
  - 카운터(counter), 해독기(decoder) 또는 시프트 레지스터(shift register)와 같은 조합 회로나 순차 회로를 포함하는 칩
- □ LSI(Large Scale IC)
  - 수천 개의 트랜지스터들이 집적되는 대규모 IC
  - 8-비트 마이크로프로세서 칩이나 소규모 반도체 기억장치 칩

#### <u>집적도에 따른 IC의 분류 (계속)</u>

- □ VLSI(Very Large Scale IC)
  - 수만 내지 수십만 개 이상의 트랜지스터들이 집적되는 초대규모
    IC
  - 제4세대 컴퓨터들의 부품
  - 마이크로프로세서 칩들과 대용량 반도체 기억장치 칩
- ULSI(Ultra Large Scale IC)
  - 수백만 개 이상의 트랜지스터들이 집적되는 32-비트급 이상 마이 크로프로세서 칩들과 수백 메가비트 이상의 반도체 기억장치 칩들 및 앞으로 출현할 고밀도 반도체 칩들을 지칭하기 위한 용어로서, VVLSI(Very Very Large Scale IC)라고도 불림

## IC 사용에 따른 이점

- 전기적 통로가 짧아짐 → 동작 속도가 크게 상승
- □ 컴퓨터 크기의 감소
- 🔲 🇴 내부의 회로들간의 상호연결 → 부품들의 신뢰성 향상
- □ 전력 소모 감소 및 냉각 장치의 소형화
- □ 컴퓨터 가격 하락
- □ VLSI의 출현으로 개인용 컴퓨터(PC)가 개발됨

## 2.1.3 컴퓨터시스템의 분류와 발전 동향

## 1) 개인용 컴퓨터(PC)

- □ 특징
  - 소형, 저가
  - 성능 : 대형 메인프레임 컴퓨터의 성능을 능가
- □ 주요 발전 동향
  - 몇 년마다 성능이 개선된 새로운 마이크로프로세서가 등장하고, 그에 따라 새로운 PC 모델 출현
  - 주변 요소들(캐시, MMU, 산술보조프로세서 등)이 CPU 칩에 내장됨에 따라 속도 및 신뢰도가 향상
  - CPU 구조가 다수의 ALU들 혹은 명령어 실행 유니트들을 포함하는 슈퍼스칼라(superscalar) 구조, 듀얼-코어 및 쿼드-코어 구조로 발전

#### 개인용 컴퓨터 (계속)

- 문자 이외의 다양한 정보들에 대한 입력과 출력, 저장 및 처리 능력을 보유하게 됨에 따라 멀티미디어 PC로 발전
- 보다 더 편리한 사용자 인터페이스를 제공해 주는 시스템 소프트 웨어들 출현 (Windows 95/98/ME/2000/XP/7/8 등)
- 고속 I/O 장치들의 인터페이스를 위한 새로운 버스 규격 제안
- 주기억장치와 보조저장장치의 용량이 크게 증가, 종류 다양화
- 초고속 이동통신 및 전화 기능 등을 포함한 복합형 기기로 발전

#### □ 유형

■ 데스크탑(desktop) PC, 노트북(notebook) PC, 넷북(netbook) PC, 태블릿(tablet) PC, 포켓(pocket) PC, 등

### 2) 임베디드 컴퓨터

- □ Embedded Computer (내장 컴퓨터라고도 함)
- □ 기계 장치나 전자 장치들의 내부에 포함되어, 그 장치들의 동작을 제어(control)하는 컴퓨터들


[예] 가전제품, 컴퓨터 주변기기, 이동전화기, 비디오 게임기 등

- □ 8-비트 마이크로컨트롤러(micro-controller)를 이용한 초소형부터 32-비트 컴퓨터에 이르기까지 다양
- □ 최소의 비용으로, 필요한 만큼의 성능 제공
- □ 실시간 처리(real-time processing)
- □ 유비쿼터스 컴퓨팅 설비의 중심 요소로도 사용될 전망

### 3) 중형급 컴퓨터시스템

- □ 워크스테이션(workstation)
  - CPU: 64-비트 마이크로프로세서 사용
  - 고속 그래픽 처리 하드웨어 포함
  - 주요 응용 : 3차원 동영상처리, 시뮬레이션, 컴퓨터 이용 설계(CAD) 등
  - OS: UNIX, LINUX
- □ 슈퍼미니컴퓨터(Super-minicomputer)
  - 시스템 구조 : 다중프로세서(multiprocessor) 구조
  - CPU의 수: 20 ~ 30 개
  - 성능: VAX-11 미니컴퓨터 성능의 수십 배 이상
  - OS: UNIX
  - 서버(server)급 시스템의 다운사이징(downsizing) 주도
    - → 네트워크에 접속된 다수의 중형급 컴퓨터 시스템들을 응용(용도)별로 구분하여 사용하는 컴퓨팅 환경이 가능해지게 함

# <u>다중프로세서 시스템의 구조</u>



## 4) 메인프레임 컴퓨터(mainframe computer)

- □ IBM 360 및 370 계열, 3081, 3090 등으로 계속 발전
- ◘ 대용량 저장장치 보유
- □ 다중 I/O 채널을 이용한 고속 I/O 처리 능력 보유
- □ 대규모 데이터베이스 저장 및 관리용으로 사용
- 최근 성능과 가격면에서 슈퍼미니급 컴퓨터들과 경쟁하고 있으며, 점차적으로 시장 점유율 하락 중

## 5) 슈퍼컴퓨터(supercomputer)

- □ 현존하는 컴퓨터들 중에서 처리 속도와 기억장치 용량이 다른 컴퓨터들에 비하여 상대적으로 월등한 컴퓨터 시스템
- □ 분류 기준:계속적으로 상승
  - 최초의 슈퍼컴퓨터인 CRAY-1의 속도는 100 MFLOPS
  - 최근의 슈퍼컴퓨터들의 속도는 수백 TFLOPS 이상
- □ 주요 응용 분야들
  - VLSI 회로 설계, 항공우주공학, 천문학(일기 예보), 구조 공학, 유전 탐사, 핵공학, 인공지능, 입체 영상처리 등과 같은 대규모 과학계산 및 시뮬레이션


#### 슈퍼컴퓨터 종류

- □ 파이프라인 슈퍼컴퓨터(pipeline supercomputer)
  - 복잡한 초고속 연산 장치들이 포함한 CPU들을 이용하여 구성
  - 각 연산 장치는 고도의 파이프라인 구조를 이용하여 고
    속 벡터 계산 가능
  - 대표적인 시스템들: CRAY Y-MP, CRAY-2, Fujitsu VP2000, VPP500 등

#### 슈퍼컴퓨터 종류(계속)

- □ 대규모 병렬컴퓨터(massively parallel computer: MPP)
  - 한 시스템 내에 상호 연결된 수백 혹은 수천 개 이상의
    일반적인 프로세서들을 포함
  - 프로세서들이 하나의 큰 작업을 나누어 동시에 처리하는 병렬처리(parallel processing) 기술 이용
  - 시스템 사례: IBM BlueGene/Q 슈퍼컴퓨터
    - o 2013년 TOP500 리스트(www.top500.org) 최상위 랭크
    - o 1,572,864개의 64-비트 PowerPC 프로세서들 탑재
    - o 96 캐비닛 x 512 노드 x 32 프로세서
    - o 1.57 PByte 기억장치 보유

## IBM BlueGene/Q 슈퍼컴퓨터의 구성도




43p

#### 슈퍼컴퓨터 종류(계속)

## □ 클러스터 컴퓨터(Cluster Computer)

- 고속 LAN이나 네트워크 스위치에 의해 서로 연결된 PC 들 혹은 워크스테이션들의 집합체
- 노드( 단위 컴퓨터)들에 포함된 모든 자원들을 단일 시 스템 이미지(Single System Image: SSI)로 통합
- 시스템 사례: NOW(Network of Workstations)
  - U.C. 버클리대학 전산학과에서 개발
  - o 105개의 워크스테이션들로 구성
  - 제8장에서 자세히 설명

## NOW(Network of Workstations)의 구성도



44p

### 학습 정리

- □ 초기 컴퓨터들의 근본적인 설계 개념과 동작 원리가 현대 컴퓨터들과 거의 같습니다.
- □ 컴퓨터 부품들의 발전 과정은 릴레이, 진공관, 트랜지스터를 거쳐 반도체 집적회로로 이어지고 있으며, 그 특성들을 살펴보면 처리속도 향상, 저장용량 증가, 크기 감소, 가격 하락, 신뢰도 향상 등입니다.
- □ 최초의 컴퓨터는 1642년 파스칼에 의해 개발된 컴퓨터입니다.
- □ 1671년 라이프니츠에 의해 곱셈과 나눗셈을 하는 컴퓨터가 개 발되었습니다.
- □ 19세기에는 현대 컴퓨터의 할아버지라고 불리는 <mark>배비지</mark>에 의해 현대적인 개념의 컴퓨터가 개발되었습니다.

## 학습 정리(계속)

- □ 1940년대 초에는 폰노이만에 의해 진공관을 사용한 최초의 전자식 컴퓨터 ENIAC 이 개발되었으며, 1952년에는 폰노이만에 의해 'stored-program' 개념을 탑재한 IAS 컴퓨터가 개발되었습니다.
- □ IC를 사용함에 따라 컴퓨터의 성능이 많이 향상되었으며, IC는 집적도에 따라 SSI, MSI, LSI, VLSI, ULSI로 분류할 수 있습니다.
- □ 컴퓨터 시스템은 소형이며 저가격인 개인용 컴퓨터, 워크스테이션과 슈퍼미니컴퓨터 등의 중형급 컴퓨터, 대규모 데이터베이스및 관리용인 메인프레임 컴퓨터, 가장 월등한 성능을 가진 슈퍼컴퓨터 등으로 분류됩니다.

## 참고 문헌

컴퓨터구조론, 김종현 저, 생능출판사, 2014.

컴퓨터 구조

2강. 컴퓨터구조의 발전과정

권오상 수



# 제2강 컴퓨터구조의 발전과정

2.1 컴퓨터구조의 발전과정

# 학습 목표

1. 컴퓨터 구조의 발전 과정에 대해 학습한다.

## 2.1 컴퓨터 구조의 발전 과정

#### 2.1.1 주요 컴퓨터 부품들의 발전 과정

- □ 주요 부품들의 발전 과정
  - 릴레이(relay) → 진공관 → 트랜지스터 → 반도체 집적회로(IC)
  - 발전 과정에서 개선된 특성들:
    - o 처리속도 향상
    - O 저장용량 증가
    - o 크기 감소
    - ㅇ 가격 하락
    - 0 신뢰도 향상
- □ 초기 컴퓨터들의 근본적인 설계 개념과 동작 원리가 현대 의 컴퓨터들과 거의 같음

# 최초의 컴퓨터

- □ 1642년, Blaise Pascal(프랑스)
- ◘ 덧셈과 뺄셈을 수행하는 기계적 카운터
- □ 다이얼의 위치에 의하여 십진수를 표시하는 6개의 원형 판 세트들로 구성
- □ 각 원형판은 일시적으로 숫자를 기억하는 레지스터로 사용

# Leibniz의 기계

- □ 1671년, Gottfried Leibniz(독일)
- ◘ 덧셈과 뺄셈 및 곱셈과 나눗셈도 할 수 있는 계산기
- □ Pascal의 계산기에 두 개의 원형판들을 추가하여 반복적 방법으로 곱셈과 나눗셈을 수행
- □ 이후 많은 기계들의 조상이 됨

# **Difference Engine**


- □ 19세기 초, Charles Babbage(영국, 현대 컴퓨터의 할아 버지)
- □ 표에 있는 수들을 자동적으로 계산하고, 그 결과를 금속 천공기를 거쳐서 프린트
- □ 덧셈과 뺄셈만 수행 가능

# **Analytical Engine**

- 🗅 19세기 초, Charles Babbage(영국)
- □ 주요 특징들
  - 어떤 수학 연산도 자동적으로 수행할 수 있는 일반목적용 계산 기계
  - 프로그래밍 가능 : 프로그램 언어 사용
  - 프로그램의 실행 순서 변경 가능
    - 수의 부호 검사를 이용한 조건 분기
    - ㅇ 제어카드 이용을 이용한 실행 순서 변경
- □ 문제점
  - 주요 부품들이 기계적인 장치들이었기 때문에 속도가 느렸고 신 뢰도가 낮음

## Analytical Engine의 기본 구조

- □ 산술연산장치: MILL
- □ 기억장치:STORE
- □ 입력장치: 카드판독기
- □ 출력장치: 카드 천공기, 프린터



30p

## **ENIAC**

- ☐ Electronic Numerical Integrator And Computer
- □ 1940년대 초, von Neumann(폰 노이만)이 개발
- □ 펜실바니아 대학에서 개발한 진공관을 사용한 최초의 전자식 컴퓨터
- □ 단점: 프로그램의 저장과 변경 불가능
- □ 폰 노이만의 설계 개념(Stored-program 개념) 발표
  - EDVAC(Electronic Discrete Variable Computer) 개발을 위하여 1945년에 발표
  - 프로그램과 데이터를 내부에 저장
  - 2진수 체계(binary number system) 사용


## IAS 컴퓨터

- □ 1952년, 폰 노이만이 개발
- □ 'stored-program' 컴퓨터
- □ 폰 노이만의 설계 개념 이용
  - 2진수 체계를 사용한다
  - 프로그램과 데이터를 내부에 저장한다
- □ 주요 구성요소
  - 프로그램 제어 유니트(Program Control Unit): 명령어 인출/해독
  - 산술논리연산장치(ALU)
  - 주기억장치: 명령어와 데이터를 모두 저장
  - 입출력장치

## IAS 컴퓨터의 구조

폰 노이만 아키텍처(von Neumann Architecture):


프로그램 코드들을 기억장치에 저장된 순서대로 실행하며, 그 주소는 CPU의 내부 레지스터인 프로그램 카운터(program counter)에 의해 지정됨



#### 2.1.2 주요 컴퓨터 부품들의 특징

- □ 트랜지스터(transistor)
  - 초기(제1세대) 전자식 컴퓨터의 핵심 부품인 진공관을 대체한 전 자 부품
  - 진공관보다 작고 싸며 더 적은 열을 발산
  - 반도체 재료인 실리콘(Si)으로 만들어진 고체(solid-state) 장치
  - 제2세대 컴퓨터들의 부품 ← 제1세대 컴퓨터들의 부품은 진공관
  - 초기 컴퓨터들은 약 1000 개의 트랜지스터들로 구성
- □ 집적 회로(Integrated Circuit: IC)
  - 수만 개 이상의 트랜지스터들을 하나의 반도체 칩에 집적시킨 전
    자 부품
  - 제3세대 컴퓨터들의 부품

# IC의 제조 과정



## 집적도에 따른 IC의 분류

- □ SSI(Small Scale IC)
  - 수십 개의 트랜지스터들이 집적되는 소규모 IC
  - 최근에는 주로 기본적인 디지털 게이트(digital gate)들을 포함하는 칩으로만 사용됨
- MSI(Medium Scale IC)
  - 수백 개의 트랜지스터들이 집적되는 IC
  - 카운터(counter), 해독기(decoder) 또는 시프트 레지스터(shift register)와 같은 조합 회로나 순차 회로를 포함하는 칩
- □ LSI(Large Scale IC)
  - 수천 개의 트랜지스터들이 집적되는 대규모 IC
  - 8-비트 마이크로프로세서 칩이나 소규모 반도체 기억장치 칩

#### <u>집적도에 따른 IC의 분류 (계속)</u>

- □ VLSI(Very Large Scale IC)
  - 수만 내지 수십만 개 이상의 트랜지스터들이 집적되는 초대규모
    IC
  - 제4세대 컴퓨터들의 부품
  - 마이크로프로세서 칩들과 대용량 반도체 기억장치 칩
- ULSI(Ultra Large Scale IC)
  - 수백만 개 이상의 트랜지스터들이 집적되는 32-비트급 이상 마이 크로프로세서 칩들과 수백 메가비트 이상의 반도체 기억장치 칩들 및 앞으로 출현할 고밀도 반도체 칩들을 지칭하기 위한 용어로서, VVLSI(Very Very Large Scale IC)라고도 불림

## IC 사용에 따른 이점

- 전기적 통로가 짧아짐 → 동작 속도가 크게 상승
- □ 컴퓨터 크기의 감소
- □ 칩 내부의 회로들간의 상호연결 → 부품들의 신뢰성 향상
- □ 전력 소모 감소 및 냉각 장치의 소형화
- □ 컴퓨터 가격 하락
- □ VLSI의 출현으로 개인용 컴퓨터(PC)가 개발됨

## 2.1.3 컴퓨터시스템의 분류와 발전 동향

## 1) 개인용 컴퓨터(PC)

- □ 특징
  - 소형, 저가
  - 성능 : 대형 메인프레임 컴퓨터의 성능을 능가
- □ 주요 발전 동향
  - 몇 년마다 성능이 개선된 새로운 마이크로프로세서가 등장하고, 그에 따라 새로운 PC 모델 출현
  - 주변 요소들(캐시, MMU, 산술보조프로세서 등)이 CPU 칩에 내장됨에 따라
    라 속도 및 신뢰도가 향상
  - CPU 구조가 다수의 ALU들 혹은 명령어 실행 유니트들을 포함하는 슈퍼스칼라(superscalar) 구조, 듀얼-코어 및 쿼드-코어 구조로 발전

#### 개인용 컴퓨터 (계속)

- 문자 이외의 다양한 정보들에 대한 입력과 출력, 저장 및 처리 능력을 보유하게 됨에 따라 멀티미디어 PC로 발전
- 보다 더 편리한 사용자 인터페이스를 제공해 주는 시스템 소프트 웨어들 출현 (Windows 95/98/ME/2000/XP/7/8 등)
- 고속 I/O 장치들의 인터페이스를 위한 새로운 버스 규격 제안
- 주기억장치와 보조저장장치의 용량이 크게 증가, 종류 다양화
- 초고속 이동통신 및 전화 기능 등을 포함한 복합형 기기로 발전

#### □ 유형

■ 데스크탑(desktop) PC, 노트북(notebook) PC, 넷북(netbook) PC, 태블릿(tablet) PC, 포켓(pocket) PC, 등

### 2) 임베디드 컴퓨터

- □ Embedded Computer (내장 컴퓨터라고도 함)
- □ 기계 장치나 전자 장치들의 내부에 포함되어, 그 장치들의 동작을 제어(control)하는 컴퓨터들


[예] 가전제품, 컴퓨터 주변기기, 이동전화기, 비디오 게임기 등

- □ 8-비트 마이크로컨트롤러(micro-controller)를 이용한 초소형부터 32-비트 컴퓨터에 이르기까지 다양
- □ 최소의 비용으로, 필요한 만큼의 성능 제공
- □ 실시간 처리(real-time processing)
- □ 유비쿼터스 컴퓨팅 설비의 중심 요소로도 사용될 전망

### 3) 중형급 컴퓨터시스템

- □ 워크스테이션(workstation)
  - CPU: 64-비트 마이크로프로세서 사용
  - 고속 그래픽 처리 하드웨어 포함
  - 주요 응용: 3차원 동영상처리, 시뮬레이션, 컴퓨터 이용 설계(CAD) 등
  - OS: UNIX, LINUX
- □ 슈퍼미니컴퓨터(Super-minicomputer)
  - 시스템 구조 : 다중프로세서(multiprocessor) 구조
  - CPU의 수: 20 ~ 30 개
  - 성능: VAX-11 미니컴퓨터 성능의 수십 배 이상
  - OS : UNIX
  - 서버(server)급 시스템의 다운사이징(downsizing) 주도
    - → 네트워크에 접속된 다수의 중형급 컴퓨터 시스템들을 응용(용도)별로 구분하여 사용하는 컴퓨팅 환경이 가능해지게 함

# <u>다중프로세서 시스템의 구조</u>



## 4) 메인프레임 컴퓨터(mainframe computer)

- □ IBM 360 및 370 계열, 3081, 3090 등으로 계속 발전
- □ 대용량 저장장치 보유
- □ 다중 I/O 채널을 이용한 고속 I/O 처리 능력 보유
- □ 대규모 데이터베이스 저장 및 관리용으로 사용
- 최근 성능과 가격면에서 슈퍼미니급 컴퓨터들과 경쟁하고 있으며, 점차적으로 시장 점유율 하락 중

## 5) 슈퍼컴퓨터(supercomputer)

- □ 현존하는 컴퓨터들 중에서 처리 속도와 기억장치 용량이 다른 컴퓨터들에 비하여 상대적으로 월등한 컴퓨터 시스템
- □ 분류 기준:계속적으로 상승
  - 최초의 슈퍼컴퓨터인 CRAY-1의 속도는 100 MFLOPS
  - 최근의 슈퍼컴퓨터들의 속도는 수백 TFLOPS 이상
- □ 주요 응용 분야들
  - VLSI 회로 설계, 항공우주공학, 천문학(일기 예보), 구조 공학, 유전 탐사, 핵공학, 인공지능, 입체 영상처리 등과 같은 대규모 과학계산 및 시뮬레이션


#### 슈퍼컴퓨터 종류

- □ 파이프라인 슈퍼컴퓨터(pipeline supercomputer)
  - 복잡한 초고속 연산 장치들이 포함한 CPU들을 이용하여 구성
  - 각 연산 장치는 고도의 파이프라인 구조를 이용하여 고
    속 벡터 계산 가능
  - 대표적인 시스템들: CRAY Y-MP, CRAY-2, Fujitsu VP2000, VPP500 등

#### 슈퍼컴퓨터 종류(계속)

- □ 대규모 병렬컴퓨터(massively parallel computer: MPP)
  - 한 시스템 내에 상호 연결된 수백 혹은 수천 개 이상의
    일반적인 프로세서들을 포함
  - 프로세서들이 하나의 큰 작업을 나누어 동시에 처리하는 병렬처리(parallel processing) 기술 이용
  - 시스템 사례: IBM BlueGene/Q 슈퍼컴퓨터
    - o 2013년 TOP500 리스트(www.top500.org) 최상위 랭크
    - o 1,572,864개의 64-비트 PowerPC 프로세서들 탑재
    - o 96 캐비닛 x 512 노드 x 32 프로세서
    - o 1.57 PByte 기억장치 보유

## IBM BlueGene/Q 슈퍼컴퓨터의 구성도




43p

#### 슈퍼컴퓨터 종류(계속)

## □ 클러스터 컴퓨터(Cluster Computer)

- 고속 LAN이나 네트워크 스위치에 의해 서로 연결된 PC 들 혹은 워크스테이션들의 집합체
- 노드( 단위 컴퓨터)들에 포함된 모든 자원들을 단일 시 스템 이미지(Single System Image: SSI)로 통합
- 시스템 사례: NOW(Network of Workstations)
  - U.C. 버클리대학 전산학과에서 개발
  - o 105개의 워크스테이션들로 구성
  - 제8장에서 자세히 설명

## NOW(Network of Workstations)의 구성도



44p

### 학습 정리

- □ 초기 컴퓨터들의 근본적인 설계 개념과 동작 원리가 현대 컴퓨터들과 거의 같습니다.
- □ 컴퓨터 부품들의 발전 과정은 릴레이, 진공관, 트랜지스터를 거쳐 반도체 집적회로로 이어지고 있으며, 그 특성들을 살펴보면 처리속도 향상, 저장용량 증가, 크기 감소, 가격 하락, 신뢰도 향상 등입니다.
- □ 최초의 컴퓨터는 1642년 파스칼에 의해 개발된 컴퓨터입니다.
- □ 1671년 라이프니츠에 의해 곱셈과 나눗셈을 하는 컴퓨터가 개 발되었습니다.
- □ 19세기에는 현대 컴퓨터의 할아버지라고 불리는 <mark>배비지</mark>에 의해 현대적인 개념의 컴퓨터가 개발되었습니다.

## 학습 정리(계속)

- □ 1940년대 초에는 폰노이만에 의해 진공관을 사용한 최초의 전자식 컴퓨터 ENIAC 이 개발되었으며, 1952년에는 폰노이만에 의해 'stored-program' 개념을 탑재한 IAS 컴퓨터가 개발되었습니다.
- □ IC를 사용함에 따라 컴퓨터의 성능이 많이 향상되었으며, IC는 집적도에 따라 SSI, MSI, LSI, VLSI, ULSI로 분류할 수 있습니다.
- □ 컴퓨터 시스템은 소형이며 저가격인 개인용 컴퓨터, 워크스테이션과 슈퍼미니컴퓨터 등의 중형급 컴퓨터, 대규모 데이터베이스및 관리용인 메인프레임 컴퓨터, 가장 월등한 성능을 가진 슈퍼컴퓨터 등으로 분류됩니다.

# 참고 문헌

컴퓨터구조론, 김종현 저, 생능출판사, 2014.



고려대학교 안암캠퍼스내

www.cuk.edu

T.02-6361-2000

F.02-6361-1800