FreeRTOS学习笔记(五)

FreeRTOS其他任务API函数

```
/**
* 描述: 获取指定任务的优先级
* INCLUDE_uxTaskPriorityGet需要置1
*参数:要查找的任务的任务句柄
* 返回值:要查找的任务的优先级
UBaseType_t uxTaskPriorityGet(TaskHandle_t xTask);
/**
* 描述: 改变一个任务的任务优先级
  INCLUDE_vTaskPrioritySet需要置1
*参数:xTask : 要查找的任务的任务句柄
    uxNewPriority : 要设置成的任务优先级
void vTaskPrioritySet(TaskHandle_t xTask, UBaseType_t uxNewPriority);
* 描述:用于获取系统中所有任务的任务状态
    configUSE_TRACE_FACILITY需要置1
*参数:pxTaskStatusArray:数组首地址,存储每个任务的状态信息
              : 数组的大小
    uxArraySize
    pulTotalRunTime : 保存系统总的运行时间 (configGENERATE_RUN_TIME_STATS置1)
* 返回值:统计到的任务状态的个数
UBaseType_t uxTaskGetSystemState(TaskStatus_t * const pxTaskStatusArray,
               const UBaseType_t uxArraySize,
               uint32_t * const    pulTotalRunTime);
/**
* 描述:获取指定任务的任务状态
   configUSE_TRACE_FACILITY需要置1
*参数:xTask : 要查找的任务的任务句柄
    pxTaskStatus : 保存任务信息
    xGetFreeStackSpace : 任务堆栈历史最小的大小 ( pdFALSE失能 , pdTRUE使能 )
    eState : 任务的运行状态
* 返回值:统计到的任务状态的个数
void vTaskGetInfo(TaskHandle_t xTask,
        TaskStatus_t *pxTaskStatus,
        BaseType_t xGetFreeStackSpace,
        eTaskState eState);
* 描述:获取任务的标签值(在任务控制块中)
```

```
* configUSE_APPLICATION_TASK_TAG需要置1
* 参数:xTask
            : 要查找的任务的任务句柄
* 返回值:任务的标签值
*/
TaskHookFunction_t xTaskGetApplicationTaskTag(TaskHandle_t xTask);
/**
* 描述: 获取当前任务的任务句柄
TaskHandle_t xTaskGetCurrentTaskHandle(void);
* 描述:通过任务名获取任务的任务句柄
   INCLUDE_xTaskGetHandle需要置1
*参数:pcNameToQuery:要查找的任务的任务名
*返回值:null:失败
    其他值:任务句柄
*/
TaskHandle_t xTaskGetHandle(const char *pcNameToQuery);
/**
* 描述:获得空闲任务的任务句柄
   INCLUDE_xTaskGetIdleTaskHandle需要置1
* 返回值:空闲任务的任务句柄
TaskHandle_t xTaskGetIdleTaskHandle(void);
* 描述: 查看任务堆栈历史剩余最小值
   INCLUDE_uxTaskGetStackHighWaterMark需要置1
*参数:xTask: 要查看的任务的任务句柄
* 返回值:历史剩余最小值
*/
UBaseType_t uxTaskGetStackHighWaterMark(TaskHandle_t xTask);
/**
* 描述: 查看某个任务的运行状态
   INCLUDE_eTaskGetState需要置1
*参数:xTask: 要查看的任务的任务句柄
* 返回值:运行状态对应的数值
eTaskState eTaskGetState(TaskHandle_t xTask);
/**
* 描述:根据任务的任务句柄来查看任务名
*参数:xTaskToQuery:要查看的任务的任务句柄
*返回值:任务名
*/
char *pcTaskGetName(TaskHandle_t xTaskToQuery);
/**
```

```
* 描述: 查看调度器启动到现在的计数器的值
* 返回值:计数器的值
*/
TickType_t xTaskGetTickCount(void);
* 描述: 查看调度器启动到现在的计数器的值(用于中断)
* 返回值:计数器的值
*/
TickType_t xTaskGetTickCountFromISR(void);
* 描述:任务调度器的运行状态
*返回值:taskSCHEDULER_NOT_STARTED:调度器未启动
    taskSCHEDULER_SUSPENDED : 调度器正在运行
    taskSCHEDULER_RUNNING : 调度器挂起
*/
BaseType_t xTaskGetSchedulerState(void);
/**
* 描述:查询当前存在的任务数
* 返回值:任务数
*/
UBaseType_t uxTaskGetNumberOfTasks(void);
/**
* 描述: 创建一个表格来描述每个任务的信息
*参数:pcWriteBuffer:保存任务信息表的存储区
    (任务名,任务状态信息,优先级,任务堆栈,任务编号)
*/
void vTaskList(char * pcWriteBuffer);
/**
* 描述:统计各个任务运行时间信息
   configGENERATE_RUN_TIME_STATS和configUSE_STATS_FORMATTING_FUNCTIONS置1
   需要实现相应的几个宏
*参数:pcWriteBuffer:保存任务信息表的存储区
void vTaskGetRunTimeStats(char *pcWriteBuffer);
/**
* 描述:设置某个任务的标签值
   configUSE_APPLICATION_TASK_TAG置1
*参数:xTask : 要设置的任务
    pxHookFunction:标签值
void vTaskSetApplicationTaskTag(TaskHandle_t xTask, TaskHookFunction_t pxHookFunction);
/**
* 描述:设置线程本地存储指针的值
   configNUM_THREAD_LOCAL_STORAGE_POINTERS指针数组的大小
```

```
*参数:xTaskToSet:要设置线程本地存储指针的任务的任务句柄(null为任务本身)
   xIndex
           : 要设置的线程本地存储指针数组的索引
    pvValue : 要存储的值
*/
void vTaskSetThreadLocalStoragePointer(TaskHandle_t xTaskToSet,
                  BaseType_t xIndex,
                  void *pvValue);
/**
* 描述: 获取线程本地存储指针的值
   configNUM_THREAD_LOCAL_STORAGE_POINTERS指针数组的大小(不能为0)
*参数:xTaskToQuery:要获取线程本地存储指针的任务的任务句柄(null为任务本身)
    xIndex
            : 要设置的线程本地存储指针数组的索引
*/
void *pvTaskGetThreadLocalStoragePointer(TaskHandle_t xTaskToQuery, BaseType_t xIndex);
```

uxTaskGetSystemState()应用

- 1. 获取系统任务的数量
- 2. 使用pvPortMalloc申请内存
- 3. uxTaskGetSystemState()获取任务信息
- 4. 打印需要查看的信息
- 5. vPortFree()释放内存

vTaskGetInfo()应用

- 1. xTaskGetHandle()用任务名获取任务句柄
- 2. vTaskGetInfo()获取指定任务句柄的相关信息
- 3. 打印信息

eTaskGetState()应用

- 1. xTaskGetHandle()用任务名获取任务句柄
- 2. eTaskGetState()获取任务状态
- 3. 打印信息

vTaskList()应用

1. vTaskList(),传入一个数组首地址