
打开界面



连接后的界面




选择 lua 自动编程界面面板



功能面板介绍



主控制界面:按顺序功能依次为添加,删除,上移,下移,保存,恢复上次工作,修改循环时间,打开工程文件,另存为工程文件,帮助。




函数选择列表:按顺序函数依次为


- 1.ACCEL(设置加速度)
- 2.DELAY(设置等待时间)
- 3.GO(Go 函数)
- 4.IF(判断条件)
- 5.MOVE(Move 函数)
- 6.OFF(关闭输出信号)
- 7.ON(开启输出信号)
- 8.SPEED(设置速度)
- 9.STOP(急停)

添加函数


1.直接添加非判断条件函数



2.维护函数的参数



3.添加判断函数




4.维护条件函数的参数






5.添加一个条件



6.删除一个条件



7.向判断条件函数中添加一个函数




删除函数


直接选中需要删除的函数点击删除按钮即可!

上下移功能


1.将GO下移至IF判断函数中




下移效果:




2.将 GO 上移至 IF 条件判断函数中




上移效果:




保存成 lua 文件




保存后点击 lua 脚本编程界面选中 lua4




输出的 lua 脚本自动保存在 lua4 面板中,但并不是自动保存为 lua4.lua。可以手动保存!



修改循环时间



修改循环时间为0,保存后的效果




恢复上次工作




点击中间的按钮,即可恢复之前保存过的工程。

打开工程文件



另存为工程文件



帮助 点击帮助按钮,即可看到文字版帮助信息。