


1. HQ Router

- ปิด **CDP**
- เปิด **LLDP**
- `G0/0/0` และ `G0/0/1` ให้ **รับ LLDP อย่างเดียว**
- ตั้ง NTP Server เป็น `192.168.1.254`

2. HQ-SW-1

- ปิด CDP
- เปิด LLDP
- `Fa0/24` ปิด LLDP ทั้งรับและส่ง
- `Gi0/1` ปิดการรับ LLDP

3. HQ-SW-2

- ปิด CDP
- เปิด LLDP
- `Fa0/1` ปิด LLDP ทั้งรับและส่ง
- `Gi0/1` ปิดการรับ LLDP

4. Branch Router

- เปิด **CDP**

5. BR-SW-1

- เชื่อมต่อเข้า Switch ผ่าน **SSH**
- ในโจทย์ที่ให้มาไม่มีคำสั่ง Configuration เพิ่มเติมสำหรับ BR-SW-1

6. BR-SW-2

- เชื่อมต่อผ่าน SSH
- ปิด CDP ที่ `Fa0/1`

```
None
interface fa0/1
no cdp enable
```

7. BR-SW-3

- เชื่อมต่อผ่าน SSH
- ปิด CDP ที่ `Fa0/1`

```
None
interface fa0/1
no cdp enable
```