

# 1. Rychlý start (Jak spustit test)

## 1. Napájení a propojení:

- Zapojte do testeru síťový napájecí adaptér **12V (minimálně 2A)**.
  - Přepněte kolébkový vypínač na zařízení do polohy **I** (zapnuto). **Bez externího 12V napájení a zapnutého vypínače nebudou motory fungovat!** (zařízení se sice může zobrazovat v aplikaci díky napájení z USB, ale motory se neroztočí).
  - Propojte tester s počítačem pomocí USB kabelu.
2. **Příprava myši:** Zapněte testovanou myš, spárujte ji s počítačem a umístěte ji na otočnou plochu testeru. Poté ji pevně zajistěte pomocí posuvného upínáku, aby během testování nedocházelo k jejímu pohybu.
3. **Spuštění programu:** Otevřete aplikaci v počítači. Na levém panelu uvidíte stav připojení testeru (musí svítit zeleně)
- V případě problému s připojením:
    - Manuálně stiskněte ikonu pro refresh připojeného zařízení
    - Zkontrolujte, zda je USB kabel správně a pevně zasunut do USB-C portu. Vzhledem k rozdílným rozměrům USB-C konektorů u některých kabelů nemusí být spojení navázáno správně ani při zdánlivě úplném zasunutí konektoru
4. **Výběr myši:** V sekci Ovládání testu klikněte na tlačítko pro vyhledání myší (refresh tlačítko) a zvolte ze seznamu tu, kterou chcete testovat (podle typu USB dongle nebo Bluetooth).
5. **Volba programu (Scénáře):** Klikněte na Spustit test, vyberte si z nabídky již definovaný, či vlastní scénář a potvrďte kontrolní varování.

## 2. Kalibrace klikacího ramínka (Před testem)

Před spuštěním testu nastavte polohu klikacího ramínka tak, aby spolehlivě stisklo tlačítko myši, ale zároveň na myš ani na samotný klikací mechanismus nepůsobila nadměrná síla.

6. Přejete v aplikaci do záložky **Nastavení**.
7. **Směr klikání:** Zvolte, zda má ramínko klikat **Doleva** nebo **Doprava** (dle umístění klikacího mechanismu).
8. **Nastavení výchozí polohy:**
- Pomocí posuvníku **Kalibrace středu** nastavte klidovou polohu ramínka.
  - Ramínko by mělo v klidu viset **těsně nad tlačítkem myši** (cca 1 až 2 milimetry). Nesmí na tlačítko trvale tlačít!
  - Tato poloha se uloží do paměti přístroje a zůstane tam i po odpojení.
9. **Nastavení síly kliku:**
- Pomocí posuvníku **Rozsah Pohybu** nastavte, jak hluboko se má ramínko při kliknutí pohnout.
  - Nastavte pouze takovou hodnotu (např. 10-20 %), aby ramínko tlačítko spolehlivě promáčklo (uslyšíte cvaknutí), ale netlačilo do něj zbytečně velkou silou.

10. **Vyzkoušení:** V záložce Ovládání testu stiskněte tlačítko se symbolem blesku. Ramínko provede jeden zkušební klik. Upravujte polohu, dokud není kliknutí perfektní.

#### **Varování: Nebezpečí nárazu a poškození ramínka!**

Před každým spuštěním testu pohledem zkontrolujte, zda je klikací ramínko ve správné výšce. Pokud bude ramínko nastaveno příliš nízko nebo bude mít příliš velký rozsah pohybu, narazí silou do těla myši. Může dojít k vylomení plastových ozubených koleček uvnitř klikacího motorku nebo k poškození samotné myši.

#### **Důležité: Správné usazení myši**

Ujistěte se, že myš sedí na otočném disku stabilně a neklouže mimo něj. Pokud myš z disku sklouzne, test nebude správně měřit odezvu senzoru.

### **3. Ovládání během testu a ukončení**

- **Jak test zastavit:** Test můžete kdykoliv okamžitě přerušit stisknutím klávesy **ESC** nebo **Q** na klávesnici (případně kliknutím na červené tlačítko v programu).
- **Jak se chová počítač během testu:**
  - **Pokud máte Windows:** Během testu se zablokují tlačítka myši a klávesnice, abyste si omylem neklikali na ploše. Test ukončíte stiskem klávesy **Q** nebo **ESC**.
  - **Pokud máte macOS (Mac):** Kurzor myši se uzamkne do vyhrazeného čtverce na obrazovce. Pokud okno aplikace zavřete nebo přepnete jinam, test se okamžitě sám zastaví.

### **4. Upozornění do mobilu (Telegram)**

V rámci testování si můžete zapnout posílání zpráv na mobil přes aplikaci Telegram. Po skončení testu vám přijde zpráva s výsledkem (jak dlouho test běžel, kolikrát kliknul a jakou vzdálenost myš urazila). Návod pro nastavení naleznete v záložce Nastavení v aplikaci.