# Clase 28 Caracterización de Antenas

Sadiku, M. (2018). *Elements of Electromagnetics*. 7th Edition: pp. 707-731

Javier Silva Orellana

jisilva8@uc.cl

#### Contexto

- Ya introducimos el funcionamiento de antenas.
- Además, determinamos el campo, potencia y resistencia de algunas antenas comunes.

- Objetivos de Aprendizaje:
  - **OA-20:** Evaluar la ganancia, impedancia de entrada y polarización de antenas dipolo.
  - **OA-21:** Evaluar la intensidad de señal y potencia transmitida y recibida para simples enlaces entre dipolos.

## Contenidos

- Características
- Ecuación de Friis
- Ecuación del RADAR
- Phased Arrays

### Patrón de Radiación

• Nos enfocaremos en 3 diagramas:

- Diagrama de Campo
- Diagrama de Radiación
- Diagrama de Potencia

## Campo lejano

• Anteriormente hemos establecido la condición  $r\gg dl$  para asumir campo lejano. Esto es un poco abstracto.

• ¿Qué tan lejos hay que estar para asumir campo lejano?

## Campo lejano

• Anteriormente hemos establecido la condición  $r\gg dl$  para asumir campo lejano. Esto es un poco abstracto.

• ¿Qué tan lejos hay que estar para asumir campo lejano?

$$r \ge r_{\min} = \frac{2d^2}{\lambda}$$

Distancia de Fresnel

• d corresponde a la dimensión máxima de la antena. Por ejemplo, en un dipolo  $\lambda/2$ ,  $d=\lambda/2$ . De este modo  $r_{\min}=\lambda/2$ .

#### Patrón de Radiación

Nos enfocaremos en 3 diagramas:


#### • Diagrama de Campo

También llamado diagrama de voltaje. Corresponde al módulo del campo eléctrico, normalizado por su máximo en  $\theta$  y  $\phi$ . Generalmente es difícil de obtener analíticamente. Se usan diferencias o elementos finitos.

- Diagrama de Radiación
- Diagrama de Potencia

## Diagrama de Campo

Ejemplo para una antena dipolo



#### Patrón de Radiación

Nos enfocaremos en 3 diagramas:

- Diagrama de Campo
- Diagrama de Radiación
  - Corresponde al diagrama de campo, pero bajo el supuesto de campo lejano.
- Diagrama de Potencia

## Diagrama de Radiación: Dipolo Hertziano

• De la clase anterior vimos que:

$$E_{\theta} = j \frac{\eta I_0 \beta dl}{4\pi r} \sin \theta \ e^{-j\beta r}$$

$$E_r = E_{\phi} = 0$$

• Tomamos el módulo:

$$|\mathbf{E}| = \eta \frac{I_0 \beta dl}{4\pi r} |\sin \theta|$$

Normalizamos:

$$f(\theta) = |\sin \theta|$$


$$f(\phi) = 1$$


## Diagrama de Campo: Dipolo Hertziano

Tenemos los patrones:

$$f(\theta) = |\sin \theta|$$


$$f(\phi) = 1$$





## Diagrama de Radiación: Dipolo Hertziano

• Luego:



#### Patrón de Radiación

Nos enfocaremos en 3 diagramas:


- Diagrama de Campo
- Diagrama de Radiación
- Diagrama de Potencia

Corresponde a la gráfica del cuadrado del campo eléctrico. También normalizada.


## Diagrama de Potencia: Dipolo Hertziano

Tenemos los patrones:

$$f^2(\theta) = \sin^2 \theta$$




$$f^2(\phi) = 1$$




## Diagrama de Potencia: Dipolo Hertziano

• Luego:




#### Ancho de Haz

• Se define como el arco descrito en el diagrama de radiación, limitado por los puntos donde la ganancia cae 3dB por debajo del máximo.




• Ángulo sólido  $(\Omega)$ 

Consideremos una superficie S vista desde un punto O. Se define el ángulo sólido como el área resultante de la proyección cónica de S sobre una esfera unitaria centrada en O.



• Ángulo sólido  $(\Omega)$  Su unidad de medida es el estereorradián (sr).



Si la esfera está envuelta por la superficie:

$$\Omega = 4\pi \, [sr]$$

Definiremos la intensidad de radiación como:

$$\mathbf{U}(\theta, \phi) = r^2 \overline{\mathbf{P}}$$

Desarrollando:

$$P_{rad} = \oint_{S} \overline{\mathbf{P}} \cdot d\mathbf{S} = \int_{\Phi=0}^{2\pi} \int_{\theta=0}^{\pi} \overline{P} r^{2} \sin\theta d\theta d\phi = \int_{\Phi=0}^{2\pi} \int_{\theta=0}^{\pi} \overline{P} r^{2} d\Omega$$

$$P_{rad} = \int_{\phi=0}^{2\pi} \int_{\theta=0}^{\pi} \bar{P}r^2 d\Omega = \int_{\phi=0}^{2\pi} \int_{\theta=0}^{\pi} U(\theta, \phi) d\Omega$$

• Si en lugar de la Intensidad instantánea contamos con la intensidad promedio  $\overline{U}$ :

$$P_{rad} = \int_{\phi=0}^{2\pi} \int_{\theta=0}^{\pi} \overline{U} d\Omega = \overline{U} \int_{\phi=0}^{2\pi} \int_{\theta=0}^{\pi} d\Omega = \overline{U} 4\pi$$

• Luego:

$$\overline{U} = \frac{P_{rad}}{4\pi}$$

#### Ganancia Directiva


- Es una medida del grado de concentración de la radiación en una dirección particular.
- En otras palabras, corresponde a la capacidad de la antena de dirigir la potencia hacia alguna dirección particular.

• Matemáticamente, se define como:

$$G_d(\theta, \phi) = \frac{U(\theta, \phi)}{U_{\text{prom}}} = \frac{4\pi U(\theta, \phi)}{P_{\text{rad}}}$$

#### Ganancia directiva

• Dependiendo de la geometría de la antena, podemos clasificar la antena en 3 tipos (en realidad 2):



#### Directividad

 Definiremos la directividad como la máxima Ganancia directiva de una antena:

$$D = G_{d,max}(\theta,\phi) = \frac{U_{max}}{U_{prom}} = \frac{4\pi U_{max}}{P_{rad}}$$

• Comúnmente, la directividad se expresa en decibeles:

$$D_{dB} = 10 \log_{10} D$$

• **Propuesto:** Determine D para un dipolo hertziano y  $\lambda/2$ .

#### Ganancia de Potencia

- La ganancia directiva solo contempla factores geométricos y de diseño de la antena.
- Recordemos que el material de la antena no es ideal, y por lo tanto genera pérdidas.

• Si consideramos una antena conductora. Esta presentará una resistencia óhmica equivalente  $R_l$ , que generará una pérdida de potencia $P_l$ .

$$P_{in} = P_l + P_{rad} = \frac{1}{2} |I_{in}|^2 (R_l + R_{rad})$$

#### Ganancia de Potencia

• Definiremos la ganancia de potencia como:

$$G_p(\theta,\phi) = \frac{4\pi U(\theta,\phi)}{P_{in}}$$

• Al igual que la directividad, las ganancias  $G_p$  y  $G_d$  se expresan comúnmente en decibeles:

$$G_{dB} = 10 \log_{10} G$$

#### Eficiencia de una Antena

 Definiremos la eficiencia como la razón entre la ganancia de potencia y la ganancia directiva, con respecto a alguna dirección determinada:

$$e_r = \frac{P_{\text{rad}}}{P_{\text{in}}} = \frac{R_{\text{rad}}}{R_l + R_{\text{rad}}}$$

• De este modo, para una antena 100% eficiente,  $G_d \approx G_p$ .

### Área Efectiva

- Hasta ahora nos hemos limitado solo a antenas transmisoras.
- Como usuarios, es más frecuente que empleemos antenas receptoras.

 Si la onda recibida ingresa desde la dirección de mayor Ganancia Directiva, entonces:

$$P_{\rm r} = \int \overline{\mathbf{P}} \cdot d\mathbf{S} = \overline{P}S$$

• En la práctica, esta situación es poco probable.

### Área Efectiva


- Para lidiar con este problema, introduciremos el concepto de área efectiva.
- Más que como un área, es mejor entenderlo como una relación de potencias, de lo contrario se vuelve extraño para el caso de antenas lineales.

• En síntesis, el área efectiva se entiende como la medida de la capacidad de la antena para recibir energía desde una onda viajera.

$$A_{\rm e} = \frac{P_{\rm r}}{\overline{P}}$$

## Área Efectiva: Dipolo Hertziano

 Para el caso del dipolo hertziano, podemos modelar el problema circuitalmente. De este modo, la onda transmitida se puede representar como un equivalente de thevenin, y la antena receptora como una carga.



• Si el sistema está bien adaptado  $X_{in}=-X_L$ , por lo que  $Z_{in}=Z_L^*$ .

## Área Efectiva: Dipolo Hertziano

• Si el sistema está bien adaptado, tendremos máxima transferencia de potencia:

$$P_{\rm r} = \frac{1}{2} \left[ \frac{V_{oc}}{2R_{rad}} \right]^2 R_{rad} = \frac{V_{oc}^2}{8R_{rad}}$$

•  $V_{oc}$  puede escribirse como  $V_{oc}=Edl$ . Siendo E la intensidad de campo efectivo paralelo al eje del dipolo. De modo que

$$P_{\rm r} = \frac{E^2 dl^2}{8R_{rad}} = \frac{E^2 dl^2}{8 \cdot 80\pi^2 (dl/\lambda)^2} = \frac{E^2 \lambda^2}{640\pi^2}$$

## Área Efectiva: Dipolo Hertziano

• Por otro lado, sabemos que la potencia promedio estará dada por:

$$\bar{P} = \frac{E^2}{2\eta_0} = \frac{E^2}{240\pi}$$

• Reemplazando en la definición de área efectiva:

$$A_{\rm e} = \frac{P_{\rm r}}{\overline{P}} = 1.5 \frac{\lambda^2}{4\pi} = \frac{\lambda^2}{4\pi} D$$

## Área Efectiva: Generalizado

• Si reemplazamos D por la ganancia directiva  $G_d(\theta,\phi)$  tenemos una definición generalizada para el área efectiva, para cualquier antena y cualquier dirección.

$$A_{\rm e} = \frac{\lambda^2}{4\pi} G_d(\theta, \phi)$$

#### Polarización

• Dependiendo de su construcción, las antenas pueden diseñarse para transmitir o recibir eficientemente un tipo determinado de ondas.




Polarización Lineal (e.g., antenas dipolo) Útiles para señales terrestres



Polarización Circular (e.g., antenas helicoidales) Útiles para señales satelitales

#### Ecuación de Friis

• Supongamos un sistema transmisor-receptor de antenas, las cuales están distanciadas a una separación de campo lejano.



#### Ecuación de Friis

• Para el caso del transmisor, tenemos:

$$G_{dt} = \frac{4\pi U(\theta, \phi)}{P_t} = \frac{4\pi r^2 \bar{P}}{P_t}$$

$$\bar{P} = \frac{P_t}{4\pi r^2} G_{dt}(\theta, \phi)$$

Mientras que para el receptor:

$$P_r = A_{er}\bar{P} = \frac{\lambda^2}{4\pi}G_{dr}(\theta,\phi)\bar{P}$$

#### Ecuación de Friis

• Combinando ambas expresiones, se tiene la Ecuación de Friis

$$P_r = G_{dr}(\theta, \phi) \ G_{dt}(\theta, \phi) \left[\frac{\lambda}{4\pi r}\right]^2 P_t$$

- Esta expresión relaciona la potencia recibida por una antena con la potencia transmitida por la otra.
- Solo es válida en caso de campo lejano.

### RADAR (Radio Detection And Ranging)

- Es un dispositivo capaz de detectar objetos, su ubicación y velocidad.
- Emite pulsos electromagnéticos con alta directividad y generalmente la misma antena recibe los ecos.
- La distancia al objeto es proporcional al tiempo de ida y vuelta.

## RADAR (Radio Detection And Ranging)

- Es un dispositivo capaz de detectar objetos, su ubicación y velocidad.
- Emite pulsos electromagnéticos con alta directividad y generalmente la misma antena recibe los ecos.
- La distancia al objeto es proporcional al tiempo de ida y vuelta.

En esencia, funciona igual que el ultrasonido de un nóctulo



## Scattering Cross Section ( $\sigma$ )

- Evidentemente, para poder detectar el pulso electromagnético, este debe ser reflejado en cierto grado.
- La capacidad de un objeto de reflejar (scatter) el pulso incidente depende de la sección transversal del radar (STR) o scattering cross section ( $\sigma$ ).
- Este parámetro depende de:
  - -El material del objetivo
  - -El tamaño del objetivo
  - -El ángulo de incidencia del haz
  - -La polarización de la onda transmitida y recibida

#### Ecuación del RADAR

• La potencia recibida por un radar estará dada por:

$$P_r = rac{P_{rad}G_{dt}}{4\pi r^2}$$
 STR Área efectiva de la antena receptora  $A_e$ 

Potencia inicialmente irradiada por el transmisor

Factor de reflexión isotrópica del objetivo

• Reescribiendo el área efectiva como  $A_e=\lambda^2 G_{dt}/4\pi$ , tenemos:

$$P_r = \frac{(\lambda G_{dt})^2 \sigma P_{rad}}{(4\pi)^3 r^4}$$

#### Ecuación del RADAR

 Finalmente, basta con despejar r para encontrar la distancia del objetivo:

$$r = \left[\frac{\lambda^2 G_d^2 \sigma}{(4\pi)^3} \frac{P_{rad}}{P_r}\right]^{1/4}$$

• Dada una potencia mínima detectable por el equipo  $(P_r = P_{min})$ , es posible determinar el rango de alcance del radar  $(r_{max})$ .

#### Ecuación del RADAR


• Un diseño inteligente permite burlar la detección del radar



equivalente a una bolita de acero de 1 cm de diámetro



equivalente a esfera de acero de 1 m de diámetro




equivalente a esfera de acero de 10 m de diámetro

# Arreglos de Antenas (Phased Arrays)


 Son agrupaciones de antenas posicionadas a una determinada distancia y alimentadas con corrientes a distintas fases.

• Al modificar la separación d y la fase  $\alpha$ , podemos generar interferencias constructivas o destructivas.

¿Para qué? ¡Mejor directividad!



 Supongamos que tenemos un arreglo de 2 dipolos hertzianos orientados horizontalmente.



 Sabemos que el campo para una antena de este tipo está dado por:

$$E_{\theta} = \frac{j\eta I_0 \beta dl}{4\pi r} \sin \theta \ e^{-j\beta r}$$

• Pero con el cambio de orientación:

$$E_{\theta} = \frac{j\eta I_0 \beta dl}{4\pi r} \cos \theta \, e^{-j\beta r}$$

 Aplicando superposición, sumamos los campos individuales de cada antena:

$$E = \frac{j\eta I_0 \beta dl}{4\pi} \left[ \frac{\cos \theta_1}{r_1} e^{-j\beta r_1} e^{j\alpha} \mathbf{a}_{\theta_1} + \frac{\cos \theta_2}{r_2} e^{-j\beta r_2} \mathbf{a}_{\theta_2} \right]$$

- Asumiendo que P está suficientemente lejos, podemos asumir que  $\theta_1 \approx \theta_2 \approx \theta$ . Para magnitud, podemos hacer  $r_1 \approx r_2 \approx r$ .
- No obstante, para la fase esto no es válido, y debemos usar la misma aproximación que empleamos en las clases de expansión multipolar de un dipolo.

$$r_1 = r - \frac{d}{2}\cos\theta \qquad \qquad r_2 = r + \frac{d}{2}\cos\theta$$

• Reemplazando en la ecuación de campo:

$$E = \frac{j\eta I_0 \beta dl}{4\pi r} \cos \theta \, e^{-j\beta r} \left[ e^{j\frac{\beta d}{2}\cos \theta} e^{j\alpha} + e^{-j\frac{\beta d}{2}\cos \theta} \right] \mathbf{a}_{\theta}$$

• **Trucazo:** Factorizamos por el factor  $e^{j\alpha/2}$ .

$$E = \frac{j\eta I_0 \beta dl}{4\pi r} \cos \theta \, e^{-j\beta r} e^{j\alpha/2} \left[ e^{j\frac{\beta d}{2}\cos \theta} e^{j\alpha/2} + e^{-j\frac{\beta d}{2}\cos \theta} e^{-j\alpha/2} \right] \mathbf{a}_{\theta}$$


$$E = \frac{j\eta I_0 \beta dl}{4\pi r} \cos \theta \ e^{-j\beta r} e^{j\alpha/2} 2 \cos \left[ \frac{1}{2} (\beta d \cos \theta + \alpha) \right] \mathbf{a}_{\theta}$$

• La expresión resultante puede dividirse en 2 componentes:

$$E = \begin{cases} \frac{j\eta I_0\beta dl}{4\pi r} \cos\theta \ e^{-j\beta r} \end{cases} \begin{cases} e^{j\alpha/2} 2\cos\left[\frac{1}{2}(\beta d\cos\theta + \alpha)\right] \end{cases} \quad \mathbf{a}_{\theta}$$
 Patrón individual de un dipolo hertziano de antenas

• La segunda componente se conoce como patrón de grupo o Array Factor (AF).

$$AF = e^{j\alpha/2} 2 \cos \left[ \frac{1}{2} (\beta d \cos \theta + \alpha) \right]$$



• ¿Qué pasa si ahora son N antenas?

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}_1 + \mathbf{E}_2 + \mathbf{E}_3 + \dots + \mathbf{E}_N$$

• Análogo al caso de 2 antenas, tendremos:

$$AF = 1 + e^{j\psi} + e^{2j\psi} + e^{3j\psi} + \dots + e^{(N-1)j\psi}$$

con

$$\psi = \beta d \cos \theta + \alpha$$

• Podemos notar que la expresión de AF corresponde a la serie geométrica:

$$1 + x + x^2 + x^3 + \dots + x^{N-1} = \frac{1 - x^N}{1 - x}$$

• De modo que:

$$AF = \frac{1 - e^{jN\psi}}{1 - e^{j\psi}}$$

• Y esto puede reescribirse como:

$$AF = \frac{e^{jN\psi/2}}{e^{j\psi/2}} \frac{e^{jN\psi/2} - e^{-jN\psi/2}}{e^{j\psi/2} - e^{-j\psi/2}} = e^{j(N-1)\psi/2} \frac{\sin N\psi/2}{\sin \psi/2}$$

 Finalmente, si el arreglo está centrado en el origen, el término exponencial desaparece y con ello tenemos:

$$AF = \frac{\sin\frac{N\psi}{2}}{\sin\frac{\psi}{2}}$$

• Notemos que si N=2

$$AF = \frac{\sin \psi}{\sin \frac{\psi}{2}} = 2\cos \frac{\psi}{2} = 2\cos \left[ \frac{1}{2} (\beta d \cos \theta + \alpha) \right]$$

#### Array Factor

• Consideremos algunas observaciones respecto a la expresión de AF para un arreglo de N antenas:

1. El valor máximo que puede tomar AF es AF=N. Este máximo ocurrirá cuando  $\psi=0$ . Es decir:

$$\theta = \cos^{-1}\left(-\frac{\alpha}{\beta d}\right)$$

2. AF es una función periódica con múltiples ceros, ubicados en:

$$\frac{N\psi}{2} = \pm k\pi, \qquad k = 1,2,3,...$$

### Arreglos: casos particulares


#### Arreglo Broadside

Es aquel con  $\alpha=0$ ,  $\theta=90^\circ$  y  $\psi=0$ . Su máximo de radiación está dirigido en dirección normal al eje del arreglo.


#### • Arreglo End-fire

Es aquel con  $\psi=0$  y  $\theta=\begin{cases} 0\\ \pi \end{cases}$ , de manera que  $\alpha=\begin{cases} -\beta d\\ \beta d \end{cases}$ . Su máximo de radiación es en dirección a lo largo del eje.

## Arreglos: casos particulares



#### Arreglo End-fire



#### Resumen

- Analizamos las distintas características de una antena.
- Establecimos la ecuación de Friis para la relación de potencia en un sistema transmisor-receptor.
- Enunciamos la ecuación de radar.

### Cerrando la clase de hoy

- Con esto cerramos el capítulo de antenas.
- Lo prometido es deuda: MRI.

#### Próxima Clase:

Imágenes por Resonancia Magnética (MRI)