

## Технически университет – София Факултет по телекомуникации

# Курсов проект

## по "Основи на Мрежовите Технологии"

Фак. № 11121/168	
Група: 51	
Специалност: Телекомуникации	
Дата:	Ръководител:
	/доц. д-р Павлина Колева /

Изготвил: Михаил Александров Александров

## Съдържание

Задание4
Част 1: Проектиране на съединителни линии между АТЦ5
1. Увод и теоретични сведения
1.1. Теоретични сведения за телетрафика
1.2. Изчисляване на телетрафика
1.3. Разпределяне на телетрафика
1.4. Качество на обслужването
2. Инженерно решение на поставената задача
2.1. Определяне на трафика на една централа
2.2. Определяне на изходящия трафик
2.3. Разпределение на изходящият трафик към останалите централи8
2.4. Съставяне на трафична информация
2.5. Определяна на броят на каналите между централите16
3. Анализ на получените резултати и изводи16
Част 2: Проектиране на мултиплексна система с ИКМ
1. Теоретични сведения
1.1. Описание на основните процедури за аналогово цифрово
преобразуване (АЦП) – дискретизация, квантуване, кодиране18
1.2. Принцип на мултиплексирането по време
2. Инженерно решение на поставената задача
2.1. Максимална продължителност на 1bit

2	2.2.	Необходима честотна лента на канала за предаване на групов ИКМ
C	сигнал	л20
2	2.3.	Скорост на въртене на комутатора, мултикомплексиращ сигналите. 20
2	2.4.	Блокова схема на ИКМ
3.	Ана	ализ на получените резултати и изводи20
Част	3: П	Гроектиране на IPv4 адресно пространство в LAN мрежи с VLSM 21
1.	Tec	рретична част21
1	1.1.	IPv4 адреси: мрежи и хостове
1	1.2.	Подмрежова маска и класове мрежи21
1	1.3.	Подмрежи, VLSM21
2.	Ин	женерно решение на поставената задача22
2	2.1.	Избор на подходящ клас мрежа, ІР адрес на основната мрежа и
N	маска	– трябва да се отчете общия брой подмрежи и хостовете във всяка
Γ	подмр	режа
2	2.2.	Разпределение на адресното пространство с VLSM (Variable-Length
5	Subne	t Mask)
2	2.3.	Определяне адрес на мрежата и broadcast адрес от IP адрес на хост
V	и масі	ка23
3.	Ана	ализ на получените резултати и изводи25

### Задание



#### ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ

#### ФАКУЛТЕТ ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

Катедра "Комуникационни мрежи"

Период на задаване:

21.10.2019 + 25.10.2019

Период на предаване и защита: 02.01.2020 ÷ 15.01.2020

Образователна степен: бакалавър Специалност: Телекомуникации

#### ЗАДАНИЕ ЗА КУРСОВ ПРОЕКТ ПО ОСНОВИ НА МРЕЖОВИТЕ ТЕХНОЛОГИИ (ОМТ)

#### Вариант 66

Студент: Михаил Александров

Курс: Ш

Групп: 52

Фак. № 111217168

#### ЧАСТ 1: Проектиране на съединителни линии между АТЦ

1.1 Описание на ниженерна задача: Целта на задачата е да се: определи общия трафик на всяка една централа; определи изходищия трафик за всяка централа; разпредели изходящия трафик към останалите централи; състави трафична матрица; определи броя на каналите между централите.

#### 1.2 Изходии дании:


Среден трафик на един абонат: 0.1 Erl; Загуби: В = 1%;

АТЦ1 - 2000 абоната АТП2 - 2800 абоната

**АТЦ3 – 1800** абоната

**АТИ4** - 1900 абоната

ATH5 - 2500 абоната



#### ЧАСТ 2: Проектиране на мултиплексна система с ИКМ

2.1 Описание на виженерната задача: Да се проектира мултиплексна система с Импулсно Кодова Модулация (ИКМ) за едновременно предаване на определен брой сигнали със зададени честотни ленти. Ла се извисли: максималната продължителност на 1 бит, необходимата честотна лента на канала за предаване на групов ИКМ сигнал; скоростта на въртене на комутатора, мултиплексиращ сигналите. Да се начертае блокова схема на ИКМ системата.

Нива на квантуване: 16; Брой сигнали: 3 (m<sub>1</sub>, m<sub>2</sub>, m<sub>3</sub>). Честотни ленти: 4 kHz, 8 kHz, 4 kHz, респективно за всеки от сигналите.

#### ЧАСТ 3: Проектиране на IPv4 адресно пространство в LAN мрежи с VLSM

3.1 Описание на инженерната задача: Да се проектира IPv4 адресното пространство за всяка подмрежа като се използва VLSM (Variable-Length Subnet Mask). Да се избере подходящ клас мрежа, IP адрес на основната мрежа и маска. За всяка подмрежа да се определи: възможния брой хостове, адреса на мрежата, маската, обхвата на мрежата (начален и краен IP адрес), broadcast адреса. За всяка подмрежа да се определи в двоичен и десетичен вид адреса на мрежата и broadcast адреса, използвайки един от наличните ІР адреси и маската за съответната подмрежа.

Подмрежа 1 – 80 хоста; Подмрежа 2 – 14 хоста; Подмрежа 3 – 110 хоста; Подмрежа 4 – 120 хоста;

Подмрежа 5 - 30 хоста

Научен ръковолител: ...... Д. Джегу (доп. д-р Ужадина Колева)

Важно: Курсовнят проект се разработва спрямо указаннята!

## Част 1: Проектиране на съединителни линии между АТЦ

## 1. Увод и теоретични сведения

В съвременното общество телекомуникационните услуги са неизменна част от нашето ежедневие. Като част от тези услуги са телефонните мрежи – това са мрежи които реализират предоставянето на телефонни услуги.

Една мрежа се състои от комутационни възли, свързани помежду си чрез преносни системи, работещи по жичен и безжичен път. На телефонните потребители е осигурен абонатен достъп до комутационните възли.

Съединителните линии представляват телефонните канали свързващи отделните комутационни възли помежду им. В зависимост от трафика между два комутационни възела се определя и броят на съединителните линии. Група съединителни линии, които са равностойни при насочването на трафика от един комутационен възел към друг, образуват сноп. Всяка централа има по един или няколко снопа към всяка друга централа, с която е свързана.

Сноповете биват два вида еднопосочни и двупосочни. За избягване на блокирането на трафика в едната посока от прекалено силен трафик в другата посока, се предпочитат еднопосочните снопове. Двупосочните снопове се използват в цифровите мрежи, където съществуват програмни механизми за управлението им. В цифровите мрежи се използват за предаване на данни (глас, видео) през обикновени медни телефонни кабели, като скоростта може да достигна 2048kbit/s – ISDN.

Съставните компоненти на една телефонна мрежа са:

- Телефонни апарати
- Мрежи за абонатен достъп
- Телефонни централи
- Преносна среда
- Телефонни преносни системи

Телефонните мрежи се състоят от много голям брой централи. За да могат да комуникират техните абонати помежду си, е необходимо да има връзки между тях. Свързването "всяка с всяка" е икономически неизгодно. За да се избегне това се налага да се направи йерархична структура и правилно разпределение на трафика между абонатните станции.

Съществуват три основни типа на свързване:

- Решетка
- Звезда
- Смесени

#### 1.1. Теоретични сведения за телетрафика

Капацитетът на една АТЦ се определя броя на съединителните линии и свързаните към нея абонати. За определяне на капацитетна на комутационното оборудване основно значене има телетрафика. Телетрафикът зависи от броят, времетраенето и кога във времето се правят повиквания от абонатите свързани към дадена централа. Самото натоварване на централата се определя от броят на постъпващите в нея повиквания и тяхната продължителност – наречено обем на телетрафика. Еденицата за телетрафик се нарича Ерланг (Erl.) 1Erl. = 1 часозаемане.

### 1.2. Изчисляване на телетрафика

Разпределението на трафика в една мрежа има вероятностен характер, поради което за неговото прогнозиране се използват математически модели за моделиране на трафика в отделните елементи на мрежата и по линиите между тях.

Видове трафик в телефонните мрежи:

- Постъпващ включващ всички опити за изграждане на връзка
- Обслужен -
- Необслужен Разликата между постъпилия и обслужения трафик
- Разговорен
- Трафик от данни
- Трафик към управлението и други

Интензивността на трафика на една обслужваща система е равна на сумарната продължителност на времезаеманията, разделена на периода на наблюдение. Ако в системата за интервал от време T е имало k заемания, всяко с продължителност  $t_i$  трафикът A може да се изчисли с формулата:

$$A = \frac{\sum_{i=1}^{k} t_i}{T}, \quad Erl$$

Трафикът е равен на средния брой на едновременните заемания за даден период от време. Нека броят на едновременните заемания е непрекъснато наблюдаван през периода T . В даден момент t има  $\kappa$  едновременни заемания. Интензивността на трафика ще изчислим по следната формула:

$$A = \frac{1}{T} \int_{0}^{T} k dt, \quad Erl$$

Тя представлява средната стойност на k в периода Т. Трафикът е равен на средния брой на постъпилите повиквания за средното време за едно обслужване.

Средната продължителност на заеманията  $\tau$  е равна на:

$$\tau = \frac{\sum_{i=1}^{k} t_i}{k}, \quad s$$

Средната интензивност на постъпване на повикванията  $\lambda$  за интервала от време Т е:

$$\lambda = \frac{k}{T}, \quad noe/s$$

Първата дефиниция може да се запише по следния начин:

$$A = \frac{k}{T} \frac{\sum_{i=1}^{k} t_i}{k} = \lambda \tau, \quad erl$$

Следователно трафикът количествено се определя със средната интензивност на постъпване на повикванията  $\lambda$  и средната продължителност на заеманията  $\tau$ , измерени с една и съща единица за времето.

## 1.3. Разпределяне на телетрафика

Трафикът в съобщителната мрежа се характеризира чрез средния трафик на един абонат. Средния трафик за един абонат на телефонна мрежа включва при най голямо натоварване на мрежата включващ входящи и изходящи повиквания е около 0,1Erl.

## 1.4. Качество на обслужването

Трафичните загуби (В) представляват отношението между необслужения и постъпващия трафик. Това отношение съвпада с вероятността за блокиране "В". Понякога е възможно да не се осъществи разговор между два абоната. Не е икономически изгодно телефонната мрежа да се проектира с загуби по малки от 1%.

## 2. Инженерно решение на поставената задача

## 2.1. Определяне на трафика на една централа

АТЦ1:  $2000 \times 0.1 = 200$  Erl.

АТЦ2:  $2800 \times 0,1 = 280$  Erl.

АТЦ3:  $1800 \times 0.1 = 180$  Erl.

АТЦ4:  $1900 \times 0,1 = 190$  Erl.

АТЦ5:  $2500 \times 0,1 = 250$  Erl.

## 2.2. Определяне на изходящия трафик

За да се определи изходящият трафик към всяка една централа се приема че 70% от целия трафик се поема от текущата централа, а останалите 30% се разпределят между останалите централи.

AТЦ1: 200 Erl  $\times$  30% = 60 Erl.

АТЦ2: 280 Erl  $\times$  30% = 84 Erl.

АТЦ3:  $180 \text{ Erl} \times 30\% = 54 \text{ Erl}.$ 

АТЦ4: 190 Erl  $\times$  30% = 57 Erl.

АТЦ5: 250 Erl  $\times$  30% = 75 Erl.

## 2.3. Разпределение на изходящият трафик към останалите

## централи

За да се определи каква част от изходящия трафик на една централа се разпределя между другите трябва да се определи процентното участие на всяка централа по отношение на това колко абоната има в нея, към общия брой абонати, към които е насочен изходящия трафик.

#### За АТЦ1:

$$\Sigma$$
абоната = АТЦ5 + АТЦ3 + АТЦ2 + АТЦ4 = 2500 + 1800 + 2800 + 1900 = 9000  
АТЦ2:  $\frac{2800}{9000}$  = 0,31 × 100  $\approx$  31,11%  
АТЦ3:  $\frac{1800}{9000}$  = 0,2 × 100  $\approx$  20%  
АТЦ4:  $\frac{1900}{9000}$  = 0,21 × 100  $\approx$  21,11%  
АТЦ5:  $\frac{2500}{6900}$  = 0,28 × 100  $\approx$  27,78%

След изчисляване на процента абонати от АТЦ1, може да определим трафика, който се разпределя към останалите станции:

От АТЦ1 към АТЦ2: 
$$A_{12} = 0.31 \times 60 = 18,67 Erl.$$

От АТЦ1 към АТЦ3: 
$$A_{13} = 0.2 \times 60 = 12 Erl$$
.

От АТЦ1 към АТЦ4: 
$$A_{14} = 0.21 \times 60 = 12.67 \ Erl.$$

От АТЦ1 към АТЦ5: 
$$A_{15} = 0.28 \times 60 = 16.67 \ Erl.$$

#### <u>За АТЦ2:</u>

$$\Sigma$$
абоната = АТЦ3 + АТЦ1 + АТЦ5 + АТЦ4 =  $1800 + 2000 + 2500 + 1900 = 8200$ 
АТЦ1:  $\frac{2000}{8200} = 0.24 \times 100 \approx 24.39\%$ 
АТЦ3:  $\frac{1800}{8200} = 0.22 \times 100 \approx 21.95\%$ 
АТЦ4:  $\frac{1900}{8200} = 0.23 \times 100 \approx 23.17\%$ 
АТЦ5:  $\frac{2500}{8200} = 0.3 \times 100 \approx 30.49\%$ 

След изчисляване на процента абонати от АТЦ2, може да определим трафика, който се разпределя към останалите станции:

От АТЦ2 към АТЦ1: 
$$A_{21} = 0.24 \times 84 = 20.49 Erl.$$

От АТЦ2 към АТЦ3: 
$$A_{23} = 0.22 \times 84 = 18.44 Erl.$$

От АТЦ2 към АТЦ4: 
$$A_{24} = 0.23 \times 84 = 19.46 Erl.$$

От АТЦ2 към АТЦ5: 
$$A_{25} = 0.3 \times 84 = 25.61 \, Erl.$$

#### За АТЦЗ:

$$\Sigma$$
абоната= АТЦ1 + АТЦ2 + АТЦ5 + АТЦ4 = 2000 + 2800 + 2500 + 1900 = 9200   
АТЦ1:  $\frac{2000}{9200} = 0.22 \times 100 \approx 21.74\%$   
АТЦ2:  $\frac{2800}{9200} = 0.3 \times 100 \approx 30.43\%$   
АТЦ4:  $\frac{1900}{9200} = 0.21 \times 100 \approx 20.65\%$   
АТЦ5:  $\frac{2500}{9200} = 0.27 \times 100 \approx 27.17\%$ 

След изчисляване на процента абонати от АТЦЗ, може да определим трафика, който се разпределя към останалите станции:

От АТЦ3 към АТЦ1: 
$$A_{31} = 0.22 \times 54 = 11.74 \, Erl.$$

От АТЦ3 към АТЦ2: 
$$A_{32} = 0.3 \times 54 = 16,43 \ Erl.$$

От АТЦ3 към АТЦ4: 
$$A_{34} = 0.21 \times 54 = 11.15 Erl.$$

От АТЦ3 към АТЦ5: 
$$A_{35} = 0.27 \times 54 = 14.67 Erl.$$

#### За АТЦ4:

$$\Sigma$$
абоната= АТЦ3 + АТЦ1 + АТЦ2 + АТЦ5 = 1800 + 2000 + 2800 + 2500 = 9100   
АТЦ1:  $\frac{2000}{9100}$  = 0,22 × 100 ≈ 21,98%   
АТЦ2:  $\frac{2800}{9100}$  = 0,31 × 100 ≈ 30,77%   
АТЦ3:  $\frac{1800}{9100}$  = 0,2 × 100 ≈ 19,78%   
АТЦ5:  $\frac{2500}{9100}$  = 0,27 × 100 ≈ 27,47%

След изчисляване на процента абонати от АТЦ4, може да определим трафика, който се разпределя към останалите станции:

От АТЦ4 към АТЦ1: 
$$A_{41} = 0.22 \times 57 = 12.53 \ Erl.$$
  
От АТЦ4 към АТЦ2:  $A_{42} = 0.31 \times 57 = 17.54 \ Erl.$ 

От АТЦ4 към АТЦ3: 
$$A_{43} = 0.2 \times 57 = 11,27 \ Erl.$$

От АТЦ4 към АТЦ5: 
$$A_{45} = 0.27 \times 57 = 15,66 Erl.$$

#### За АТЦ5:

$$\Sigma$$
абоната = АТЦ3 + АТЦ1 + АТЦ2 + АТЦ4 = 1800 + 2000 + 2800 + 1900 = 8500   
АТЦ1:  $\frac{2000}{6700}$  = 0,24 × 100 ≈ 23,53%   
АТЦ2:  $\frac{2800}{6700}$  = 0,33 × 100 ≈ 32,94%   
АТЦ3:  $\frac{1800}{6700}$  = 0,21 × 100 ≈ 21,18%   
АТЦ4:  $\frac{1900}{6700}$  = 0,22 × 100 ≈ 22,35%

След изчисляване на процента абонати от АТЦ5, може да определим трафика, който се разпределя към останалите станции:

От АТЦ5 към АТЦ1:  $A_{51}=0.24\times75=17.65\ Erl.$ От АТЦ5 към АТЦ2:  $A_{52}=0.33\times75=24.71\ Erl.$ От АТЦ5 към АТЦ3:  $A_{53}=0.21\times75=15.88\ Erl.$ От АТЦ5 към АТЦ4:  $A_{54}=0.22\times75=16.76\ Erl.$ 

Трафичен интерес	A, Erl	N, канали
A12	18,67	29
A13	12	20
A14	12,67	21
A15	16,67	26
A21	20,49	31
A23	18,44	28
A24	19,46	29
A25	25,61	37
A31	11,74	20
A32	16,43	26
A34	11,15	19
A35	14,67	24
A41	12,53	21
A42	17,54	27
A43	11,27	20
A45	15,66	25
A51	17,65	27
A52	24,71	36
A53	15,88	25

A54	16,76	26

За определяне не броя на каналите използвах Erlang B калкулатор, като съобразих, че допустимите загуби са B=1%

## 2.4. Съставяне на трафична информация

Небалансиран Балансирана матрица								
За От	$A_1$	$A_2$	$A_3$	$A_4$	$A_5$	ΣАі, изходящ		
$A_1$	-	18,67	12	12,67	16,67	60,01		
$A_2$	20,49	-	18,44	19,46	25,61	84		
$A_3$	11,74	16,43	-	11,15	14,67	53,99		
$A_4$	12,53	17,54	11,27	-	15,66	57		
$A_5$	17,65	24,71	15,88	16,76	-	75		
ΣАј,входящ	62,41	77,35	57,59	60,04	72,61	-		
Разлика, %	3,85	7,92	6,25	5,06	3,19	-		

Разликата се изчислява посредством следната формула  $\frac{|\sum A_i \sum Aj|}{\max{(\sum Ai,Aj)}} \times 100$ , [%], където  $\Sigma_i$  е поголямата от двете суми.

- 1. За АТЦ1:  $|\Sigma Ai_1 \Sigma Aj_1| = >$  сумите се различават с 3,85%
- 2. За АТЦ2:  $|\Sigma \text{ Ai}_2 \Sigma \text{ Aj}_2| =>$  сумите се различават с 7,92%
- 3. За АТЦЗ:  $|\Sigma$  Аі <sub>3</sub>- $\Sigma$  Ај <sub>3</sub>|=> сумите се различават с 6,25%
- 4. За АТЦ4:  $|\Sigma \text{ Ai}_4-\Sigma \text{ Aj}_4| =>$  сумите се различават с 5,06%
- 5. За АТЦ5:  $|\Sigma \text{ Ai}_{5}-\Sigma \text{ Aj}_{5}| =>$  сумите се различават с 3,19%

При проверките за разлика в трафичната матрица, четири от стойностите са по-големи от 5%, затова се налага нейното балансиране и създаване на нова трафична матрица.

За да се балансира матрицата се премахва стойност от клетка  $A_{ij}$  и същата стойност се добавя в клетка  $A_{ji}$ .

Направените операции са следните:

$$A_{21} - 2 \Rightarrow A_{12} + 2$$

$$A_{43} - 1 \Rightarrow A_{34} + 1$$

$$A_{54} - 2 \Rightarrow A_{45} + 2$$

## Вследствие на което се получава следната матрица:

Балансиран Балансирана матрица									
За От	$A_1$	$A_2$	$A_3$	$A_4$	$A_5$	ΣАі, изходящ			
$A_1$	-	20,67	12	12,67	16,67	62,01			
$A_2$	18,49	-	18,44	19,46	25,61	82			
$A_3$	11,74	16,43	-	12,15	14,67	54,99			
$A_4$	12,53	17,54	10,27	-	17,66	58			
$A_5$	17,65	24,71	15,88	14,76	-	73			
ΣАј,входящ	60,41	79,35	56,59	59,04	74,61	-			
Разлика, %	2,58	3,23	2,83	1,76	2,16	-			

Отново се изчислява разликата между изходящия и входящия трафик:

- 1. За АТЦ1:  $|\Sigma Ai_1 \Sigma Aj_1| = >$  сумите се различават с 2,58%
- 2. За АТЦ2:  $|\Sigma$  Аі <sub>2</sub>- $\Sigma$  Ај <sub>2</sub> |=> сумите се различават с 3,23%
- 3. За АТЦ3:  $|\Sigma$  Аі <sub>3</sub>- $\Sigma$  Ај <sub>3</sub>|=> сумите се различават с 2,83%

4. За АТЦ4:  $| \Sigma$  Аі <sub>4</sub>- $\Sigma$  Ај <sub>4</sub> | = > сумите се различават с 1,76%

5. За АТЦ5:  $|\Sigma$  Аі <sub>5</sub>- $\Sigma$  Ај <sub>5</sub> |=> сумите се различават с 2,16%

Със стойностите получени при балансирането на матрицата се съставя нова таблица и се изчислява отново броят на каналите.

Трафичен интерес	A, Erl	N, канали
A12	20,67	31
A13	12	20
A14	12,67	21
A15	16,67	26
A21	18,49	28
A23	18,44	28
A24	19,46	29
A25	25,61	37
A31	11,74	20
A32	16,43	26
A34	12,15	21
A35	14,67	24
A41	12,53	21
A42	17,54	27
A43	10,27	18
A45	17,66	27
A51	17,65	27
A52	24,71	36
A53	15,88	25
A54	14,76	24

## 2.5. Определяна на броят на каналите между централите

Tpace	Посока	Преминаващ трафик	SA, Erl	SN, брой канали	N, брой изчислени канали	SErl за трасето	SN брой канали за трасето	N Изчислени канали за трасето
АТЦ 1-	АТЦ 1- > АТЦ 4	A1-4+A1- 3+A1-5+A1- 2	62,01	98	77	122,42	104	141
АТЦ 4	АТЦ 4- > АТЦ 1	A4-1+A3- 1+A5-1+A2- 1	60,41	96	75	122,42	194	
АТЦ 4-	, д	A3-4+A5- 4+A2-4+A3- 1+A5-1+A2- 1	89,15	144	106	170 46	288	199
АТЦ 3	АТЦ 4- > АТЦ 3	A4-3+A4- 2+A4-5+A1- 3+A1-2+A1- 5	89,31	144	107	178,46		
АТЦ 3-	АТЦ 3- > АТЦ 2	A3-2+A5- 2+A4-2+A1- 2	79,35	120	95	161 25	242	181
АТЦ 2	АТЦ 2- > АТЦ 3	A2-3+A2- 5+A2-4+A2- 1	82	122	98	161,35		
АТЦ 3-	АТЦ 3- > АТЦ 5	A1-5+A2- 5+A4-5+A3- 5	74,61	114	90	147.61	226	167
АТЦ 5	АТЦ 5- > АТЦ 3	A5-1+A5- 2+A5-4+A5- 3	73	112	89	147,61	220	

## 3. Анализ на получените резултати и изводи

- Споделеното използване на ресурси (канали) увеличава ефективността на системата броят на необходимите канали намалява.
- С увеличаването на трафика, ресурсите (каналите), нужни за единица трафик, намаляват.
- Със споделеното използване на ресурси се намалява цената за реализиране на системата.

•	С нарастване на трафика и на ресурсите намалява вероятността да бъде
	блокирана постъпваща заявка (намаляват загубите).

## Част 2: Проектиране на мултиплексна система с ИКМ

## 1. Теоретични сведения

# 1.1. Описание на основните процедури за аналогово цифрово преобразуване (АЦП) – дискретизация, квантуване, кодиране.

Преобразуването на сигналите - от аналогова в дискретна форма и обратно е особено важен и много често използуван процес в съвременната електронна, изчислителна и комуникационна техника. Съвременният подход за качествена обработка на аналоговите сигнали е чрез преобразуването им цифрови, цифрова обработка и обратно преобразуване в аналогова форма.

За аналогово- цифрово преобразуване (АЦП) входящата променлива е моментното значение на непрекъснатия аналогов сигнал A, а изходяща - п разредния код на цифровия сигнал.Задачата на аналогово- цифровото преобразуване е едно моментно значение на аналоговия сигнал A да се преобразува в многоразреден дискретен цифров сигнал с код N, т.е. да се осъществи съответствието A - N, с определена точност.

Един аналогов сигнал по принцип се счита за непрекъснат в определен интервал от време. Преходът от непрекъснат аналогов сигнал (а) към дискретната величина е съпроводен с операцията квантоване (дискретизация) на аналоговия сигнал по време.

Квантоването означава разделяне на аналоговия сигнал на самостоятелни кратковременни участъци с времетраене tq и с период на повторение TQ. На всеки интервал съответствува усреднено ниво на аналоговия сигнал Ai, (б), които се оценяват последователно във времето (в). Следващият етап е преобразуването на тези дискретизирани нива на аналоговия сигнал в съответстващ цифров код N.

Броят на изходите на АЦП определя разредността му.

### 1.2. Принцип на мултиплексирането по време

Мултиплексиране по време (time-division multiplex – TDM) става чрез последователно във времето циклично редуване в една линия на цифрови сигнали от няколко различни съобщителни канала.

Характерното за този метод е, че на канала се предоставя преносната среда с цялата честотна лента, но само за определен промеждутък от време. Тези промеждутъци пак са разделени със защитни интервали, но сега по време.

## 2. Инженерно решение на поставената задача


### 2.1. Максимална продължителност на 1bit

$$T\partial 1 = \frac{1}{2.Fmax1} = \frac{1}{2.4000} = 125\mu s$$

$$T\partial 2 = \frac{1}{2.Fmax2} = \frac{1}{2.8000} = 62,5\mu s$$

$$T\partial 3 = \frac{1}{2.Fmax3} = \frac{1}{2.4000} = 125\mu s$$

Периодите с максимална продължителност са  $T\partial 1$  и  $T\partial 3$  , затова взимаме една от стойностите.



Определяне на разрядни комбинации:

$$m = \log_2 16 = 4$$
 (разрядни комбинации)

$$T\kappa = \frac{T\partial 1}{44hit} = \frac{125.10^{-6}}{16hit} = 3.91 \mu s$$

## 2.2. Необходима честотна лента на канала за предаване на групов ИКМ сигнал.

$$Fef. = 2. \text{TK}$$


$$Fef. = 2x3,91 = 7,81x10^{-6}$$

$$w = \frac{1}{Fef} = \frac{1}{7,81x10^{-6}} = 128 \text{ kHz}$$

# 2.3. Скорост на въртене на комутатора, мултикомплексиращ сигналите.

$$y=rac{1}{ ext{T}\partial 1}=rac{1}{125.\,10^{-6}}=8\,000\,rps$$
 (оборота в секунда)  $y=8\,000x60=480\,000\,rpm$  (оборота в минута)

#### 2.4. Блокова схема на ИКМ



## 3. Анализ на получените резултати и изводи

Броя на оборотите на комутатора за секунда зависят пряко от максималната продължителност на един бит. А тя от своя страна зависи от честотните ленти – колкото поголяма е честотната лента, толкова продължителността на един бит е по-малка и комутатора прави повече обороти в секунда, респективно и в минута.

# Част 3: Проектиране на IPv4 адресно пространство в LAN мрежи с VLSM

## 1. Теоретична част

### 1.1. IPv4 адреси: мрежи и хостове

При IPv4 IP адресите са съставени от 32 бита, което прави теоретично 4 294 967 296 (над 4 милиарда) уникални адреси за интерфейси на хостове. На практика обаче, адресното пространство не се оползотворява напълно поради проблемите на маршрутизирането, така че има натиск за разширяване на адресния обхват.

IPv4 адресите обикновено се отбелязват като четворка числа, разделени с точки, т.е. четири байта (по 8 бита), разделени с точки и написани като десетични числа, например 208.80.152.201. Тези числа се получават чрез преобразуване в бройна система с основа 256.

## 1.2. Подмрежова маска и класове мрежи

## 1.3. Подмрежи, VLSM

Когато промените дължината на подразбиращата се мрежова маска отвъд подразбиращата се граница за класа, тя се обозначава като VLSM (подмрежова

маска с променлива дължина). Някои маршрутизиращи протоколи не разпознават VLSM маски и затова срещат трудности при маршрутизиране на дейтаграми, предназначени за подмрежи, които не могат да открият.

## 2. Инженерно решение на поставената задача

# 2.1. Избор на подходящ клас мрежа, IP адрес на основната мрежа и маска — трябва да се отчете общия брой подмрежи и хостовете във всяка подмрежа.

Брой хостове в подмрежите:

Четвърта -120;

Трета - 110;

Първа -80;

Пета -30;

Втора -14;

## 2.2. Разпределение на адресното пространство с VLSM (Variable-Length Subnet Mask)

За всяка подмрежа се определят: възможния брой хостове (наличния размер), адреса на мрежата, маската, обхвата на мрежата (начален и краен IP адрес), broadcast адреса. Попълва се следната таблица:

Ще използваме мрежа от клас С с начало 192.168.0.0/22

Подмрежа	Необходим размер	Наличен размер	Адрес на мрежата	Маска в slash-format	Маска в десетичен вид	Обхват на мрежата
4	120	126	192.168.0.0	25	255.255.255.128	192.168.0.1 - 192.168.0.126
3	110	126	192.168.0.128	25	255.255.255.128	92.168.0.129 - 192.168.0.254
1	80	126	192.168.1.0	25	255.255.255.128	192.168.1.1 - 192.168.1.126
5	30	30	192.168.1.128	27	255.255.255.224	92.168.1.129 - 192.168.1.158
2	14	14	192.168.1.160	28	255.255.255.240	192.168.1.161 - 192.168.1.174

# **2.3.** Определяне адрес на мрежата и broadcast адрес от IP адрес на хост и маска.

От всяка подмрежа се избира един от наличните адреси. Използвайки и маската се определя адреса на мрежата и broadcast адреса в двоичен вид и десетичен вид.

192.168.0.9/25

IP адрес в двоичен вид: 11000000 10101000 00000000 00001001

Маска в двоичен вид: 11111111 11111111 11111111 10000000

ОПЕРАЦИЯ AND (И)

Адрес на мрежата в двоичен вид:

11000000 10101000 00000000 00000000

Адрес на мрежата в десетичен вид: 192.168.0.0

IP адрес в двоичен вид: 11000000 10101000 00000000 00001001

Маска в двоичен инв.вид:00000000 00000000 00000000 01111111

ОПЕРАЦИЯ OR (ИЛИ)

Broadcast адрес в двоичен вид:

11000000 101010000 00000000 01111111

Broadcast адрес в десетичен вид: 192.168.0.127

92.168.0.134/25

IP адрес в двоичен вид: 11000000 101010000 00000000 10000110

маска в двоичен вид: 11111111 11111111 1111111 10000000

ОПЕРАЦИЯ И

Адрес на мрежата в двоичен вид:

11000000 101010000 00000000 10000000

Адрес на мрежата в десетичен вид: 192.168.0.128

IP адрес в двоичен вид: 11000000 101010000 00000000 10000110

## маска в двоичен инв.вид:00000000 00000000 00000000 01111111 ОПЕРАЦИЯ ИЛИ

Broadcast адрес в двоичен вид:

11000000 101010000 00000000 11111111

Broadcast адрес в десетичен вид: 192.168.0.255

192.168.1.4/25

IP адрес в двоичен вид: 11000000 101010000 00000001 00000100

маска в двоичен вид: 11111111 11111111 11111111 10000000

ОПЕРАЦИЯ И

Адрес на мрежата в двоичен вид:

11000000 101010000 00000001 00000000

Адрес на мрежата в десетичен вид: 192.168.1.0

IP адрес в двоичен вид: 11000000 101010000 00000001 00000100

маска в двоичен инв.вид:00000000 00000000 00000000 01111111

ОПЕРАЦИЯ ИЛИ

Broadcast адрес в двоичен вид:

11000000 101010000 00000001 01111111

Broadcast адрес в десетичен вид: 192.168.1.127

192.168.1.134/27

IP адрес в двоичен вид: 11000000 101010000 00000001 10000110

ОПЕРАЦИЯ И

Адрес на мрежата в двоичен вид:

11000000 101010000 0000001 10000000

Адрес на мрежата в десетичен вид: 192.168.1.128

IP адрес в двоичен вид: 11000000 101010000 00000001 10000110

маска в двоичен инв.вид:00000000 00000000 00000000 00011111

#### ОПЕРАЦИЯ ИЛИ

Broadcast адрес в двоичен вид:

11000000 101010000 00000001 10011111

Broadcast адрес в десетичен вид: 192.168.1.159

192.168.1.164/28

IP адрес в двоичен вид: 11000000 101010000 00000001 10100100

маска в двоичен вид: 11111111 11111111 1111111 11110000

ОПЕРАЦИЯ И

Адрес на мрежата в двоичен вид:

11000000 101010000 00000001 10100000

Адрес на мрежата в десетичен вид: 192.168.1.160

IP адрес в двоичен вид: 11000000 101010000 00000001 10100100

маска в двоичен инв.вид:00000000 00000000 00000000 00001111

ОПЕРАЦИЯ ИЛИ

Broadcast адрес в двоичен вид:

11000000 101010000 00000001 10101111

Broadcast адрес в десетичен вид: 192.168.1.175

Налични IP адреси в основната мрежа: 1022

Брой необходими ІР адреси: 354

Брой необходими ІР адреси в подмрежите: 422

Около 62% - използваемост на адресното пространство в основната мрежа

Около 84% - използваемост на адресното пространство в подмрежите

## 3. Анализ на получените резултати и изводи

Избраното количество хостове за отделните подмрежи позволява разширение на заетите брои хостове с изключение на един от тях. Препоръчително е да биват проектирани за разширение в бъдеще и този подход е добър.