ENG-001 对只读寄存器执行写入

编号：ENG-001

分类：engineering 严重度：major

关键词：只读 / 写入失败 / 保持寄存器 / 输入寄存器

现象与根因：目标地址区只读（如输入寄存器 3xxxx 区、系统状态区、某些厂商的 D 区只读段），或未开放写权限。

排查步骤：

1. 确认地址区的读写属性（3xxxx 输入寄存器只读）

2. 确认 PLC 未设置写保护/钥匙开关位置

3. 确认该寄存器未被程序周期性覆写（写了也被改回）

处置措施：改用可写的保持寄存器区，或在 PLC 程序中解除保护。

规范依据：Modbus 地址区读写属性；PLC 手册寄存器分区

复现方式：对 3xxxx 区执行 FC06