NET-003 CPU 处于 STOP 状态

编号：NET-003

分类：connection 严重度：critical

关键词：STOP / RUN / CPU 状态 / 下载后

现象与根因：PLC 下载程序后默认停在 STOP，通信栈可能不响应或部分寄存器不刷新。这是新手最高频的坑。

排查步骤：

1. 看 PLC 状态灯 / 软件中的运行状态指示
2. 确认下载后是否执行了「切换到 RUN」
3. 确认没有触发硬件故障导致自动停机

处置措施：把 CPU 切到 RUN。

规范依据：PLC 编程软件运行状态指示；汇川 AutoShop 运行/停止操作

复现方式：下载程序后不切 RUN 直接读寄存器