RTU-004 RS485 的 A/B 线反接

编号：RTU-004

分类：serial 严重度：critical

关键词：RS485 / A B 反接 / 接线 / 差分

现象与根因：RS485 差分信号 A/B 接反，物理层无法建立正确电平。不同厂家标注不统一（A+/B- 或 D+/D-），必须核对。

排查步骤：

1. 核对两端标注（A+ 对 A+，B- 对 B-）

2. 确认共地（GND）已接

3. 交换 A/B 试一次（反接不会损坏设备）

处置措施：交换 A/B 线序。

规范依据：TIA/EIA-485 电气标准；设备接口定义图

复现方式：把 A/B 对调后观察通信是否恢复