



空调中常用的状态参数有:

t , d , B , φ , h , P_q , ρ

其中

t, d, B为独立参数, 其余可由公式求出。

工程上

为便于应用,常把各参数之间的关系作成线算图,常用的是 h-d 图。

h-d 图绘制依据

$$d=622 P_q/(B - P_q)$$


$$P_{q,b} = f(t)$$

$$\varphi = P_q / P_{q,b}$$

h=1.01t + (2500 + 1.84t)d

焓湿图可以直观的描述湿空气状态的变化过程。

我国现在采用的焓湿图以焓h为纵坐标,以含湿量d为横坐标的h-d斜角坐标图。




取h, d为坐标轴, B取定值, 坐标轴夹角通常取135°


h-d 图可以表示的参数有

B , t , d , Φ , h , $P_{q,b}$, d_b




直角坐标系与 h - d 图的比较











**

2. 等Φ线

依据

$$d=622\Phi P_{q,b}/(B-\Phi P_{q,b})$$

 $d=f(B, \Phi, P_{q,b})$

其中

B为定值, $P_{q,b}=f(t)$ \Longrightarrow $d=f(\Phi,t)$

⇒ 当Ф为定值时d与t为一一对应关系

如对于任一φ为定值


 $t_2 \implies d_2$

• • • • •



**


3 . Pq线



当B = const时: $P_q = f(d)$

 $D: P_q$ 与d为——对应关系

在d轴上方设一水平线,标出 P_q 值即可





※ 4.ε(热湿比线、角系数、状态变化过程线)

定义

用空气状态变化前后的焓差和含湿量差的比 值表示空气状态变化的方向和特征,这个比值称 热湿比ε。




$$\varepsilon = \frac{h_B - h_A}{d_B - d_A} = \frac{\Delta h}{\Delta d} = \frac{\Delta Q}{\Delta W}.$$




ε有正负,有单位(kJ/kg)


湿量变化






辅助点法








(2)湿球温度计

因为绝热加湿装置并非实际装置,所以通常认为湿球温度计所显示的温度即为空气的湿球温度。










空调工程中一般 $t_s \le 30^{\circ}$ C, $\epsilon = 4.19t_s$ 与 $\epsilon = 0$ 的等焓线非常接近,因此工程上通常用 等焓线 代替 等。线。






定义

某一状态的空气在含湿量不变的情况下冷却至 饱和状态(Φ=100%)时所具有的温度。

思考:冬季窗玻璃和夏季裸露的自来水管子为什

么常看到凝水现象?且达到什么条件就会凝水?





在空调工程中经常需要空气各参数之间转换计算,计算过程比较复杂; 焓湿图能快速便捷的查取空气的各种参数,应予以熟练掌握。