








# 1.案例

### 为如图所示住宅选择合适的空调。



顶楼

西晒

落地窗


冬季制热







## 以卧式三为例





一般冷负荷指标(每平米制冷量)取 110W至220W较为合适

### 考虑因素

房间大小

朝向

楼层高低

居住人数

朝阳、通风不好的房间应适当增加设备的冷量。

# 空调匹数与使用面积对应关系

| 匹数    | 制冷量<br>(W) | 普通房间<br>( m²) | 客厅、餐厅 | 一般办公室<br>( m²) | 理发室<br>( m²) | <b>商场</b><br>( m² ) | 会议室、茶座<br>( m²) |
|-------|------------|---------------|-------|----------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 小1匹   | 2300       | 10~17         | 9~14  | 8~14           | 6~10         | 9~13                | 5~8             |
| 1匹    | 2600       | 12~19         | 10~16 | 9~15           | 7~12         | 10~14               | 6~9             |
| 小1.5匹 | 3200       | 15~23         | 12~20 | 11~19          | 9~15         | 13~18               | 7~11            |
| 1.5匹  | 3500       | 16~25         | 13~22 | 13~21          | 10~16        | 14~19               | 8~12            |
| 小2匹   | 4600       | 21~34         | 17~29 | 16~27          | 13~21        | 18~26               | 10~15           |
| 2匹    | 5100       | 24~37         | 19~32 | 18~30          | 15~23        | 20~28               | 12~17           |
| 2.5匹  | 6100       | 29~45         | 23~36 | 22~36          | 17~28        | 24~34               | 14~20           |
| 3匹    | 7200       | 34~53         | 26~42 | 26~42          | 21~33        | 29~40               | 16~24           |



1.上述空调匹数与使用面积的对应关系是在比较理想的环境下推算的,实际环境选择下限值比较接近;

2.如使用空间有落地窗、西晒、顶楼及窗户较大等情况,应选择更高一档的空调; 上述只是制冷面积选择建议,如考虑**制热**环境,应选择更高一档冷量的空调。

# 空调器匹数的定义



空调匹数原指输入功率,包括压缩机、风机电机及电控部分,不同的品牌相同输入功率时其输出的制冷量不同,故其制冷量应以输出功率标定。

### 平时所说的空调是多少匹,是什么意思呢?

- 匹并不指制冷量,而是指消耗功率,1匹=1马力=735w。
- 一匹空调机是指输入1马力的功率所能产生的制冷量, 大小与能效比EER有关。

# ※ 3.空调机型与房间面积

一般情况下制冷量2200-2600w都称为一匹, 3200-3600w为1.5匹......如何计算?

#### 一般:

- 1匹(HP)=2500W 严格来讲是2499W, 这是日本人最早提出来的。
- 1马力=735W,如能效比为3.4
- 1<u>匹</u>=735\*3.4=2499W。





人们习惯用1匹约为2500w制冷量(也就是25机型), 1.5匹约为3500w制冷量(也就是35机型)来表示空调的 机型。其余机型可以根据这种方式来估算匹数。



# 4.选机型



### 空调匹数与使用面积对应关系

| 匹数    | 制冷量<br>(W) | 普 <b>通房间</b><br>( m²) | 客厅、餐厅 | 一般办公室<br>( m²) | 理发室<br>( m²) | <b>商场</b><br>( m² ) | 会议室、茶座<br>( m²) |
|-------|------------|-----------------------|-------|----------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 小1匹   | 2300       | 10~17                 | 9~14  | 8~14           | 6~10         | 9~13                | 5~8             |
| 1匹    | 2600       | 12~19                 | 10~16 | 9~15           | 7~12         | 10~14               | 6~9             |
| 小1.5匹 | 3200       | 15~23                 | 12~20 | 11~19          | 9~15         | 13~18               | 7~11            |
| 1.5匹  | 3500       | 16~25                 | 13~22 | 13~21          | 10~16        | 14~19               | 8~12            |
| 小2匹   | 4600       | 21~34                 | 17~29 | 16~27          | 13~21        | 18~26               | 10~15           |
| 2匹    | 5100       | 24~37                 | 19~32 | 18~30          | 15~23        | 20~28               | 12~17           |
| 2.5匹  | 6100       | 29~45                 | 23~36 | 22~36          | 17~28        | 24~34               | 14~20           |
| 3匹    | 7200       | 34~53                 | 26~42 | 26~42          | 21~33        | 29~40               | 16~24           |



1.上述空调匹数与使用面积的对应关系是在比较理想的环境下推算的,实际环境选择下限值比较接近;

2.如使用空间有落地窗、西晒、顶楼及窗户较大等情况,应选择更高一档的空调; 上述只是制冷面积选择建议,如考虑**制热**环境,应选择更高一档冷量的空调。

# 4.选机型



# 4.选机型



• 同理选用其他房间空调机型,填入表中。



品牌

### 国内品牌:

格力、海尔、美的.....

### 国际品牌:

大金、日立、LG、三星……

## 5.选品牌和型号



#### 安装方式:

挂机、柜机、落地式、嵌入式......

冷热型式:单冷、热泵、电辅热、电热

压缩机类型:定频、变频、变容

电源:220V、380V

制冷剂: R410a、R407c、R134a.....

能效等级:1级、2级、3级(准入)





#### 能效系数

## 名义制冷量(制热量)与运行功率之比,即EER和COP

(COP)

(EER)



机组名义工况下制热量(W)制热性能系数=

制热消耗功率(W)

机组名义工况下制冷量(W) 制冷能效比=

制冷消耗功率(W)

#### 空调能效等级划分

#### 能效比3.40以上:

能效等级1级。

能效比3.20~3.39:

能效等级2级。

能效比3.00~3.19:

能效等级3级(入门等级)。


能效比2.80~2.99:

能效等级4级(淘汰)。

能效比2.50~2.79:

能效等级5级(淘汰)。





# 6.空调使用的误区

空调已逐渐成为了生活的必需品,人们在使用空调的过程中,存在着一些误区,下面就两个常见的问题,问大家做一下解答。

(1)在夏季,天气很热,进入房间后,很多人习惯把空调温度调的特别低,觉得这样凉的快。实际上是这样吗?

我们分析一下空调的工作原理:

空调是低温低压取热,高温高压放热,维持这个低压和高压环境的决定性因素是压缩机的压缩比,也就是压缩吸入口和压出口的压差。空调工作的温差越大,要求压缩机的工作压差就越大。当空调开始工作时,如果设定的温度很低,会导致压缩机的工作压差过大,荷载过大,效率降低,甚至可能导致压缩机不能正常工作。这就像爬楼梯,你不可能一步10m,而是需要一步一步走,才能实现,而且才不费力。

正确做法:空调开启要逐级降温,效果才好。而且室内外温差太大或人长期停留在温度过低的环境中,对健康非常不利,夏季室内温度一般宜设置在24~28℃,不宜过低。



(2)冬天天特别冷的时候,经常会有人问我,我家的空调不制热,是不是坏了?啥原因呢?同样在南方,夏季天特别热时,也会有人遇到空调不制冷的问题。那是不是因为空调坏了呢?

我们也需分析一下空调的工作原理。空调的低温和高温环境是靠压缩机维持的低压和高压环境实现的,而压缩机的工作压差是有限的,所以空调室内室外换热器正常工作的温度也是有限的。

冬季,室外换热器是蒸发器,制冷剂需要从环境中吸热,如果室外温度特别低,低于蒸发器的温度时,蒸发器就不能再吸热了,所以空调也就不能供热了。

夏季,室外换热器是冷凝器,制冷剂需要向环境放热,当室外温度特别高时,高于冷凝器的温度,冷凝器就不能放热了,所以空调也就不能制冷了。

## 小结

空调改变了人们的生活习惯,提高了生活品质,已逐渐成为人们生活的必需品。 了解空调,掌握一些空调基础知识,可以 选择更优质的产品,可以减少运行费用, 可以使我们的生活更加舒适健康!