NOMENCLATURA Y CONVENCIONES PARA MÁQUINA SINCRÓNICA

Los contenidos de la UT 8 se nutren, y tuvieron históricamente, diversas fuentes bibliográficas y autores de distintas procedencias. Motivo por el cual no tenemos en la actualidad una nomenclatura unificada para designar las diferentes variables que se utilizan, tanto en el TP como en la clase de contenidos. A continuación se listan las distintas posibilidades que se pueden aplicar para cada variable:

- Tensión de rueda polar (fem en el Inducido,Carcaza o Estator):

  E, E_0, E_1, E_f, E_P, U_p.

- Tensión en bornes:

  U, V, U_2, V_2, U_t, V_t

- Corriente de excitación (corriente de campo):

  I_1, I_f, I_e.

- Corriente de carga (o de inducido):

  I, I_a, I_A, I_2 (la A es de armadura)

- Resistencia estatórica:

  R, Ra, R_A, R_2

- Reactancia de dispersión del inducido

  X_l, Xσ

- Reactancia principal (o magnetizante, o reactancia de reacción de inducido) :

  X_p, X_{PR}, X_ϕ , X_2

- Reactancia sincrónica (suma de reactancia principal X_2 y de dispersión X_l) :
  X_S, X_d, X_i

- Impedancia sincrónica (suma compleja de R y X_S) :

  Zs

Otra distinción en que se debe tener cuidado, en la que no hay tanto problema con la nomenclatura, pero sí con la nominación, es la diferencia entre φ y δ. Al primero le llamamos “ángulo de la carga” (se relaciona al “cosφ” de la carga), y al segundo “ángulo de carga” o ángulo de torque (es el ángulo entre E y U_2)