CONEXIÓN DEL CABLE.

PC A



PC B

Utilizamos 8 líneas para conectar los registros de DATOS de ambos PCs, canal de datos.

Utilizamos 4 líneas para conectar el registro de ESTADO del PC A con el registro de CONTROL del PC B.

Utilizamos 4 líneas para conectar el registro de CONTROL del PC A con el registro de ESTADO del PC B.

Los bits C0 y C1 del registro de CONTROL, se conectan con los bits S4 y S5 del registro de ESTADO, estas dos líneas (canal de control) se utilizan para enviar SEÑALES DE CONTROL. Las señales de control se utilizan para coordinar la transmisión de información entre un PC y otro.

Los bits C2 y C3 del registro de CONTROL, se conectan con los bits S6 y S7 del registro de ESTADO, estas dos líneas (canal de estado), se utilizan para enviar SEÑALES DE ESTADO. Las señales de estado se utilizan parta que un PC le indique al otro cual es el estado ejecución de su programa.

DESCRIPCIÓN DEL PROTOCOLO.

Este protocolo de comunicaciones permite enviar y recibir de forma simultanea un fichero a través del puerto paralelo del PC.

Dispondremos de un canal de datos de 8 bits común para ambos PCs, de un canal de control de 2 bits para cada PC y de un canal de estado de 2 bits para cada PC.

El canal de datos se utilizará para enviar un byte de información.

El canal de control se utiliza para enviar al otro PC señales de control.

El canal de estado se utiliza para enviar al otro PC señales de estado.

SEÑALES DE ESTADO.

Las señales de estado se utilizan para indicar al otro PC en que estado de ejecución se encuentra el programa. Puesto que el canal de estado consta de 2 bits, las señales de estado pueden ser un total de 4:

NOSC El programa no esta ejecutando ninguna de sus secciones criticas.

SC_ENVIAR El programa esta ejecutando su sección critica para

enviar un byte al otro PC.

SC_RECIBIR El programa está ejecutando su sección critica

para recibir un byte del otro PC:

SC_QENVIAR El programa esta ejecutando su sección critica para

solicitar permiso para enviar un fichero al otro PC.

SEÑALES DE CONTROL.

Las señales de control se utilizan para coordinar la comunicación y transferencia de datos entre los dos PCs. Puesto que el canal de control consta de 2 bits, las señales de control pueden ser un total de 4, aunque en realidad son mas, ya que el significado de un código de control dependerá de la señal de estado, así pues, un código de control 3, significara DISPONIBLE si el PC esta ejecutando la sección critica recibir y significara RECIBIDO si esta ejecutando la sección critica enviar. Las señales de control son un total de 7:

SIG_BYTE Indica que se va a enviar el siguiente byte del

fichero.

ULTIMO_BYTE Indica que se ha terminado la transmisión del

fichero.

PREPARADO Indica que el PC esta preparado para recibir el

siguiente byte del fichero.

DISPONIBLE Indica que el byte ha sido enviado y esta disponible

en el canal de datos.

RECIBIDO Indica que el byte ha sido recibido con existo.

QUIERO_ENVIAR Indica el deseo de enviar un nuevo fichero.

PUEDES ENVIAR. Da permiso para enviar un nuevo fichero.

FUNCIONAMIENTO DEL PROTOCOLO.

El programa, se ejecuta en un bucle cerrado, en el que se realizan en cada iteración 4 pasos de forma secuencial:

- 1.- PUEDES ENVIAR.
- 2.- QUIERO ENVIAR
- 3.- ENVIAR
- 4.- RECIBIR

1.- PUEDES ENVIAR.

En este paso, el programa comprueba si estamos recibiendo algún fichero. Si es así, seguirá por el paso 2, de lo contrario, comprobamos si el otro

PC ha realizado una petición de transferencia (señal de control QUIERO_ENVIAR), en cuyo caso le enviamos la señal de control PUEDES_ENVIAR, dándole permiso para enviar un fichero nuevo. Por último, esperamos a recibir el nombre y tamaño del fichero que nos va a enviar.

2.- QUIERO ENVIAR.

Antes de ejecutar este paso, comprobamos la señal de estado del otro PC. Si la señal de estado es NOSC, indica que el otro PC no esta ejecutando ninguna sección critica y podemos seguir adelante, en otro caso, pasamos al paso 3. Si el otro PC no esta ejecutando ninguna de sus secciones criticas, le enviamos la señal de estado SC_QENVIAR, indicándole que estamos ejecutando nuestra sección critica quiero enviar. Seguidamente le enviamos la señal de control QUIERO_ENVIAR, solicitando permiso para enviar un nuevo fichero y esperamos a recibir la señal PUEDES_ENVIAR, la cual nos da el permiso solicitado. Una vez recibida la señal PUEDES_ENVIAR, enviamos el nombre y tamaño del fichero.

3.- ENVIAR.

En esta parte, se envía 1 byte. Para ejecutar esta parte, el otro PC debe habernos dado permiso para poder enviar. Si tenemos dicho permiso, comprobamos mediante la señal de estado si el otro PC esta ejecutando su sección critica enviar o quiero enviar. Si no esta ejecutando ninguna de estas dos secciones criticas, le enviamos la señal de estado SC_ENVIAR, indicándole que estamos ejecutando nuestra sección critica enviar.

Comprobamos si hemos llegado al final del fichero que estamos enviando, en cuyo caso mandaremos la señal de control ULTIMO_BYTE. Si no es el final de fichero, enviamos la señal SIG_BYTE, indicando que vamos a enviar otro byte del fichero y esperamos a recibir el mensaje PREPARADO.

Al recibir la señal PREPARADO, enviamos al otro PC el byte por el canal de datos y la señal de control DISPONIBLE, indicándole que el byte ya ha sido enviado y puede leerlo del canal de datos. Por último, esperamos a recibir la señal de control RECIBIDO que indica que el dato a sido leído por el otro PC.

4.- RECIBIR.

En esta parte, recibimos un byte del otro PC. Para ello, antes debemos haber dado permiso al otro PC para transmitir.

Si el otro PC tiene permiso para transmitir, comprobamos si esta ejecutando su sección critica recibir. Si no es así, le enviamos la señal de estado SC_RECIBIR, indicándole que estamos ejecutando nuestra parte del código para recibir un byte. A continuación, esperamos a recibir la señal de control SIG_BYTE o ULTIMO_BYTE. Si recibimos ULTIMO_BYTE, la transmisión del fichero ha terminado. Si recibimos SIG_BYTE, se nos va a enviar otro byte del fichero. Enviamos la señal de control PREPARADO indicando que estamos listos para recibir el siguiente byte y esperamos a recibir la señal DISPONIBLE que indica que el byte esta en el canal de datos. Al recibir la señal de control DISPONIBLE, leemos el byte del canal de datos, lo escribimos en el fichero y enviamos la señal RECIBIDO indicando que hemos recibido el byte.

Los pasos 1 y 2 se utilizan para solicitar y permitir la transferencia de un fichero

y mandar el nombre y tamaño del fichero. El esquema de comunicación sería el siguiente:

PC EMISOR

PC RECEPTOR

QUIERO_ENVIAR →
← PUEDES_ENVIAR
Información del fichero →

Los pasos 3 y 4, se utilizan para coordinar la transferencia y recepción de un byte. El esquema de comunicación sería el siguiente:

PC EMISOR

PC RECEPTOR

SIG_BYTE / ULTIMO_BYTE →

PREPARADO

DISPONIBLE →

BYTE →

RECIBIDO