# SANEAMIENTO: Higiene, Limpieza, Depuración, Repa-

### <sub>2</sub> ración



Segun la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, El saneamiento es el medio higiénico de promoción de la salud a través de prevención de contacto humano con las amenazas de los desechos. Las amenazas pueden ser las agentes de enfermedad tanto físico, microbiológico, biológico o químico. Los desechos que causan problemas de salud son heces humano y animal, desechos sólidos, aguas negras, y polución industrial y agrícola.

# <sup>12</sup> Contaminación de aguas



13





- Los lagos, ríos y mares reciben la basura producida por la actividad humana. El ciclo natural del agua tiene una gran capacidad de purificación pero no es suficiente.
- Pesticidas, desechos químicos, metales pesados, residuos radiactivos, etc., se encuentran, en cantidades mayores o menores, al analizar las aguas de los lugares más remotos del mundo. En muchos casos es tan elevada la contaminación que las hacen peligrosas para la salud humana
- La degradación de las aguas no es algo de estas últimas décadas, pero es en este siglo cuando se ha extendido a ríos y mares de todo el mundo.



Figura 1: El ciclo del agua actua como un proceso natural de purificación.

- 21 En un principio fueron los ríos, las zonas portuarias e industriales las que se contaminaron
- 22 con productos químicos, espumas, etc. Con la industrialización y el desarrollo económico este
- 23 problema se ha ido globalizando.





Figura 2: El río Citarun, cerca de la capital de Indonesia, Yakarta, es considerado como el más contaminado del mundo.

- Las aguas superficiales continentales fueron las más visiblemente contaminadas durante mu-
- chos años, pero precisamente al ser tan visibles son las más vigiladas y las que están siendo
- <sup>26</sup> regeneradas con más eficacia especialmente en los países desarrollados.
- Los vertidos son la principal fuente de contaminación de las costas. En la mayor parte de los
- 28 países en vías de desarrollo y en muchos lugares de los desarrollados, los vertidos de las ciudades
- 29 se suelen hacer directamente al mar, sin tratamientos previos de depuración.
- Las zonas donde la renovación del agua es más lenta (estuarios, bahías, puertos) son las más







Figura 3: Los vertidos pueden ser costeros o incluso mar adentro

- maltratadas. En ellas es frecuente encontrar peces con tumores y graves enfermedades, o mo-
- luscos y crustáceos cuya pesca y consumo están prohibidos, porque contienen altas dosis de
- 33 productos tóxicos.









Figura 4: Los efectos de la contaminación del agua en el ecosistema son muy diversos

- Los efectos de los vertidos también se dejan sentir en las aguas no costeras. Las grandes canti-
- dades de plástico echadas al mar son las responsables de la muerte de muchas focas, ballenas,
- delfines, tortugas, y aves marinas, que quedan atrapadas en ellas o se las comen.

#### 37 Contaminación por falta de oxigeno

- En algunos casos el exceso de materia orgánica y de nutrientes que hacen proliferar las algas,
- 39 genera procesos de putrefacción tan fuertes, que se consume el oxígeno disuelto en el mar y los
- 40 peces y otros organismos mueren, originándose grandes "zonas sin vida".
- En los últimos diez años aumentó casi una tercera parte la cantidad de "zonas de la muerte o sin
- vida", en los mares del mundo. Según los investigadores esto es consecuencia de que cada vez
- 43 son más los fertilizantes utilizados en la agricultura, que llegan a los mares a través de los ríos.

- Junto con la sobrepesca, la destrucción de los hábitats y la aparición de peligrosas floraciones
- de algas, la falta de oxígeno es uno de los principales problemas del medio ambiente marino.




Figura 5: En 1995 más de 305 regiones marinas estaban afectadas por la falta de oxígeno. Foto: CEDOC

### 46 Sustancias contaminantes del agua

#### 47 Microorganismos patógenos

- Son las bacterias, virus, protozoos y otros organismos que transmiten enfermedades como el cólera, tifus, gastroenteritis diversas, hepatitis, etc.
- 50 Un buen índice para medir la salubridad de las aguas, en lo que se refiere a estos microorganis-
- mos, es el número de bacterias coliformes presentes en el agua. La OMS recomienda que en el
- 52 agua para beber haya 0 colonias de coliformes por 100 ml de agua.





### 54 Desechos orgánicos

53

- son el conjunto de residuos orgánicos producidos por los seres humanos, ganado, etc. Cuando
- este tipo de desechos se encuentran en exceso, la proliferación de bacterias agota el oxígeno,
- y ya no pueden vivir en estas aguas peces y otros seres vivos que necesitan oxígeno. Buenos

indices para medir la contaminación por desechos orgánicos son la cantidad de oxígeno disuelto en agua, o la Demanda Biológica de Oxígeno (DBO).





Figura 6: La determinación de la Demanda Biológica de Oxigeno se realiza con equipo especial

#### 60 Sustancias Químicas Inorgánicas.

En este grupo están incluidos **ácidos**, **sales** y **metales tóxicos** como el mercurio y el plomo. Si están en cantidades altas pueden causar graves daños a los seres vivos, disminuir los rendimientos agrícolas, etc.

#### 1. Nutrientes vegetales inorgánicos

Nitratos y fosfatos son sustancias solubles en agua que las plantas necesitan para su desarrollo, pero si se encuentran en cantidad excesiva inducen el crecimiento desmesurado de algas y otros organismos provocando la eutrofización de las aguas. Cuando estas algas y otros vegetales mueren, al ser descompuestos por los microorganismos, se agota el oxígeno y se hace imposible la vida de otros seres vivos. El resultado es un agua maloliente e inutilizable.

#### 71 Compuestos orgánicos

64

65

66

68

69

70

Muchas moléculas orgánicas como petróleo , gasolina , plásticos , plaguicidas , disolventes , detergentes , etc. acaban en el agua y permanecen, en algunos casos, largos períodos de tiempo, porque son difíciles de degradar.

#### 75 Sedimentos y materiales suspendidos.

Muchas partículas provenientes del suelo y arrastradas a las aguas, junto con otros materiales que hay en suspensión son, la mayor fuente de contaminación del agua. La turbidez que provocan en el agua dificulta la vida de algunos organismos, y los sedimentos que se van acumulando destruyen sitios de alimentación o desove de los peces, rellenan lagos o pantanos y obstruyen canales, rías y puertos.







Figura 7: El desbalance de nutrientes produce una alteración en el crecimiento de las algas, que a largo plazo termina reduciendo la disponibilidad de oxigeno e imposibilitando la vida en el agua



Figura 8: Derrame de Petroleo

#### 81 Sustancias radiactivas.

- 82 Isótopos radiactivos solubles pueden estar presentes en el agua y, a veces, se pueden ir acumu-
- lando a los largo de las cadenas tróficas, alcanzando concentraciones considerablemente más
- altas en algunos tejidos vivos que las que tenían en el agua.

#### 85 Contaminación térmica.

- El agua caliente liberada por centrales de energía o procesos industriales eleva, en ocasiones, la
- 87 temperatura de ríos o embalses con lo que disminuye su capacidad de contener oxígeno y afecta
- 88 a la vida de los organismos.



Figura 9: El agua utilizada para refrigerar generadores eléctricos puede alterar el equilibrio biológico.

### 89 Químicos inorgánicos contaminantes.

Contaminante	Posibles efectos sobre la salud	Fuentes de contaminación comunes en agua potable
Antimonio	++ colesterol	Efluentes de refinerías de petróleo, cerámicas
	— azúcar en sangre.	productos electrónicos, soldaduras.
Arsénico	Lesiones en la piel,	Erosión de depósitos naturales,
	trastornos circulatorios,	agua de escorrentía de huertas,
	alto riesgo de cáncer.	aguas con residuos de fabricación de vidrio .
		y productos electrónicos
Bario	++ presión arterial.	Aguas con residuos de perforaciones,
		efluentes de refinerías de metales,
		erosión de depósitos naturales.
Berilio	Lesiones intestinales.	Efluentes de refinerías de metales
		y fábricas que emplean carbón,
		efluentes de industrias eléctricas,
		aeroespaciales y de defensa.
Cadmio	Lesiones renales.	Corrosión de tubos galvanizados,
		erosión de depósitos naturales,

Contaminante	Posibles efectos sobre la salud	Fuentes de contaminación comunes en agua potable
		efluentes de refinerías de metales,
		líquidos de escorrentía de baterías
		usadas y de pinturas.
Cianuro	Lesiones en sistema nervioso	Efluentes de fábricas de acero y metales,
(como $CN^-$ libre)	o problemas de tiroides	efluentes de fábricas de
		plásticos y fertilizantes
Flúor	Enfermedades óseas	Erosión de depósitos naturales,
	Problemas dentales	efluentes de fábricas de
		fertilizantes y de aluminio.
Plomo	Bebés y niños con retardo en	Corrosión de cañerías en el hogar,
	desarrollo físico o mental	erosión de depósitos naturales.
	Adultos: trastornos renales	
	, hipertensión	
Nitratos y	Dificultad respiratoria	Aguas contaminadas por el uso
		de fertilizantes, percolado de
Nitritos	síndrome de bebé	tanques sépticos y de redes de alcantarillado,
(como nitrógeno)	cianótico (azul).	erosión de depósitos naturales.

# 90 Alteraciónes físicas del agua

Alteraciones físicas	Características y contaminación que indica
Color	Agua no contaminada suele tener ligeros colores rojizos, pardos, amarillentos o verdosos debido, principalmente, a los compuestos férricos o los pigmentos verdes de las algas que contienen.
	Agua contaminada puede tener diversos colores en general, no se pueden establecer relaciones claras entre el color y el tipo de contaminación
Olor y sabor	Compuestos químicos presentes en el agua como los fenoles, diversos hidrocarburos, cloro, materias orgánicas en descomposición o esencias liberadas por diferentes algas u hongos pueden dar olores y sabores muy fuertes al agua, aunque están en muy pequeñas concentraciones. Las sales o los minerales dan sabores salados o metálicos, en ocasiones sin ningún olor.
Temperatura	El aumento de temperatura disminuye la solubilidad de gases (oxígeno) y aumenta, en general, la de las sales. Aumenta la velocidad de las reacciones del metabolismo, acelerando la putrefacción. La temperatura óptima del agua para beber está entre $10~\rm y~14~^{o}C$ .

Alteraciones físicas	Características y contaminación que indica
Materiales en suspensión	Partículas como arcillas, limo, etc., aunque no lleguen a estar disueltas, son arrastradas por el agua de dos maneras: en suspensión estable (disoluciones coloidales); o en suspensión que sólo dura mientras el movimiento del agua las arrastra. Las suspendidas coloidalmente sólo precipitarán después de haber sufrido coagulación o floculación.
Radiactividad	Las aguas naturales tienen bajos valores de radiactividad, debidos sobre todo a isótopos del K.
Espumas	Los detergentes producen espumas y añaden fosfato al agua. Disminuyen el poder autodepurador de los ríos al dificultar la actividad bacteriana. También interfieren en los procesos de floculación y sedimentación en las estaciones depuradoras.
Conductividad	El agua pura tiene una conductividad eléctrica muy baja. El agua natural tiene iones en disolución y su conductividad es mayor y proporcional a la cantidad y características de esos electrolitos. Por esto se usan los valores de conductividad como índice aproximado de concentración de solutos. Como la temperatura modifica la conductividad las medidas se deben hacer a 20 °C

### Aguas Residuales

Aguas Residuales: son aquellas que proceden del uso doméstico o industrial y no pueden ser vertidas directamente a lagos o ríos debido a su contaminación. Es agua que suele estar contaminada con materia fecal. Las aguas residuales generalmente contienen sustancias orgánicas e inorgánicas potencialmente peligrosas, así como microorganismos patógenos. El tratamiento completo de las aguas residuales requiere tratamientos químicos y biológicos que sirven para eliminar o neutralizar los contaminantes. Las aguas residuales industriales suelen contener sustancias tóxicas que deben ser pre tratadas antes de ser tratadas como aguas residuales.

# 99 Tratamiento de Aguas Residuales

El objetivo del tratamiento de las aguas residuales es reducir la cantidad de materiales tanto orgánicos como inorgánicos a un nivel que no permita el crecimiento microbiano, así como la eliminación de los compuestos tóxicos que pudiera haber.

La eficiencia del tratamiento se expresa en términos de reducción de la demanda biológica de oxígeno (DBO). Los valores normales en aguas residuales domésticas están en 200 unidades de DBO. En aguas de origen industrial los valores pueden alcanzar hasta 1500 unidades de DBO. Un tratamiento eficaz reduce los niveles a menos de 5 unidades de DBO en el agua resultante del tratamiento. Una planta típica de aguas residuales trata tanto aguas domésticas como industriales. El tratamiento incluye múltiples etapas de carácter físico y biológico. Tratamientos

primarios, secundarios y en algunos casos terciarios se utilizan para reducir la contaminación 109 fecal y química del agua. Cada nivel de tratamiento emplea tecnologías mas complejas y caras. 110

Tratamiento Primario proceso que se usa para eliminar los sólidos de las aguas contaminadas. El agua entra en la planta de tratamiento y se pasa a través de cribas y filtros que eliminan los objetos de gran tamaño. El agua resultante está muy contaminada y no debería ser vertida en ríos o lagos.

Tratamiento Secundario proceso que se usa para reducir la cantidad de materia orgánica por acción de bacterias (objetivo: disminuir la DBO). Son procesos biológicos que pueden ser de dos tipos: aerobios y anaerobios. Entre las variables a controlar en este proceso se encuentran la temperatura, el oxigeno disuelto, el ph, etc.

Tratamiento Terciario proceso que se usa para eliminar los productos químicos como fosfatos, nitratos, plaguicidas, sales, materia orgánica persistente, etc. Se utilizan procesos físicos y químicos especiales con los que se consigue limpiar las aguas de contaminantes concretos: fósforo, nitrógeno, metales pesados, etc.

Las principales técnicas son:

111

112

113

114

115

117

118

119

120

121

122

123

124

126

127

128

129

133

134

135

138

139

142

143

144

145

147

Arrastre con vapor de agua o aire proceso de stripping para la eliminación de compuestos orgánicos volátiles como disolventes clorados (tricloroetileno, clorobenceno, etc.,) o contaminantes gaseosos como amoníaco.

Procesos de Membrana proceso en el cual el agua residual pasa a través de una membrana porosa consiguiendo la separación de acuerdo al tamaño de las moléculas presentes y de la membrana utilizada.

Intercambio Iónico sirve para eliminar sales minerales a través de una resina por intercambio 130 con otros iones.

Adsorción con carbón activado sirve para eliminar compuestos orgánicos. Se puede utilizar 132 en forma granular (columnas de carbón activado granular) y en polvo.

Procesos de Oxidación sirven para eliminar o transformar la materia orgánica e inorgánica oxidable.

Procesos de Reducción proceso para reducir elementos metálicos en alto estado de oxidación 136 (reducción de Cr+6 a Cr+3 mediante sulfito de sodio, tiosulfato de sodio, etc. 137

Precipitación Química se basa en la utilización de reacciones químicas para obtener productos de baja solubilidad. La especie contaminante a eliminar pasa a formar parte de la sustancia insoluble que precipitará y se podrá separar por sedimentación y filtración.

#### Red de Saneamiento 141

- Se dispone de un sistema troncal de transporte de efluentes, el que colecta y transporta hacia un punto de bombeo y de allí hacia la Planta Berazategui para luego ser vertido en el Río de la Plata.
- Sistemas independientes del troncal, con plantas y vertidos de efluentes en los ríos Matanza o Reconquista.
- El sistema de red de Saneamiento supera los 10.000 km de longitud.



Figura 10: Fuente: AySA, http://www.aysa.com.ar/Media/contenidos/472/mapa\_desagues.jpg

#### 48 Estructura:

152

153

154

155

156

157

158

159

Colector Ribereño que se extiende a lo largo de la costa del Río de la Plata desde la zona de Tigre hasta el límite de CABA. Su diámetro varía de 500 a 1100 mm y su longitud es de aproximadamente 16 km.

Colector Costanero que prolonga el anterior tiene una longitud de más de 17 km con un diámetro que varía entre 1100 y 3400 mm. Este colector se extiende también a lo largo del Río de la Plata y llega a la estación elevadora Boca-Barracas.

Tres Cloacas Máximas • Drena la parte Este de CABA y fluye por gravedad hasta el Establecimiento Wilde.

- Drena la parte central de CABA y se dirige, por gravedad, hasta la Estación de Bombeo Wilde.
- Drena la parte sur de CABA fluyendo hasta la Estación de Bombeo Wilde.

El tramo Wilde – Berazategui – Emisario Aguas abajo de la estación Wilde las Cloacas Máximas son cuatro y se extienden hasta la Planta Berazategui. Sus diámetros son de 2286, 3000, 3500 y 4000 mm con longitudes de 12, 14, 14 y 15 km respectivamente.

Los efluentes llegan a la Planta Berazategui para luego ser descargados en el Río de la Plata a 2,5 km de la costa por un emisario de DN 5.000 mm.