
# CH. 6. 라즈베리파이 주변 제어


### □ 적외선이란?

- 적외선은 가시광선이 빨,주,노,초,파,남,보로 프리즘을 통해 나타날 때, 빨강색 바깥쪽에 나타난다고 해서 적외선이라고 부르게 되었다.
- 태양이나 물체가 내는 복사열의 대부분은 이 적외선으로 이루어져있으므로 적외선을 열선이라고 한다.
- 적외선의 파장범위는 가시광선의 장파장 끝의 0.76~0.8 µm를 하단으로 하고, 상단은 1mm정도까지이다.




### □ 적외선센서 사용방법

- 적외선도 빛의 한 종류이기 때문에 빛의 성질을 가지고 있다.
- 적외선은 직진하며 물체에 닿으면 반사하는 성질을 가지고 있다.
- 적외선 장애물 감지 센서는 적외선을 보내는 부분과 반사된 적외선을 감지하는 감지 부분으로 구성되어 있다.



### □ 적외선센서 사용방법

- 적외선 LED에서 적외선을 보내게 되고, 물체에 닿아 반사되는 빛은 포토 트랜지스터에서 감지하게 된다.
- 적외선 장애물 감지 센서는 앞에 장애물이 놓이게 되면 센서에서 보낸 적외선이 장애물에 반사되어 수신부에 들어가게 되고, 이를 통해 센서가 장애물을 인식하게 된다.
- 10cm부근에서 최대의 전압값을 갖다가 거리가 멀어질수록 다시 전압이 감소하는 형태를 띄고 있다.



### □ 적외선센서 수광부

- 적외선 센서의 수광부의 역할은 적외선을 인식하는 것이다.
- 우선 적외선을 인식하기 위해서는 포토트랜지스터(Phototransister)라는 것이 필요하다.
- 포토트랜지스터는 적외선을 인식하면 전류를 흐르게 하는 특징을 가지고 있다.
- 그러니까 적외선 빛이 베이스(Base)가 되고 긴다리가 콜렉터(Collector), 짧은 다리가 에미터(Emitter)가 되는 트랜지스터이다.



### □ 파이썬 코드

• 다음과 같은 코드를 작성하여 적외선 센서의 측정의 값을 입력받아 보자.

```
from ctypes import *
    import os
3
    import time
4
    WiringPi = CDLL("/home/pi/WiringPi/wiringPi/libwiringPi.so.2.70", mode=RTLD G
    LOBAL)
6
    swcar = cdll.LoadLibrary('/home/pi/swcar/libswcar.so')
8
    swcar.SIO Init(0)
9
10
    print('press ctrl + c to terminate program')
11
```


### □ 파이썬 코드

• 다음과 같은 코드를 작성하여 적외선 센서의 측정의 값을 입력받아 보자.

```
11
12
    try:
13
       while(True):
14
         ir = swcar.SIO_ReadIR()
15
         print(f"ir = \{ir:04b\}")
         time.sleep(1)
16
17
18
    except KeyboardInterrupt:
19
       pass
```


### □ 파이썬 코드

- 코드를 실행하면 화면에 0이 출력된다.
- 적외선 센서는 자동차 키트 전면부에 장착되어 있는데, 그 밑에 색이 있는 물체를 집어넣으면 출력되는 숫자가 바뀌는 것을 확인할 수 있다.




### □ 파이썬 코드


- 만약 IR 센서가 빛이 대해 적절히 반응하지 않는다면, IR 센서 보드의 가변저항을 적절히 조절함으로써 원하는 감도를 설정할 수 있다.
- 차량 메인보드의 IR 센서 상태 LED 를 참고하여 가변 저항을 조절하여 민감도를 조절할 수 있다.
- 적절히 조절하여, 밝은 상태와 어두운 상태를 구별할 수 있도록 설정한다.



### □ 초음파 센서 US-015

- SmartCar에 사용되는 US-015는 거리 측정용으로 많이 사용하는 HC-SR04와 모양도 사용방법도 동일하지만 보다 나은 성능을 가진 고정밀 초음파 거리센서이다.
- US-015 센서는 로봇의 눈처럼 생겼다.
- 2개의 초음파 장치 중 하나에서는 40kHz의 초음파를 발사하고 나머지 하나의 센서에서는 반사되어 되돌아오는 초음파를 감지한다.
- 이 시간차를 이용해 거리를 측정하는 것이다.






### □ 초음파 센서 US-015

- 초음파 센서는 송신부와 수신부로 이루어져 있으며 송신부는 Transmitter 초음파를 발생하는 것이고, 수신부는 Receiver 초음파가 발생된 것이 물체에 부딪혀 다시 돌아오는 것이다.
- 이에 따라 초음파가 돌아오는 시간에 따라 물체와 초음파 사이에 거리를 알수 있다.
- 공식으로 보자면 다음과 같다.

$$D(\mathcal{P} = \frac{T(\mathcal{P})}{2} \times V_s(속도)$$

### □ 초음파 센서 US-015

- 측정은 다음과 같은 흐름으로 이루어진다.
  - 트리거 핀으로 10us 시간 동안 ON 신호를 주면 센서가 8개 필스의 초음파를 발사한다.
  - 물체에서 반사된 초음파(echo)를 감지해 에코 핀을 통해 신호를 전달한다.
  - 초음파가 발사되는 순간 에코 핀은 ON 상태가 되고 반사파를 감지하는 순간 OFF로 변하는데, 이 시간차를 측정해서 해당 값을 초음파의 거리 속도 계산식에 넣어 거리를 구한다.



### □ 파이썬 코딩

• 다음과 같은 코드를 작성하여 초음파 센서의 측정의 값을 입력받아 보자.

```
from ctypes import *
    import os
    import time
4
    WiringPi = CDLL("/home/pi/WiringPi/wiringPi/libwiringPi.so.2.70", mode=RTLD GL
    OBAL)
    swcar = cdll.LoadLibrary('/home/pi/swcar/libswcar.so')
6
    swcar.SIO Init(0)
9
    print('press ctrl + c to terminate program')
11
```

### □ 파이썬 코딩

• 다음과 같은 코드를 작성하여 초음파 센서의 측정의 값을 입력받아 보자.

```
11
12
     try:
13
       while(True):
         us_rear = swcar.SIO_ReadDistUS(0)
15
17
         print("rear = ", us_rear)
18
         time.sleep(1)
19
     except KeyboardInterrupt:
20
21
       pass
```

### □ 파이썬 코딩

- 코드를 실행하면 콘솔창에 센서 측정값이 출력된다.
- 초음파 센서에 장애물을 배치하여 값의 변화를 확인한다.



```
Shell
>>> %Run ex5_sensor_us_read.py
Press ctrl + c to terminate program
rear = 154
rear = 154
rear = 154
```

후면부 초음파 센서


콘솔 출력 결과

- □ 라이다(LiDAR: Light Detection And Ranging)는 에너지 밀도가 높은 고출력의 레이저(LASER: Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) 필스를 송신하고 목표물에 맞고 되돌아오는 시간을 측정하여 사물까지의 거리, 방향 및 속도 등을 감지할 수 있는 센서
- □라이다 센서는 초당 수 백만 개의 달하는 레이저빔을 송수신하므로 높은 인지 해상도로 정확하고 빠른 신호 처리가 가능하지만 양산형 차량에 적용하기에는 아직까지 가격 경쟁력이 부족



### □ 회전형 라이다

- 회전형 라이다 센서의 송신부는 레이저 다이오드를 활용하여 레이저 빔을 송신하고, 틸팅(Tilting) 거울을 통해 방향이 조정된 레이저를 포토다이오드를 통해 수신
- 라이다 센서 내부의 서보 모터를 이용하여 공간적으로 360° 회전이 가능
- 차량을 중심으로 원하는 측정 방향으로 레이저를 선택적으로 송수신 가능



### □ 회전형 라이다

- 기구적으로 회전하는 라이다 센서의 경우 보통 차량의 지붕(Roof) 에 장착하여 전방향(Omnidirectional)으로 사물의 유무와 거리 및 방향 등의 정보를 인지
- 넓은 수평 시야각을 갖고 상대적으로 좋은 데이터 정확도를 갖는다는 장점이 있다.
- 하지만 모터가 있기 때문에 가격이 비싸고 내구성이 약함.
- 360도를 봐야 해서 매립해서 사용할 수 없음.
- 도로 위의 물체를 인식하기 위해 각도를 하향 조정할 경우 인지 거리가 짧아지는 한계

### □ 고정형 라이다 (Solid State Lidar)

• 레이저 광원을 기구적으로 회전시키는 모터가 없으며, 수직 방향으로 30° 범위 안에서 16개 채널이 2° 단위의 해상도로 스캐닝(Scanning)하는 형태를 가지고 있다.

#### • 장점

- >모터가 없어서 가격이 저렴하고 내구성이 좋음
- ▶소형화 할 수 있음
- ▶한 방향만 스캔하기 때문에 매립해서 사용할 수 있음.
- ▶높은 해상도.

### 단점

- ▶좁은 수평 시야각.
- ▶상대적으로 떨어지는 데이터 정확도.

### □ SmartCar의 라이다 센서 모듈



### □ 파이썬 코드

• 다음과 같은 코드를 작성하여 라이다 센서의 측정의 값을 입력받아 보자.

```
from ctypes import *
      import os
      import time
4
      WiringPi = CDLL("/home/pi/WiringPi/wiringPi/libwiringPi.so.2.70", mode=RTLD GLOBAL)
5
      swcar = cdll.LoadLibrary('home/pi/swcar/libswcar.so')
6
      swcar.SIO Init(0)
8
9
10
      print('press ctrl + c to terminate program')
11
12
      swcar.SIO_ReadLidar.restype = c_char_p
13
      swcar.SIO_ReadLidar.argtypes = None
14
```

### □ 파이썬 코드

• 다음과 같은 코드를 작성하여 라이다 센서의 측정의 값을 입력받아 보자.

```
swcar.SIO_ActivateLidar(1);

while(True):

lidar = swcar.SIO_ReadLidar()

print("lidar info = ", lidar)

time.sleep(1)
```

### □ 서보 모터란?


- 서보 모터는 정확한 각도 회전을 위해 사용된다는 점은 스텝 모터와 비슷하지만 구동되는 방식은 전혀 다르다.
- 서보 모터는 각도를 제어할 수 있는 DC 모터이다.
- 90도 회전하고 정지했다가 다시 90도 돌아가도록 설정할 수 있다.
- 자동으로 움직이는 부품에 대한 정밀도가 필요할 때 유용하다.
- 서보 모터 내부에는 DC 모터, 전위차계 및 모터를 제어하는 회로의 세 부분이 있다.
- 서보 모터의 전위차계는 LED를 켤 때 사용하는 저항과 마찬가지로 저항이다.
- 예외는 돌릴 때 저항 값을 변경할 수 있다는 것이다.

### □ 서보 모터란?

- 서보 모터에서 전위차계는 DC 모터에 맞춰져 있으므로 DC 모터가 회전할
   때 회전한다.
- 이를 통해 모터 샤프트의 각도를 알 수 있다.
- 컨트롤러 회로는 특정 각도에 도달하면 정지하도록 지시한다.
- 제어 방법은 DC 모터와 같은 PWM이지만, 서보 모터의 PWM은 주파수가 정해져 있으며, 듀티비라기보다는 신호의 유지 시간으로 회전 각도가 결정된다.
- 대부분의 서보 모터는 3개의 선으로 이루어져 있다.
  - 전원, GND, 입력 신호.

### □ 서보 모터란?

• 입력 신호에 다음과 같은 신호가 입력되면 신호에 맞는 각도로 모터가 회전



### □ 서보 모터란?

- 서보 모터를 제어하기 위해서는 50Hz의 주파수를 가지는 신호가 입력되어야 한다.
- 즉, 한 주기 당 20ms의 시간을 가진다는 것.
- 20ms의 주기 안에서 HIGH 신호의 폭(=시간)이 얼마인가에 따라 서보 모터의 회전 각도가 결정된다.
- 서보 모터의 종류에 따라 약간씩 다를 수는 있겠지만 보통은 1.0ms에서 0°, 1.5ms에서 90°, 2.0ms에서 180°의 각도를 가진다.
- 사실 1.5ms에서 90°, 정중앙에 위치하는 것이고 1.5ms보다 작을 때 시계 반대 방향으로 이동, 1.5ms보다 클 때 시계 방향으로 이동하는 거라고 생각하면 된다.
- 모터가 각 방향으로 최대한 이동했을 때의 신호 시간 폭은 모터마다 다를 수 있다.
- 물론 최대한 이동했을 때의 각도도 0°나 180°보다 크거나 작을 수 있다.

### □ 서보 모터란?

- 서보 모터는 위치를 유지하기 위해서는 신호를 계속해서 내보내야 한다.
- 신호를 주지 않으면 모터는 각도를 유지하지 못하고 흐물흐물 돌아가버린다.
- 서보 모터의 경우 DC 모터나 스텝 모터처럼 큰 전압을 요구하지는 않지만,
   큰 전류를 요구하기 때문에 역시 외부 전압을 라즈베리 파이 보드에
   연결해주는 것이 좋다.
- 게다가 서보는 회전하지 않아도 각도를 유지하기 위해 계속 소모하게 되므로, 만일 건전지를 이용한다면 건전지의 소모 시간이 예상 소모 시간보다 훨씬 짧을 수 있다.

### □ 파이썬 코드

• 다음과 같은 코드를 작성하여 서보모터의 각도를 제어해보자.

```
from ctypes import *
    import os
3
    import time
4
    WiringPi = CDLL("/home/pi/WiringPi/wiringPi/libwiringPi.so.2.70", mode=RTLD G
    LOBAL)
6
    swcar = cdll.LoadLibrary('/home/pi/swcar/libswcar.so')
8
    swcar.SIO Init(0)
9
    print('press ctrl + c to terminate program')
10
    print("Running Servo Motor.")
```

### □ 파이썬 코드

• 다음과 같은 코드를 작성하여 서보모터의 각도를 제어해보자.

```
12
13 iAngle = 0
14 \quad \text{Iinc} = 4
15 try:
16
      while True:
17
         iAngle += Iinc
18
          if (iAngle >= 100):
19
            iInc = -4
20
          if (iAngle \ll 0):
            iInc = 4
21
22
```

### □ 파이썬 코드

• 다음과 같은 코드를 작성하여 서보모터의 각도를 제어해보자.

```
swcar.SIO_WriteServo(100, iAngle)
print("Angle is ", iAngle)
time.sleep(0.10)
except KeyboardInterrupt:
swcar.SIO_WriteServo(100, 50)
```

```
Python 3.7.3 (/usr/bin/python3)
>>> %Run ex9_motor_servo_run.py

Press ctrl + c to terminate program
Running Servo Motor.

Angle is 4
Angle is 8
Angle is 12
Angle is 16
Angle is 20
Angle is 20
Angle is 24
Angle is 28
Angle is 32
Angle is 32
Angle is 36
Angle is 40

Python 3.7.3
```

### □ DC 모터


- DC모터는 DC(직류)전원으로 작동하는 모터를 말한다.
- 선풍기나 RC카와 같이 빠르고 연속적인 회전이 필요할 때 사용한다.
- DC모터는 (+)극과 (-)극에 전원을 입력하여 작동시킬 수 있으며, 극을 반대로 연결하면 회전 방향을 바꿀 수 있다.
- DC 모터의 속도를 연속적으로 바꾸려는 경우에는 어떻게 하는가?
- 기본적으로는 DC 모터에 가하는 전압을 바꾸면 속도는 변화한다.
- 단순히 모터의 코일에 흐르는 전류와 속도가 정비례하기 때문에 아래 그림과 같이 하여 모터의 구동전압을 변화시키면 속도를 가변으로 할 수 있다.

Re

0 V

### □ DC 모터


- 이 구동전압을 변화시키는 방법으로 아날로그 방식과 펄스폭 변조방식의 두 가지 방법이 있다.
- 아날로그 방식은 직접 구동전압 그 자체를 변화시키는 것으로, 기본회로는 아래 그림과 같다.



- 저속으로 할 때, 전력 사용 효율이 나빠지고 만다.
- 그러나, 소형 모터이고, 게다가 속도의 가변폭이 작아도 좋은 경우에는 소실을 작게 할 수 있다는 점과, 제어회로가 간단하기 때문에 흔히 사용되고 있다


### □ DC 모터

- PWM 방식은 결과적으로는 구동전압을 바꾸고 있는 것과 같은 효과를 내고 있지만, 그 방법이 필스폭에 따르고 있으므로 필스폭 변조(PWM: Pulse Width Modulation)라 부르고 있다.
- 구체적으로는 모터 구동전원을 일정 주기로 On/Off 하는 펄스 형상으로 하고, 그 펄스의 duty비(On 시간과 Off 시간의 비)를 바꿈으로써 실현하고 있다.
- 기본회로는 아래 그림과 같으며, 그림에서 트랜지스터를 일정시간 간격으로 On/off하면 구동전원이 On/Off 되는 것이다.



### □ DC 모터

• 이 펄스 형상의 전압으로 DC 모터를 구동했을 때의 실제 모터에 가해지는 전압 파형은 아래 그림과 같이 되며, 평균전력, 전압을 생각하면 외관상, 구동전압이 변화하고 있는 것이다.



### □ 파이썬 코딩

• 다음과 같은 코드를 작성하여 구동모터의 속도를 제어해보자.

```
from ctypes import *
    import os
3
    import time
4
5
    WiringPi = CDLL("/home/pi/WiringPi/wiringPi/libwiringPi.so.2.70", mode=RTLD GL
    OBAL)
    swcar = cdll.LoadLibrary('/home/pi/swcar/libswcar.so')
6
8
    swcar.SIO_Init(0)
9
    print('press ctrl + c to terminate program')
10
11
    print("Running Driving Motor.")
12
    swcar.SIO_MaxMotorSpeed(50)
14
```

### □ 파이썬 코딩

• 다음과 같은 코드를 작성하여 구동모터의 속도를 제어해보자.

```
15
    for i in range(1, 10):
16
       speed = i * 10
17
       swcar.SIO_ForwardMotor(speed)
       print("Forward Speed is %d" %speed)
18
19
       time.sleep(1)
20
21
    swcar.SIO_ForwardMotor(0)
    print("Forward Speed is %d" %(0))
23
    time.sleep(3)
24
25
    for i in range(1, 10):
26
       speed = i * 10
27
       swcar.SIO_ReverseMotor(speed)
```

## Section 05 구동 모터

#### □ 파이썬 코딩

• 다음과 같은 코드를 작성하여 구동모터의 속도를 제어해보자.

```
print("Reverse Speed is %d" % speed)

time.sleep(1)

swcar.SIO_ReverseMotor(0)

print("Reverse Speed is %d" %(0))

time.sleep(3)

print('Stop Driving Motor.')
```

## Section 05 구동 모터

#### □ 파이썬 코딩

- 이 예제는 드라이빙 모터를 구동하여 바퀴가 회전하는 것을 보여 주는 예제 이다.
- SIO\_ForwardMotor(int iSpeed), SIO\_ReverseMotor(speed) 함수를 사용하며, Parameter 값으로 바퀴의 구동 속도를 조절한다.
- iSpeed 의 값은 0 ~ 100 사이의 값을 갖는다.
- 0 은 stop 상태가 되며, 100 은 최대값이 된다. SIO\_MaxMotorSpeed() 함수를 이용하면, Speed 의 최대값을 제한할 수 있다.
- 예를 들어, SIO\_MaxMotorSpeed(50) 으로 설정하면, SIO\_ForwardMotor() 나 SIO\_ReverseMotor() 함수에서 50을 넘는 값을 입력해도, 최대값이 50 으로 제한된다.

#### □ GPS 개요


- 현재 위치를 인식하는 다양한 방법 중에 가장 많이 사용하는 것이 GPS 수신기일 것이다.
- GPS(Global Positioning System는 미국 국방부에서 개발한 범지구 위치결정 시스템이다.
- 쉽게 설명하면 지구상에 떠 있는 24개 이상의 인공위성으로부터 전파를 수신받은 GPS 수신기가 삼각측량(trilateration)과 같은 방식으로 자신의 위치를 계산하는 방식을 말한다.
- 실외에서 사용할 때 그 오차가 많아야 1~10여 미터이므로 군사용, 측량, 자동차 내비게이션용으로 널리 쓰이며, 모바일 폰 및 차량 등에 대부분 장착되어 있다.

## □ NEO-6M 제품 사양과 회로연결



	Module Size: 35 x 26 x 3mm Antenna Size: 50 x 25mm
UART Interface	Baud Rate: 9600bps

## □ NEO-6M 제품 사양과 회로연결



#### □ GPS 실습 코드

```
from ctypes import *
2
    import os
    import time
3
4
5
    WiringPi = CDLL("/home/pi/WiringPi/wiringPi/libwiringPi.so.2.70", mode=RTLD GLO
    BAL)
    swcar = cdll.LoadLibrary('home/pi/swcar/libswcar.so')
6
8
    swcar.SIO_Init(0)
9
10
    print('press ctrl + c to terminate program')
11
12
    swcar.SIO_ReadGPS.restype = c_char_p
13
    swcar.SIO_ReadGPS.argtypes = None
14
```

## □ GPS 실습 코드


```
15
16 while True:
17 gps = swcar.SIO_ReadGPS()
18 print("gps = ", gps)
19 time.sleep(1)
```

#### □ IMU 센서

• 관성 센서(IMU : Inertial Measurement Unit)는 보통 차량의 무게 중심(C.G : Center of Gravity)에 장착되어 현재 차량에 발생한 가속도와 각속도를 계측하는 목적으로 사용

• 초기에는 아날로그 형태로 개발되었지만, 현재는 MEMS(Micro Electro

Mechanical System) 기술이 적용




#### □ IMU 센서 구조

- IMU 센서는 차량의 진행 방향인 x축 방향의 가속도, 좌우 방향인 y축 방향에 대한 가속도, 위쪽 방향인 z축 방향의 회전 각속도를 계측
- Z축의 회전 각속도를 요 레이트(Yaw Rate), x축의 회전 각속도는 롤 레이트(Roll Rate), y축의 회전 각속도를 피치 레이트(Pitch Rate)라고 한다.
- 일반적인 자동차에서 IMU 센서의 출력 중 요 레이트만 사용

#### □ 가속도 센서를 이용한 각도 계산

- 이러한 가속도센서를 이용한 각도계산은, 힘이 일정하다면 정확한 각도 값을 얻어낼 수 있지만 진동과 같은 떨림에 약하다는 단점이 있다.
- 다음 그림은 자이로 센서의 회로도이다.



 여기까지 가속도센서를 통해 기울어진 각도를 계산해보았는데, 다음으로 이 식이 적용된 파이썬 코드를 작성하여 MPU6050센서를 기울였을 때 각도가 계산되는지 확인하는 실습을 해보자.

#### □ 파이썬 코드


```
from ctypes import *
2
    import os
3
    import time
4
    WiringPi = CDLL("/home/pi/WiringPi/wiringPi/libwiringPi.so.2.70", mode=RTLD_GLO
5
    BAL)
    swcar = cdll.LoadLibrary('home/pi/swcar/libswcar.so')
6
8
    swcar.SIO_Init(0)
9
10
    print('press ctrl + c to terminate program')
11
12
    swcar.SIO_ReadGyroAccel.restype = c_char_p
13
    swcar.SIO_ReadGyroAccel.argtype = [POINTER(c_int), POINTER(c_int),
    POINTER(c_int)]
    swcar.SIO_ReadGyroRotate.restype = c_char_p
```

#### □ 파이썬 코드

```
15
    swcar.SIO_ReadGyroRotate.argtype = [POINTER(c_int), POINTER(c_int),
    POINTER(c_int)]
16
17
    acc_x = pointer(c_int(0))
18
    acc_y = pointer(c_int(0))
19
    acc_z = pointer(c_int(0))
20
21
    rot_x = pointer(c_int(0))
22
    rot_y = pointer(c_int(0))
23
    rot_z = pointer(c_int(0))
24
25
26
    while True:
27
       swcar.SIO_ReadGyroAccel(acc_x, acc_y, acc_z)
       swcar.SIO_ReadGyroRotate(rot_x, rot_y, rot_z)
28
```

## □ 파이썬 코드

```
29
30    print("acc = ", acc_x[0], acc_y[0], acc_z[0])
31    print("rot = ", rot_x[0], rot_y[0], rot_z[0])
32
33    time.sleep(1)
```



# Q&A