⊙ 串口基础代码

串口初始化

这里的串口初始化直接用isp生成就行,但是要注意一下,我们这里用的是 12T,12MHz,定时器2,串口1,这里的波特率是看题目怎么给,你就用什么,一般是9600



在后面加上ES=1和EA=1开启串口中断和总中断

串口重定向

≫ 底层

我们在这里使用串口重定向,就可以避免复杂的发送代码书写,直接使用c语言中熟悉的printf()进行发送就行

我们首先引用一下头文件stdio.h,然后我们可以去看一眼stdio.h里面的定义,我们会发现有个定义是putchar的,在c51中,printf的底层会调用putchar的相关函数,我们把这个extern的复制一下就行了

```
🔽 💉 🚹 🖶 💠 🐡 🚳
uart.c uart.h <u>stdio.h</u>
    16 ⊨#ifndef NULL
    17
            #define NULL ((void *) 0)
    18
          #endif
    19
    20 = #ifndef _SIZE_T
           #define _SIZE_T
typedef unsigned int size_t;
    21
    23
          #endif
    24
    25
           #pragma SAVE
    26 #pragma REGPARMS
          extern char _getkey (void);
extern char getchar (void);
    27
    29 extern char ungetchar (char)
    30 extern char putchar (char);
31 extern int printf (const char *, ...);
   extern int prints (const char *, ...);

22 extern int sprints (char *, const char *, ...);

23 extern int vprints (const char *, char *);

24 extern int vsprints (char *, const char *, char *);

25 extern char *gets (char *, int n);

26 extern int scanf (const char *, ...);

27 extern int scanf (char *, const char *, ...);
          extern int puts (const char *);
    39
    40
          #pragma RESTORE
    41
    42.
           #endif
    43
    44
```

模式1的发送过程: 串行通信模式发送时,数据由串行发送端TxD输出。当主机执行一条写"SBUF"的指令就启动串行通信的发送,写"SBUF"信号还把"1"装入发送移位寄存器的第9位,并通知TX控制单元开始发送。发送各位的定时是由16分频计数器同步。

移位寄存器将数据不断右移送TxD端口发送,在数据的左边不断移入"0"作补充。当数据的最高位移到移位寄存器的输出位置,紧跟其后的是第9位"1",在它的左边各位全为"0",这个状态条件,使TX控制单元作最后一次移位输出,然后使允许发送信号"SEND"失效,完成一帧信息的发送,并置位中断请求位TI,即TI=1,向主机请求中断处理。

这里我们直接将需要发送的数据压入SBUF寄存器,然后就可以等待他发送,TI=1的时候就发送完成,这里的返回ch是因为他需要一个返回值

```
#include "stdio.h"

extern char putchar(char ch) {
    SBUF = ch;
    while (TI == 0);
    TI = 0;
    return ch;
}
```


⊗ 应用

这样就极大方便了我们的使用,我们直接使用printf就行,下面举个例子

```
unsigned char my_data=5;
printf("%bu",my_data);
```

为什么这里是%bu呢?

在官方文档里面也是有这个书写的,每个类型都有对应的符号,这里一定不要用错了,如果将%bu写成%d,会导致发送数据错误



串口中断接收

模式0接收过程:模式0接收时,复位接收中断请求标志RI,即RI=0,置位允许接收控制位REN=1时启动串行模式0接收过程。启动接收过程后,RxD为串行输入端,TxD为同步脉冲输出端。串行接收的波特率为SYSclk/12或SYSclk/2(由UART_M0x6/AUXR.5确定是12分频还是2分频)。其时序图如图8-1中"接收"所示。

当接收完成一帧数据(8位)后,控制信号复位,中断标志RI被置"1",呈中断申请状态。当再次接收时,必须通过软件将RI清0

串口中断接收的核心是通过RI标志位来判断是否接收到数据。当RI=1时,表示串口已接收到一个字节的数据。

我们采用超时解析的方式处理串口数据:

- 1.每当接收到一个字节数据时:
 - 将数据存入缓冲数组
 - 更新数组索引
 - 清零接收时间计数
 - 设置接收标志位
- 2. 为了防止缓冲区溢出,设置了以下保护机制:
 - 当接收索引超过缓冲区大小(10字节)时
 - 重置索引为0
 - 使用memset函数清空整个缓冲区

这种方式既保证了数据的连续接收,又能防止缓冲区溢出导致的系统异常。


```
pdata unsigned char Uart_Buf[10] = {0}; // 串口接收缓冲区
idata unsigned char Uart_Rx_Index; // 串口接收索引
idata unsigned char Uart_Recv_Tick; // 串口接收时间标志
```

串口处理函数

串口数据处理采用超时解析策略:

- 1. 我们首先看看有没有接收到数据,如果index=0(没有接收到数据),那么就直接return掉就行了
- 2. 当接收到最后一个数据后,如果持续10ms没有新数据到来
- 3.则认为一帧数据接收完成,此时进行数据解析
- 4.解析完成后清空缓冲区,为下一次接收做准备

串口考点-米醋工作室_左岚



uart.c/h

```
#include "uart.h"

void Uart1_Init(void) // 9600bps@12.000MHz

{

SCON = 0x50; // 8位数据,可变波特率

AUXR |= 0x01; // 串口1选择定时器2为波特率发生器

AUXR &= 0xFB; // 定时器时钟12T模式

T2L = 0xE6; // 设置定时初始值
```

#主函数部分

```
pdata unsigned char Uart_Buf[10] = {0}; // 串口接收缓冲区
     idata unsigned char Uart_Rx_Index; // 串口接收索引
                                     // 串口接收时间标志
     idata unsigned char Uart_Recv_Tick;
     idata unsigned char Uart_Rx_Flag;
     void Uart_Proc()
        return; // 无数据,直接返回
10
       { // 若接收超时,对数据读取,清空缓存区
         //处理函数
        memset(Uart_Buf, 0, Uart_Rx_Index); // 清空接收数据
20
       // 若接收到数据
                                   // 接收标志
        Uart Recv Tick = 0;
                                    // 清零接收时间标志
        Uart_Buf[Uart_Rx_Index++] = SBUF; // 将数据保存到缓冲区
                                   // 清除接收中断标志
          Uart_Rx_Index = 0; // 防止溢出
     // 定时器
```

40 Uart_Recv_Tick+
41 }

// 串口接收计时增加

◎ 常用串口处理函数

这里用到的所有函数,都需要加上#include "string.h"

memset 函数



strcmp 函数



sscanf 函数

```
sscanf 函数用于从字符串中按照指定格式读取数据。其函数原型为:
 1  int sscanf(const char *str, const char *format, ...)
参数说明:
ostr:要读取的源字符串
o format: 格式化字符串
○ ...: 可变参数,用于存储提取出的数据
返回值: 成功读取的数据项数
坐标解析示例:
     // 假设串口接收到坐标数据 "(99,99)"
     unsigned int x, y;
     if(sscanf(buf, "(%u,%u)", &x, &y) == 2)
        // 成功解析出两个数字
        printf("x=%u,y=%u\n", x, y); // 输出: x=99,y=99
注意事项:
1.%u 用于读取无符号整数
2.格式字符串中的其他字符(如括号和逗号)必须与输入字符串完全匹配
3. 返回值等于成功解析的数据项数,可用于验证解析是否成功
```

atoi 函数

⊕ 串口匹配提醒

在上面我举例了一个串口解析的例子,使用sscanf来进行数据解析,可以获取指定格式的数据,但是这里我们需要注意一个重要问题。以第十五届国赛为例,我们需要匹配坐标格式。

理想情况下,当我们接收到"(99,99)"时,应该解析出x=99,y=99,这是正常情况。

按照我们上面写的代码,解析两个数据是没有问题的:

但是存在一个隐患: 当我们接收到类似"(99,9#)"这样的错误数据时,上面的代码仍然会成功解析出两个数字 (99和9),因为sscanf会在遇到不符合格式的字符'#'时停止解析。这显然不是我们想要的结果,对于这种格式错误的输入,我们应该输出错误信息而不是进行正常处理。那么,如何解决这个问题呢?

使用格式字符串长度验证

针对上述问题,我们可以使用 %n 格式说明符来验证实际读取的字符数是否与输入字符串长度一致。 这种方法能够有效确保整个输入字符串都符合我们预期的格式。

%n 是一个特殊的格式说明符,它不会消耗输入,但会将sscanf函数已经读取的字符数量存储到对应的整型变量中。通过比较已读取的字符数与输入字符串的总长度,我们可以确保整个输入符合预期格式,没有多余或错误的字符。


```
pdata unsigned char Uart_Buf[10] = {0}; // 串口接收缓冲区
     idata unsigned char Uart_Rx_Index; // 串口接收索引
idata unsigned char Uart_Recv_Tick; // 串口接收时间标志
     idata unsigned char Uart_Rx_Flag;
     void Uart_Proc()
         return; // 无数据,直接返回
10
       { // 若接收超时,对数据读取,清空缓存区
         unsigned int x, y;
         int chars read;
         int result;
         // 直接在函数内进行坐标解析
         // 验证: 1.成功解析两个数字 2.读取的字符数等于字符串长度
         if(result == 2 && chars_read == strlen((char*)Uart_Buf)) {
           // 格式完全匹配,进行正常处理
           printf("坐标有效: x=%u, y=%u\n", x, y);
           // 这里可以添加其他处理逻辑
         else {
           // 格式不匹配,输出错误信息
           printf("错误:无效的坐标格式\n");
```

这种验证方法能够精确区分有效和无效的输入格式,大大提高了系统的可靠性和鲁棒性。无论是缺少字符、多余字符还是格式错误,都能被准确识别并适当处理。

≫ 其他常见格式验证

这种验证方法不仅适用于坐标格式,还可以应用于各种串口通信协议的数据验证:

通过这种格式验证方法,我们可以确保只处理符合预期格式的数据,有效过滤掉格式错误的输入,从而提高系统的稳定性和可靠性。与逐字符验证或使用复杂的正则表达式相比,这种方法简单高效,特别适合资源有限的单片机环境。

当输入包含非法字符(如"(99,9#)")时,即使能解析出两个数字,但由于读取的字符数不等于字符串总长度,系统会正确识别为无效输入并给出相应提示,避免了错误数据导致的系统异常。