

# Chapter 1-2 (컴퓨터 구성)

#### Index

논리회로

IC(Intergrated Circuit)

레지스터

플립플롭(Flip flop, F/F')

Bus

아비터(Arbiter)

Memory

RAM

CPU

MCU(Micro Controller Unit)

파이프라인

# 논리회로

• 디지털 신호를 input으로 넣었을 때 원하는 output을 만들어 내기 위해 논리적 순서에 의해 데이터를 manipulation(조작)하는 회로

• NOT : 입력의 반대를 출력

• OR: 입력의 한 개 이상이 1이라면 출력이 1

• AND: 입력이 모두 1이라면 출력이 1

• XOR: 홀수 개의 1이라면 출력이 1, 짝수 개의 1이라면 출력이 0


• NOR: 입력의 한 개 이상이 1이라면 출력이 0

• NAND: 입력이 모두 1이라면 출력이 0

• XNOR: XOR에 NOT을 연결한 것

# **IC(Intergrated Circuit)**

• 수많은 논리회로가 합쳐져 하나의 package로 만든 chip



• NC: 'No connection'의 약자로 사용하지 않은 pin

• CLK : clock trigger pin

• GND: Ground, VCC: 전원

• DATA in/out : I/O를 위한 pin

## 레지스터


• CPU가 데이터를 처리하는 동안의 중간 결과를 일시적으로 저장하기 위해 사용되는 고속의 저장공간, 플립플롭의 집합

## 플립플롭(Flip flop, F/F')

1-bit의 정보를 저장할 수 있는 기억소자

### RS 플립플롭

- R=1, S=0 Q=0 (Reset)
- R=0, S=1 Q=1 (Set)
- R=0, S=0 Q=저장된 값을 그대로 유지 (No change)



write 신호를 인가해서 플립플롭을 제어하는 걸 'level trigger flip flop' 또는 'latch' clock 신호를 인가해서 CPU 동작 타이밍에 맞춰 제어하는 걸 'edge trigger flip flop' 또는 'flip flop'

### • General purpose register

- Address register 메모리에 R/W할 때 데이터가 들어 있는 주소를 임시 저장하는 레지스터
- Data register 메모리에 R/W할 때 쓰려는 값 또는 읽은 값을 임시 저장하는 레지 스터
- Instruction register 메모리에서 읽어온 명령어를 저장하는 레지스터

#### Special purpose register


- Program counter(PC) 현재 실행되고 있는 주소를 가리키는 레지스터
- Stack pointer(SP) 사용중인 stack의 최상단 주소를 가리키는 레지스터
- Linked register(LR) 복귀할 주소를 가리키는 레지스터
- Status register(SR) 시스템/서브시스템의 현재 상태를 저장하고 알려주는 레 지스터

### I/O register

디지털 회로는 논리회로들의 집합인 'conbinational 회로'와 플립플롭 같은 기억소자들의 집합인 'sequential 회로'로 구성

동기화(Synchronization)는 1) 박자를 맞추다, 2) 순서를 맞추다

신호가 switching될 때 완전한 low 또는 high 신호가 되기까지의 10~90%까지 소요되는 시간을 전달소요시간(**delay**)라고 하며, 이에 관한 전기적 특성을 **스위칭 특성** 전체 시스템 속도는 가장 느린 소자의 속도에 맞춰야 오작동없이 작동한다.



| SYMBOL            | PARAMETER             | MIN | MAX |
|-------------------|-----------------------|-----|-----|
| †RC               | Read Cycle Time       | 65  |     |
| †ACC              | Address Access Time   |     | 65  |
| †CE               | CE Access Time        |     | 65  |
| †o€               | OE Access Time        |     | 25  |
| †CEE              | CE to output Low-Z    | 0   |     |
| †oEE              | OE to output Low-Z    | 0   |     |
| <sup>t</sup> oH   | Output Date Hold Time | 0   |     |
| †DF I             | CE to output High-Z   |     | 25  |
| t <sub>DF 2</sub> | ŌĒ to output High−Z   |     | 25  |

색깔이 어두운 부분 : 어떤 값이든 가질 수 있고 시스템 동작에 영향을 미치지 않은 부분 High impedance(Hi-z) : 아무 유효한 신호가 없는 상태

t\_CE : CE(Chip Enable) pin에 low active 신호가 인가된 뒤 유효한 output data가 나오기까지의 시간

t\_RC: read cycle time, 최소 저만큼의 시간동안 address line에 주소값을 대고 있어야 제대로 된 data를 얻을 수 있다는 뜻

### Bus

• 장치들이 정보 공유를 위해서 공유하는 선들의 집합

## 아비터(Arbiter)

• bus 점유권을 중재하며 bus 사용권을 결정하는 것 - CU(Control Unit)

# **Memory**

- MCP(Multi-chip Package) PSRAM+NOR, SDRAM+NAND
  - SRAM(Static RAM): 1개 cell이 트랜지스터 6개로 구성된 가장 비싼 RAM

- DRAM(Dynamic RAM): 1개 cell이 트랜지스터 1개에 캐패시터 1개로 구성된 값 싼 RAM, SRAM에 비해 회로가 단순, 일정 시간마다 refresh가 필요, read할 때마 다 precharge도 필요
  - DDR SDRAM(Double Data Rate Synchronous DRAM): CPU 동작에 박자와 순서를 맞춰가며 동작해 CPU 성능을 최대한으로 활용하는 DRAM, data를 2배로 빨리 전송할 수 있는 메모리
- **PSRAM(Pseudo SRAM)** : 구조적으로는 DRAM, HW적으로 SRAM처럼 쓸 수 있는 메모리
- NOR Flash : cell이 병렬로 연결 , address line과 data line을 모두 갖고 있어 byte
   단위로 random access가 가능한 메모리
- NAND Flash : cell이 직렬로 연결, address line과 data line이 없어 집적도가 높고 page단위로 read/write이 가능한 메모리
- XIP(Execte In-place): 메모리 상에서 직접 프로그램을 실행할 수 있는 기술

#### RAM

- address pin(A0~A7)과 data pin(D0~D7) 그리고 control pin(RD, WR)으로 이뤄져 있다.
- 읽을 떄는 RD에 high, 쓸 때는 WD에 high

### **CPU**

- 논리회로의 집합체, 약속된 신호를 주면 약속된 동작을 수행하는 단순한 원리
- CU(Control Unit), Decoder, ALU(Arithmetic & Logical Unit), Register set등으로 구성
- decoder에서 명령어 해석 → CU로 각종 제어 신호를 발생 → ALU 등에게 동작을 명령, 저장하는 용도로 레지스터 활용

### **MCU(Micro Controller Unit)**

• CPU 이외에 여러가지 기능이 한 개의 chip에 내장된 것

ARM core CPU의 동작 구조 : fetch → decode → execute

```
word a = 1;
word b = 2;
word c;

void add() {
    c = a + b;
    return;
}
```

```
주소 어셈블리
0x1000 LOAD 0x2000 ; a를 data register에 load
0x1002 ADD 0x2002 ; Data register에 저장된 값(a)과 b를 더해 data register에 저장.
0x1004 STORE 0x2004 ; Data register에 저장된 값(a + b)를 c에 저장.
```

#### LOAD 0x2000

- 1. PC는 0x1000번지를 가리킨다.
- 2. PC값이 'address register'에 저장된 뒤 해당 주소에 접근
- 3. 해당 주소에서 명령어를 읽어와 'instruction register'에 저장 (Fetch)
- 4. **Decoder가 명령어를 해석함**과 동시에 PC는 증가해 0x1002번지를 가리킨다. **(Decode)**
- 5. CU는 0x2000번지에 있는 데이터를 읽어오라고 제어신호를 발생
- 6. 0x2000번지에 있는 **전역변수 a의 값1이 'data register'에 저장 (Exeute)**
- 7. 이 값은 ALU를 통해 연산할지도 모르니 ACC(Accumulator)에 임시 저장

#### ADD 0x2002

- 1. 'address register'에 저장된 PC가 가리키는 주소에서 명령어를 읽어와 'instrunction register'에 저장
- 2. Decoder가 명령어를 해석함과 동시에 PC는 증가해 0x1004번지를 가리킨다.
- 3. 0x2002번지의 데이터를 'data register'에 저장한 뒤 ACC값과 덧셈한 뒤 ACC에 저장


### **STORE 0x2004**

- 1. 'address register'에 저장된 PC가 가리키는 주소에서 명령어를 읽어와 'instrunction register'에 저장
- 2. Decoder가 명령어를 해석함과 동시에 PC는 증가해 0x1006번지를 가리킨다.
- 3. CU는 ACC값을 0x2004번지에 저장하라고 제어신호를 날려 결과값을 저장

**Fetch**-PC, address register, instrunction register

### **Decode**-decoder

### Execute-CU, data register, ALU, ACC



# 파이프라인

• 각 단계를 중첩시키거나 하나의 시간에 여러 단계를 수행하도록 하는 기법 PC값은 execute 단계의 2개 명령어 밑을 가리킨다.