# Documentação de Configuração: Balança e Software UPX Thunder com Torre

## Passo 1: Configuração da Rede

- 1. Acesse as configurações:
  - O Selecione a opção 4 ("Opções Sistema").
  - O Digite a senha: 102030 e clique no botão "Imprimir".

#### 2. Configuração da Rede:

- Selecione a opção 3 ("Rede").
- O Escolha o modo de conexão: Ethernet ou Wifi.
- O Para configurar a rede sem fio, clique na opção 2 ("Wifi").
- Insira o nome da rede e a senha.
- O Defina o **DHCP** como "**Manual**" e configure:

■ **IP**: 192.168.0.68

■ Máscara de rede: 255.255.255.0

■ Gateway: 192.168.0.1

# Passo 2: Configuração da Balança

- 1. Volte para "Opções Sistema" e clique na opção 1 ("Balança").
- 2. No campo "Balança No", insira o número da balança que está na etiqueta lateral.

### Passo 3: Verificação de Conexão

- 1. Abra o **CMD** e digite arp -a para verificar se o IP da balança está na lista.
- 2. Realize um **ping** para confirmar o envio de pacotes:
  - O Normalmente, após a configuração da balança, o software deve mostrar **'Comunicação Ok'** no campo "Status da comunicação".

### Passo 4: Cadastro da Loja/Departamento

- 1. Na opção "Setores", crie o nome da Loja/Departamento.
- 2. Clique em "Inserir" no canto superior esquerdo.
- 3. Clique novamente no botão "Inserir" dentro da opção da Loja/Departamento e:
  - O Insira o número da balança listado na lateral.
  - Selecione o modelo "Thunder".

#### Passo 5: Cadastro de Produtos

- 1. Vá para a opção "Produtos" e preencha os campos necessários:
  - Código
  - Descrição
  - Preço
  - Validade em Dias
  - O **Tipo** (unitário ou pesado)
- 2. Clique em "Gravar" no canto superior esquerdo.

### Passo 6: Inclusão de Itens na Balança

- 1. Acesse a opção "Setores" e selecione a aba "Produtos".
- 2. Clique em "Inserir" e, em seguida, na seta verde ao lado do produto selecionado.
- 3. Após finalizar, você pode fechar esta tela.

## Passo 7: Transmitir Dados para a Balança

- 1. Clique na opção "Transmitir".
- 2. Selecione a Loja/Departamento e a balança (listada pelo número).
- 3. Clique na seta verde "**Transmitir**" e aguarde a confirmação do envio dos dados para a balança.