# #1-1. Professional [3D Slider Crank]

#### [1] 목적

Slider 의 왕복운동을 Crank 의 회전운동으로 전환.

#### [2] 시뮬레이션 환경 설정

- Window 에서 사용 가능한 기능들
- Home 탭-Setting 메뉴에서 중력 설정 가능
- Grid 가 표시될 Working plane 을 설정 가능

#### [3] Geometry 의 생성

- General 에서 만들면 하나의 Body 가 됨.
- Box 표면에 Outline 만들어, Fill 사용 하면 표면이 생성됨.
- 생성된 표면에 Extrude 하면 그 모양으로 물체 생성.
- 물체 이동 시, Home 탭/Measure 그룹/Distance 로 거리를 확인하고 이동하면 좋음.

#### [4] Joint 생성

• 점 찍을 때 Select Toolbar 에서 선택 도움 받기 가능. (Grid, Geometry, Node 순)

# [5] Animation 및 Analysis 설정

- Body motion Tracing. (Analysis 탭/Post Tool 그룹/Trace), 좌표 추적됨. (참조마커는 Ground.Inertia 면 됨)
- Animation Configuration 에서 설정 → 🥻 -보고싶은 Frame 설정 가능 (시작,끝)



- -반복 횟수 지정 가능
- -애니메이션동안 마커 보이게 on/off 기능

# #1-2. Professional [Engine With Propeller]

# [1] 모델링, Geometry 생성

- 모델링, 여러 파일 import 시 Layer 사용 좋음.
- Home 탭-Merge 로 여러 바디 1 개로 합치기 가능. (하나의 마커를 가지게 됨.)
- 처음부터 General 에서 만들면 1 개 바디임.

#### [2] Joint 및 motion 생성

- 모터 축 같은 경우 Cylindrical 조인트
- 0.1 초가 지난 후, 10pi 각 가속도 줌. IF(TIME-0.1: 0, 0, 10\*PI)

# [3] Force 생성

- Base 에서 Action 으로 힘주는 방법 (Spring)
- Joint 에 힘 주는 방법 (Rev joint 에 rotational spring)
- Force 의 property 에서 Display 여부 설정.

### [4] Scope 생성

- Analysis 탭/Scope 그룹 (수식, Entity, 각도, 두 점, Gap)
- Joint 의 Scope 를 보고 싶음 (Entity)
- 해석 후 확인 가능

# #1-3. Professional [Pin Ball]

# [1] 목적

- Body 사이 & 선과 Body 사이 Contact 을 생성.
- Ball 이 경사면을 통과할 수 있는 적절한 힘 가하기.

# [2] Geometry 생성

- 공이 따라 갈 Linear Guide 를 Ground 에서 만듦. (직선은 Outline, 곡선은 Arc)
- 이어진 선을 Curve 그룹/Edge 로 하나의 선으로 만듦

#### [3] Force 와 Contact 생성

- -압축된 spring 에 의해 Ball1 출발 후, 2 충돌→2,3 충돌 -Ball 들은 Guide 선과 접촉력에 의해 따라 움직임.
- Spring(base 는 ground, action 은 Ball)의 free length 조정. (Free length=45, 기존 길이=30 에서 15 만큼압축)
- 공과 공 접촉: Contact 그룹/Sph-Sph
- 공과 Guide 접촉: 2D Contact 그룹/GeoCir
  - -접촉 방향도 중요 Up/Down
  - -Contact 도 property 에서 display 여부 설정.

#### [4] Expression 과 Scope 생성

- Expression 에 DX(1), 1 은 Ball2.CM(거리 알려는 Ball)
- Scope/Expression 에서 Display 시 확인 가능.

#### [5] Design Study

• Following Camera

- Spring 의 Free Length 를 자동으로 바꾸며 plot.
- 바뀐 Free Length 에 따른 Ball2 의 최대 x 변위 측정.
- Analysis 탭/DOE 메뉴에서 Trials 횟수=10, 범위=(45mm~54mm), Step 은 자동.
- Simulate: Free Length 에 대한, 최대 x 변위 값 나옴.
- 특정 Frame 에 특정 Entity 를 따라갈 수 있음.

# #1-4. Professional [Ball Return]

# [1] Contact Surface 정의

- Ball 과 Pipe 사이 Contact
- Surface 그룹/Face 로 Pipe 를 FaceSurface1 로 만듦.
- 공과 Pipe 사이 GeoSph 로 contact 생성.
- Container 도 Face 로 FaceSurface 만든 후 공과 contact

- Contact Surface 의 Faceting Resolution
   공과 면이 접촉할 때 (GeoSphere Contact)
  - → Faceting resolution 조정으로 정확한 해석 가능.
- Contact 확인을 위해 Pipe 의 투명도 증가

# [2] 해석 및 Plot

- Ball 과 pipe 사이 마찰이 없어 구름 현상 발생 X
- Plot template 만들면, 이전/다음 실험 비교 좋음.
- GeoSurContact 1,2 에 마찰 계수 추가 후, Template 넣고 Plot ADD 를 통해, 서로의 plot 비교 가능.
- Home 탭/View 그룹/Select Zoom 에서 그래프 확대
- Home 탭/Tools 그룹/Trace 에서 값 확인

# #1-5. Professional [Dipper Stick With Bucket]

#### [1] PP 와 PV

- PP1 점이 지정돼 있다면, PP2 점을 (PP1\_X,2,3) 처럼 나타낼 수 있다.
- Main Body 와 Subsystem 이 만나는 점을 각각 PP 로 지정한 뒤, PPC 로 연결할 수 있음.

(점이 이어지면, Joint 생성시 점 찍기 유리함.)

• PV 값으로 PP 좌표를 찍거나, 진폭, 길이 등을 지정하면, PV 값을 간단히 바꿈으로 모든 것을 바꿀 수 있음.

#### [2] Expression & motion

수식 안에 PV 값을 그대로 쓸 수 있음.
 PV\_Amplitude\*STEP(TIME,0,0,0.1,-1)
 처럼 진폭으로 쓰고 싶은 변수를 수식에 표현 가능.

# [3] Bucket Tip (bucket 앞에 dummy 공 만들기)

- Bucket 과 떨어진 곳에 구 생성(dummy body)
- Bucket 과 구(bucket tip) 사이 Bucket 끝에 fixed joint
- 구에 각속도(WZ)가 0 보다 크거나 같으면 50KN 생성 50000\*IF(WZ(1,2,2):0, 0, 1)

[IF 사용법]

IF(TIME-2: 0, 0, 1)

 $IF(f1: f2, f3, f4) = \begin{cases} f2, \text{ when } f1 < -IFT \\ f3, \text{ when } -IFT \le f1 \le IFT \end{cases}$  f4, when IFT < f1



#### IFT (if Tolerance)는 일반적으로 0

- Dummy Body 만든 이유
- → 구와 Bucket 이 fixed 이므로, 구에 Axial Force 를 가해 이동 시키면 Bucket 이 같이 움직임.

# [4] Hydrualic 이란 Subsystem 에서 Dummy 만들기

• Subsystem 내에서 Dummy 구를 만들면 같은 시스템이므로 Fixed joint 가 필요 없다.

- Subsystem 내에서 마커를 생성해, Axial Force 만듦
- Main 으로 돌아와서, Ground 와 dummy 를 fixed 함.
- Assembly mode(Main)에서 Expression 생성하기.
  - →Subsystem 의 마커는 못 들고 옴. (직접 타이핑)
- Force 가 Fixed 에 작용할 때, Fixed 에 마커 2 개는 Database 에서 확인 가능하다.
  - →Ground 와 Subsystem 의 구에 Fixed & force 작용. Database 의 Fixed1 에서 Ground 랑 구의 marker 확인

# [5] Output Request 생성하기

- SubEntity 탭/Expression 그룹/Request
- Request 내 (Standard/Expression/User/RFlex) 중 Expression 에 대한 설명임.
- F1 에 Expression 넣으면, Tool 탭/Math 에서 계산 가능
- Plotting 시, Database/Request 에서 찾을 수 있음.

# [6] Range of Motion (VE, 변수방정식)

- crank 의 link 길이와 bucket joint 의 각도로 motion 임
- VE 생성 (bucket 의 positive 최대 회전)
  - →VARVAL(3)사용. (3 에 사용된 변수방정식의 해임.)
- motion 의 범위는 VE\_MaxPosRot 의 해-VE\_MaxNegRo 의 해를 Degree 로 전환한 값의 [최소~최대] 이다.

# [7] Plotting 및 해석

- bucket joint 의 회전량을 알고 싶다.
  - →Joint/Rev\_Dipper\_Bucket 의 Pos1\_Relative 확인.

#### [8] DOE (design study)

- crank 길이 & bucket joint 각도 → motion 범위 & cylinder power 에 걸리는 영향 확인.
- (1) Design Variable 설정. (바꿀 값과 값 범위)
- → Crank 길이, Bucket joint 각도 (2 개)
- (2) Performance Index 설정 (PI 값)
  - → Cylinder power 의 RMS 값, Motion 범위의 최대값
- (3) DOE (Analysis 탭) (DV, PI 는 SubEntity 탭)
  - → 각 DV 마다 Trial 횟수 정하기. (3 번, 3 번= 총 9 번) [결과] 2 개의 DV 값에 따른 PI 값을 얻음. (Plot 가능)

# [9] Batch Mode 에서 simulation 하기.

- design study 는 한 번에 한 번만 할 수 있으므로 사용.
- Main 에서의 PP, PV 만 사용가능. (Sub 있으면 connect)
- DV 로 쓸 PV 값 (길이, 각도)의 DP 를 체크 후 Export
- Analysis 탭/Scenario 에서 시뮬레이션 설정
- Plot 나온 파일을 모두 집어 넣으면 비교 가능.

# #2-1. ProcessNet/VSTA [4WDLoader]

#### [1] ProcessNet 의 목적

- C#으로 모델링, 해석, 플로팅 과정 자동화
- 튜토리얼: 휘어지는 호스 각 segment의 contact 자동화
- 도움말/ProcessNet Help 에서 예제 확인 가능.

#### [2] ProcessNet

- 여러 바디는 for 같은 반복문을 사용한다. Ex) for(int i=BodyNumStart; i<=BodyNumEnd; i++)
- IBody, IGeometry 및 메소드(GetEntity) 등을 이해함.
- 코딩 후 Build/PNet 에서 Run
  - → 자동 contact 의 경우 코딩된 만큼 contact 이 생성됨

    [3] 다이얼로그 설계
- Access 의 폼 만들기와 같은 단계이다.
- 버튼만으로 위 코드들이 작성할 수 있게 매크로 작성.

#### [4] 자동 Plot 생성

- 폼 형성 ([3]의 폼 복사해도 괜찮음→코드 바꿔야함)
- 새로운 Subroutine 생성 후, 코드 작성 (액세스와 비슷)
- 그래프의 크기, 축 범위, legend 등 모두 설정 가능.
- 자동 생성된 Contact 만큼 plot 에서 확인 가능.

#### #2-2. ProcessNet/VSTA [Excavator]

#### [1] ProcessNet 의 기능

- #1-5. Dipper 의 추가 연습임.
- 매크로 사용할 다이얼로그 생성 (폼 형성)
- 다이얼로그 우클릭 후 View Code 시, 버튼에 코드 삽입
   [2] 새로운 클래스 및 함수 생성
- Import(), GetEntity, IGenerice() 등으로 import 후 모델 수정 및 생성 가능함.
- SubEntity, Joint 등 리커다인 기능을 모두 사용 가능.
- 다이얼로그에 만든 함수 연결.
  - →다이얼로그 view code 에서 만든 인스턴스를 생성.
- [추가]

해석/plot 등 마우스로 눌러서 진행되는 것들도 코딩으로 자동 생성 가능함.

#### #2-3. ProcessNet/VSTA [Simple Belt System]

#### [1] 목적

- belt 툴킷 등으로 만든 Link body 는 각각이 Clone body 이므로 Contact, Force, Mesh 등을 할 수 없다.
  - →PNet 으로 모두를 General Body 만들면 가능.

#### [2] 알고리즘 구성

- 첫 Clone 을 General 로 바꿈. (converCloneBody() 사용)
- General1 과 Clone2 사이에 Connector 생성
- Clone2 도 General2 로 바꿈 → 반복함.

#### [3] Register DLL

- ConverCloneBody 와 CreateContact 2 개를 생성함.
- 위 2 개를 다이얼로그(매크로)로 생성 후 RecurDyn 리본 메뉴에 등록하고자 함. → DLL
- ThisApplicatrion.cs 에 함수 선언해 줌.
- Icon 등록 코드 작성.
- Register DLL 을 위한 함수 작성 후 RecurDyn 에서 run [4] DLL 사용
- Clone Body 에 Edit 으로 접근
- Surface 그룹/Face 로 표면 만듦
- Main 화면/Customize 탭/생성한 Convert 그룹에서 ChangeBody 클릭
- Contact 생성도 같은 메뉴에 있음.

#### #2-4. ProcessNet/General [4WD Loader]

- Visual Studio 에서 PNet 사용법
- 자동 contact 생성/자동 plot 생성 (코드 같음)
- Visual Stuido 에서 다이얼로그(폼) 형성도 가능

#### #2-5. ProcessNet/General [Excavator]

• Visual Studio 로 Window 가 바뀌었을 뿐, 코드 및 다이얼로그 형성 과정이 모두 같음.

# #3-1. AutoDesign [Three Ball Contact]

#### [1] 최적화 목적

- 빨강/노랑/파랑 공이 있음. 빨-노는 접촉 정의 됨.
- 빨-노 충돌 후 빨강이 파랑으로 갈 때 둘의 중심을 최대한 가깝게 하고 싶음.
- 빨강의 초기속도/접촉 시 강성계수를 설계변수로 함.

# [2] Design Variable 설정

- DV 로 쓸 값은 PV 에 정의 되어 있어야 함.
- 초기 속도를 PV 에 정의 후 빨간 공 property 에서 설정
- 강성(Stiffness)도 Contact 에서 설정해 줌.

#### [3] AutoDesign/Parameter 설정

• 설계 변수와 설계할 범위를 지정함.

# [4] Analysis Response (AR) 설정

- AR 에 사용할 Expression 정의
  - (1) Red 와 Blue 변위: DM(1,2)
  - (2) Red Yellow 접촉: CONTACT(1,0,1,2)함수
  - (3) Red 와 Yellow 변위: DM(1,2)-600
- AR List 작성
  - (1) Ex1 의 Min 값 (red, blue 거리)
  - (2) Ex2 의 Max 값 (red, yellow 접촉 힘)
  - (3) Ex3 의 Min 값 (red, yellow 거리)

#### [5] Design Study (DV 와 AR 의 관계 정리)

- (1) Design Variable 탭
- Level Set 설정 (변수 당 나눌 step 수)
  - → 변수가 2 개면 제곱 형태 (Level set=5 → trials=25)
  - (2) Performance Index 탭
- AR 값들이 잘 있는 지 확인.
  - (3) Simulation Control
- 해석 설정 후, Execution
- (4) Effect Analysis
- PI (AR 종류에 따라) DV 의 값과 Draw 가능
- Draw 개형에 따라 Linear, Non-Linear 확인 가능.
   (contact force=0 일 때, 둘은 접촉하지 않음)
- 초기 설계에 대한 값 (초기 속도/강성)
  - → AR 조건에 맞게 최대/최소화 하는 값을 찾아줌.
  - (5) Screening Variables
- AR 에 따른 DV 값들의 분포를 알 수 있음.
- Cutoff Value 로 그 값보다 Sensitivity 한지 알 수 있음.
- (6) Correlation Analysis
- AR 끼리의 관계를 알 수 있음.
- 한 개는 x 축(horizon) 다른 건 y 축(vertical)로 설정.

### [6] Design Optimization (설계 최적화)

- 빨강의 초기 속도
- 빨강과 노랑의 접촉 강성
  - → 둘을 고려해 빨간 공이 파란 공과 충돌 하도록 설계
- AutoDesign 탭/Opt
- (1) Design Variable
- DP 값은 DV 나 상수 값으로 설정 가능 함.
- (2) Performance Index
- AR 값을 표현 식으로 조건을 주는 것.
- Objective (목표값, 도달할 값)/Constraint(조건, 제한값)
  - -최소값 1 에 도달할 때까지 (Objective, MIN, 1)
- -AR1<=100 (Constraint, LE, 100)
- (3) Optimization Control
- 해석 설정 및 Execution

# #3-2. AutoDesign [Catapult System]

#### [1] 최적화 목적

- 투석기로 돌을 던져 좁은 관에 넣으려 함.
- 속도와, 돌과 관 중심 사이 거리 차로 target position.

# [2] Design Variables

• 설계 값: (1)link angle, (2)spring mound height

#### [3] Performance Index (PI)

- target 에 얼마나 잘 도달하는 지 조정 가능한 부분.
- AR1: target 에 대한, 돌의 y 축 방향 속도 오차.
  - → End value
- AR2: target 의 y 축 방향에 대한 위치 오차.
  - → End value
- AR3: target 에 대한 위치 오차
  - → Min value

#### [3] Design Optimization

- Objective: 이 값보다 크거나/작으면 좋겠다 하는 값 Constraint: 조건. 찾고자 하는 값은 아님.
- y 속도오차 5mm/s 이하, y 위치오차 5mm 이하.
  - → 실린더에서 돌 위치 사이 오차는 사실 0 임.

Design Optimization											
D	Design Variable Performance Index			ce Index	Optimization Control   Result Sheet   Summary S			ny Sheet			
	PI Use		AR		Description	Definition	Definition			Weight/Limit Value	
	- 1	~	AR_y	▼ Ver	tical velocity erro	Constraint	-	EQ	-	0.	
	2	V	AR_y	▼ Ver	tical position err	Constraint	-	EQ	₹	0.	
	3	~	AR_p	▼ Pos	itional error (ma	Objective	-	MIN	-	1.	

5mm 이하 → Constraint, LE, 5 로 설정

0mm 임. → Constraint, EQ, 0 으로 설정

• ball 과 target 사이 GeoSurContact 생성 후 확인 가능.

#### #3-3. AutoDesign [Paper Distributing System]

#### [1] 최적화 목적

- Robust 와 6-sigma 설계 문제이다.
- 3 noise factor variables + 2 random design variables
- MTT2D 종이 (Sheet Group, fixed/movable roller)가 재료 특성(random variable)에 관계없이 특정 지점을 지나가도록 설계.

#### [2] DV, DP

- SheetGroup1 의 두께, Young's modulus, curl radius 3 개는 DV 이지만, 제어 불가능이므로 Random constant
- MTT2D 의 시트(Guide)는 PV 로 알 수 없다.
  - → 바로 DV 는 하지 못하고, Motion 을 통해 알아냄. PV\_Yupper\*STEP(TIME, 0, 0, 0.01, 1); 짧은 시간 간격
- DP(Design Parameter) 5 개
- (1) curl(-50~50), (2) modulus (5200~7200), (3) Thicknes (0.1~0.3), (4) UpperPos(-1~1), (5) lowerpos(-1~1)

#### [3] PI (Performance Indexes)

- 재료특성(두께, E, Curl)을 noise factor 라고 함.
  - →noise factor 를 Random Constant 라고 함.
- baffler 의 위아래 위치를 DV 로 함. (직접은 못 찾음)
  - →DV 가 오차가 있으면 Random variable 이라고 함.

#### [4] Robust Design Optimization

- 목적(objective): (1)위치에러의 분산 최소화, (2) paper x 위치를 894mm 로 target
- 조건(constraint): y 위치 위아래로 편차 +/-1 까지 허용
- → 목적의 위치에러 분산 최소화는 조건의 편차값에 영향을 받음. → Robust 가 필요한 이유
- Robust 내에서 DV/PI/Opt 설정 후 결과 확인
- (1) DV: 상수/변수 & Random/determine & SD/COV (SD 는 절대값, COV 는 상대값) & Dev.value 를 설정함.
  - (2) PI: 기존 AR 과 Robust 의 AR 에 어떤 식으로 구해짐
- = Weight\*(AR\*Alpah\_Weight+Sigma\*Robust\_Index)
  - → 가중치로, AR 만 쓸지 Robust 만 쓸지 both 설정.

#### [5] 6-Sigma Design optimization

- Robust 와 같은 DV, AR 을 사용함.
- AR 중 하나인 Sum of error 를 최소화 하고자 함.
- 식에 편차\*6 이 들어가는 거 같은 정확하게는 모르겟음

### #3-4. AutoDesign [Suspension System]

#### [1] 최적화 목적

- Tire Motion 중 Yaw 와 Roll 범위를 동시 최소화 설계
- 목적함수 2개, 설계 변수 27개. 다중 목적함수 최적화.

# [2] DV 와 성능 지수 정의

- DV 는 PP 점 9 개, 각 점 마다 3 축 값으로 PV 는 27 개
- Yaw 와 Roll 범위 값이 있진 않음. (Expression, VE 사용)
  - → Yaw,Roll 의 최소 최대 구함+편차 구함=범위
- AR 에서 각 편차의 End 값을 구함. (과도응답 최대편차)
   [3] 최적 설계의 진행 (Opt)

# • 어떻게 설계할 것인지 (목적, 조건)

- 목적: Yaw, Roll 의 범위를 줄임. Yaw 를 2 배 더 많이 Minimize Yaw\_Deviation\*2 & Roll\_Deviation\*1 조건: 현 Yaw, Roll 값에 맞는 최대편차보다 작게 현재보다는 더 최적값이어야 하므로
- 결과: Yaw 를 0.3%, Roll 을 33.7% 최소화하는 AR1=0.651, AR2=1.407 이라는 값을 얻음.

# [4] 선별된 (Screened) DV 이용한 최적화 설계

- 기존과 비교하려면 simulation history 모든 결과 지움
- DV Study 로 해석
  - (1) Screening 으로 민감한 DP 값을 볼 수 있음.
  - (2) PI 의 종류 → AR1, AR2 에 따라 볼 수 있음.
  - (3) Cutoff 로 나눌 sensitivity 값 지정 가능.
  - (4) cutoff 기준 더 민감한 값들이 On 됨.
  - (5) 모델에 적용 → DV list 에 On 된 값만 DV 로 체크됨
- Screening 이후 최적화
  - 27 개의 DV 가 선별 이후 10 개로 줄음.

	설계변수 개수 선별	선별하지 않음
설계 변수의 수	10	27
초기 표본	13	33
SAO 실행의 수	5(1)	4
선별을 위한 표본	32	-
최적화 반응	0.586, 1.503	0.651, 1.407
[결과] 선별 변수가 결	들어 해석이 간단해짐.	

# #3-5. AutoDesign [Paper Feeding System]

#### [1] 최적화 목적

- 용지의 미끄러짐에 대한 연구
- 결과: 팍 튀는 peak 값을 잡아내 RMS 로 돌림.

#### #3-6. AutoDesign [Landing Gear System]

#### [1] 최적화 목적

- Colink 의 PID Gain 값을 AutoDesign 을 통해 결정.
- 바퀴를 2 초안에 격실로 이동 시키고 안정화 하는 것.
   → 이 목적 함수를 만족하는 최적의 Gain 값 찾기.

#### [2] DV

- PV 에 P, I, D 이름으로 값 만듦.
- Colink 에서 P gain, I gain, D gain 각각에 PV 값 넣음.
- P gain 의 경우는 하한치를 1 로 (0 이면 제어가 안됨)[3] AR (해석응답)
- 목표 1: 2 초에, 바퀴중심과 target 사이 거리 편차 최소
- 조건 1: 안정성 위해, 최대 AR 이 위 벽을 치지 X
- 조건 2: 시스템 Plant input 이 한계보다는 작아야 함.
- 조건 3: 편차가 완전히 0 이 되기 위한 추가 구속

#### [4] 최적 설계

AR		Description	Definition	Goal		Weight/Limit Va	
AR3	₹	Over Shooted Resp	Objective	-	MIN	T	1.
AR1	₹	Y_Deviation Betwee	Constraint	▼	LE	₹	50.
AR4	₹	End_Response	Constraint	-	EQ	$\overline{}$	0.
AR2	₹	Plant Input 1	Constraint	-	LE	T	40000.

# (위 조건을 Opt 에서 설계)

- Autodesign 과 Colink 의 해석 시간 간격을 맞춰야 함.
  - → endtime(5) Step(500) 0.01 초마다 해석
  - → Colink 창 Plant 에서 샘플링 시간을 0.01 로 설정.
- 최적의 P, I, D 값을 얻을 수 있음.

#### #3-7. AutoDesign [Connecting Rod Shape]

#### [1] 최적화 목적

• 2 개의 반지름 DV(1,2) 4 개의 Rod 넓이 길이 DV(3-6) 으로 모양에 따른 최적의 응력 값을 계산할 것.

# [2] DV, DP(Design Parameter)

AutoDesign/Parameter 에서 FEShape 로 수정해야 함.
 →노드 선택 가능(우클릭 후, Select list)

#### [3] AR

- 마찬가지로 Basic → FE Result 로 수정해야 함.
- AR1 은 Vomises 응력, AR2 는 Mass 로 설정.


# [4] Opt

• 조건 1: 응력은 114 보다 작게

목적 1: 질량 1 보다 작게

• [결과] 응력은 114 보다 작으면서 질량을 58%나 줄이는 최적의 Shape 를 찾아냄.

→DV1,2(radius), DV3,4(width), DV5,6(height)



# #4-1. Colink [Pendulum]

#### [1] 제어 목적

- 5 도 정도 기울인 추를 PID 제어를 통해 빠르게 제어 [2] 모델 만들기
- Import 할 때, 추가 5도 기울어져 있음.
- Rev Joint 를 연결 후, Property 에서 5도 기울임.
- 땅과 Base 의 Tra joint/Tra Force 같은 점에 생성.
- Tra Force → 방향 힘 설정. (FX 에 수식 넣음)

# [3] Colink 생성

- GPIN: TransForce 의 FX 방향 힘
- GPOUT: 추의 각도 (Scope 시, 각도 그래프)
- →-5 도 기울어진 것에 Kp=-1000 을 줘야 반대로 힘을 줘서 정상상태 됨. (Kp 는 음의 값이어야 함)
- P 제어: 추의 각도를 0 으로 만듦 (진동 O, 초과 힘)
- PD 제어: 힘과 각도가 0 에 수렴함. (진동 X, Base 이동)
- PID 제어: I 에 의한 오버슈트 발생. But (진동 X, Base 가 원래 위치에서 움직임 멈춤)

# [제어 추가설명]

- P 제어는 각도 -5 도에 -1000 곱하면 각도에 반대 방향 5000N 힘. 시스템에 따라 무거우면 더 줘야함. Gain 다름 PD 제어는 D 제어가 수렴시켜줌. → 각도가 한쪽에만 머물면서 추가 이동함.
  - →D 제어는 각속도를 받음. (P의 미분 값).
  - (1)추가 -5 도 기울어지면 Kp 가 (-)부호니까 +방향 힘. (2)각속도는 P 제어에 의해서 +방향임.
- (3)Kd 를 -500 주면 (상대적 큼), -방향 힘이 상대적으로 커서 처음엔 느리게 움직임.
- (4)값이 거의 수렴해 속도가 느려져야함 (D 제어) 이때는 수렴전까지 Kd 가중치만큼 +방향 힘.
- (5)수렴전까지 큰 값(Kd)으로 +방향 힘. 빠르게 날라감.
- PID 제어로 I 의 오버슈트가 생기며, 각도가 양쪽에 생김. → 추의 움직임과 각도를 같이 제어함.

# #4-2. Colink [Car]

# [1] 제어 목적

- 느린 자동차 뒤의 빠른 자동차를 배치해 따라가게 함.
- 장애물 감지 시, 바퀴 토크 양을 조절해 정지시킴.
- PID 제어를 이용한 크루즈 제어 시스템 모델링

#### [2] Car 모델링

• 바퀴 joint & 커플러, 초기속도 설정 및 Tra joint 의 마찰


- Rev Joint 는 Z 축방향, 오른손으로 돈다.
- Tra joint 는 땅, 차, 점, Ground.inertia 의 +X 방향
  - → 차의 초기 속도와 마찰을 설정할 수 있음. (Joint 탭)
- Coupler (커플러)
  - (1) Front 좌/우 Rev joint 와 Tra joint 를 연결
  - (2) 커플러의 식이 있음. →커플러 Property 에 적용
  - (3) Rear 좌/우랑 Tra joint 연결
  - (4) Front 좌/우 Rev joint 도 커플러 함. +Rear 도 함
  - → Scale 을 Right 1, Left -1 로 해서 동일 반대방향 토크 Right 와 left 가 둘 다 1 이면 자동차 안 움직임. [결과]
- 커플러를 이용해, Tra joint 의 motion 으로 바퀴가 굴러감

## [3] Colink 설정

- Car 를 복사 후 이동시킴. 초기 속도를 느리게 바꿈.
  - → Tra joint 초기속도 말고 Body 초기 속도로 줌.
- PIN: 앞바퀴 양쪽에 Joint 에 Rot.Axial Force 로 넣음

# → 즉, Driving Torque 임

- POUT1: 앞과 뒤차의 상대 속도임 VX(2,1)
- POUT2: 앞과 뒤차의 상대 위치임 DV(2,1)



Colink 제어는 기본을 0으로 만들어줌.

→22000 을 빼줌으로 상대 위치는 22000 을 유지하며 상대속도는 0 을 유지하는 PID 제어를 만들었음.


#### [4] Colink 시스템 확장

- 차선변경: 차는 X 축 움직, Y 축 움직여 차선변경함.
- →Dummy 공을 만들어 Y 축 Tra joint 에 Motion 줌.
- →기존 땅과 Tra joint 를 Base 를 Dummy 공으로 바꿈
- POUT3: Dummy 공의 Y 축 방향 변위
- POUT4: 뒤차의 Absolute Velocity

#### [4]의 Colink 설계 과정

- (1) Demux 에서 [3]공의 Y 축 변위, [4]뒤차 절대속도 추가
- (2) [3]를 Threshold=4500 인 스위치에 u[1]으로 넣음 u[0]는 {35760-[4]뒤차속도}를 PID 제어한 값임.
  - u[2]는 기존 상대속도 0 상대위치 22000 PID 제어임.
- → 이때 스위치를 통과한 u[1]의 값이 PlantIn 값임.

- (3) 공의 Y 축 변위가 4500 보다 작으면, u[0]값이 토크임. u[0]는 PID 제어인데, D 제어 시 미분 시간 상수를 1e-6으로 수정해야함. (주파수)
- (4) [결과] 앞 차 출발 시 뒤차가 급 가속함.
- → 급감속은 괜찮지만, 급가속은 불편함. 따라서, Rate Limiter 를 추가해 급 가속을 제어해봄. Switch 이후 PIN 이 들어가기 전, Rate Limiter 블록
- → Rising 은 3e6 까지, Falling 은 -1e10 까지 제어



- (1) [4]의 (1) 차선변경 수식에 의해 앞 차는 2~3 초 사이에 -5000 만큼 Y축 방향으로 이동함.
- **(2)** 더미 공이 4500 이상 이동하면 스위치에서 u[0]로 가던 값이 u[2]으로 바뀜.
- (3) u[0]는 아래 코링크 u[2]는 기존(위) 코링크임
- (4) PIN 인 Driving torque 는 뒤 차에 걸리는 거임.

# #5-1. Control [Pendulum (FMPY)]

#### [1] 제어 목적

- 리커다인 FMI 방식 입/출력 설정
- 파이썬 FMPY 및 TensorFlow 모듈 활용해 연동해석
- 파이썬+Colink 제어

# [2] 파이썬 모듈 설치.

- cmd 관리자 권한 실행
  - -cd.. 상위 폴더 이동
  - -cd Users₩dr01/Appdata~~로 주소 이동 가능
  - -C:₩ D:₩ 등으로 드라이브 이동 가능
- Python 폴더 내에서 python -m pip install tensorflow 등
   으로 모듈 설치 가능. (Tensorflow, FMPY)

# [3] 파이참 CPU 문제로 실행 불가능

- FMPY 는 리커다인과 Host 와의 통신용
- TensorFlow 는 PID Gain 값을 이용하고 이용하는 N-N 제어 (PID 보충용) 모듈이다.

# #6-1. TSG [Automotive Road Testing]

#### [1] 제어 목적

- 실제 계측값들을 RecurDyn 모델에 적용해도 조금 이상
- RecurDyn 모델도 실제 비선형 값 반영 어려움
  - → 가진기 입력신호로 신뢰성을 높임. (TSG toolkit)[2] 모델
- 바퀴 Shaker 는 Ground 와 Tra joint 로 위/아래만 움직
- 바퀴는 한 면으로만 움직일 수 있게 Inplane joint
- joint/contact 은 Relation MAP 으로 쉽게 확인 가능.

# [3-1] 신호 정의하기

- 생성될 신호 개수만큼 Actuator (가진기) 정의함.
- → 툴킷에서 정의 후, Expression 에서 TACT(Actuator)
- Shaker 각 4 개에, Actuator 식 각각 motion 으로넣어줌. [3-2] Sensor 정의하기
- Sensor 의 도출결과는 Target 신호랑 비교
  - → 현 튜토리얼에서는 Chassis 가속도 측정할 것. (ground 와 chassis 의 ACCZ,ACCY 측정)

#### [3-3] Target Signal 정의하기

- 사용자가 정의해야함. →시험 등을 통해 얻어진 데이터 (TSG 의 성능 평가 지표임)
- Sensor 개수 만큼 Target Signal 정의 필요함(2 개 필요) (.csv 파일로 시간 1,데이터 1,시간 2,데이터 2 순이다)
- Target 생성

#### [4] FRF (Frequency Response Function) 수행

- 시간영역 신호를 주파수영역 신호로 변환
- 그 과정에서 시스템의 특성 전달함수 (H(f))를 도출
- FRF 파일 위치, Setting 해주면 FRF Result 에서 확인. Actuator 와 Sensor 의 번호에 따른 plotting 가능

#### [5] Iteration 수행

- FRF 결과로 Sensor 에 측정되는 Response 신호를 사용자가 정의한 Target 신호랑 최대한 일치 시키기 위해 Actuator 에 가해지는 Drive Signal 을 반복해 도출함.
- 반복횟수를 설정함 (보통 10 번) 그 중 RMS 에러를 plot 할 수 있고, 가장 작은 애가 좋은 것.
- 각 Actuator 별로 Sensor vs Target 을 확인 가능.
- Response Signal 을 plot 함으로 기존과 얼마나 오차가 있는 지 확인 가능함.

# #7-1. Flexible - FFlex [Compliant Clutch]

# [1] Driver 돌려 FE 응력분석 (목적)

- FFlex 는 다른 body 와 Sliding/Rolling Contact 인 경우
   [2] 모델 Import
- Mesh 하지 않고 데이터를 Import 할 수 있음 (.dat 파일)
- Display 에서 Geometry 화질을 높일 수 있음.
- 중간 Driver 와 모델, 끝에는 Load 와 모델을 연결.
- 중간 Driver, Load 에 둘 다 Rev joint 생성해서 돌게 함.
- Drive 토크는 일정(STEP), LoadTorque 는 각속도^2
  - → 수식 만들어서, Rot.Axial Force 에 넣고 joint 에 적용.

# [3] Surface 와 Contact (rigid 와 flexible 사이)

- Rigid 는 면이 1 개지만, FE 는 여러 개 모아야 면 1 개임
  - → 필요한 요소들을 모아 만든 면을 Patch Set 이라 함. (Patch Set 은 Rigid body 와 접촉하는 면.)
- Rigid 도 Patch Set 과 접촉하는 면을 수정함.
  - → Face Surface 로 만들어줘야함.
- Contact: Patch Set 과 Face 면에 접촉을 생성함.
  - → 12 개의 접촉. (강성, 감쇠, 마찰계수를 설정 가능)
- Face 생성 시

Face 는 여러 개의 면을 하나로 만들어주는 거임.

→ 1 개 solid, 1 개 면만 쓰면 face 로 안 만들고 사용 O

# [4] Boundary Condition 생성 (자유도줄여 해석 단축)

- FE 의 모든 유한요소 Node 에 BC 생성할 것.
- BC: Z 방향 Node 의 Motion 을 0 으로 구속.
  - → Clutch 가 Clutch plate 랑 분리를 방지함.
- FFlexBody 의 Edit/ B.C 아이콘에서 수정함.

# [5] Flexible body 해석 및 Contour

- Home 메뉴/Setting 그룹/Flexible 에서 contour 설정
- Clutch plate 의 응력 Contour display
  - → Stress/SMISES
- user 로 max 값을 조금 낮추고, Smooth 로 바꾸면, 좀 부드럽고, 구별되게 볼 수 있음.
- Plot: FE 에서 Contact 힘 plot 가능. (접촉의 총 힘값) →Plot 내 Home 탭/Multiple Axes 그룹/At current axis
- → Plot 내 Home 탭/Multiple Axes 그룹/At current axis 옵션을 킴.
- •Tool 탭/Analysis 그룹/Filter 에서 Cutoff 주파수 설정가능
  - → 확 튀는 고주파 영역을 필터를 통해 없애기 가능.

# #7-2. Flexible - FFlex [Plasticity Bending Testing]

#### [1] 절곡기 목적

- Flexible body 의 탄성/소성 해석 차이 비교
- 소성해석을 위한 필요조건/재질 적용/분석 방법 알기
- 소성 재질 FE, 판재(plate)를 Punch 의 낙하로 굽힘 만듦
   [2] FFlex Body 생성하기.
- 박스 생성 후, 우클릭/Mesh
- Mesh 할 표면을 Face 를 통해 만들고 AutoMesh 함.
- → 생성된 Property 에서 두께, 포아송비, 소성/탄성, 탄성계수 등 재료 특성 설정 가능.
- Boundary condition (B.C 설정)
  - → 보고 싶은 X, Y, Z, RX,RY,RZ 만 설정 (해석 시간 단축) FE 의 변형이 예상되지 않은 부분은 구속 해제

#### [3] 탄성(Elastic) 해석

- Mesh 된 표면에 Patch Set 을 적용해야함.
  - → 양면에 contact 을 위해 윗면 Patch1, 아래면 path2
- 윗면은 Punch 랑 contact, 아래면은 Die 랑 contact
- FFlex 그룹/Contour 에서 응력 해석 가능
- →탄성이므로 접힌 뒤 되돌아감. (최대응력=2817MPa)

# [4] 소성(Plastic) 해석

[Plastic/Isotropic]과 [Plastic/isotropic\_kinematics] 해석

- FE edit 모드에서, 재료 property 를 소성으로 수정
- Elastic 은 선형이지만 Plastic 은 비선형임
- → Strain 과 Yield stress 에 대한 매칭을 해줘야 함.
- Output 에 필요한 Node 만 설정.
- 해석: 탄성이 없어 절곡기가 튀어오르지 않음.
  - → 응력도 최대 294Mpa 로 줄음. (잔류응력이 있음)
- 3 차원에서 응력을 표현하면, 영구변형이 일어나는 순간을 항복곡면으로 표현함.
- 힘을 가해 소성이 되고 힘을 해제하면, 항복응력 증가
  - → 이를 경화(Hardening)이라 함.
- •경화의 종류 2 가지 (Isotripic 경화, Kinematic 경화)

# #7-3. Flexible - FFlex [Bimetal Thermometer]

#### [1] TMFBD(thermal MFBD)목적

- 열전달+ FFlex body (열에 의한 변형) 확인
- mesh+열해석 property+joint 와 thermal condition

# [2] Mesh(tip.mesh 잘못하면 설정 새로 후 다시 mesh)

- 열 측정할 코일 Mesh 함.
- 두 Metal 에 각각 Face 해서 surface 2 개 생성
- Advanced Mesh (Edge 마다 요소 수를 설정)
- manual Mesh 생성하기

- (1) Mesher/Extrude 에서, 방향, 요소 수, 길이 설정 (2)FFlex edit 그룹/Property 에서 surface2 의 특성만듦 (3)surface 1,2 에 맞는 property 로 Extrude Mesh
- (4) 끝 면을 Set 메뉴/Node 탭으로 SetNode 로 만듦.
- → surface1 과 2 를 F.Merge 로 같이 만들어줘야 SetNode 점 찍을 때, 같이 다 찍힘.
- (5) Node 는 집합체임. (ID 만 지정해주고, FDR 을 통해 SetNode 와 연결해야 함)
- (6)FFlex Edit 그룹/Material 에서 비열, 전도도 등 재료 특성 설정 가능함.
- (7) Property 탭에서, 생성한 Material 을 적용해줘야함.
- (8) rigid 와 접촉 하는 위,아래 면은 Node set 설정. 나머지 면은 대류 convection 위해 Patch Set 설정해 줌.

# [3] Boundary & Thermal condition 추가

- FE(Bimetal Mesh)와 기존 Thermometer 랑 연결할 joint 와 Convection 을 생성함.
- FFlex 그룹/Convection 에서 열효율 등 설정.
- Expression 에 온도에 따라 침의 각도가 바뀌게 설정
- → Convection1 의 property/유체 온도 값 변경으로 온도계의 온도를 조절할 수 있음.

#### [4] Node Set / Patch set 차이

- Node set 은 여러 개의 slave Node 를 하나의 Master node 로 사용가능하게 함.
  - (1) Joint 생성 가능 → 특수 상황 (모든 요소 joint)
- Patch set 은 **일반 상황**에서 사용 가능
  - (1) Contact 만들기
  - (2) post analysis/Fatigue 설정 등
  - (3) convection (열전달)

# [5] Auto Mesh / Advanced Mesh

- Mesh 하는 도형 형상이 복잡하면 Adv. Mesh 해야함.
- Advanced Mesh 의 Seed Control 로 요소 수 설정 됨.
- (추가) 도형의 surface 만 Mesh 해서 Extrude 가능
  - → 온도 측정 등 내부 Mesh 는 필요 없을 때 사용 가능
- Adv.Mesh 로 Mesh 모양설정 가능

# #7-4. Flexible - RFlex [Excavator]

#### [1] 목적

• 포크레인의 Boom 부분은 Sliding, rolling contact 이 없으므로 Modal 방식의 RFlex 사용 가능.

• rfi 파일 import 로 RFlex body 만들고, contour 로 응력해석

# [2] plot 해석

- 파일을 Save as 로 저장 후, Plot 에서 import 시 여러 상황의 DataBase 를 한 번에 볼 수 있다.
- 유연체 (RFlex)는 강체 (start)보다 고유 주파수가 낮음.
- → 최고치까지의 시간 간격이 RFlex 가 더 길다.
- RFlex 가 진폭이 더 큼. (경사 크기가 크다)

# [3] RFlex Body 의 검토

- RFlex 는 FEA Modal 분석으로 얻는 Body 의 Modal Shape 에 대한 Linear 중첩에 의존함.
- 즉, 두 종류의 Mode 가 사용됨.
- 두 Mode 가 Body 의 Modal Shape 에 따라 일치 안할 수도 있음.
- → 공학적 직관력으로 어떤 Mode 를 쓸 지 판단 가능.

# [4] RFlex Body 의 Mode

- Mode 는 관측하려는 진동수라 보면 됨.
- → Mode7 이 24Hz 면, Mode 8 은 28Hz 에서 보기 가능. (어떤 주파수에서 어느 부분이 약하며, 진동하는 지 봄)
- Modal 주파수의 감쇠율
   Body 가 1000Hz 이상에서 영향 적게 받음. (감쇠율 1)
   0<f<100 Hz 에서 영향 큼 (감쇠율 0.01)</li>
- →감쇠율이 크면 구조의 동작에 영향을 적게 줌.
- OR, 영향적은 1000 Hz 이상 Mode 를 모두 선택 해제 함으로 해석 시간을 두 배 이상 줄일 수 있음.
  - → 다른 파일로 저장 후, 같은 그래프에 Import 기존 RFlex 와 New Modal RFlex 그래프가 거의 동일함.

### #7-5. Flexible - RFlex 생성 [RFlexGen Crankshaft]

#### [1] 목적

- FFlex, RFlex body 교체 방법 및 동특성 파악.
- FFlex, RFlex body 로부터 RFI 파일 생성법.

#### [2] FFlex (Mesher)와 joint, force 유지 법.

- Body 를 Mesh 후, Assist 메뉴를 클릭.
- Body 내 FDR 생성여부, [Sel.]을 통해 joint, force 를 유지할지 선택 가능 (sel.선택 시 유지됨)
- Assist 설정을 Adv.Mesh 에서 Include 여부 설정.
  - → FDR (joint, force)관련 설정
  - Database (PropertyComponents)에서 확인 가능.
- 유연체 Stress 결과 등을 Plot 확인하려면, Output 생성

Mesher 탭/FFlex Edit 그룹/Output 아이콘

→ 이전에 생성한 마스터 노드 (ID 438) 을 치고 엔터 (마스터 노드: FDR 에 연결된 모든 slave node 의 대표)

# [3] RFlexGen 기능으로 FFlex→RFlex Body 생성하기

- RFlexGen 아이콘 클릭.
- → MultiNode 나 MultiFDR 로 필요 부분 클릭 후, 변환
- 위 과정으로 RFI 파일이 생성됨.
- 기존 FFlex 바디에 ImportRFI
  - → FFlex 의 Joint 가 그대로 RFlex 에 적용된 채 변환됨.
- 변환 후 Plot 값은 Output 새로 설정 후 확인 가능.
- FFlex-RFlex mode 20 개 (해석 훨씬빠름)
- No.of Normal Modes 100 개 (더 정확한 해석)

# [4] Plot 해석

- 유연체 노드 수가 5 만개임 (약 15 만 자유도)
- FE 의 Output 생성에 의해 Plot 에서 Node 의 Vonmises 응력 확인 가능
- Crankshaft 는 Body 가 다른 바디와 contact 없고, Joint 로만 구속되어 있어, RFlex 로도 해석 가능함
- 해석 정확도는 10%라 조금 떨어지지만 굉장히 빠름.
- normal mode 수를 20→100 시, 정확도 굉장히 근접함.

# [5] FFlex vs RFlex

• Reduced Flex (RFlex)

유연체가 다른 Body 와는 접촉이 없고, 변형이 작으며, 선형 범위 내 모델을 빠르게 해석함.

• Full Flex (FFlex)

유연체와 롤링/슬라이딩 접촉뿐 아니라 비선형 거동 등의 큰 변형도 처리할 수 있음. (정확함)


# #8-1.Post Analysis–Durability [FFlex ConnectingRod]


#### [1] 목적

• Durability: 단일 작업주기 동안 flexible body 수명 해석

# [2] FDR (joint 사용)과 접촉 (contact) FDR (Force Distributing Rigid)

- Flexible-Mesh 에서, Node 를 통해 Master Node 생성 후, Master Node 에 포함된 모든 Slave Node 에 힘/조인트를 체결하고 싶을 때 사용.
- 즉, 여러 노드에 joint 로드를 분배하는 데 FDR 을 사용
- 접촉만 사용해서 해석 가능함. (좀 더 현실적)





FDR (RBE2)와 함께 조인트 사용

컨택과 FDR(joint 사용)의 응력 차이점.

→ 컨택은 하단에 Von mises 응력 집중됨.

Post Analysis 에서, 응력이 높은 영역의 피로수명을 확인하기 위해 피스톤과 커넥팅로드 사이 여러 접촉으로 정의된 FFlex 모델을 사용할 것임.

#### [3] 피로해석 하기

- 피로해석 할 표면 정의 (Patch Set) → Rod 전체
- 표면 정의만 했으니, 이전 Animation(해석)을 들고 옴.
- Post Analysis 탭/Durability 그룹
  - (1) Preference
- -Material 재료 라이브러리 경로 설정
- -Surface factor 등의 fatigue factor 설정
  - (2) Fatique
- -Material 에서 (철 4130, 플라스틱 등) 재료 선정 가능.
- -피로해석 할 Patch set 을 설정함.
- -Time history 에서 보고 싶은 Frame 만 설정 가능.
  - → 시간과 주기에 따른 손상(Max), 수명(Min) 확인
  - (3) Contour (피로해석 결과)
- -확인할 Time history 로 설정해야 함.
- -빨간색이 가장 낮은 수명

- -수명이 5.264e+08 이면, 1 일 1 시간 16 년의 부품수명 (3000rpm 으로 1 시간 마다 90000(1/0.04)\*3600)
- 충분한 애니메이션 프레임
   프레임 많을수록 정확한 피로 분석
- Ex) History\_181,361,721 은 각 프레임 수이다. 하지만 부품의 최소 수명은 모두 비슷하므로 181 도 충분함.

# #8-2.Post Analysis - Durability [FFlex Suspension]

#### [1] 목적

- FFlex 만들어, 내구해석.
- 내구해석 조건, 수행법, 결과 및 분석법

# [2] FFlex body 생성 1 (Advanced Mesh)

- 내구해석은 유연체만 가능함. (Flexible body)
- 모델링 요소(joint, force)는 유지한 채 변환
  - → assist 에서 FDR 유지여부/joint, force 유지 (Sel.버튼)
- Assist 를 include 하고, Adv.Mesh 함.

#### [3] FFlex body 생성 2 (Auto Mesh)

- 조금 덜 정확하지만, 오류 안 남.
- Geo.Refine 으로 다듬기 → AutoMesh 만 영향 줌.
- Assist 설정에 의해 FDR 과 joint 가 남아있음.

### [4] FE 생성 후, Durability Analysis (내구 해석)

- 생성한 2개의 FE 모두 내구 해석할 것임.
  - → 두 FE 모두 Patch Set 으로 만들어 줌.
- Patch set 만 만든 경우, 애니메이션 불러와도 됨.
- Post Analysis 탭/ Durability 그룹 (내구 해석)
  - (1) Preference
- -Notch Factor Amp (Kf, Kt): 2 로 설정

구조물에 크랙, 구멍, 노치(V 자 홈)등이 존재할 때 계수.

- → 클수록 울퉁불퉁한 것
  - (2) Fatique
- -재료 선정 (Steel 1020), PatchSet 설정, Frame 설정 (Time History)
- -Fatigue Tools 에서, 응력크기, 평균응력에 따른 Cycle.
- (3) Contour
- -수명이 보고 싶다면 Life 를 클릭
- -Min 을 빨강으로 하면, 수명이 작은 부분이 빨강이 됨

#### [5] 아래 FE의 내구 해석

- Fatigue 재료선정에서, Failure 에 따른 응력진폭을 임의로 설정해줄 수 있음.
- Preference 범위 지정으로 응력크기 범위 지정 가능.

- Occurrence: 피로실험 반복 횟수 (몇 번째에 깨질건지) [해석결과]
- 피로해석에서, 아래 FE 는 위 FE 보다 Stress 범위와, 평균 응력이 40 배 크다. → 내구해석도 수명 짧을 걸로 예상
- 아래 FE 의 Von mises 응력만 보면 89Mpa 로 항복응력 (262MPa)보다 낮아 안정적인 설계임.
- 내구성을 고려 (피로수명 가장짧은 주기)해 내구성에 대한 설계는 필요해 보임.

# #8-3.Post Analysis – Durability [RFlex CrankShaft]

#### [1] 목적

- 내구해석: 유연체가 동적하중으로부터 어느 시점까지 특정 부위가 안정적인지 판단.
  - → 단순히 최대 응력/최대 변형률 구하는 것과 다름.
- 4 기통 엔진을 RFlex 로 바꿔 내구 해석 해봄.

# [2] RFlex Body 설정

- 유연체 property/Body 탭에서 초기속도 설정 가능.
- Str.Shape 에서, Strain, Stress 모양을 생성 가능.
- RFlex/Contour 아래, Out.Regen 에서 보고 싶은 Stress 성분을 선택 가능.
- 모든 성분을 보면, Contour 에서 Full 하게 볼 수 있음.

#### [3] Durability (내구 해석)

- 유연체 전체를 PatchSet 으로 설정
- Preference
  - -노치 값(Notch Factor) 수정
- Fatique
  - Axial Mode (Uni-Axial, Bi-Axial 설정)
  - Life Criteria (Stress, Strain, Safety Factor)
  - Material 설정
  - Rainflow 차트, Damage 가 가장큰 Patch 영역 차트
- Contour
  - 설계상 문제 있는 (안전계수가 낮은) 영역은 빨강으로
  - Fatigue 에서 Material 변경 후, 안전계수 확인 가능
  - Material 을 내가 임의로 설정 할 수 있음.
  - 이음새 부분만 안전계수 보고 싶다면,
    - → 해석 시간 줄이기 위해, PatchSet 영역을 줄임.

# [4] 결과 분석 및 검토

- 내구해석으로 얻는 피로결과 과 피로수명, 안전률
- 일반적 안전률(Safety factor)는 최대응력/허용응력임
  - → 피로해석으로 얻어지는 안전률은 이와는 다름.

• 안전률은 피로한도, 극한응력의 관계에서 어떤 방정식을 가지냐에 따라 다름.

(직선: Goodman, 포물선: Gerber 등)

# #8-4.Post Analysis-Acoustic[Vibrating Transmission] [1] 목적

- 소음, 진동 제어 (시스템의 진폭이 큰 주파수 찾기)
- Vibrating Transmission 은 회전을 왕복운동으로 만듦
- 유연체 해석만으로 진동해석 어렵→Acoustic tool
- 진동이 발생하는 Housing 에서 ERP 계산하기.

#### [2] Housing 모델

- Housing 은 4 개의 bearing 에서 접촉힘을 받음.
- 접촉힘이 Housing 에 어떤 영향? → housing 을 FE 로
- FE 내부 클릭 위해, Select Element 후 Set Masking
  - (1) 베어링과 접촉할 면에 Patch Set 설정
  - (2) GeoSur (접촉)을 Patchset 과 베어링에 줌
  - (3) 4개 베어링 모두 접촉 줌.
- (4) Edge contact, Force display, 강성, 댐핑계수 설정
- 해석 후, Flexible 탭의 Contour (유연체 응력 해석)

# [3] ERP (Equivalent Radiated Power) 계산

- ERP 란?
- :유연체 표면에 발생하는 진동의 주파수 응답 분석방법
- 유연체면 Acoustic 해석 가능. (RFlex 는 Mode 별 ERP)
- ERP 를 계산할 범위를 Patch Set 으로 설정
  - → Housing 옆면 전체 선택
- Acoustic 계산하기 (Post Analysis 탭/acoustic 메뉴)
   (1) Calculation
- -주파수 설정 (0.1 초 500step = 5000Hz)
- -Housing 옆면(ERP 확인할 Patchset)을 Add 함.
- -Frame 설정(1~501) = 0.1 초마다 1step (2) Scope
- -시간영역 ERP/주파수영역 ERP 구하기 가능.
- -시간영역에서 주기와 상관 없는 구간이 있는지 확인 (혼자만 진폭이 엄청 큰 부분 → Modal ERP 고려)
- -Calculation 에서 Patch set 의 Mode 와 Frame 재설정
- -필요한 주기만 Scope 에서 확인되면 FFT(주파수영역) (3) 결과
- -특정 Mode 에서 진폭이 큼 (영향을 많이 받음)
- -Acoustic 그룹/Contour 에서 ERP 로 설정 시 값 확인됨
- -재료를 바꾼 유연체에 대해 ERP 가 낮아짐을 확인

# #9-1. Toolkit-Belt [Lawnmower with V-Belt]

#### [1] 툴킷 Belt 생성

- toolkit 에서 Belt 를 선택 후, 파일 import (subsystem)
- 돌아가는 애(Pulley, V) 돌리는 애(Pulley, Roller)
- Assembly 로 체인 만듦
- Pulley 랑 팬은 fixed 로 고정하고, Pulley 를 Roller의 벨트에 rev joint 에 motion 줌으로 Pulley,팬을 같이 돌림
- Tensional 에는 Axial 힘을 Mower 에 줌.
- → 스프링은 탄성, Axial 은 수식 1 개, Trans 는 방향마다
- 롤러에 벨트가 빠지지 않게 Flange(플렌지) 생성.
  - → Database 의 BeltAssembly 에서 플렌지 및 요소확인
- 잔디 깎을 때, 걸리는 힘을 Rev joint 의 마찰 Include
- Plot 에서, Tensional 의 Axial 힘과 Belt 의 장력은 비례
   [2] Belt 모델 추가 작업

# • 진동 모션을 추가 (벨트 요소에 슬립 센서 생성 후 plot)

- 모터랑 V 풀리 사이 미끄럼 측정 센서
  - → Sensor 탭/Slip 아이콘
- Plot 에서, Slip sensor 로 최대 미끄러짐 시간
- plot 에서, 시간 지나면서 미끄러짐이 줄어들어 블레이드 회전속도 (Rev 속도)가 벨트랑 가까워짐.
- 진동 추가 법

Ground 와 데크를 Rev joint 로 연결 후, motion 을 추가함
→ 25D\*sin(PI\*TIME)

- 2 초의 주기, 25 도의 진폭을 가지는 진동
- 진동에 의해서 장력과 tensional 의 위치가 변동됨.

# #9-2. Toolkit-Chain [Forklift with Roller Chain]

# [1] 목적

- 체인과 풀리 시스템 (롤러 링크와 롤러를 이용)
- Entity 들 사이 자동으로 접촉 생성.

#### [2] 툴킷 Chain 생성

- Chain subsystem 생성
  - (1) Link connector T (실린더), B (구) 생성
  - (2) Roller 와 Roller 내 Pin 생성 → ground 와 각각 fixed
  - (3) Force 탭/Bushing (6 방향의 강성과 댐핑계수)
  - (4) Roller 링크를 정의해 체인 생성 후 시스템에 결합 Chain 탭/Link 그룹/Roller Link 에서 클론체인 생성.
  - (5) Chain 이 필요한 부분에 Assembly 를 통해 생성.
  - (6) 실린더와 Chain 마지막 링크를 chain Revolute 함.

- (7) 구와 처음 링크릉 Rev 로 Connect 함.
  - →Connect 되는 지점과 강성,댐핑값 조정 가능.
- (8) Assembly 에 적용된 Bushing force 수정 후 해석.
- (9) 해석 중 3 초 시간대에서 파일 Extract(추출)

# [2] Chain 과 모델 결합

- 3 초 때 모델을 추출함. (클론은 Fixed 안돼서 떨어짐) fixed 안된 클론을 다시 위로 올린 후, 시작
- 모델 결합
- (1) 체인의 아래 Connector B(구)랑 본체를 fixed
- (2) 체인 위 Connector T(실린더)와 Base 를 Fixed
- (3) Roller 랑 Life 랑 Fixed
- Extract 추출의 장점
  - 3 초 이후부터 보려 함 →3 초에서 추출하여 0.25 초해석
- 해석: 체인에 의해 운송장치가 들려 올려감.
- 리프르 속도 조절하기
- -기존 CMotion 은 0 이었음. → 수식 줌
- -기존 Tra\_Piston\_Cyl motion 없었음. → motion 줌
- 결과 (plot)

높은 숫자 링크일수록 위에 있음. (빨리 통과함)

→ 링크가 움직이면서 부싱 장력이 급등함.

(높은숫자 링크는 상대적 낮은 감쇠, 높은 접촉강성)

# #9-3. Toolkit-Gear [Planet Gear]

#### [1] 목적

- spur 기어를 사용하는 유성 기어 (하나를 잘못 정렬 시)
- 두 개의 기어쌍 (평기, 헬리컬 기어 사용) 성능 비교
- •(display) Setting
- -Geometry 의 해상도 조정 가능
- -Advanced 에서 Force display 크기, 색 및 조정 가능
- 기어는 원 → Home 에서 카티샨말고 원 좌표쓰면 편리 [2] 유성기어 (단순 기어) 생성

# • Gear 그룹/Spur 아이콘 후, Teeth 수 정하고 Generate

- Gear 그룹/Int.Spur: 원 안에 기어 이빨있는 거 생김
- Assembly 로 Spur 기어 끼리 맞물리게 함.
- 생성된 Assembly 가 OuterRing(원 안에 이빨 있는 기어) 과 맞물릴 수 있게 계산 후 각도 조절.
- Joint 생성
  - (1) OuterRing 이 안 떨어지게 ground 랑 fixed
  - (2) Gear 를 연결해주는 Carrier 에 ground 랑 fixed
  - (3) Carrier 랑 중심 기어, 맞물리는 기어 3 개랑 Rev joint

- 2D Contact 생성
  - (1) Gear 탭/Contact 그룹/Cur-Cur
  - (2) 맞물리는 기어 끼리 총 6개 contact 생성
- Motion 추가
  - (1) Carrier 와 Ground 사이 Rev joint 에 30D\*STEP()추가
  - (2) 저항 토크 부하 (Rot.Axial 를 중앙 기어 Rev joint 에)

# [3] 기어 잘못 맞물리는 경우

- 2D contact 을 비활성화 → 3D Contact 으로 생성. (2D 는 Cur-Cur, 3D 는 Solid 로 되어있음)
  - → force display 시, 접촉힘이 3 차원으로 나타남.
- 잘못된 모델 만들기
  - (1)기어를 도는 방향에 수직 방향 축으로 회전(y 축)
  - → 시뮬레이션은 정상으로 돌아감
  - (2) Plot 으로 결과 확인
  - -Y 축 우클릭/property 에서 y 축 스케일 조정가능
- -잘못된 기어가 인가하는 토크는 정상 토크와 다르게 굉장히 진폭이 크고 불안정함. (노이즈와 변동이 큼)
- -하나의 Plot 파일에서, Window 그룹/Add 에서 여러 plot 을 생성할 수 있음.
- -접촉력도 정상기어는 일정적, 잘못정렬된 기어는 주기적으로 크게 튐.

# [4] 헬리컬 기어

- 소음 감소 및 부드럽게 움직여야 할 때 헬리컬기어 씀.
- Spur 기어 (평기어) 생성 후 Assembly
- 같은 크기 헬리컬기어(모듈 값 주의) 생성 후 assembly
  - → 복사된 기어는 Angle 이 같은 크기 반대 부호
- motion 과 force 추가.
  - (1) 좌측 평/헬리컬 기어 joint 에 회전 motion 추가
  - (2) 우측 평/헬리컬 기어 Rot..Axial 반대 방향 1000 → resist torque 임.
- 결과
- -헬리컬기어: 사선으로 돼있어 한번에 4 점만 접촉해 조용함.
- -평기어: 구동토크는 얘가 더 부드러움.
- -FZ 방향 반력에서, 헬리컬기어는 사선이므로 축 방향 추력이 생김. 따라서 이를 견딜 특수 베어링이 필요함.

#### #9-4. Toolkit-DriveTrain [GearBox]

#### [1] 목적

• 회전축, 기어, 베어링 등 기계 시스템을 각 부품별 재료,

동역학적 특징을 고려해 설계하는 툴킷임.

- 회전축은 FE 로 설계, 기어와 베어링은 KISSsoft 로 연성 해석함. (기어는 analytic contact 필요)
- Gear Box 시스템
- (1) shaft, bearing, gear 생성
- (2) Analytic Gear Contact 생성
- Drive Train 탭이 따로 있음. (Shaft, KISSsoft)

#### [2] Gear Box 모델

- Body 나눠서 import (layer 로 숨길 수 있게)
- Drive Train 탭 (Shaft/KISSsoft/Contact 그룹)
  - (1) Shaft 생성
- -section 에 값 넣으면 자동으로 정해진 모양이 있음.
- -FDR 추가 가능함. (FDR: FE 에 강체처럼 joint 주기 위함)
- → FDR: 축에 기어, 베어링 등의 부재가 연결되려면 핀, 키, 스플라인 등을 써야함. 이런 부재간 연결을 Rigid Element 인 FDR로 표현함. 따라서, FDR의 마스터 노드가 생성되는 중심점은 다른 노드보다 큼.

FDR tolerance: Node 와 FDR 생성으로 생기는 노드 간격을 무시하는 수치임. (Tolerance 가 0.01 인데, Node 간격이 0.009 면, 삽입 돼야할 노드가 기존 노드로 변경)

- 기존 축을 FE Shaft 3 개로 대체함.
  - (2) Bearing 생성 (KISS soft)
- Bearing 아이콘/특성 설정 후 생성 (총 6 개)
- (3) Gear 생성 (KISS soft)
- GearTrain 아이콘 (점,점,방향,Dialog)
- → 기어개수, 각 기어의 이, 넓이, 재료, 기어 종류 선정
- -Gear Pair 설정 (Contact Analysis 설정임)
- 2 개 쌍을 2 개 만듦 (기어 총 4 개)

# [3] Joint, Force 생성

- Fixed joint
- -땅과 아래 housing, 아래와 위 housing
- -Housing 과 바깥 베어링/축과 안쪽 베어링/축과 기어
- 축에 Rev joint 달아서 Motion 줌 (Gear box 회전)
- 다른 축 Rev joint 에는 rot.axial 힘 만들어서 줌.

#### [4] 해석 결과

- Drive Train 에서도 Shaft(축) 에 대한 Contour 봄.
- Scope 에서 축 변위에 따른 최대응력 그래프 확인
- Bearing 은 Result plot 에서, Force 로 FM,TM 확인
- Gear 도 Result plot 에서 에러, 힘 확인 가능.

# [5] Gear 를 KISS soft→ Involute analytic contact

• Drive Train 탭/Contact 그룹/Involute

• 결과: 축, 베어링, 기어 해석 결과에서 차이 거의 없음.

# [6] Campbell Diagram

- 기어와 축으로 된 다른 모델, Plot 에서 Tool 탭/Campbell(3D) 클릭 [Analysis 설정]
- Input 값 (Tacho, Signal 을 넣음)
- 영상의 Frame 을 수정함 (수정 안하면 추천 값)
   [Plot 설정]
- Graph 모양, Order, Line 등 여러 설정 가능
- 모양에는 2D, 3D 설정과, Contour legend 설정도 가능

# #9-5. Toolkit-EHD [Piston Lubrication]

[1] 목적

•

# #9-6. Toolkit-MTT2D 1 [media transport system]

[1] 목적

.

# #9-7. Toolkit-MTT2D 2 [MTT2D 1+DesignStudy]

[1] 목적

# #9-8. Toolkit-MTT2D 3 [MTT2D 1 + IGES import]

[1] 목적

•

# #9-9. Toolkit-MTT3D [Media Transport System 3D]

[1] 목적

•

# #9-10. Toolkit-Track\_LM [Low-monility tracked]

[1] 목적

.

# **#9-11. Toolkit-Tire [Driving JTurn]**

[1] 목적

# #10-1. SPI – Particleworks [Water Sloshing] [1] 목적 •

# #10-2. SPI – Particleworks [Styler] [1] 목적

# #10-3. SPI - EDEM [Cleated Belt Conveyor] [1] 목적 •

# #11-3. eTemplate – ModificationMode [Macpherson Strut Design Study] [1] 목적