Self-Injection-Locked (SIL) Oscillator Analysis

carlos ma

2025年9月12日

Unwrap 的概念與必要性

1. 為什麼需要「unwrap」?

當我們用

$$\hat{\theta} = \operatorname{atan2}(Q, I)$$

估相位時,輸出只會落在主值範圍 $(-\pi,\pi]$ 。

例如真實相位隨著時間連續增加:

$$0 \to \pi \to 2\pi \to 3\pi \dots$$

而 atan2 會輸出:

$$0 \rightarrow \pi \rightarrow -\pi \rightarrow 0 \dots$$

因此曲線會「跳回去」,呈現鋸齒狀斷裂。在雷達或干涉儀位移量測時,這會使得「位移」看起來 來回震盪,而不是單調增加。

2. Unwrap 的原理

Unwrap 的核心概念是檢查相鄰樣本的差異:

- 如果相位跳超過 $+\pi$,判斷這其實是跨過 $+2\pi$,於是把它減掉 2π 。
- 如果相位跳低於 $-\pi$,判斷是跨過 -2π ,於是把它加回 2π 。

如此,每次跨過邊界,都補上 $\pm 2\pi$,讓相位曲線恢復成連續。

3. 公式與演算法

假設

$$\phi[k] = \operatorname{atan2}(Q[k], I[k]) \in (-\pi, \pi]$$

為主值範圍的相位。

Unwrap 後的新相位 $\Phi[k]$ 定義為:

$$\Phi[k] = \Phi[k-1] + \Delta\phi[k]$$

其中

$$\Delta \phi[k] = \phi[k] - \phi[k-1].$$

若 $\Delta \phi[k] > \pi$,則

$$\Delta\phi[k] := \Delta\phi[k] - 2\pi.$$

若 $\Delta \phi[k] < -\pi$,則

$$\Delta\phi[k] := \Delta\phi[k] + 2\pi.$$

如此即可消除跳躍,得到連續相位。

4. 例子:位移量測

在單站雷達裡,相位與位移的關係為:

$$\theta(t) = \frac{4\pi}{\lambda} x(t).$$

若 x(t) 線性增加,則 $\theta(t)$ 會隨時間不斷增加。


- 沒有 Unwrap:相位會在 $(-\pi,\pi]$ 間來回跳動,像鋸齒波。
- 有 Unwrap:相位曲線會一路單調上升,可直接換算成真實位移。


5. 總結

atan2 → 只給主值相位(有限範圍),

unwrap \rightarrow 補上跨越的整數倍 2π ,得到連續相位.

在 QSIL 或 FMCW 雷達中,這是把「週期相位 → 連續位移」的關鍵步驟。





I/Q 相位估計與 Null Point 問題

超重點

用 I/Q 估相位時,正確做法是

$$\hat{\theta} = \operatorname{atan2}(Q, I)$$

而不是單純的 $\arctan(I/Q)$ 。因為 $\arctan2(Q,I)$ 同時考慮分子與分母的符號,能正確判斷象限,避免除以零的奇點,才真正「無死區」。

1) 訊號模型

QSIL (或一般正交檢波) 將回授訊號投影到正交基底:

$$I = A\cos\theta, \quad Q = A\sin\theta$$

其中 θ 是欲量測的相位(例如位移造成的相位差),A 為幅度。

2) 單一路徑為何有 Null Point

若只看單一路徑 (例如 $I = \cos \theta$),輸出對相位的靈敏度:

$$\frac{dI}{d\theta} = -\sin\theta$$

在 $\theta=0,\ \pm\pi,\dots$ 都為零,表示此處對相位變化無感,形成死區。若用 $Q=\sin\theta$,則在 $\theta=\pm\frac{\pi}{2},\dots$ 失 靈。

3) I/Q 合起來就沒有死區

將 (I,Q) 視為複數向量 $Ae^{j\theta}$ 的笛卡兒座標。利用

$$\hat{\theta} = \operatorname{atan2}(Q, I)$$

計算相位,並分析其對真實相位 θ 的微分:

$$dI = -A\sin\theta \, d\theta, \quad dQ = A\cos\theta \, d\theta$$

$$d\hat{\theta} = \frac{I dQ - Q dI}{I^2 + Q^2} = \frac{A^2(\cos^2\theta + \sin^2\theta) d\theta}{A^2} = d\theta$$

因此:

$$\frac{d\hat{\theta}}{d\theta} = 1$$

此結果與 $\theta \setminus A$ 無關,表示靈敏度在所有相位都相同,不存在死區。唯一例外是 A = 0 (訊號消失)。

4) 為何不是 arctan(I/Q)

$$\arctan\left(\frac{I}{Q}\right) = \arctan(\cot\theta) = \frac{\pi}{2} - \theta$$

此方法存在象限判斷問題,且在 Q=0 時會發散。相比之下, atan2(Q,I):

- 正確判斷象限,避免π誤差。
- 在 I=0 或 Q=0 附近仍穩定。
- 給出 $(-\pi,\pi]$ 的主值,相位可再用 unwrap 延展。

5) 與 QSIL 的關係

QSIL 會將 $\hat{\theta} = \text{atan2}(Q, I)$ 餵回注入鎖定迴路,作為誤差信號。透過 $\sin \hat{\theta}, \cos \hat{\theta}$ 轉換為兩路注入控制,使振盪器相位往 $-\hat{\theta}$ 調整,讓合成環路相位趨近 0。由於 $\hat{\theta}$ 對真相位的增益恆為 1、無死區,整個迴路的誤差信號在全相位範圍保持線性,因此可穩定鎖定並輸出與位移/速度成正比的量測。

例如連續波位移量測:

$$\theta = \frac{4\pi}{\lambda}x$$

(單站雷達;來回路徑),估計得到 $\hat{\theta}$ 後:

$$\hat{x} = \frac{\lambda}{4\pi} \operatorname{unwrap}(\hat{\theta})$$

若僅用單一路徑 $(\cos \theta)$, 在 $\theta \approx 0$ 時即陷入死區; I/Q 方式則不會。

6) 實作注意

- **DC** 偏移: 先對 I/Q 去 DC, 避免偏差。
- 增益/相位不平衡:I/Q 失衡會造成橢圓軌跡,可做 2×2 線性校正拉回圓形,再用 atan2。
- 相位展延 (unwrap): atan2 輸出 $(-\pi,\pi]$, 需 unwrap 以跨越多個 2π 。
- 雜訊/幅度變化:監測 $\hat{A}=\sqrt{I^2+Q^2}$ 作為 SNR;在太小時降低增益或凍結估計。
- 硬體實現:常用 CORDIC 演算法實作 atan2,延遲固定、資源省。

一句話總結

單路徑:
$$I=\cos\theta$$
 或 $Q=\sin\theta$ \Rightarrow $\frac{d}{d\theta}=0$ 於某些點,存在死區
$$I/Q:(I,Q)=(A\cos\theta,A\sin\theta),\;\hat{\theta}=\mathrm{atan2}(Q,I)\;\Rightarrow\;\frac{d\hat{\theta}}{d\theta}=1$$
 全域線性、無死區





图 1: **Hartley 鏡像頻率抑制接收機架構**(Block diagram of a Hartley image-reject receiver)。RF 同時與兩路正交 LO 相乘產生 I/Q,經低通後,對 Q 路加上 $+90^\circ$ 相移,再與 I 路進行加/減組合以抵消鏡像分量並保留目標分量。其中 $\cos(\omega_{\text{LO}}t)$ 是本地振盪器(LO)的同相分量 (I-branch), $\sin(\omega_{\text{LO}}t)$ 是正交分量 (Q-branch),兩者相差 90° 。



Hartley 架構與鏡像抑制原理

1. 鏡像頻率問題

在超外差接收機中, RF 輸入信號可寫成

$$r(t) = s(t) + i(t) = Se^{j\omega_s t} + Ie^{j\omega_i t}$$

其中 s(t) 為欲接收的目標分量, i(t) 為鏡像分量。

本地振盪器 (LO) 提供正交分量

$$\cos(\omega_{LO}t), \quad \sin(\omega_{LO}t)$$

經過 I/Q 混頻與低通濾波器 (LPF) 後得到:

$$I(t) = \Re\{r(t)e^{-j\omega_{LO}t}\}, \qquad Q(t) = \Im\{r(t)e^{-j\omega_{LO}t}\}$$

因此可得複基帶表示:

$$I(t) + jQ(t) \approx Se^{j(\omega_s - \omega_{LO})t} + Ie^{j(\omega_i - \omega_{LO})t}$$

2. 鏡像分量的特性

目標分量與鏡像分量在複平面上的關係互為共軛:

欲接收分量 $\sim e^{+j\Delta\omega t}$, 鏡像分量 $\sim e^{-j\Delta\omega t}$

也就是說,目標分量相位方向為「正轉」,鏡像分量則為「反轉」。

3. Hartley 架構處理方式

Hartley 架構在 Q 路加入一個 +90° 相移器, 然後將 I 與移相後的 Q 進行加/減組合:

$$y(t) = I(t) \pm Q'(t),$$
 $Q'(t) = Q(t)$ 相移 + 90°

其效果為:

- 欲接收分量: I 路與相移後的 Q 路相位一致,合成後加強(保留)。
- 鏡像分量: I 路與相移後的 Q 路相位正好相反,合成後相消(抑制)。

6


4. 結論

Hartley 架構利用 I/Q 正交信號的相位關係,使得

欲接收分量 ⇒ 疊加保留,

鏡像分量 ⇒ 相位抵消.

因此達成全數位或類比電路層面的鏡像頻率抑制,而不需要極高 Q 值的 RF 前置濾波器。



I/Q 下變頻與鏡像分量的來源

1. 把 RF 信號寫成複數形式

假設天線收到兩個分量:

• 目標訊號:頻率 ω_s , 複數 phasor 振幅 S

• 鏡像分量:頻率 ω_i ,振幅 I i,l=image or mirrored

則可寫成:

$$r(t) = s(t) + i(t) = Se^{j\omega_s t} + Ie^{j\omega_i t}$$

其中 $e^{j\omega t}$ 是複數形式的正弦波。

2. 本地振盪器 (LO)

LO 提供正交兩路:

$$\cos(\omega_{LO}t), \qquad \sin(\omega_{LO}t)$$

這兩個其實就是:

$$\cos(\omega_{LO}t) = \Re\{e^{j\omega_{LO}t}\}, \qquad \sin(\omega_{LO}t) = \Im\{e^{j\omega_{LO}t}\}\$$

3. 混頻的數學形式

在 I/Q 解調裡,可以把「與 LO 相乘」等價於「乘上 $e^{-j\omega_{LO}t}$,再取實部/虛部」:

$$I(t) = \Re\{r(t)e^{-j\omega_{LO}t}\}, \qquad Q(t) = \Im\{r(t)e^{-j\omega_{LO}t}\}$$

4. 展開來看

代入 $r(t) = Se^{j\omega_s t} + Ie^{j\omega_i t}$:

$$r(t)e^{-j\omega_{LO}t} = Se^{j(\omega_s - \omega_{LO})t} + Ie^{j(\omega_i - \omega_{LO})t}$$

因此, 複基帶表示為:

$$I(t) + jQ(t) \approx Se^{j(\omega_s - \omega_{LO})t} + Ie^{j(\omega_i - \omega_{LO})t}$$

5. 為什麼說「一項是目標,一項是鏡像」?

- 第一項: $Se^{j(\omega_s \omega_{LO})t}$ \rightarrow 這是欲接收的訊號,因為它的頻率正好是 IF: $\omega_{IF} = \omega_s \omega_{LO}$ 。
- 第二項: $Ie^{j(\omega_i-\omega_{LO})t}$ \rightarrow 這是鏡像分量,雖然原頻率是 ω_i ,但混頻後也落到 IF 頻帶。

6. 簡單理解

- 1. RF 信號 = 「好訊號」 $e^{j\omega_s t}$ + 「鏡像」 $e^{j\omega_i t}$ 。
- 2. 混頻 = 乘上 $e^{-j\omega_{LO}t}$, 等效於「往下搬移 $-\omega_{LO}$ 」。
- 3. 所以兩個分量同時被搬到中頻 (IF)。
- 4. 一個是目標,一個是多出來的影像 (image)。
- 5. Hartley 架構利用 I/Q + 90° 相移,使鏡像抵消。

結論

經過 I/Q 下變頻後,輸出的複數訊號同時包含了

目標的中頻分量 + 鏡像的中頻分量

Hartley 架構的任務,就是透過相位處理把鏡像分量消除。

為什麼實際接收時會同時出現目標訊號與鏡像分量

1. 超外差接收機的混頻原理

RF 輸入信號頻率 f_{RF} 經過本地振盪器 (LO) 頻率 f_{LO} 混頻後,會同時產生兩個分量:

$$f_{IF} = |f_{RF} - f_{LO}|, \qquad f_{SUM} = f_{RF} + f_{LO}$$

其中, f_{IF} 為中頻 (Intermediate Frequency),而高頻的和頻 f_{SUM} 通常經由濾波器濾除。

2. 鏡像頻率的來源

數學上,若我們希望得到某一個中頻 f_{IF} ,則有兩種不同的 RF 頻率都會被轉換到相同的 IF:

高邊注入 (high-side): $f_{RF} = f_{LO} + f_{IF}$

低邊注入 (low-side): $f_{RF} = f_{LO} - f_{IF}$

因此,除了「目標訊號」之外,還會有另一個對稱頻率的訊號也落在同樣的 IF 上,這個不需要的訊號 就稱為 **鏡像分量** (image frequency)。

3. 為什麼實際上會出現鏡像

因為實際的無線電環境中,RF 頻譜並不只有單一信號:若在「鏡像頻率」

$$f_{IM} = f_{LO} \pm f_{IF}$$

的地方,剛好存在其他電台訊號、雜訊或干擾,混頻器會同時把它們轉換到 IF 頻帶,與目標訊號疊加,造成失真或干擾。

4. 解決方法

- RF 前置濾波器:在混頻之前,使用高 Q 值的濾波器只通過欲接收的頻段,抑制鏡像分量。
- I/Q 解調(Hartley 或 Weaver 架構):利用正交訊號與 90° 相移,將鏡像分量在相位上抵消。

5. 結論

因此,實際接收時會同時觀測到目標訊號與鏡像分量,是因為<mark>對於任意一個 IF,數學上必然存在</mark>兩個對稱的 RF 頻率能被轉換到該 IF;若鏡像頻率上存在能量,則會被「白白搬移」到 IF 頻帶,造成干擾。

I/Q 軸是否在旋轉?

在超外差或直接變頻接收機中,本地振盪器(LO)會產生兩個正交波形:

$$\cos(\omega_{\rm LO}t), \quad \sin(\omega_{\rm LO}t).$$

接收端將射頻訊號 r(t) 同時與這兩個波形相乘,經過低通濾波後即可得到 I 與 Q 分量。

電路/實作觀點

在電路實作的角度來看:

- I 軸對應於與 $\cos(\omega_{LO}t)$ 相乘的通道;
- Q 軸對應於與 $\sin(\omega_{LO}t)$ 相乘的通道。

因此 I 與 Q 軸實際上是「固定的兩條路徑」,並不隨時間旋轉。

數學/訊號空間觀點

若將 RF 訊號表示為

$$r(t) = Ae^{j\omega_{\rm RF}t},$$

它在複平面上等效為一個以角速度 ω_{RF} 旋轉的向量。

接收端將其與 LO 相乘:

$$r(t) \cdot e^{-j\omega_{\text{LO}}t} = Ae^{j(\omega_{\text{RF}} - \omega_{\text{LO}})t},$$

數學上等價於「切換到一個以 $\omega_{\rm LO}$ 旋轉的參考座標系」。在這個新座標下,訊號只剩下差頻 $\omega_{\rm RF}-\omega_{\rm LO}$ 的旋轉速度。

統一理解

- 硬體觀點:I/Q 軸是固定不動的(cos 與 sin 通道)。
- 數學觀點: I/Q 軸等效於跟 LO 一起旋轉,使得訊號頻率「慢下來」。

換句話說,兩種觀點並不矛盾,只是「到底是訊號在轉,還是軸在轉」的語言描述不同而已。

