電磁輻射原理與能量傳遞 (Electromagnetic Radiation and Energy Propagation)

1. 在真空中,輻射功率是否會被路徑消耗?

在自由空間 (vacuum) 中,沒有任何導電或吸收介質,因此輻射功率不會被路徑消耗。總輻射功率 P_{rad} 在空間中保持恆定,只是因為波前展開而導致功率密度減少。 對於等向輻射源 (isotropic radiator):

$$S(r) = \frac{P_{\rm rad}}{4\pi r^2}, \qquad |\mathbf{E}(r)| \propto \frac{1}{r}.$$

這表示功率密度隨距離平方衰減,並非能量損失,而是**能量分佈於更大的球面上**。 若有吸收性介質(例如空氣、水或介電材料),則會出現衰減項:

$$|\mathbf{E}(r)| \propto \frac{e^{-\alpha r}}{r},$$

其中 α 為 attenuation constant (Np/m)。在真空中, $\alpha=0$,因此能量不被消耗。

2. 電流分佈如何成為輻射功率?

時變電流密度 $J(\mathbf{r}')$ 會在空間中激發電磁場。在頻域下,magnetic vector potential 為:

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{V} \mathbf{J}(\mathbf{r}') \frac{e^{-j\beta R}}{R} dV', \quad R = |\mathbf{r} - \mathbf{r}'|.$$

於遠場 (far field) 下可近似為

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) \approx \frac{\mu_0 e^{-j\beta r}}{4\pi r} \int_{V} \mathbf{J}(\mathbf{r}') e^{j\beta \hat{\mathbf{r}} \cdot \mathbf{r}'} dV'.$$

此式顯示遠場的角向分佈與**電流分佈的傅立葉變換** (Fourier transform) 有關。 輻射功率密度由 Poynting vector 給出:

$$\mathbf{S} = \frac{1}{2} \operatorname{Re} \{ \mathbf{E} \times \mathbf{H}^* \},$$

並且總輻射功率為:

$$P_{\rm rad} = \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi} S(r, \theta, \phi) r^2 \sin \theta \, d\theta \, d\phi.$$

由此可見,電流分佈決定了輻射方向圖與功率輸出。

3. 在空氣中,輻射功率如何被消耗?

空氣並非完全無損,而具有微小導電率 $\sigma \approx 10^{-14}\,\mathrm{S/m}$ 及複介電常數:

$$\varepsilon = \varepsilon' - j\varepsilon''$$
.

因此,波在空氣中會有非常小的吸收與衰減。傳播常數:

$$\gamma = \alpha + j\beta = j\omega\sqrt{\mu\varepsilon\left(1 - j\frac{\sigma}{\omega\varepsilon}\right)}.$$

功率密度隨距離衰減為:

$$P(r) = P_0 e^{-2\alpha r}.$$

情況 (Case)	介質 (Medium)	功 率 變 化 (Power Be- havior)
理想真空 (Vacuum)	Lossless	功率完全守恆, 只因球面擴散 而密度降低。
乾燥空氣 (Dry Air, <10 GHz)	微弱導電	幾乎無耗損, 可視為真空近 似。
潮濕空氣或毫米波區 (Humid Air / mmWave)	含氧氣與水氣吸收	發生分子吸收, 部分能量轉為 熱能。
霧或雨 (Fog / Rain)	散射 + 吸收	顯著衰減,功 率明顯減少。

在一般通訊頻段(1–10 GHz),空氣吸收極小,因此可認為 radiation power 幾乎 不被空氣消耗。

4. 電流如何變成輻射 (How Current Becomes Radiation)

(1) 從 Maxwell's Equations 出發

時變電流 $J(\mathbf{r},t)$ 會產生變化的磁場與電場:

$$abla extbf{X} extbf{H} = extbf{J} + rac{\partial extbf{D}}{\partial t}, \qquad
abla extbf{X} extbf{E} = -rac{\partial extbf{B}}{\partial t}.$$

變化的磁場誘發電場,變化的電場又產生新的磁場,形成**自我維持的傳播鏈** (self-sustaining chain)。

(2) 輻射區域分類

區域 (Region)	場的性質 (Field Type)	說明 (Description)
近場 (Reactive Near Field)	Reactive field(儲能型)	能量在天線與場之 間往返振盪,無淨 功率流向無限遠。
遠場 (Radiation Zone / Far Field)	Radiating field(傳播型)	電場與磁場同相, 能量持續向外傳 遞。

(3) 物理過程

- 1. 射頻電壓 (RF voltage) 使導體中電荷加速 (accelerate)。
- 2. 加速電荷產生變化的電場與磁場。
- 3. 變化的場依據 Maxwell 方程互相激發。
- 4. 電場與磁場形成**自我傳播的電磁波** (self-propagating wave)。
- 5. 能量脫離天線,無法回收,即為電磁輻射 (electromagnetic radiation)。

(4) 功率觀點

坡印廷向量:

$$\mathbf{S} = \frac{1}{2} \operatorname{Re} \{ \mathbf{E} \times \mathbf{H}^* \},$$

描述能量流密度。其曲面積分為總輻射功率:

$$P_{\rm rad} = \oint_S \mathbf{S} \cdot d\mathbf{A}.$$

5. 總結 (Summary)

步驟 (Step)	概念 (Concept)	意涵 (Meaning)
1	時變電流 (Time-varying current)	電荷加速產生變化場
2	變化的場互相耦合	根據 Maxwell 方程形成波動
3	場脫離天線形成自我傳播	產生輻射
4	坡印廷向量表示能量流	功率離開天線傳入空間

Accelerating charges produce time-varying fields that sustain each other, and detach from the antenna, forming electromagnetic waves propagating in space.

Poynting Vector(坡印廷向量)

Poynting vector 表示電磁場的**功率流密度**(power flow density),亦即電磁能量通過單位面積的速率與方向。

其數學表達式為:

$$\mathbf{S} = \mathbf{E} \times \mathbf{H}$$

其中:

- E 為電場向量 (electric field vector)
- H 為磁場向量 (magnetic field vector)
- S 為坡印廷向量 (Poynting vector),代表能量傳遞的方向與強度