Instrucciones de instalación sistema operativo Raspberry PI OS (nuevo)

- Descargar del sitio https://www.raspberrypi.org/downloads/ la imagen de RASPBERRY OS y el instalador del Imager.
- 2. Ejecutar el archivo .exe Seguir las instrucciones para instalar el Imager. Esto instalará el RASPBERRY PI OS (32 bit) en la memoria.
- 3. Instalar la tarjeta SD en la Raspberry. Conectarla a 5VDC. El LED rojo se debe iluminar y un LED verde debe destellar indicando que esta operando.
- 4. Descargar e instalar los programas para gestión remota por SSH de la Raspberry
 - PUTTY https://www.putty.org/
 - VNC Viewer https://www.realvnc.com/es/connect/download/viewer/windows/
- 5. Conectar por medio de cable de red RJ45 la raspberry al router de la red (Intranet).
- 6. Verificar la dirección IP que el router le asignó a la Raspberry. Se puede usar la aplicación app " *Wifi Router Master*" para Android. Esta herramienta detecta los usuarios en una red donde este conectado el smartphone Android.
- 7. Abre PUTTY e ingresa la dirección IP asignada. El username es:pi y el password es:raspberry.
- 8. Probar con el comando *ls* para ver los archivos de la carpeta inicial.
- 9. Para salir y apagar la Raspberry primero ejecutar el comando *sudo shutdown now,* esperar que el LED verde deje de parpadear y apagar la fuente de alimentación.
- 10. Abrir el programa VNC para gestionar de forma gráfica la Raspberry. Ingresar la IP asignada y el nombre de usuario de la Raspberry. Se debe abrir una ventana con el escritorio de la Raspberry en su computador.
- 11. Esta listo para gestionar la Raspberry.

Programas alternos para grabar la imagen de la Raspberry formaterar la tarjeta SD https://www.sdcard.org/downloads/formatter/
Grabar la imagen

Win32diskimager

https://sourceforge.net/projects/win32diskimager/

instalar VNC Viewer

sudo apt install realvnc-vnc-server realvnc-vnc-viewer